
CHPABO4FINK

B. O. STROTEP, B. T. SPECHABEL



В.Ф. БЛЮГЕР, В.Г. БРЕСЛАВЕЦ

СПРАВОЧНИК

АВИАЦИОННОГО ТЕХНИНА ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА САМОЛЕТАХ И ВЕРТОЛЕТАХ. ЭЛЕКТРОСТАРТЕРЫ СИСТЕМ ЗАПУСКА АВИАЦИОННЫХ ДВИГА-ТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

В гражданской авиации применяются две основные серии генераторов постоянного тока: ГС с самоохлаждением мощностью 0,35—1,0 квт, напряжением 27,5 в; ГСР с принудительным охлаждением мощностью 3—18 квт, напряжением

28,5 в (табл. 1,2). Общий вид генераторов показан на рис. 1.

Назначение. Генераторы серий ГС, ГСК, ГСН, ГСР и ВГ предназначены для питания электрической сети самолетов и вертолетов постоянным током напряжением 27,5—28,5 в. Генератор ГС-24А предназначен для работы в стартерном режиме при запуске приводного двигателя, для питания в генераторном режиме бортсети во время подготовки самолета к полету и питания стартер-генераторов при запуске авиадвигателей, а также как источник аварийного питания бортсети

Общие сведения. Генераторы серий ГС, ГСК, ГСН, ГСР и ВГ — электрические машины постоянного тока с шунтовым возбуждением, имеющие 4-8 основных полюсов и 0—6 дополнительных. Принципиальные схемы их приведены на рис. 2, а электрические — на рис. 3—7.

Генераторы ГС-10-350 охлаждаются с помощью вентилятора, установленного на валу генератора (самовентиляция), а остальные — дополнительным продувом атмосферным воздухом.

Схема охлаждения генераторов в зависимости от их мощности приведена

на рис. 8.

Способ соединения генераторов с коробкой приводов авиадвигателя шлицевой. Генератор на двигателе крепится шпильками. Направление вращения генераторов ГС-10-350 и ГСК-1500 правое и левое, у генераторов серии ГСН, ГСР и ВГ - только левое (со стороны привода - против часовой стрелки). Исполнение генераторов закрытое, экранированное.

В генераторе серии ГС-10 применены электрографитовые щетки типа ЭГ, а в генераторах серии ГСК, ГСН, ГСР, ВГ и ГС-24А — медно-графитовые МГС. Генератор ГС-10-350 работает в комплекте с регуляторной коробкой

РК-1500Р и фильтром СФ-1А, или Ф-14А, или СФ-1500Р;

генератор ГСК-1500 — с регуляторной коробкой РК-1500Р и фильтром

СФ-1500Р;

генераторы ГСН-3000 и ГСР-3000М — с регулятором Р-25АМ, дифференциальным минимальным реле ДМР-400 (А), фильтром СФ-3000Р, СФ-1500Р, добавочным сопротивлением РС-7 (для случая параллельной работы), стабилизирующим трансформатором Т-1Г (только для ГСР-3000М); генератор ГСР-6000А—с регулятором Р-25АМ, дифференциальным минимальным предоставлением предостав

мальным реле ДМР-400, ДМР-400А или ДМР-400Д, балластным сопротивлением БС-6000 (только для параллельной работы генераторов), конденсатором КБМ-31, стабилизирующим трансформатором ТС-9АМ (для работы с аккумуляторной батареей 12-А-30 или 12-САМ-28) при работе генератора на скоростях выше 7500 об/мин;

генераторы ГСР-9000 и ВГ-7500 — є регулятором Р-25АМ или Р-27, стабилизирующим трансформатором ТС-9АМ, дифференциальным минимальным реле

ГСР-12000ВТ 2с ГСР-18000М	B Γ-7 500	FCP-9000 3c	ГСР-3000М 4с ГСР-6000А (гибкий вал)	FCP-3000M	ГСН-3000 (гибкий и жесткий валы)	ГСК-1500В (жест-	ГСК-1500М (гиб-	ГС-10-350М (жест-	Тип генератора		
28,5 5	28,5	28,5	28,5 5	28,5	28,5	27,5	27,5	27,5	Напряжен в	ие,	
400 600	300	300	10 0 200	100	100	54,0	36,0	12,7	Ток, а		Номин
12,0 18,0	9,0	9,0	6,0	3,0	3,0	1,01	1,0	0,35	Мощность квт	,	Номинальные
4000—9000 4000—9000	5000—8000	4000—9000	4000—9000 4000—9000	4000-8000	3800—6500	3800—5900	3800—5900	3800-5900	Диапазон рабочих ск ростей вра щения, об/мин	(O=	данные
28,0 4 1 ,6	24,5	24,4	20,8	11,5	12,3	12,6	12,6	8,0	Bec, κΓ	٠	
2,34 2,30	2,72	2,70	3,84	3,84	4,1	8,4	8,4	22,9	Относител вес, кГ/кв	ьны і Т	1
0000	6	<u></u> О	4.0	4	4	4	4	4	основны х	Число	Во
4.4	င	ယ ∘	4.ω	4	4	l	1	1	дополни- тельных	полюсов	збужден
ные полюса) 1,14 (основные полюса) 0,001 (дополнитель-	0,001 (дополнитель- ные полюса) 2,07—2,29 (основ- ные полюса) 0,002 (дополнитель-	тельные полюса) 2,07—2,29 (основ-	тельные полюса) То же 2,03—2,24 (основные полюса)	ные полюса) 2,2 (основные полюса) 0 0199 (пополни-	2,25 (основные полюса) 0,017 (дополнитель-	12,7	12,7	15,44	Сопротивление обмотки, ом		Возбуждение (обмотка шунтовая)
Нет св. 118,0	99,2	99,2	72,0 99 ,2	72,0	72,0	57,0	57.0	Нет св.	нового	1	Пизмето
Нет св. 116,0	97,0	97,0	70,5 97,0	70,5	70,5	54,5	07,07	Her cB.	минималь- но допус- тимой	M.M.	KO HARTONA

Технические
данные
енераторов постоянного 1
тока

Таблица 2

Максимальный ток нагрузки, а, не более 5—10 сек при скорости вращения 5600—8000 об/мин	Максимальный ток нагрузки, а, в 1 мин при скорости вращения 5000—8000 об/мин	Ток возбуждения при холостом ходе, а	Режим работы	Высотность, км	Параметры
+ = 1	1			12	ГС-10-350M
-	54 (без про- дува) 81 (с проду- вом)	$\begin{array}{c} l_{\rm B}{=}1,55\\ (\text{при } n{=}800\\ o6/мин,\\ U{=}27,5s\\ I_{\rm H}{=}50a) \end{array}$		Li Ci	ГСК-1500М
1	150	$i_{\rm B}=6,5$ $({\rm при}n=3800)$ $06/{\it жuh},$ $U=28,5s$ $I_{\rm H}=100a)$		15t	ГСН-3 00 0М
200 (5 сек, без про- дува)	150	Нет св.	Прод	Cī	FCP-3000M
200 (5 сек, без про- дува)	150	Нет. св.	Продолжите	Cı	ГСР-3000М 4с
400 (5 сек, без про- дува)	300	Нет, св.	льный	CT	ГСР-6000А
600 (ГСР 5 сек, без про- дува)	450(ΓCP) 350 (ΒΓ π p и n = 6000 ο δ / мин)	св. Не менее 0,9 (при n=9000 об/мин)		15 (ΓCP) 5 (BΓ)	ВГ-7500 и ГСР-9000 3c
800 (10 сек, с про- дувом)	€00	Не менее 1,9 (при n=4000 об/мин)		15	ГСР-12000ВТ 2c
900 (10 сек, с про- лувом)	750 (при n=4500 – 8200 об/мин)	Не менее Не менее 1,9 (при 2 (при n=4000 n=9300 об/мин) об/мин)		15	ГСР-18 000 М
				ు	ГС-24A

LC-54A	200 (не более 20 мин)	165	Her cs.	9	10
LCb-18 000W	750	104,7	153	9	. 01
LCP-12 000BT 2c	120	104,7	153	9	10
LCb-9000 3c BL-7500 N	90 (FCP)	104,7	153	9	10
LCB-6000A	09	104,7	153	9	10
LCP-3000M 4c	30 (пе более 15 мин)	104,7	150	9	10
LCb-s000W	30	104,7	150	9	10
LCH-2000M	1	06	l	4	10
LCK-1200W	I	06	l	4	10
LC-10-320W	ı	06	1	47	10
Параметры	Максимальный ток нагрузки, а, без про- дува, 30 мин, U = = 28,5 в	Диаметр посадочно- го болта фланца гене- ратора, мм	Наружный диаметр фланца генератора, мм	Количество шпилек крепления па объекте, шт.	Диаметр шпильки,

течение каждого часа работы. в течение 5 мин в холодном состоя-мин; на эсмлс — 120 а без продува и корпусом (при измерении мегомметром с напряжением 500 в) в хо-1 a B (длительность не более 2 мин) $t=80^{\circ}$ С допускает нагрузку 385 n=5500-8000 об/мин в течение Примечания. Сопротивление изоляции между токоведущими частями генератора лодном состоянии должно быть не менее b меом. 2. Генератор ГС-10-350M выдерживает 50% перегрузки по току (3. Генератор ГС-12 000ВТ 2c без продува при n=3800 ob/мин и при t=3 полете — 800 a при n=800 ob/мин в течение t=800 a0 ири t=800 a0 ири a1 генение a1 мин при a=800 a2.





Рис. 1. Генераторы постоянного тока: а — общий вид: 1— ГС-10-350; 2— ГСК-1500; 3—ГСН-3000М; 4—ГСР-3000М; 5— ГСР-6000А; 6— ГСР-9000 (ВГ-7500); 7— ГСР-12000ВТ; 8— ГСР-18000; 9— ГС-24; 6— зависимость веса генератора от мощности

Рис. 2. Принципиальные схемы генераторов: а— ГС-10-350, ГСК-1500; б— ГСН-3000, ГСР-3000, ГСР-6000, ГСР-9000, ГСР-12000, ГСР-18000; в— ГС-24А






Рис. 3. Электрические схемы (вид со стороны коллектора) генераторов ГС-10-350, ГСК-1500М и ГСК-1500В: a — правое вращение; b — левое вращение




Рис. 4. Электрическая схема (вид со стороны коллектора) генераторов ГСР-3000, ГСР-3000М и ГСН-3000 (правое вращение)

Рис. 5. Электрическая схема (вид со стороны коллектора) генераторов ГСР-6000А, ГСР-9000 и ВГ-7500

ДМР-400Д (допускаются реле ДМР-400, ДМР-400А, ДМР-400АМ и ДМР-400В), балластным сопротивлением БС-2, конденсатором КБМ-31,4 мкф;

генератор ГСР-12 000ВТ 2с — с регулятором типа РУГ-82 2с, дифференциальным минимальным реле ДМР-400А или ДМР-400Т, балластным сопротивлением БС-12 000, выносным сопротивлением ВС-20, стабилизирующим трансформатором




Рис. 6. Электрическая схема (вид со стороны коллектора) генераторов ГСР-12000ВТ2С и ГСР-18000М






Рис. 7. Электрическая схема (вид со стороны коллектора) генератора ГС-24А и стартер-генераторов СТГ-12ТМО-1000 и СТГ-18ТМ (Клеммная колодка ГС-24А показана сплошной линией. а стартергенераторов — штриховой)





ТС-9М и конденсатором МБГТ-160-4-П, автоматом защиты от перенапряжения типа АЗП-8М 4с;

генератор ГСР-18 000М — с регулятором РУГ-82 2с, дифференциальным минимальным реле ДМР-600АМ или ДМР-600Т, автоматом защиты сети от перенапряжения АЗП-8М 4с, балластным сопротивлением БС-18 000;

генератор ГС-24А — с регулятором РН-180 2с и пускорегулирующей коробкой ПРК-8А, дифференциальным минимальным реле ДМР-600Т 2с.

Схемы внешних соединений генераторов постоянного тока приведены на рис. 9—19.




Рис. 9. Схема внешних соединений генератора ГС-10-350М: 1— генератор ГС-10-350; -2— регуляторная коробка РК-1500Р; 3— сетевой фильтр СФ-1500Р; 4— силовые шины




Рис. 10. Схема внешних соединений генераторов ГСК-1500MB при одиночной работе:

• 1 — генератор ГСК-1500МВ; 2 — регуляторная коробка РК-1500Р; 3 — сетевой фильтр СФ-1500Р; 4 — силовая шина





Рис. 11. Схемы внешних соединений двух генераторов ГСК-1500М, ГСК-1500МВ:

1 — генераторы ГСК-1500М и ГСК-1500МВ; 2 — регуляторные коробки РК-1500Р; 3 — сетевые фильтры СФ-1А; 4 — силовая шина






Рис. 12. Схемы внешних соединений: a — генератора ГСН-3000:

1 — генератор; 2 — регулятор Р-25АМ; 3 — реле ДМР-400А; 4 — силовая шина; 5 — конденсатор КБМ-31;

б — двух генераторов ГСН-3000:

1— генератор; 2— регуляторы; 3— реле; 4— выключатель 2В-45; 5— сопротивление РС-7; 6— конденсатор; 7— уравнительный провод; 8— шина




Рис. 13. Схема внешних соединений генератора ГСР-3000М при одиночной работе:

1— инерционный предохранитель ИП-150; 2— трансформатор Т-1 Γ ; 3— регулятор Р-25AM; 4— генератор ГСР-300M; 5— конденсатор ҚБМ-31; 6— выключатель В-45; 7— дифференциально-минимальное реле ДМР-400; 8— сетевой фильтр СФ-1500Р





Рис. 14. Схема внешних соединений двух генераторов ГСР-6000А: 1 — силовая шина; 2 — дифференциально-минимальное реле ДМР-400; 3 — выключатель 2B-45; 4 — трансформатор Т-1Г; 5 — регулятор Р-25АМ; 6 — выносное сопротивление BC-6000; 7 — уравнительная шина; 8 — генератор ГСР-6000А; 9 — конденсатор КБМ-31

Рис. 15. Схема внешних соединений генератора ВГ-7500 при одиночной работе:

I — регулятор Р-27 (Р-25АМ);
 2 — генератор ВГ-7500;
 3 — выключатель В-45;
 4 — дифференциально-минимальное реле ДРМ-400АМ;
 5 — трансформатор ТС-9АМ;
 6 — выносное сопротивление ВС-25Б;
 7 — предохранитель;
 8 — силовая шина






Рис. 16. Схема внешних соединений двух генераторов ГСР-9000:

1 — генераторы ГСР-9000; 2 — регуляторы Р-27 (Р-25АМ); 3 — выносные сопротивления ВС-25Б;

4 — трансформаторы ТС-9АМ (ТС-9); 5 — дифференциально-минимальное реле ДМР-400; 6 — сопротивления БС-2; 7 — выключатели 2В-45; 8 — реле ТКЕ-52ПД; 9 — шины силовые; 10 — конденсаторы КБМ-31 (МБГО-2-160-4-П); 11 — предохранители; 12 — сигнальные лампы




Рис. 17. Схема внешних соединений двух генераторов ГСР-12000ВТ (ГСР-18000): 1—предохранители ТП-600 (ТП-900); 2—выключатели 2В-45; 3—силовая шина; 4—регуляторы РУГ-82; 5—дифференциально-минимальные реле ДМР-400 (ДМР-600); 6—предохранители ИП-15 (ИП-20); 7—коидеисаторы МБГО-2-160-4-П (КБМ-31); 8— генераторы ГСР-12000ВТ (ГСР-18000М); 9—сопротивления БС-12000 (БС-18000); 10—траисформаторы ТС-9М (ТС-8); 11—выносные сопротивления ВС-20




Рис. 18. Схема внешних соединений двух генераторов ГСР-12000ВТ 2c (ГСР-18000М) с АЗП8М 4c:

1— генераторы ГСР-12000ВТ-2с (ГСР-18000М); 2— регуляторы РУГ-82-2с; 3— дифференциально-минимальные реле ДМР-400Т (ДМР-600Т); 4— выносиое сопротивление ВС-20; 5— трансформатор ТС-9М; 6— автомат защиты АЗП-8М4с; 7— коидеисатор МБГО-2-160; 8— предохранители на 5 α ; 9— предохраиители на 2 α ; 10— предохранители ТП-600 (ТП-900); 11— силовая шина; 12— реле ТКЕ-53ПД; 13— сигнальные лампочки; 14— выключатели; 15— сопротивление БС-12000 (БС-18000); 16— киопка 5КС




Рис. 19. Схема внешних соединений генератора ГС-24А:

1— установка ТГ-16; 2— генератор ГС-24А; 3— регулятор напряжения РН-180 2c; 4— выносное сопротивление ВС-25Б; 5— сопротивление БС-18000; 6— дифференциальноминимальное реле ДМР-600Т 2c; 7— сигнальная лампочка включения реле ДМР; 8— реле ТКЕ-52ПД; 9— сигнальная лампа выхода турбогенератора на рабочие обороты; 10— сигнальная лампа давления масла; 11— панель запуска ПТ-16А; 12— сигнальная лампа запуска установки; 13— предохранитель ТП-600; 14— предохранитель на 30 а; 15— силовая шина; 16—коробка ПРК-8А; 17— переключатели; 18— сдвоенный переключатель; 19— уравнительная шина

Обозначение генератора расшифровывается следующим образом:

буквы до цифр: Г — генератор, С — самолетный, К — комбинированный (в зависимости от способа охлаждения), Н — низкооборотный привод, Р — расширенный диапазон оборотов;

цифры 350, 1500, 3000, 6000, 7500, 9000, 12 000, 18 000 — мощность в ваттах;

цифра 24 — мощность в киловаттах;

буквы после цифр: М — модернизированный, В — для установки и работы в вертикальном положении (коллектором вверх) в ГСК-15 000В, В — высотный, Т — теплостойкий в ГСР-12 000 ВТ, Ж — жесткий вал, А — первая модификация; цифры 1c, 2c, 3c, 4c — серии генераторов;

у генератора ГС-10 в цифре 10:1 — порядковый номер генератора, 0 — но-

мер модификации данного габарита.

Принцип действия генераторов серии ГС, ГСК, ГСН, ГСР, ВГ ничем не отличается от принципа действия обычных коллекторных низковольтных генераторов постоянного тока промышленного типа.

Наводимая при вращении генератора в обмотке якоря электродвижущая си-

ла E, как и в обычном генераторе, равна

$$E = \frac{Pn}{a60} N\Phi 10^{-8} = cn\Phi,$$

где P — число пар полюсов;

а — число пар параллельных ветвей;

N — число активных проводников обмотки якоря;

Ф — магнитный поток, пронизывающий якорь, мкс;

n — скорость вращения якоря, o6/мин;

$$c=rac{P}{a}\cdotrac{N}{\epsilon0}\cdot10^{-8}$$
 — постоянный коэффициент для данного типа генератора.

Величина электродвижущей силы, развиваемая генератором, определяется скоростью вращения якоря и величиной магнитного потока, пересекаемого обмоткой якоря.

Напряжение на клеммах генератора меньше его ЭДС на величину падения напряжения в обмотке якоря, вызванного прохождением нагрузочного тока, от-

даваемого генератором во внешнюю сеть.

Ток нагрузки, проходя по обмотке якоря при работе генератора на внешнюю сеть, создает неподвижное в пространстве магнитное поле якоря. Это поле, воздействуя на основное магнитное поле полюсов, вызывает смещение магнитной нейтрали по отношению к нейтрали поля холостого хода в сторону вращения, в связи с чем ухудшаются условия коммутации (явление реакции якоря).

Для устранения влияния реакции якоря в генераторах установлены дополнительные полюса, обмотки которых включены последовательно с обмоткой якоря.

Конструкция


По конструкции генераторы серии ГС, ГСК, ГСН, ГСР принципиально одинаковы. Однако между собой они различаются габаритными размерами, конструкцией отдельных узлов и деталей: фланцами, хвостовиками, диаметром коллекторов, количеством основных и дополнительных полюсов, гибкими или жесткими валами, шарикоподшипниками, щеточно-коллекторными узлами и типами щеток, якорными пакетами и обмотками, вентиляторами, защитными лентами, коллекторными щетками, клеммными колодками, колпаками (патрубками для продуваемого воздуха) и другими техническими параметрами.

Технические данные генераторов и их отдельных узлов приведены в табл. 1—6

и в других соответствующих таблицах данного раздела справочника.

В качестве примера рассматривается подробно конструкция генератора ГСН-3000, который представляет собой электрическую машину закрытого типа с принудительным охлаждением (рис. 20).

На авиационном двигателе генератор крепится в горизонтальном положении за фланец и приводится во вращение через редуктор и шлицевой валик. Генера-



ис. 20. Конструкция генератора ГСН-3000

тор состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса с полюсами и катушками, якоря с обмоткой и коллектором, щита с клеммовой панелью и щеткодержателями, защитной ленты, маслозащитного устройства и патрубка.

Корпус 23 генератора представляет собой моноблок, состоящий из двух сваренных между собой частей; цилиндрического корпуса, выполненного из электротехнической стали СТЭ и щита из конструкционной стали Ст35. Щит моноблока имеет квадратный фланец с четырьмя сквозными отверстиями диаметром 11,5 мм под шпильки крепления генератора к двигателю. На горловине корпуса генератора имеется 32 отверстия диаметром 10 мм для выхода охлаждающего воздуха.

Внутри корпуса укреплены четыре полюса 7 с катушками шунтовой обмотки 22 и четыре дополнительных полюса 1 с катушками дополнительной обмотки 2. Основные полюсы набраны из листовой электротехнической стали, а дополнительные — изготовлены монолитными также из электротехнической стали. Полюсные наконечники дополнительных полюсов обращены к одноименным магнитным полюсам, что уменьшает потоки рассеяния и создает лучшие условия коммутации.

Катушки шунтовой обмотки возбуждения намотаны проводом марки ПЭВ-2, изолированы лакошелком и батистовой лентой. Катушки соединены между собой

последовательно гибким медным изолированным проводом.
Выводные провода катушек шунтовой обмотки выполнены в

Выводные провода катушек шунтовой обмотки выполнены из медного гибкого изолированного провода МЦСЛ сечением 1,5 мм², места паек изолированы лакошелком. Для лучшей изоляции на выводные провода катушек надеты линоксиновые трубки, на концах выводов припаяны кабельные наконечники.

Намотка катушки дополнительных полюсов выполнена проводом МГМ сечением 1,25×6,9 мм с изгибом «на ребро», т. е. провод изгибается по меньшей стороне сечения. Каждая катушка имеет по 10 витков, между витками прокладывается электрокартон толщиной 0,1 мм. Крайние витки катушки изолируются лакошелком. При монтаже в корпус с обеих сторон катушек кладутся текстолитовые прокладки и прокладки из ацетобутератной пленки. К выводам шунтовой и дополнительной обмоток припаяны клеммовые болты, через которые осуществляется подвод тока к клеммовой панели 20. Каждый полюс с катушкой крепится к ксрпусу двумя винтами, головки которых закернены во избежание самоотвертывания. Для повышения сопротивления изоляции и защиты от влаги катушки пропитаны изоляционным лаком и просушены.


Якорь. Пакет якоря 34 набран из штампованных листов электротехнической стали и напрессован на пустотелый стальной вал 38. Пакет якоря имеет 25 полузакрытых пазов, в которых размещаются обмотка якоря и три вентиляционных канала для прохождения охлаждающего воздуха. С одной стороны пакет упирается нажимной шайбой в бортик на валу, а с другой стороны удерживается

напрессованной нажимной шайбой 35, закерненной в трех точках.

Обмотка якоря волновая, выполняется из шинной меди сечением $1 \times 3,8$ мм с двойной шелковой оплеткой в виде отдельных секций. Концы секций припаяны оловом О2 к коллекторным пластинам 15. Обмотка якоря изолирована в пазах двумя слоями электрокартона толщиной 0,1 мм. Для предотвращения деформации обмотки при вращении якоря на лобовых частях ее на прокладки из электрокартона толщиной 0,3 мм наложены бандажи 33 из стальной проволоки диаметром 0,5 мм. В пазах обмотка удерживается клиньями из электрокартона толщиной 0,3 мм. Обмотка якоря пропитывается бакелитовым лаком.

Коллектор 10 состоит из 75 пластин, изолированных слюдяными прокладками друг от друга. Коллекторные пластины собраны на стальной втулке 14 и закреплены специальной шайбой и гайкой. От втулки и шайбы пластины изолированы миканитовыми конусами и прокладкой. Коллекторная втулка укреплена на ребрах алюминиевой втулки 4 звездообразной формы и образует с последней сквозные каналы для прохождения охлаждающего воздуха. Коллектор напрессован на полый вал 38, выполненный из углеродистой стали. Внутри полого вала расположен гибкий вал 31 с конусом и резьбовым концом на одной стороне и шлицами на другой для сочленения с редуктором двигателя, фиксация гибкого и полого валов осуществляется гайкой 6 и шпонкой 40.

Гибкий вал изготовлен из легированной стали и термообработан. Закрепление гибкого вала в осевом направлении осуществляется гайкой 6, с помощью этой же



гайки закреплен на полом валу шарикоподшипник 5. Второй шарикоподшипник 32 смонтпрован на полом валу и закреплен по внутренней обойме маслозащитной гайкой 29. Между наружной обоймой и фланцем 28 проложена паронитовая прокладка 27.

Коллекторный щит 21 выполнен литьем из алюминиевого сплава. Торцовая часть щита имеет четыре окна, через которые охлаждающий воздух свободно поступает из патрубка внутрь генератора. В центре щита имеется гнездо, в которое впрессована стальная втулка 13, и шарикоподшипник 5. Стальной винт 8

удерживает междущеточные соединения 12 и крепит патрубок 3.

К приливам внутренней части щита крепятся двумя винтами щеткодержатели 16 реактивного типа со спиральными пружинами. Щеткодержатели и крепящие винты изолируются от щита слюдяными прокладками и втулками из пластмассы. Щеткодержатели попарно соединены междущеточными соединениями, выполнеными из листовой латуни. Междущеточные соединения покрыты изоляционным лаком и изолированы от винта 8 и друг от друга изоляционными втулками и шайбами. Четыре прилива в клеммовой коробке служат для крепления панели 20.

На штуцере щита хомутиком 19 закрепляются провода, подсоединяющие генератор к схеме. Для доступа к коллектору и щиткам в щите имеются окна, за-

крываемые защитной лентой.

Защитная лента 39 служит для прикрытия окон в щите и выполнена из тонкого листа углеродистой стали с петлями на концах, в которые вставлены валики. С внутренней стороны к ленте прикреплена текстолитовая прокладка, исключающая возможность замыкания щеточных контактов на ленту. Защитная

лента крепится с помощью двух болтов.

Узел маслозащиты служит для предохранения от попадания внутрь генератора масла при неисправности уплотнений редуктора двигателя. Маслозащитное устройство конструктивно выполнено следующим образом: гайка 29 навернута на полый вал генератора; на наружной поверхности гайки имеется резьба, обратная вращению вала; при вращении вала, а вместе с ним и гайки, резьба отгоняет наружу масло, проникающее в зазор между гайкой 29 и фланцем 28; стопорная шайба 30 предохраняет гайку от самоотвертывания.

Патрубок 3 крепится на щите с помощью гайки 9 и служит для присоеди-

нения шланга, подводящего к генератору охлаждающий воздух.

Различия между модификациями и сериями генераторов постоянного тока

Генераторы ГСК-1500 выпускаются в модификации ГСК-1500М с гибким валом и ГСК-1500В с жестким валом для работы при вертикальном расположении якоря (коллектором вверх); габаритные и установочные размеры их одинаковы. Вылет хвостовика жесткого вала 30 ± 5 мм, гибкого вала со стороны привода 30 ± 2 мм.

В генераторе ГСК-1500В увеличены опорный бортик под шарикоподшипник 2П180205 и диаметр отверстия в корпусе. В генераторе ГСК-1500В 2с открытый шарикоподшипник № 302П заменен закрытым шарикоподшипником № 180502Е с текстолитовым сепаратором.

Якорь и корпус генератора ГСК-1500В с аналогичными узлами генератора ГСК-1500М невзаимозаменяемы. Щиты и якори генераторов ГСК-1500В и

ГСК-1500В 2с также невзаимозаменяемые.

Генераторы ГСН-3000 выпускаются в модификации ГСН-3000, ГСН-3000М и ГСН-3000М 2с. В генераторах ГСН-3000М 2с более надежный шарикоподшипник 7B180502E1C1.

По своим монтажным габаритным размерам, а также техническим данным генераторы второй серии полностью взаимозаменяемы с генераторами первой серии, но предельный вес у генераторов второй серии увеличился на $0.2~\kappa\Gamma$.

При ремонте генераторов следует иметь в виду, что в связи с применением другого шарикоподшипника и изменением посадочных мест для него некоторые детали и узлы генераторов обеих серий невзаимозаменяемы.

Перечень таких узлов и деталей приведен ниже.

	Номера чертежей узлов и деталей				
Узлы и летали генераторов	ГСН-3000М	FCH-3000M 2c			
	100.017	100 100			
Щит	120.015	120.139			
Щит	12 0 .016	120.140			
Вал	181.018	181.093			
Якорь	500.018	500.089			
Якорь без обмотки	505.011	505.059			
Коллектор	520.009	520.054			
Втулка коллектора	522.010	522.013			
Bryrka	204.209	204.455			
Втулка					
UI	204.035	204.456			
Штифт,	491.003	491.082			

Генераторы ГСР-3000 выпускаются в модификациях ГСР-3000, ГСР-3000М, ГСР-3000М 2с, ГСР-3000М 3с, ГСР-3000 4с. Генераторы ГСР-3000 отличаются от генераторов ГСР-3000М конструкцией коллекторного щита и щеткодержателей. Генераторы более поздних выпусков отличаются от генераторов более ранних выпусков некоторыми техническими данными и количеством витков обмотки возбуждения. Генераторы ГСР-3000 предназначены для установки на газотурбинных двигателях, генераторы ГСР-3000 М всех 4-х серий — на поршневых двигателях.

Генератор ГСР-3000М 4с отличается от ГСР-3000М типом подшипников: на генераторах 4с установлены со стороны коллектора — 7ВП180502Е1С1, со стороны привода — 2П180205ЕС1 вместо 80202КС1 и 2П180205, установленных на генераторах ГСР-3000М. Кроме того, они различаются маркой, количеством и размером щеток: на генераторах 4с установлены щетки марки МГС-7И (8 шт.), на генераторах ГСР-3000 — щетки марки МГС-7 (4 шт.); размер щеток (в мм) соответственно 7,2×12×25; 7,5×20×25. Генераторы взаимозаменяемы между собой.

Генератор ГСР-3000M 2c имеет подшипник 80202 в металлической обойме, а генератор ГСР-3000M 3c — подшипник 180502 с текстолитовым сепаратором.

Генераторы ГСР-9000 и ВГ-7500 по внешнему виду, габаритным и установочным размерам, конструктивному исполнению одинаковы. В конструктивном отношении единственное их отличие состоит в том, что обмотка якоря генератора ВГ-7500 выполнена из провода ПЭТКСОТ, имеющего изоляцию из стекловолокна, подклеенного к проводу кремнеорганическим лаком, а у генератора ГСР-9000—из провода ПШД с двойной шелковой изоляцией. Головки секций обмотки якоря генератора ВГ-7500 со стороны вентилятора изолированы дополнительно (через одну) липкой стеклолентой размером 0,12×10; остальные головки изолируются до входа в паз фторопластовой пленкой размером 0,04×10 (фторопласт 4— ориентированный). В связи с идентичностью конструкции генераторов ГСР-9000 и ВГ-7500 далее в тексте упоминается только генератор ГСР-9000.

Генераторы выпускаются в модификациях ГСР-9000, ГСР-9000 2с и

ΓCP-9000 3c.

В генераторе ГСР-9000 2с со стороны коллектора установлен шарикоподшипник 180504, со стороны привода — подшипник 180506 вместо подшипников 30804 и 520806 в ГСР-9000. Поэтому в генераторе ГСР-9000 2с изменены размеры посалочных мест для подшипников в щите, корпусе и якоре, применены фланец и уплотнение для предотвращения попадания смазки из подшипника на коллектор, отсутствует заслонка, закрывавшая подшипник со стороны привода. В генераторе ГСР-9000 3с в отличие от ГСР-9000 2с основные изменения следующие:

в якорь введены насадка коллектора и пакет стальных активных листов якоря на общей дюралюминиевой крестовине, для большей жесткости и виброустой-

ивости;

шарикоподшипник 180504 со стороны коллектора заменен подчипником ВП180504ETC1.

Подмагничивание и перемагничивание генератора постоянного тока производятся с помощью аккумуляторной батареи, подключаемой на 1—2 сек к клеммам «Ш» и «—» на клеммной колодке генератора: «+» батареи к клемме «Ш», а «—» к клемме «—».

Щетки для генераторов

Замер высоты щетки и давления пружины на щетку. Высота щетки замеряется штангенциркулем и равна h=l-d (рис. 21), где d— диаметр валика 2.

Давление пружин на щетки измеряют пружинным динамометром на $1500~\Gamma$. Упругость щеточных пружин следует проверять по давлению на новую щетку

3

Рис. 21. Замер высоты щеток: 1 — щетка; 2 — валик; 3 — штангенциркуль

(т. е. имеющую первоначальные размеры). Для измерений пользуются специальной текстолитовой щеткой, которая имеет форму и размеры новой щетки.

Щетки на время измерения давления пружин вынимают из обойм щеткодержателей и вместо них в обоймы поочередно вставляют текстолитовую щетку, на спинку которой и под пружину закладывают металлическую скобу толщиной не более 1 мм и сцепляют ее со штоком динамометра. Оттягивая пружину от щетки, фиксируют отрыв подъемной скобы от спинки щетки. При этом сила тяги динамометра должна быть направлена по оси щетки. Показания динамометра в момент отрыва будут соответствовать измеряемому давлению пружины на щетку. Для облегчения регистрации момента отрыва пружины от щетки рекомендуется применять сигнальную

лампочку на 28 в, в цепь которой включается контакт между пружиной и

Притирка и пришлифовка щеток. Полоску шкурки зернистостью 5 или 6 шириной, равной длине коллектора, навернуть на коллектор в 1—2 слоя так, чтобы сторона бумаги, покрытая стеклянным порошком, была обращена к щеткам. Установить притираемые щетки в обоймы щеткодержателей, очень осторожно опустить на щетки рычаги и вращать якорь рукой с помощью ключа, надетого на шлицевой конец рессоры (хвостовика), в сторону вращения генератора до тех пор, покащетки не станут полностью прилегать рабочей поверхностью к коллектору по радиусу (щетки, не подлежащие замене, при притирке новых щеток должны быть вынуты из своих гнезд).

В процессе притирки высота щеток не должна уменьшаться более чем на

0.5 - 0.6 мм.

Щетки должны входить в гнезда обоймы щетодержателей без заедания (с за-

зором 0,2-0,4 мм).

По окончании притирки щеток генератор следует тщательно продуть от щеточной пыли чистым сжатым воздухом (под давлением не более 2 atm) через окна в корпусе (при вынутых щетках). Струю воздуха направлять так, чтобы щеточная пыль выдувалась из генератора, а не загонялась внутрь.

Пришлифовку щеток производить в процессе работы генератора после установки его на объекте, с нагрузкой 15—30% от номинальной. После 1—2 и работы рабочая поверхность щеток становится гладкой и блестящей (70—80% всей рабочей поверхности) и обеспечивает нормальную коммутацию генератора.

Особенности установки генераторов на объекте

Генераторы ГС-10-350 и ГСК-1500 перед установкой на объект нужно расконсервировать и убедиться, соответствуют ли направления стрелок в клеммной коробке и на гайке со стороны приведа нужному направлению вращения. Для перемены направления вращения следует переключить стрелку на панели в клеммной коробке и заменить гайку со стороны привода другой (из запасных деталей). После изменения направления вращения генератор должен 1—2 и проработать вхолостую для приработки щеток к коллектору. Вид охлаждения должен соответствовать снимаемой мощности. Генераторы ГС-10-350 и ГСК-1500М устанавливаются горизонтально, ГСК-1500В — вертикально (коллектором вверх). Генераторы ГС-10-350 и ГСК-1500 с самовентиляцией обеспечивают соответственно мощность 350 и 1000 вт.

При эксплуатации генераторов ГСК-1500 на мощность 1500 вт необходимо обеспечить продув воздуха через один из патрубков в количестве 30 л/сек.

Между фланцем ГС-10-350 и плоскостью крепления на объекте установить

уплотнительную прокладку.

Генератор ГСН-3000 монтируется горизонтально с фрикционной муфтой, отрегулированной на статический момент 8 $\kappa \Gamma m$. Для охлаждения генератора подводится атмосферный воздух через алюминиевую трубу и дюритовый шланг.

Модернизированные генераторы (с гибким валом) можно устанавливать на

объекты, которые не имеют фрикционной муфты в механизме привода.

Генераторы ГСР, ВГ-7500 и ГС-24А монтируются на объектах горизонтально в соответствии с заводскими инструкциями.

Для нормальной работы смазанных подшипников при эксплуатации генератора должны быть обеспечены следующие условия:

охлаждение в соответствии с требованиями инструкции;

защита от попадания масла из редуктора объекта, а также других жидкостей и посторонних предметов;

защита от вымывания, выдувания и отсоса смазки из шарикоподшипника со стороны привода.

Виды крепления и габаритные размеры генераторов постоянного тока

Таблица 3

					I a U JI I	тца о
Тип генератора	Монтажный фланец	Хвостовик	Длина, жж	Диаметр корпуса, <i>мж</i>	Направление вращения	Bec, κΓ
rc- 10-350M	Квадратный с 4	d=22	245	110	Правое	8,0
ГСК-1500М ГСК-1500В ГСН-3000 ГСР-3000М	отверстиями То же " Круглый с 6 от-	То же	294 ± 2 294 ± 2 290 ∓ 2 289 ± 2	130 130 140 137	и левое То же Левое	12,6 12,6 11;5 11,5
ГСР-3000М 4c ГСР-6000А ГСР-9000 3c	верстиями То же	39 37 39	289±2 299±2 386±2 (без хвосто-	137 166 166	* ,	11,5 20,8 24,4
ΓCP-12 000BT	Круглый с бот- верстиями	,	вика) 430±2	176	*	30,0
ГСР-18 000М ВГ-7500	То же	35	524±2 386±2 (без хвосто-	198 166	79	41,5 24,5
ΓC-24A	"	d=21,25	вика) 436±2 (без забор- ника)	212	•	56,0

						T a Child a
Тип генератора	Расход возлуха, $a/ce\kappa$, при продуве $(p_0=760~\kappa M)$ pm . cm , $t=25\pm10^9~\rm G)$	Полный напор охлаждающего возлуха на входном патрубке, мм вод. ст.	Внутренний диаметр пат- рубка воздухо- провода, ж ж	Уплот- нение в ге- нераторе со стороны привода	• Место установки клем• мной колодки	Длина выволных прово- лов, жж
FC-10-350M	Не регламенти-	galettian c	_		На корпусе над кол-	ı
FCK-1500M	руется 30 (для мощности		36	+	лектором В торце со стороны	I
LCK-1500B	1500 <i>вт)</i> 30 (для мощности		36	+	колиектора То же	I
LCI-I-3000	1500 <i>8T</i>) 50	150	20	+	*	l
LCP-3000M,	35	150	20	ı	*	I
ICP-3000M 4c FCP-6000A	65	150	65	+	1	Два силовых приво- да БПВЛ и провод
FCP-9000 3c	95	250	71	[h	нта длиной (валендовых БПВЛ се
BL-7500	82	250	71	I	1	50 , mm^2 , длиной 250 Паконечники под 60 и $6,5$ m .
_						Два силовых провода БПВЛ и провод шун-
FCP-12 000BT 2c FCP-18000M	130 234	400	82 94	Her. cB.	,1.1	та длинои 200 Нет св. Два силовых прово- да БПВЛ и провод
FC-24A	180	400	Her cB.	Нет. св.	На корпусе над кол- лектором	шунта длиной 480 Нет св.

Примечания.
1. Все генераторы серин ГС, ГСК, ГСН, ГСР, ВГ имеют вситиляторы (крыльчатки), смоитированные внутри со стороны коллектора под за-цитным кожухом.
2. Номинальная моцность генераторов при самовентиляции составляет не более 30% от номинальной моцности при продуве.
3. + маслоуплотнение имеется, — отсутствуст.

Основные данные якорей генераторов постоянного тока

лица 5	TC-24A	Нет св.		ПСДКТ	1,56×4,7	Her cB.	То же	g:	a	R	r	£	Her cs.	$0,0924\pm6\%$	
Та6	BL-7500	57	•	ПЭТКСОТ	0,88×3,53	4	4.		9	1-0	114	1—2	0,319	0,0064	6,0
	LCP 18 000M	56	Петлевая	пшп	1,16×3,8	4	4		∞	1-7-8	112	Нет св.	98'0	0,00263	1,58
BWO	LCP-12 000BT 2c	64	- '	пэтксот	0,83×3,53	4	4			1-8	Her cs.	Her cB.	1	0,0042±5%	1
	LCP-9000 3c	57		пшп	0,83×3,53	4	4	F	9	1-10	114	1-2	0,319	0,0064	6'0
3011	LCP-6003A	49	·	пзвп	1,95×	ខា	23	,,4	c 1	19	49	1-17	6,0	0,0074	1,13
apodo.	LCP-3000M 4¢	25		пшп	1×3,8	9	9	-	63	1-7	75	1-38	1	0,024	ı
	LCb-3000 <i>W</i>	25		пшп	1×3,8	9	9	1	cı	17	75	1-38	1	0,024	-
Lodou.	LCH-3000M	25	Золновая	пшп	1×3,8	9	9 "	-	63	1—7	75	1-2	0,275	0,025±6%	1
	LCK-1200B	28	-ш-	ПБД	1×3,8	9	9	Н	េ	1-7	69	1-35	0,32	0,025	6,0
	LCK-1200W	28		ПБД	1×3,8	9	9		23	1-7	69	1-35	0,32	0,025±6%	0,71
	LC-10-320W	23		палбо	1,08*	9	9	ŗ-4	63	1-7	69	1—35	0,32	0,158	0,274
	Данные обмоток	Число пазов	Род обмотки	Марка медного провода	Размеры голого прово- да, <i>мм</i>	Число эффективных проводников в пазу	Число сторон секций в пазу	Число витков в секции	Число параллелыных цепей	Шаг по пазам	Число коллекторных пластин	Шаг по коллектору	Средняя длина витка,	Сопротивление обмотки якоря, ом	Вес меди обмотки яко- ря, кГ

* Для генератора ГС-10-350 указан днамстр провода в миллимстрах.

Данные основных и дополнительных полюсов статоров генераторов постоянного тока

24

Таблица 6

таомица о	TC-24A	40 0 % теп	1,4 Hercs. Hercs.	%9 [∓] 88'0	Нет св.	Her cs.		WIW	2,44×6,4 Her cs. Her cs.	0,0019±6%	Į
1 a c	BL -1200	6 1387	1,4 120 0,265	0,344÷0,38	2,07-2,29	2,65		3 MľM	3,53×7,4 5 0,228	Her cs.	0,835
	LCb-18 000W	8 1987		0,142±6%	1,14±6%	3,9		Mrm	7×8 0,29	0,00111	1,74
	LCP-12 000BT 2c	8 11374CT	0,9×2,1 52 Hercs.	0,95±10%	Нет св.	Her cs.		MLW WEW	Her cB. Her cB.	0,00152± ±10%	ı
	LCP-9000 3c	6 4 6 L	120	0,344÷0,38	2,07—2,29	2,65		MLW 3	3,53×7,4 5 0,228	0,00267	0,835
	LCP-6000A	6	1,16 95 0,223	0,344÷0,375	2,033—2,247	1,22		3 MLM	2,63×9,3 6 0,215	0,002698+	0,85
	LCP-3000M 4c	4 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1,0 126 0,195		Her cs.	Her cs.		4 MLM	$1,25\times6,9$ 10 10 10	0,0122±6%	ı
	LCb-3000W	4 000	1,0 126 0,195	0,55±5%	2,2±5%	е Нет св.		4 MLM	$1,25\times6,9$ $1,00\times10$ $1,00\times10$	0,0122±6%	1
	LCH-3000	4. (1,0 120 0,21	0,562±5% ±5%	2,25±5%	8,0		4 MTM	$1,25\times6,9$ $1,00\times10$ $0,175$	0, 017±6%	0,45
	LCK-1200	4.0	0,8 326 0.27	3,075± ±5%	12,7±	1,58		11	1.1.1	Her cs.	1
	LC-10-320	4.0	Her cs. 288 Her cs.	3,86± 46%	15,44±	9°0		14	111	Her cs. Her cs.	1
	Данные обмоток	люса	Марка провода	Сопротивление одной катушки при $t=20\pm 5^{\circ}$ С, ом	Object conportible of object of $t=20\pm 5^{\circ}$ C, oh	Вес меди в обмотке возбуждения, кГ	Дополнительные полюса	Число полюсов • • • • Марка медного провода	Сечение провода без изоляции, мм	Office compounds the conformation of the conf	Вес меди в обмотке до- полнительных полюсов, кГ

в генераторах, и смазки, применяемые для них Шарикоподшипники, установленные

Таблица 7

- a c m m d a -	Периодичиос т ь смазки	Через 300 ¢ При ремон- Те То же
	Тин смазки	HK-50 HK-50 HK-50 LUATUM-201 OKB-122-7 UMATUM-201 OKB-122-7 N
	Коли- чество, шт.	
	Класс точ- ности	
	Номер подшипника	П302 205 302П 2П180205 302П до 2с, 180502E 2П180205 80202K (закрытый) П180205 (закрытый) 80202KCI 2П180205 7ВП180205 7ВП180205 180504 180504 180506
	Место установки шарикоподшипника	Коллекторный щит фланец (со стороны привода) Коллекторный щит фланец Гнезда щита фланец Гнезда щита фланец Гнезда щита и фланец
	Тип генератора	ГС-10-350 ГСК-1500М ГСК-1500М ГСР-3000М ГСР-3000М ГСР-6000А ГСР-12000ВТ ГСР-18000М ГСР-18000М

Таблица 8	Способ устранения	Вынуть щетки из гнезд щет- кодержателей и боковые по- верхности зачистить шкуркой зернистостью 5 или 6 (ГОСТ 6456—68) Притереть и пришлифовать щетки	Прочистить коллектор чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине. Если загрязнения не снимаются тряпкой, удалить шкуркой зернистостью 5 или 6 Устранить причину попадания масла или керосина на коллектор.	Тенератор направить в ремонт для проточки коллектора	Генератор направить в ремонт для проточки коллектора и смены щеток Подтянуть болты, притягиваноцие накопечинки к клеммам
	Признаки неисправности	. Шетки неплотно прилегают к коллектору. Вынутая из гнезда цеткодержателя цетка имеет на боковых поверхностях блестящие полосы Рабочая поверхность щетки имеет непришлифованные (неблестящие) участки более 30% площали	Черный налет на поверхности коллектора со следами масла или керосина	Беспорядочное подгорание коллекторных пластин. При проверке биения коллектора индикатором величина биения превышает 0,02 мм или выступают отдельные пластины более чем на 0,004 мм	Большой износ коллектора. Образование на коллекторе ступеней, выработанных щетками Щетки слегка искрят при нагрузке, искрение различной силы, временами совершенно исчезает
	Причина неисправности	Заедание щеток в гнездах щеткодержателей . , - Шетки плохо пришлифованы	Загрязнение коллектора	Ослабление отдельных пла- стин или большое биение кол- лектора	Щетки плохого качества Плохой контакт между нако- печинками и клеммами
	Неисправность	Искрение щеток, вызы- вающее подгорание кол- лекторных пластин, по- мехи в работе радиообо- рудования			

				· -		
Пекоторые щетки искрят	Подгорание пекоторых пла- стин, находящихся на опреде- ленных расстояпиях по окруж- ности коллектора (соответст- венно числу пар полюсов), во- зобновляющееся после каждой	зачистки Подгорание определенных пластин. Изоляция между дву- мя или несколькими пластинами сильно повреждена Подгорание каждой второй или третьей пластины	Беспорядочное подгорание пластин	Оплавление сбегающих кра- ев отдельных коллекторных пластин после работы генерато- ра при полной нагрузке (часто оплавление, происходит не по	всеи длине пластины) При нагрузке щетки одной полярности искрят больше, чем щетки другой полярности	Зависание или заклинивание щеток в гнездах щеткодержате-
лохой контакт в местах присоединения к щеткодержа-телям	Плохой контакт в местах сварки обмотки якоря с пластинами коллектора	Обрыв проводов или повреждение места сварки в секции, лежащей между пластинами неисправного места Повреждение уравнительных соединений якоря	Выступание слюдяной изо- ляции между отдельными пла- стинами	Плохая зачистка краев ила- стин от заусепцев после продо- роживания	Межвитковое замыкание ка- тушек дополнительных полю- сов	Щетки не касаются коллек- тора
						На генераторе отсутст- вует напряжение

Подтянуть, болты, притягива-ющие к щеткодержателям то-коотводящие шпики с пласти-нами, соединяющими щетки параллельно Генератор направить в ре-монт для замены якоря

be-ខា Генератор направить монт для замены якоря

монт для перепайки уравнительных соединений удалить острым инструментом выступающие кусочки слюды осторожно, не повреждая наружной поверхности коллектора, или направить генератор в ремоит тора, или направить генератор в ремоит тазусенцев

Тенератор продуть от щеточной пыли сжатым воздухом. Если искрение продолжается, генератор направить в ремонт Вынуть щетки из гнезд щеткодержателей, глег вобоймы щетося цетости щеток, туго входящие в обоймы щеткодержателей, слег-

			Прооолжение таол. о
Неисправность	Причина неисправности	Признаки неисправности	Способ устранения
	Обрыв цепи обмотки возбуж- дения Короткое замыкание в одной или нескольких секциях обмот- ки якоря Короткое замыкание коллек- тора по угольной пыли Генератор (от вибраций дви- гателя) размагничен из-за ра- боты вхолостую с выключенной обмоткой возбуждения Генератор перемагничен Замыкание на корпус из-за	При проверке тестером сопротивления между выводными клеммами «Ш» и «—» равно бесконечности. При вращении якоря напряжение генератора не превышает 1—2 в (от остаточного магнетизма) Генератор не возбуждается. При повышении скорости вращения якоря напряжение вначале доходит до 10—15 в или выше, а затем падает до нуля Коллектор имеет черный цвет. Промежутки между пластинами забиты плотным слоем угольной пыли внешних признаков нет Генератор при нормальной генератор генератор при нормальной генератор при на	ка зачистить шкуркой зернисто- стью 5 или 6, обеспечив легкость их хода в гнездах щеткодержа- телей Генератор направить в ремонт для обнаружения места обрыва и устранения дефекта Прочистить угольную пыль между коллекторными пластинами, а затем продуть сжатым воздухом давлением 1,5 ат Подмагнитить генератор путем двух-трехкратного подключения аккумуляторной батареи на 1—2 сек к выводным концам обмотки возбуждения «Ш» и «—» То же Устранить замыкание. Про-
×	ч асти ч асти		воздуха, чтобы удалить щеточную пыль. Если изоляция не восстанавливается, генератор направить в ремонт
	Неисправность вспомога- тельной аппаратуры	Внешних признаков нет	аппаратуру и пработе двигатесте оборотов иля якоря генее напряжения гратора. Если тигает 30 в опранить неиспруры
	Поломка гибкого вала генератора	ня генератора с ец гибкого вала падает из полого	Направить генератор в ремонт для замены гибкого вала
Сильное нагревание	Длительная работа генератора с нагрузкой, превышающей номинальную	Повышенное искрение	Выдерживать режим работы, указанный в технических дан- ных
	Короткое замыкание обмотки якоря	Сильное искрение с подгаром пластин коллектора. Возможно сгорание уравнительных соединений и повреждение банда-	Генератор направить в ремонт для замены якоря
	Недостаточный продув возду- хом (нарушение охлаждения)	Вначале внешних признаков нет; при последующей работе недопустимый перегрев якоря, коллектора, щеток, обмотки, дополнительных полюсов и постей машины	Проверить и обеспечить не- обходимый продув
	Короткое замыкание в одной или нескольких катушках обмотки возбужления	Сильное искрение. Возможна распайка и повреждение урав-	Генератор направить в ре- монт
	Короткое замыкание в ка- тушках обмотки дополнитель-		Генератор направить в ре- монт
	Короткое замыкание кату- шек обмотки дополнительных полюсов на корпус	Сильное искрение. Подгар коллектора. Сгорели обмотки дополнительных полюсов. В местах короткого замыкания оплавление меди обмотки	Генератор направить в ре- монт

Тип генератора	Количество щеток	Тип шеток	новой щетки,	минимально в допустимая, мм	Сечение контакт- ной части, мм ²	, Давление пружи- ны на щетку, Г	Нормальный износ шеток за 100 ч работы, мм
ГС-10-350 ГСК-1500М ГСК-1500В ГСН-3600 ГСР-3000М ГСР-3000М ГСР-6000А ГСР-9000 3с ГСР-18000М ВГ-7500 ГСР-12000ВТ 2с ГСР-24А	4 4 4 4 8 12 18 24 18 24 18	ЭГ-8 МГС-8 МГС-7 МГС-7 МГС-7 МГС-7 МГС-7 МГС-7 МГС-7И МГС-7И МГС-7И	20 22 22 25 25 25,5 25,5 26 25,5 27,5 28	14,0 15,0 15,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 18,0 18,0	$\begin{array}{c} 6,5\times12,5\\ 7\times25\\ 7\times25\\ 7,5\times25\\ 7,5\times20\\ 7,2\times12\\ 7,5\times17,5\\ 7,2\times17,5\\ 8\times20\\ 7,2\times17,5\\ 7,2\times17,5\\ 7,2\times17,5\\ 10\times20\\ \end{array}$	575—700 575—700 575—700	0,7 0,7 0,7 Нет св. То же 3,0 3,0 2,5 3,0 2,5 Heт св.

Проверка генераторов после отработки ими гарантийного ресурса

Генераторы, установленные на самолетах и вертолетах, работают в различных условиях и с разными нагрузками. Поэтому состояние подвергающихся износу или старению узлов, деталей и материалов конструкции может значительно различаться.

Конструкция генераторов постоянного тока при эксплуатации их в пределах норм технических условий позволяет использовать их и после отработки гарантийного ресурса.

Для решения вопроса о возможности дальнейшей эксплуатации генератора на объекте необходимо провести следующие работы.

1. Снять генератор с авиадвигателя.

2. Протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине, паружную поверхность и проверить, нет ли на генераторе поверхностных повреждений, забоин и нарушений

антикоррозионных покрытий.

3. Снять защитную ленту и патрубок продува, тщательно осмотреть коллектор и щетки, проверить, не проникла ли внутрь генератора посторонняя жидкость (масло, керосин, вода). Осмотреть состояние рабочей поверхности коллектора, мест сварки (пайки) проводов обмотки якоря с петушками. При наличии на поверхности коллектора черной жирной пленки (налета) коллектор нужно очистить. Осмотреть состояние эквипонтенциальных соединений, проверить, нет ли нарушений контакта в местах пайки и повреждений пластин.

При осмотре щеток проверить состояние их рабочих поверхностей: нет ли сколов, выкрашивания, следов сильного подгара, местной выработки боковых поверхностей, повреждений выводных медных многожильных канатиков. Щетки,

находящиеся в исправном состоянии, подлежат использованию.

Щетки, имеющие дефекты, должны быть заменены новыми из комплекта запасных. Щетки должны совершенно свободно перемещаться в гнездах щеткодержателей. При заедании щеток необходимо осторожно зачистить их боковые поверхности шкуркой зернистостью 5 или 6 или заменить новыми и также зачистить этой шкуркой.

4. Проверить, нет ли потертостей в местах соприкосновения выводных проводов (шинок) с корпусом или друг с другом и надежность крепления катушек основных и дополнительных полюсов.

5. Тщательно продуть генератор от щеточной пыли струей сжатого воздуха.

6. Проверить легкость вращения якоря от руки; щетки при этом должны быть вынуты из своих гнезд и не касаться коллектора. Якорь должен свободно вращаться в шарикоподшипниках, без заеданий. Осмотром (без разборки) проверить состояние внешних деталей шарикоподшипников (там, где это доступно), а также резинового уплотнения запорной пружинной шайбы (на генераторах, где они установлены). На резиновом уплотнении не должно быть морщин, складок, надрывов или проколов. Если генератор отработал установленный ресурс, следует наполнить смазкой его шарикоподшипники (для чего генератор нужно снять с двигателя).

Наиболее часто встречающиеся дефекты генераторов

Малое сопротивление изоляции по отношению к корпусу. Сопротивление изоляции генератора должно быть не ниже указанного в техническом описании и

руководстве по эксплуатации и ремонту.

В генераторах постоянного тока применяются медно-графитовые щетки (за исключением генератора ГС-10-350, в котором применяются электрографитовые); пыль от щеток, смешанная с влагой, а иногда и с некоторым количеством распыленного масла, не полностью выносится наружу.

Малое сопротивление изоляции часто бывает следствием того, что щеточная пыль, являющаяся электрическим проводником, оседает на внутренних поверхностях генератора. Она выделяется в результате износа щеток и скапливается внутри машины в значительных количествах при длительной эксплуатации. >

Чтобы восстановить изоляцию, достаточно продуть генератор (без разборки его) струей сжатого воздуха под давлением 1—2 ат. Если это не приводит к желательным результатам, необходимо определить, какой узел имеет низкое сопротивление изоляции. Для этого надо вынуть щетки из гнезд щеткодержателей и проверить отдельно сопротивление изоляции якоря и узла корпуса. При низком сопротивлении изоляции узла якоря перекрытие по щеточной пыли часто бывает: а) со стороны уравнительных соединений на втулку коллектора, б) по лобовой части обмотки якоря на нажимную шайбу со стороны вентилятора, в) по поверхности петушков коллектора на нажимную шайбу коллектора.

В первом случае (а) удается восстановить изоляцию, если протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине, переход от уравнительных колец до втулки (не разбирая генератор). Во втором случае (б) генератор необходимо разобрать, вынуть якорь и продуть его воздухом, а затем протереть тряпкой, смоченной в бензине. И в третьем случае (в) для удаления щеточной пыли с внутренней стороны петушков коллектора следует воспользоваться волосяной щеткой или, если щеточная пыль покрывает труднодоступные поверхности, возможно промы-

вание всего якоря бензином с последующей сушкой и лакировкой.

Изоляция частей генератора может отсыреть от долгого хранения его во влажной среде. В этом случае якорь необходимо просушить в печи при температуре 100—120 С°, предварительно сняв с него с помощью приспособления шарикоподшипник со стороны коллектора. Снимая подшипник, следует сделать риски на внутреннем кольце подшипника и на валу. При повторной установке подшипника на вал проследить за совпадением этих рисок, так как произвольная насадка шарикоподшипника может привести к сильному биению коллектора и разбалансировке якоря, что потребует проточки коллектора и дополнительной балансировки якоря. В большинстве случаев после выполнения перечисленных операций сопротивление изоляции якоря восстанавливается. Только в тех случаях, если произошел пробой обмотки якоря на корпус, его необходимо заменить новым.

Чаще перекрытие по щеточной пыли возникает в узле корпуса. Чтобы определить, в какой части корпуса произошло перекрытие, следует отвернуть болты, притягивающие пластины колец междущеточных соединений и комплекты щеток

к щеткодержателям, предварительно отогнув усики стопорных шайб; вынуть комплекты щеток, а между щеткодержателями и выводными пластинами от колец проложить прокладки из электрокартона или текстолита. Затем проверить сопротивление изоляции отдельных ветвей щеткодержателей, обмотки дополнительных и основных полюсов и полюсового кольца междущеточных соединений. Чаще всего перекрытия по щеточной пыли бывают у щеткодержателей в местах перехода от корпуса через изоляционные прокладки на обойму. Для ликвидации перекрытия необходимо эти места протереть чистой тряпкой или удалить пыль щеточкой.

В собранном генераторе доступны для протирки только места, соприкасающиеся с гнездами для щеток, поэтому необходимо остальные места прочистить волосяным «ершиком» и после этого дополнительно продуть генератор струей

сжатого воздуха.

Возможны случаи перекрытия по щеточной пыли на корпус через трещины в изоляции крайних витков. Устраняют такой дефект продувкой сжатого воздуха. Если изоляция не восстанавливается, то необходимо генератор разобрать и тщательно очистить от щеточной пыли. Если очистка не приводит к восстановлению

изоляции, значит произошло замыкание катушки на полюс.

Обычно повреждения бывают в углах прилегания катушки к полочке полюса. Чтобы определить, в какой из катушек произошло повреждение, по очереди вывертывают винты на несколько ниток у каждого полюса. Затем ударом деревянного молотка по головкам винтов полюса осаждают к оси корпуса и проверяют сопротивление изоляции. О повреждении изоляции катушки судят по тому полюсу, при опускании которого изоляция восстанавливается. Все исправные катушки крепятся (вместе со своими полюсами) винтами. Из неисправной катушки вынимается полюс и нижняя изолирующая прокладка (стеклотекстолитовая, текстолитовая) и определяется место повреждения.

Чаще всего повреждения (трещины) возникают в углах стеклотекстолитовой прокладки, которую нужно в этом случае заменить. Возможно также незначительное повреждение изоляции витка катушки. На поврежденное место изоляции витка приклеивают клеем БФ-2 полоску стекломиканита толщиной 0,22 мм. После исправления ставят прокладку с полюсом, притянув его к корпусу винтами. При значительном повреждении изоляции следует вынуть комплект дополнительных полюсов с катушками из корпуса, предварительно отвернув винты крепления дополнительных полюсов и сняв щеткодержатели и кольцо, соединяющее полюсовые щетки. Затем заменить изоляцию крайних витков полюсов, вновь вставить прокладки в корпус, поставить диамагнитные прокладки под затылки дополнительных полюсов, привернуть полюса, после чего катушки в узле корпуса пропитать изоляционным лаком.

Перекрытие на корпус по щеточной пыли катушек обмоток параллельного возбуждения возникает редко и возможно только при механических повреждениях их изоляции.

Малое сопротивление изоляции катушек обмотки возбуждения. Причиной малого сопротивления изоляции катушек обмотки возбуждения бывает обычно механическое повреждение изоляции на углах, прилегающих к башмакам полюсов. Наблюдаются такие повреждения изоляции главным образом после длительной эксплуатации генераторов на поршневых двигателях, создающих большие вибрационные перегрузки.

С течением времени происходит дополнительное усыхание пропиточных лаков, ведущее к ослаблению крепления катушек в узле корпуса и способствующее их «разбалтыванию». В результате протирается внешняя изоляция катушек, а затем и изоляция самого обмоточного провода.

Для определения катушки с поврежденной изоляцией поочередно отвертывают на несколько ниток винты соответствующего полюса и ударами деревянного молотка по головкам винтов полюс перемещают к центру, затем измеряют сопротивление изоляции. Если в какой-либо катушке после передвижения полюса изоляция обмотки окажется восстановленной, значит в данной катушке повреждена изоляция. Полюс из этой катушки вынимают, а остальные полюса притягивают к корпусу. На поврежденное место накладывают кусок липкой стеклоленты, полюс вставляют в окно катушки и притягивают к корпусу винтами.

В случае значительного повреждения изоляции катушек дефектные катушки должны быть заменены новыми, после чего они должны быть пропитаны и просушены.

Малое сопротивление изоляции щеткодержателей, не восстанавливающееся после удаления щеточной пыли с наружной поверхности щеткодержателей. В этом случае необходимо:

отвернуть винты, крепящие дефектные щеткодержатели к корпусу, и снять щеткодержатели;

удалить волосяной щеткой пыль и протереть щеткодержатели тряпкой, смоченной в чистом бензине, просушить щеткодержатели;

промыть корпус бензином в местах прилегания щеткодержателей и просущить;

проверить сопротивление изоляции каждого щеткодержателя. Если изоляция какого-либо из них не восстанавливается, снять изоляционные прокладки, промыть их и места щеткодержателей, прилегающие к ним, бензином, просушить и собрать детали на клее $\mathbf{Б}\Phi$ -2, затем просушить их, применив приспособление (например, струбцинку), после чего щеткодержатели привернуть к корпусу.

Малое сопротивление изоляции клеммной колодки и колодочки крепления вывода обмотки возбуждения в щите. Это явление наблюдается в генераторах при их длительной работе. Оно является следствием не только перекрытия по щеточной пыли, но и попадания в генератор пыли, содержащейся в потоке охлаждающего воздуха. В этом случае колодочку необходимо для удаления пыли тщательно протереть, а клеммную колодку с выводными проводами разобрать и также рчистить от пыли.

Малое сопротивление изоляции полностью собранного генератора является следствием обрыва отдельных медных волосков щеточных канатиков и замыкания их через ленту или непосредственно на корпус. При снятии ленты изоляция восстанавливается. Для устранения дефекта надо осмотреть канатики и срезать вы-

ступившие через чулок волоски.

Задевание вентилятора за решетку (кожух) при вращении якоря. Этот дефект может появиться в результате неаккуратного монтажа генератора при повреждении решетки специальным ключом. Для устранения дефекта достаточно отогнуть решетку в прежнее положение с помощью отвертки или другого инструмента.

Повреждение шарикоподшипников может быть вызвано следующими причинами:

1) вымыванием консистентной смазки из подшипника смазкой из коробки приводов. При плохом сальниковом уплотнении жидкая смазка из коробки приводов может проникнуть в подшипник и размыть его основную смазку. Жидкая смазка, проникнув в шарикоподшипник, смешивается с находящейся в нем консистентной смазкой, затем вследствие подсоса, создаваемого за счет разрежения воздуха, возникающего при полете самолета, попадает внутрь генератора и выбрасывается наружу через окно корпуса генератора потоком охлаждающего его воздуха.

При дефектном сальниковом уплотнении коробки приводов жидкая смазка может проникнуть внутрь генератора в значительном количестве и нарушить его

нормальную работу.

2) осмолением смазки, которое наблюдается у подшипников, заполненных смазкой ОКБ-122-7, в результате длительной работы при повышенных температурах и больших скоростях вращения. В этом случае смазка постепенно теряет смазывающие свойства и в конце концов полностью отвердевает; часть ее плотно пристает к поверхностям шариков и беговых дорожек. Подшипник при этом перегревается и выходит из строя.

Во всех случаях выхода из строя подшипников генератор необходимо разобрать и, если при этом он окажется в состоянии, годном для дальнейшей работы, заменить подшипники новыми. После смены подшипника со стороны коллектора последний надо проточить, так как смена подшипника может привести к увеличению биения коллектора до величины, выше допустимой. При смене подшипника со стороны привода проточка коллектора не требуется.

После проточки коллектора якорь должен быть подвергнут балансировке, так как при операции проточки может появиться значительная неуравновешенность якоря. Балансировку следует производить на специальных установках.

Если во время работы генератора имело место провертывание внутреннего кольца шарикоподшипника со стороны привода, в результате чего образовалась выработка шейки вала под подшипником, якорь должен быть заменен новым.

Поломка гибкого вала. При заклинивании подшипника гибкий вал предохраняет от поломки зубчатые колеса в коробке передач, но при этом ломается сам. Поломка гибкого вала может происходить также вследствие заклинивания по каким-либо причинам зубчатых колес в коробке передач. В этом случае из-за внезапной остановки якоря инерционные усилия достигают больших величин и гибкий вал ломается. Излом при этом имеет вид среза, перпендикулярного к оси вала. Чтобы заменить гибкий вал (если это не связано с заклиниванием шарикоподшипника), следует разобрать генератор, отвернуть гайку затяжки вала и, выбив его из пустотелого вала, снять шпонку. У нового вала необходимо притереть его конусную часть к конусному гнезду пустотелого вала (поверхность соприкосновения при проверке на краску должна составлять не менее 70% всей площади конусной части), затем вместе со шпонкой вставить гибкий вал в пустотелый вал. Надеть на резьбу специальную стопорную шайбу и затянуть гибкий вал гайкой. Момент затяжки должен быть в пределах, соответствующих данному типу генератора.

Подгорание коллекторных пластин. Подгорание коллекторных пластин может

быть вызвано следующими причинами:

1) нарушением технологии сварки обмотки якоря с отдельными коллекторными пластинами. При этом дефекте после зачистки коллектора подгорают одни

и те же пластины;

2) ослаблением отдельных коллекторных пластин, выступающих за окружность коллектора, что вызывает подгорание этих и смежных с ними пластин. Иногда ослабление пластин можно заметить только в нагретом якоре сразу же после остановки. Этот дефект, как правило, можно устранить проточкой коллектора;

3) выступанием кусочков слюды между коллекторными пластинами при их большом износе. В этом случае подгорание происходит не по всей длине пластины, а под щетками, захватывающими выступающие кусочки слюды. Поэтому следует осторожно прочистить слюду острым инструментом, чтобы не повредить

рабочей поверхности коллектора;

Выступание єлюды часто можно заметить только через лупу.

4) сильным биением коллектора, вызванным смещением оси коллектора под действием неуравновешенных центробежных сил, приводит к беспорядочному подгоранию отдельных коллекторных пластин (а иногда и всего коллектора). Вследствие биения коллектора щетки вибрируют, что и приводит к подгоранию пластин. Устраняется биение проточкой коллектора:

5) плохой зачисткой заусенцев под сбегающей стороной щетки на коллекторе после проточки. Подгорание также получается из-за больших плотностей тока в заусенцах в момент сбегания щетки. Для устранения дефекта заусенцы

необходимо тщательно зачистить;

6) забиванием промежутков между коллекторными пластинами щеточной пылью, появляющейся после длительной работы генератора или при попадании в него масла, керосина или другой жидкости. Щеточная пыль набивается между пластинами и, постепенно уплотняясь, образует бугорки, на которых щетки подпрыгивают, что и вызывает подгорание пластин. Чтобы устранить этот недостаток, надо удалить слой пыли между пластинами сжатым воздухом. Во избежание дальнейшего скопления угольной пыли у концов пластин снять фаски под углом 15°, коллектор протереть тряпкой, смоченной в бензине;

7) обрывами в обмотке якоря, которые могут быть следствием короткого замыкания в обмотке якоря и ведут обычно к выгоранию секции. Чаще всего замыкание происходит в местах выхода обмотки из пазов вследствие повреждения изоляции, но бывают случаи замыкания и в пазах. Генератор в этом случае

должен быть отправлен в ремонт.

Консервация, упаковка и хранение генераторов

При выпуске с завода, транспортировке и хранении генераторы подвергаются консервации — покрытию предохранительной смазкой наружных стальных деталей для защиты от коррозии. В качестве такой смазки применяют пушечную смазку.

В табл. 10 указаны места деталей генераторов, подлежащие консервации, и

тип смазки.

Таблица 10

Места деталей генераторов, подлежащие консервации

Место	Тип смазки	Способ консервации
Шлицевой конец гибкого вала	Пушечная (ГОСТ 3005—51)	Густо смазать расплав- ленной смазкой и за- вернуть в пергаментную
Головки болтов, крепящих щит, ниппель и хомутик	Технический вазе- лин (ГОСТ 782—59)	бумагу Слегка смазать расплавленной смазкой, предварительно нагрев
Головки болтов, крепящих за- щитную ленту	То же	до температуры 70—75° С То же
Доступные места самоконтрящейся гайки крепления колпака обдува	»	»
Доступные места круглой гайки крепления шарикопод- шипника со стороны привода	»	»
Наружная поверхность кор- пуса и головки винтов крепле- ния полюсов	*	Слегка смазать рас- плавленной смазкой, обернуть двумя слоями парафинированной бума- ги и двумя слоями полу- пергаментной

Перед консервацией детали предварительно очищают от загрязнения и обезжиривают, протирая их чистой хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной бензином, а затем просушивают на воздухе; смазку подогревают до 70—75° С и наносят на поверхность деталей сплошным ровным слоем с помощью кисти. Наружную поверхность корпуса протирают вазелиновым маслом и обертывают парафинированной бумагой, которую закрепляют на корпусе шпагатом. Во время консервации нельзя брать детали незащищенными руками, следует применять трикотажные чистые тряпки или плотную бумагу вощеную, парафинированную.

Законсервированные генераторы упаковывают в деревянные ящики и направляют на склады потребителей. Хранить ящики с генераторами под открытым небом запрещается. Вскрывать ящики можно только в закрытом складском помещении. Запотевшие детали генераторов необходимо протереть чистой сухой хлоп-

чатобумажной тканью и просущить.

Генераторы должны храниться в законсервированном состоянии на деревянных стеллажах, в чистом сухом вентилируемом помещении при температуре 5—25° С в распакованном виде (не в ящиках). Относительная влажность воздуха в складском помещении должна быть в пределах 30—80%, туда не должны проникать пары и газы, способные вызвать коррозию. Запрещается хранить вместе с генераторами химические реактивы и легко испаряющиеся кислоты, щелочи, заряженные аккумуляторы и т. п.

В процессе хранения генераторы следует осматривать (через каждые шесть месяцев) и по мере необходимости возобновлять пушечную смазку, делая соответствующие записи в формулярах. При появлении на поверхности следов коррозии их надо удалить, зачистив эти места шкуркой зернистостью 5 или 6, затем заполировать фетром с пастой ГОИ, очистить от загрязнений, обезжирить и нанести новый слой смазки. При появлении на стальных оцинкованных или алюминиевых деталях белого налета необходимо его удалить чистой сухой тканью и смазать детали нейтральным техническим вазелином.

Генераторы, поставляемые для длительного хранения (сроком до двух лет), подвергают специальной консервации, которая состоит в следующем. Законсервированный, как и для хранения сроком на один год, генератор помещают в чехол из полихлорвиниловой пленки (марки 13—118), уложенный на ящичный щит, и крепят его к щиту болтами вместе с чехлом. Под болты, стальные шайбы и корпус генератора подкладывают прокладки из полихровинилового пластиката. К генератору прикладывают хлопчатобумажный мешочек, заполненный осушителем мелкопористым силикагелем ЕСМ, КСГ или ШСМ (ГОСТ 3956—54, ВТУ МХП-2671) влажностью не более 2%. В чехол закладывают также один дегидраторный патрон с окрашенным силикагелем-индикатором (ВТУ МХП 1800-50). Затем чехол поднимают, удаляют избыточный воздух и сваривают (заклеивают проглаживанием на доске специальным утюгом) верхний шов чехла.

Законсервированный генератор со щитком устанавливают в деревянный упа-

ковочный ящик. Щиток укрепляют в ящике.

Порядок осмотра законсервированных генераторов. Законсервированные на длительное хранение генераторы осматривают, не снимая чехлов, раз в месяц при открытых крышках ящиков. Если весь силикагель в дегидраторном патроне порозовел, то необходимо вскрыть чехол по верхнему шву (непосредственно у шва), предварительно вынув генератор из ящика, и заменить мешочек с силикагелем, а порозовевший дегидраторный патрон заменить синим (допускается пятнистость в окраске силикагеля). После этого сварить вновь шов на чехле специальным приспособлением.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРЫ

Стартер-генераторы СТГ-12ТМО-1000 и СТГ-18ТМ предназначены для запуска реактивных и турбовинтовых авиационных двигателей при работе в стартерном режиме и для питания бортовой электрической сети самолета (вертолета) постоянным током напряжением 27,5—28,3 в при работе в генераторном режиме.

Стартер-генераторы СТГ-12ТМО-1000 и СТГ-18ТМ представляют собой шестиполюсные машины постоянного тока с шунтовым возбуждением теплостойкого исполнения с дополнительными полюсами. СТГ имеют встроенный редуктор и роликовую обгонную муфту сцепления-расцепления, расположенные со стороны привода.

В стартерном режиме вращение якоря передается на выходной вал через редуктор с передаточным отношением у СТГ-12ТМО-1000—3,167:1, у СТГ-18ГМ

первой и второй серий — 3,17:1.

После запуска авиадвигателя в генераторном режиме выходной вал стартер-генератора сцепляется с якорем напрямую, минуя редуктор. Направление вращения — левое, если смотреть со стороны выходного вала (привода). Охлаждение осуществляется путем продува стартер-генератора потоком встречного атмосферного воздуха.

Стартер-генераторы СТГ-12ТМО-1000 изготовляются без патрубка, патрубок для подвода продуваемого воздуха устанавливается организацией, монтирующей стартер-генератор на объекте; СТГ-18ТМ 1-й и 2-й серий изготовляются с угло-

вым патрубком.

Для исключения попадания посторонних предметов во внутреннюю полость стартер-генератора во время транспортировки и монтажа вместо патрубка обдува

устанавливается специальная заглушка.

Специального маслозащитного устройства стартер-генераторы СТГ-12ТМО и СТГ-18ТМ 1-й и 2-й серий не имеют, поэтому при их эксплуатации надлежит

постоянно следить за исправностью маслозащитного устройства привода, чтобы масло из двигателя не попадало в стартер-генератор.

На объекте стартер-генераторы работают в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой по схеме питания и запуска (СТГ-12ТМО-1000-СПЗ; СТГ-18ТМ с СПЗ-27).

На объекте генераторы устанавливаются в горизонтальном положении, допускается кратковременное произвольное положение. Стартер-генераторы рассчитаны на нормальную работу в следующих условиях:

высота над уровнем моря для СТГ-12ТМО-1000—12 000 м, СТГ-18ТМ 1c—15 000 м, СТГ-18ТМ 2c—10 000 м;

температура окружающей среды для СТГ-12ТМО-1000 от 90°—60° C; СТГ-18ТМ 1с от 100° С до — 60° С длительно и 140° С — кратковременно;

относительная влажность окружающей среды для СТГ-12ТМО-1000 — до 98% при $t=20\pm2^\circ$ C; СТГ-18ТМ $2c-40\pm2^\circ$ C;

при ударной перегрузке с ускорением 4 g для СТГ-12ТМО в диапазоне частот 40—60 eu, для СТГ-18ТМ 2с в диапазоне 60—100 eu.

Технические данные электрических стартер-генераторов

Технические данные стартер-генераторов даны в табл. 11 и 12.

Таблица 11

Параметр	CTT-12TMO-1000	СТГ-18ТМ 1с и 2с
	Щетки	
Марка Общее количество, шт. Количество щеток в щето одержателе	MCC-7 18 3	MΓC-7 18 3
Размер щетки, <i>мм</i> Минимально допустимая ысота, <i>мм</i>	9×20×28 18	10×20×25,5 18
Давление пружины на цетку, Г	850—1000	850—1000

Стартерный режим (испытательный)

Напряжение, в Нагрузочный момент, кГм Скорость вращения вы- ходного вала, об/мин Потребляемый ток (сум-	30 12 7 50±10%	30 16 750±10% 600
марный) не более, а Режим работы	Повторно-кратковременный: 75 сек работы, 3 мин перерыв; после четырех циклов — полное охлаждение	Повторно-кратковременный; 60 сек работы, 3 мин перерыв; после пяти циклов— полное охлаждение

Параметр	CTT-12TMO-1000	СТГ-18ТМ 1с и 2с
----------	----------------	------------------

Условия работы в системах запуска СПЗ (эксплуатационный режим)

Нагрузка на вал	Ротор реактивного или	
	турбовинтового двигателя	гурбовинтового двигате ля
·Напряжение питания, <i>в</i>	24 или с переключением 24 на 48	ля 24 или с переключением 24 на 48
Средний потребляемый		
ток не более, а:	510	050
при нормальном запуске	510	650 850
при неудавшемся «лож- ном» запуске макси-		850
мально допустимый бро-		
сок тока	Нет св.	
Скорость вращения выход-	·	
ного вала в момент отключения, об/мин	3500	3300
Режим работы		кратковременный
Генераторный режим		1
Напряжение номиналь-	28,5	28,5
ное, β	400	600
Мощность (при $u=30 \ в$),		
<i>BT</i>	12 000	18 000
Допустимые изменения тока возбуждения, а	0,54—2,3	0,5—2,2
Скорость вращения,	0,01 2,0	0,0 2,2
об/мин	4200—9000_	45009000
Режим работы	Продолж	ительный
Вес стартер-генератора (без аппаратуры), не более,	CTT-12TMO-1000	CTT-18TM
$\kappa\Gamma$	35	44(1c), 46,3(2c)

При работе стартер-генератора СТГ-12ТМО-1000 в генераторном режиме с допустимой нагрузкой, принудительным охлаждением воздухом и при нормальном атмосферном давлении температура окружающей среды не должна превышать: для коллектора — 130° С; для обмоток якоря и дополнительных полюсов — 120° С; для обмотки возбуждения — 100° С.

При работе в эксплуатационных условиях как в генераторном, так и в стартерном режимах с допустимой нагрузкой нагрев элементов стартер-генератора не должен превышать: для обмоток 250° С, для щеток — 230° С.

Для стартер-генератора СТГ-18ТМ в стартерном режиме разрешается 4 повторных запуска продолжительностью 70 сек каждый с перерывами между запусками 3 мин; затем должно быть осуществлено полное охлаждение. Допускается за весь срок службы производить не более 30 включений в режиме ложного запуска.

Стартер-генераторы СТГ-18ТМ нормально работают до высоты 3000 м при температуре охлаждающего воздуха не выше 60° С. На высоте 3000—15 000 м и температуре воздуха в пределах 5—56° С нормальная работа обеспечивается при следующих условиях: температура окружающей среды не выше 100° С, полный напор воздуха на входе в стартер-генератор 400 мм вод. ст., переменная нагрузка — 30 мин — при силе тока 600 а, 30 мин — при силе тока 300 а.

Шарикоподшипники, установленные в стартер-генераторах

	СТГ-12ТМО-100	00	СТІ-18ТМ 1с и 2с			
Место установки	Тип Коли- чество, шт.		Тиπ	Коли- чество, шт.		
Якорь со стороны кол-				<u> </u>		
лектора и привода	7ВП160506Т2	2	7BΠ180506T2C4	2		
Гибкий валик со стороны обгонной муфты Сателлитовые зубча-	П8002 7 Т2 С 2	1	П80029Т2С2	2		
тые колеса редуктора	ЦКБ1216 T 2 (5400Л T 2)	4	П80029Т2С2	4		
Опора валика на по- лом валу	П60106Т2	2	П80106Т2С2	2		
лесо для опоры на води-	ОВ7000113ЛТ2	2	ОН7.000.113.ЛТ2	1		

Примечание. Для подшипников СТГ-12ТМО-1000, СТГ-18ТМ и редуктора СТГ-12ТМО-1000 применяется смазка ОКБ-122-7, для подшипников 7ВП180506Т2С4 и П80029Т2С2 СТГ-18ТМ и редуктора СТГ-18ТМ — ЦИАТИМ-221С.

Для стартер-генераторов СТГ-18ТМ в нагретом состоянии (при установившейся температуре элементов в номинальном режиме) при нормальной температуре окружающей среды и продуваемого воздуха допускаются перегрузки по току, указанные в табл. 13.

Таблица 13 Допустимые перегрузки стартер-генератора СТГ-18ТМ в нормальном режиме

Сила тока, а	Скорость вращения якоря, <i>об/мин</i>	Допустимая продол- жительность работы	Примечание
750 900 1 200	4£00—8200 £000—8200 5800—8200	1 мин 10 сек 2 сек	Напряжение на клем- мах стартер-генератора должно быть не менее 27 в

В аварийном режиме на высоте до 8000 м допускается нагрузка 750 α при напряжении 28,5 в в течение 20 мин при скорости вращения якоря 7200 об/мин и напоре продуваемого воздуха 400 мм вод. ст. После этого стартер-генератор тщательно осматривают и при необходимости ремонтируют. При работе без продува на земле СТГ-18ТМ при скорости вращения якоря 3900—9000 об/мин должен давать ток 200 α в течение 20 мин.

Принцип действия. По принципу действия стартер-генераторы СТГ-12ТМО-1000 и СТГ-18ТМ не отличаются от обычных машин постоянного тока. В генераторном режиме электродвижущая сила, наводимая в обмотке яко-

ря, определяется по формуле, приведенной в п. 1 настоящего раздела («Электрические генераторы постоянного тока»), из которой следует, что величина э. д. с. пропорциональна скорости вращения якоря генератора и величине магнитного потока, пересекаемого обмоткой якоря.

При работе стартер-генератора в двигательном режиме в результате взаимодействия основного магнитного потока и тока в обмотке якоря создается электро-

магнитный вращающий момент, определяемый выражением

$$M = C_{\rm M} I \Phi$$
,

где I — сила тока якоря, a;

.См — постоянная машины;

 Φ — основной магнитный поток, мкс.

Таким образом, момент, развиваемый стартер-генератором, определяется величиной основного магнитного потока и тока в якоре. При этом скорость вращения (n) в стартерном режиме определяется по формуле

$$n=\frac{U-IR_{\mathfrak{R}}}{C_E\Phi},$$

где U — напряжение питания, θ ;

 $R_{\rm H}$ — сопротивление цепи якоря, ом;

 C_{E} — постоянная машины.

Ток, протекающий по обмотке якоря при работе стартер-генератора как в генераторном, так и в двигательном режимах, создает неподвижное в простран-




Рис. 22. Электрическая схема стартер-генераторов СТГ-12ТМО-1000 и СТГ-18ТМ (вид со стороны коллектора)

стве магнитное поле якоря, которое, воздействуя на поле основных полюсов, искажает и уменьшает его по величине (явление реакции якоря). Для устранения искажения основного магнитного потока, вызываемого реакцией якоря, в стартер-генераторах применена обмотка, компенсирующая поперечную реакцию якоря. Это обеспечивает магнитное поле практически неизменным при переходе от холостого хода к нагрузке.

Для улучшения коммутации в генераторном режиме в стартер-генераторах установлено полное число дополнительных полюсов (6). Они установлены строго в геометрической нейтрали и несут на себе обмотку. Поле, создаваемое обмоткой дополнительных полюсов, воздействует на поле реакции якоря, нескомпенсированное компенсационной обмоткой. Применение дополнительных полюсов позволяет увеличить линейную нагрузку и величину реактивной э. д. с. коммутации. Это обеспечивает снижение веса, уменьшение габаритов и повышает надежность машины. Компенсационная обмотка и обмотка до-

полнительных полюсов соединяются последовательно между собой и последовательно с якорем (таким образом, чтобы их м. д. с. была направлена против м. д. с. якоря). Электрическая схема стартер-генераторов показана на рис. 22, общий вид СТГ-12 ТМО-1000 — на рис. 23, СТГ-18ТМ — на рис. 24.



Рис. 23. Стартер-генератор СТГ-12ТМО-1000




Рис. 24. Стартер-генератор СТГ-18ТМ

Данные обмоток стартер-генераторов

		Таблица 14
Параметр	CTT-12TMO-1000	CTT-18TM
Якорь Число пазов	51 Петлевая ПЭТКСОТ	99 (Петлевая ПЭТКСОТ
Размеры провода без изоляции, мм Размеры провода с изоляцией, мм Число эффективных проводов в пазу	(прямоугольный) 1,16×3,8 (сечение) 1,36×3,98 (сечение) 4 4 1 6 1-9 102 12 0,346 0,003854-0,004346 1,36	ТУ-КП 19-58 1,5 (диаметр) 1,65 (диаметр) 4 4 1 Нет св. 1-7 78 1-2, 0,353 0,003±6% 1,68
якоря при динамической балансиров- ке не более, Г·см	1 · 6	Нет св.
Марка провода	ПЭТКСО 1,35 (диаметр) 1,55 (диаметр) 60 0,275 Последовательное 1,207—1,361 1,36	ПЭТКСОТ 1,25×4,7 (сечение) 1,53×4,92 (сечение) 65 0,353 Последовательное 1,38±6% 2,6
Компенсационная обмотка Марка провода	ПЭТВП-1 1,56×6,4 4 0,318 Последовательно	ПЭТВП 2,1×6,4 3 0,4 - параллельное

The state of the s		
Параме т р	СТГ-12ТМО-1000	СТГ-18ТМ
Сопротивление одной катушки, ом, при $t=20\pm5^{\circ}$ С Вес меди компенсационной обмотки, $\kappa\Gamma$	0,0015±7% 0,85	0,23±6% 0,81
Дополнительные полю сы		
Число полюсов	6 ПЭТВП-1 1,56×6,4 5 0,201 Последовательно 0,0013±6%	6 ПЭТВП 2,1×6.4 4 0,418 -параллельное 0,0011±8%
$\kappa\Gamma$	0,64	0,75

Конструкция

Стартер-генератор состоит из следующих основных узлов и деталей:

корпуса с полюсами и обмотками, якоря с коллектором и обмоткой, коллекторного щита с щеткодержателями, щетками и клеммной панелью, щита со стороны привода, защитной ленты, редуктора сцепления-расцепления.

Разрез стартер-генератора СТГ-12ТМО-1000 показан на рис. 25, СТГ-18ТМ— на рис. 26. Габаритные размеры стартер-генераторов СТГ-12ТМО-1000 и СТГ-18ТМ даны на рис. 27 и 28.

Корпус 9 (см. рис. 25) выполнен из стали Ст. 10. К корпусу на винтах крепятся основные 25 и дополнительные 24 полюсы с обмотками.

Винты крепления полюсов для предохранения от самоотвинчивания кернятся в имлины

Основные полюсы набраны из листов электротехнической стали Ст. Э, дополнительные — цельные — также из электротехнической стали Ст. Э. Обмотка основных полюсов — параллельная, выполнена из круглого провода марки ПЭТКСО. Обмотка 23 дополнительных полюсов и компенсационная выполнена из провода ПЭТВП-1. Между витками дополнительных полюсов прокладываются изоляционные прокладки из гибкого стекломиканита; от корпуса и полюсов катушки изолируются также гибким стекломиканитом.

Компенсационная обмотка расположена в пазах основных полюсов, в качестве пазовой изоляции применяется стеклослюдинит, фторопласт-4, стекломи-калента.

Собранные катушки основных и дополнительных полюсов и компенсационной обмотки подвергаются специальной пропитке в теплостойком изоляционном лаке, обеспечивающем их монолитность и влагостойкость.

Якорь. Пакет якоря набран из отдельных листов электротехнической стали и напрессован на стальную втулку. С торцев пакета проложены изоляционные листы из стеклотекстолита, которые прижимаются к пакету якоря алюминиевыми шайбами, предохраняющими пакет железа якоря от распушения.

Втулка с пакетом напрессовывается на ребристую ступицу звездообразной формы, изготовленную из алюминиевого сплава АК-4, имеющую вентиляционные каналы для прохождения охлаждающего воздуха. Ступица выполнена общей для пакета железа и коллектора и, до напрессовки на нее пакета железа и коллектора, насаживается на полый вал 11.




Рис. 25. Разрез стартер-генератора СТГ-12ТМО-1000;

Полый вал изготовляется из высокопрочной стали $50 \text{X} \Phi \text{A}$. Пазы железа якоря — полузакрытые прямоугольной формы, число пазов — 51. В пазы якоря заложена обмотка, выполненная по типу петлевой из провода прямоугольного сечения ПЭТКСОТ. Концы секций припаяны к пластинам коллектора 7 тугоплавким припоем ПМФ-7. Обмотка якоря в пазах изолирована двумя слоями стеклослюди-




Рис. 26. Разрез стартер-генератора СТГ-18ТМ 1с и 2с: 1— фланец; 2— патрубок; 3— коллекторный щит; 4— клеммная панель; 5— крышка; 6— защитная лента; 7— корпус; 8— якорь; 9— передний щит; 10— храповое колесо; 11— кожух; 12— приводной гибкий вал; 13— редуктор




Рис. 27. Габаритные размеры стартер-генератора СТГ-12ТМО-1000

нита и одним слоем фторопласта-4. Для повышения влагостойкости и придания монолитности обмотка пропитана теплостойким изоляционным лаком.

Коллектор 7 состоит из 102 коллекторных пластин, изготовленных из хромистой бронзы и изолированных друг от друга слюдяными пластинами. Коллекторные пластины имеют два конусных выступа, по форме напоминающих ласточкин хвост, собираются на двух стальных втулках и закрепляются с обеих сторон шайбами и гайками, навинченными на втулки. От втулок и шайб коллекторные пластины изолированы миканитовыми конусами и формовочным миканитом, которым обматываются втулки. Во втулки с коллекторными пластинами запрессовывается цилиндрическая втулка из стали 30ХГСА. Собранный коллектор напрессовывается на ступицу.

Для защиты от распушения на лобовые части обмотки напрессованы стальные бандажные кольца, изолированные от секции манжетами из стеклоткани ТВФЭ-2.

Внутри полого вала 11 расположен приводной гибкий вал, изготовленный из высокопрочной стали 25Х2ГНТА. Полый вал соединяется с гибким валом при пемощи роликовой обгонной муфты, обеспечивающей сцепление полого вала якоря с гибким валом в генераторном режиме и расцепление их — в стартерном режиме. На конце гибкого вала имеются резьба и специальный профиль с четырьмя кулачками, на который установлены восемь стальных роликов, размещенных в текстолитовом сепараторе и внутреннем отверстии молого вала.




Рис. 28. Габаритные размеры стартер-генератора СТГ-18ТМ

Конец вала для подсоединения к авиадвигателю имеет 16 шлицев эвольвентного профиля с модулем 1,27:0,846.

К коллектору с торца припаиваются уравнительные соединения, заложенные

в кольца, изготовленные из пресс-материала АГ-4.

Со стороны привода на пустотелый вал насажен алюминиевый вентилятор 12

с девятью лопастями турбинного типа.

На валу якоря со стороны коллектора и на вентиляторе 12 имеются втулки ${\bf c}$ маслоотбрасывающей резьбой, которая препятствует проникновению смазки из шарикоподшипника на якорь.

Якорь балансируется динамически: со стороны коллектора — установкой специальных прокладок и шайб на торце коллекторной гайки и сверлением отверстий на торце гайки, со стороны вентилятора — снятием металла с обода вентилятора. Точность балансирования $1 \ \Gamma \cdot c M$.

Коллекторный щит 8. отлитый из алюминиевого сплава Ал-5, фиксируется в корпусе 9 посадочным буртиком и крепится при помощи болтов. Для запрессовки шарикоподшипника в щите предусмотрена стальная втулка. Внутри к цилиндрической части щита при помощи винтов крепятся шесть обойм щеткодержателей 27 реактивного типа, которые отлиты из алюминиевого сплава, имеют три гнезда под щетки. От щита они изолируются миканитовыми прокладками и изоляционными втулками. Нажатие на щетки осуществляется спиральными пружинами 28. Давление пружины на щетку составляет 850—1000 Γ при высоте конца пружины над обоймой щеткодержателя 1,5 мм. Для подхода к щеткам в щите имеются шесть окон. На щите крепится винтами панель 5, к клеммовым болтам которой подводятся концы от якоря и обмоток. Для защиты на панель устанавливается крышка 4. Крышка и панель изготовлены из термореактивного пресс-материала АГ-4.

В гнезде щита устанавливается шарикоподшипник 7ВП160506Т2. Для пополнения смазки шарикоподшипника между шарикоподшипником и фланцем преду-

смотрена полость, заполненная смазкой ОКБ-122-7.

Щит 13 со стороны привода отлит из алюминиевого сплава Ал-5, фиксируется в корпусе посадочным буртиком и крепится при помощи болтов, ввертываемых в корпус. Под запрессовку шарикоподшипника в щите предусмотрена стальная втулка. На боковой поверхности щита имеются круглые отверстия для выхода охлаждающего воздуха. В гнезде щита закреплен с помощью фланца коренной шарикоподшипник (7ВП160506Т2) такого же типа, как и в коллекторном щите. В полость между шарикоподшипником и фланцем закладывается смазка ОКБ-122-7.

Защитная лента 6 служит для прикрытия окон в коллекторном щите и выполнена из ленточной пружинной стали У9А с петлями на концах, в которые вставлены валики. С внутренней стороны к ленте приклепана прокладка из стеклотекстолита для изолящии щеточных канатиков от ленты. Защитная лента затягивается с помощью двух болтов и валиков. Болты контрятся стальной проволокой.

Лента по ширине перекрывает окна не полностью, оставляя отверстия, через которые выходит наружу часть охлаждающего воздуха при работе в генераторном режиме и дополнительно засасывается воздух для охлаждения шеток в стартерном режиме. При сборке стартер-генератора разъем защитной ленты располагается по ребрам щита для исключения пробоя со щеточных канатиков на защитную ленту.

Редуктор сцепления-расцепления монтируется на щите 13 со стороны привода, служит для увеличения крутящего момента, передаваемого от полого вала якоря к гибкому валу в стартерном режиме, и для лередачи момента с гибкого вала напрямую к полому валу в генераторном режиме. Редуктор сцепления-расцепления состоит из храповой муфты сцепления-расцепления и собственно редуктора. Собственно редуктор состоит из ведущего зубчатого колеса с наружным зацеплением 20, насаженного на полый вал 11, сателлитовых зубчатых колес 18, каждое из которых установлено на роликовом подшипнике. Сателлитовые зубчатые колеса насажены на неподвижные оси, жестко связанные с водилом 19. Зубчатое колесо 17 с внутренним зацеплением входит в зацепление с

сателлитовыми зубчатыми колесами 18. Водило и зубчатое колесо с внутренним зацеплением установлены на двух шарикоподшипниках. На трех осях, жестко связанных с зубчатым колесом с внутренним зацеплением, находятся три «собачки» 16 муфты сцепления-расцепления. При помощи спиральных пружин 15 «собачки» прижимаются к водилу и упираются своими

зубьями в жестко связанное с корпусом храповое колесо 14 с внутренним зубом. Таким образом, зубчатое колесо 17 при вращении по часовой стрелке не поворачивается относительно корпуса (если смотреть со стороны привода). При этом «собачки» под действием центробежных сил, преодолевая усилие спиральных пружин, выходят из зацепления с храповым колесом, и зубчатое колесо с внутренним

зацеплением может свободно вращаться.

Для защиты от механических повреждений и попадания в него посторонних предметов редуктор закрывается специальным кожухом 29. Схема работы муфты сцепления-расцепления показана на рис. 29.

Стартер-генератор СТГ-12ТМО-1000 работает следующим образом. При подаче напряжения на стартер-генератор якорь его приходит во вращение и через ведущее зубчатое колесо с наружным зацеплением вращение передается сателлитовым зубчатым колесам, которые обкатываются по неподвижному зубчатому колесу с внутренним зацеплением и вращают водило, жестко связанное с гибким "

Таким образом, в стартерном режиме крутящий момент на гибкий вал передается через редуктор. Следовательно, гибкий вал вращается с меньшей скоростью, чем полый, при этом обгонная муфта проскальзывает, и гибкий вал вращается относительно полого вала на шарикоподшипнике.

Стартер-генератор через гибкий вал раскручивает ротор двигателя. При достижении ротором двигателя и, следовательно, гибким валом числа оборотов большего, чем число оборотов якоря, ролики обгонной муфты «заклинивают» и крутящий момент с гибкого вала передается полому валу, стартер-генератор переходит в генераторный режим.




Рис. 29. Схема работы муфты сцепления-расцепления: 1 — сателлитовое колесо; 2 — храповое колесо; 3 — «собачки»; 4 — зуб-

чатое колесо; 5 — водило редуктора; 6 — зубчатое колесо




Рис. 30. Кинематическая схема стартер-генераторов СТГ-12ТМО-1000 и СТГ-18ТМ:

1 — обгонная муфта; 2 — гибкий вал; 3 — якорь; 4 — храповое колесо; 5 — «собачка»; 6 — зубчатое колесо с внутренним зацеплением (z_1 =104, m==1,25); 7— сателлитовое зубчатое колесо (z_3 =28, m=1,25); 8— выходной вал; 9— ведущее зубчатое колесо (z_2 =48, m=1,25)

При заклинивании обгонной муфты зубчатое колесо с внутренним зацеплением вращается в ту же сторону, что и выходной вал, «собачки» отжимаются, при этом водило вместе с зубчатым колесом с внутренним зацеплением 4 вращается вхолостую и не несет никакой нагрузки, сателлитовые зубчатые колеса 1 относительно своих осей вращения неподвижны. Редуктор выключается из работы.

При остановке двигателя «собачки» 3 входят в зацепление с храповым колесом 2, ролики обгонной муфты «расклинивают» и стартер-генератор готов к новому запуску. Кинематическая схема СТГ-12ТМО-1000 и СТГ-18ТМ приведена на рис. 30.

Особенности установки стартер-генераторов на объект

Перед установкой на объект стартер-генератор необходимо расконсервировать, внешним осмотром проверить, нет ли повреждений и коррозни на его деталях (в том числе на защитном кожухе редуктора). Проверить вращение якоря и редукторов с помощью ключа, накинутого на шлицы выступающего конца вала.

Проверить мегомметром с напряжением 250 или 500 в сопротивление изоляции токоведущих частей относительно корпуса, оно должно быть не менее 20 Мом. Если сопротивление изоляции ниже 20 Мом, то стартер-генератор необходимо просушить при температуре 100-200° С до восстановления изоляции.

Предупреждение. Производить испытание электрической прочности изоляции в условиях эксплуатации не разрешается.

Проверить легкость хода щеток в щеткодержателях и состояние щеток —

нет ли сколов на рабочей поверхности.

Стартер-генератор устанавливается в горизонтальном положении и крепится к фланцу на двигателе при помощи переходного фланца, имеющего 8 отверстий для крепежных шпилек, расположенных равномерно по окружности.

При установке стартер-генератора на двигатель шлицевой конец гибкого валика должен свободно войти в шлицевую втулку вала двигателя. При монтаже генератора необходимо следить за положением патрубка обдува, который должен быть состыкован со щитом без перекоса.

Работа стартер-генераторов в системе питания и запуска

Стартер-генераторы типов СТГ-12ТМО-1000 и СТГ-18ТМ применяются в различных системах питания и запуска (СПЗ). Все системы по принципу работы очень сходны; они различаются лишь некоторыми особенностями запуска двигателей различных типов и требованиями, которые предъявляются к системам. Независимо от типа и количества двигателей, установленных на самолете (вертолете), почти во всех применяемых системах запуск каждого двигателя можно осуществлять как от аккумуляторных батарей, установленных на борту самолета (вертолета), так и от аэродромных источников питания. Как правило, питание стартер-генераторов в стартерном режиме осуществляется постоянным напряжением 24 в с последующим переключением питания якоря стартер-генераторов в процессе запуска на 48 в. Регламентация работы агрегатов запуска двигателей в СПЗ осуществляется как по времени — специальным программным механизмом, так и по числу оборотов двигателя с помощью автоматических устройств, отключающих стартер-генераторы при определенном числе оборотов. По окончании запуска двигателя стартер-генераторы автоматически переводятся в генераторный режим и подключаются для питания бортовой электрической сети.

Стартер-генераторы в стартерном режиме работают как обычные электродвигатели с шунтовым возбуждением, скоростная характеристика которого имеет

следующий вид:

$$n = \frac{|U - I_{\mathsf{R}}'(R_{\mathsf{R}} - R_{\mathsf{R}})|}{C_E \Phi},$$

n — число оборотов якоря;

U — напряжение на клеммах электродвигателя;

 $I_{\rm H}$ — ток, потребляемый якорем;

 R_{π} — сопротивление якоря;

 R_{π} — дополнительное сопротивление в цепи якоря;

Ф — поток возбуждения; С Е - постоянная машины.

Увеличение числа оборотов стартер-генератора достигается следующим образом:

увеличением напряжения за счет переключения источников питания с параллельного на последовательное соединение при запуске от наземных источников или ступенчатого увеличения напряжения питания пускорегулирующей коробки (ПРК-8А или ПРК-8М) при запуске авиадвигателей от установки ТГ-16 или ТГ-16М; в этом случае скоростная характеристика будет иметь следующий вид:

$$n < n' = \frac{2U - I_{\mathfrak{A}} (R_{\mathfrak{A}} - R_{\pi})}{C_E \Phi};$$

плавным уменьшением потока возбуждения при помощи регуляторов тока РУТ-600Д, установленных в пусковой коробке стартер-генераторов ПСГ-1А.




Рис. 31. Схема внешних соединений стартер-генераторов СТГ-127МО-1000 в системе питания и запуска (СПЗ):

1 — стартер-генератор СТГ-12ТМО-1000; 2 — дифференциально-минимальное реле ДМР-400Д; 3 — реле; 4 — автомат защиты АЗП-8М; 5 — выключатель генератора; 6 — регулятор напряжения РН-180; 7 — блок-реле аэродромного питания; 8 — сопротивление ВС-25Б; 9 — сопротивление БС-12000




Рис. 32. Схема внешних соединений стартер-генераторов СТГ-18ТМ в системе питания и запуска (CП3):

1 — стартер-генератор СТГ-18ТМ; 2 — дифф ренциально-минимальное реле ДМР-600; 3 — сигнальная лампа: 4 - выключатель; 5 — автомат защиты АЗП-8М 2с; 6 блок-реле АП; 7 — ававыключатель возбуждения; 8 — блокреле запуска; 9 — регу-лятор РН-180 2c; 10 выносное сопротивление BC-25Б; *11* — блок-реле возбуждения генератора; 12 — конденсатор; сопротивление БС-18000

СПЗ могут выполнять следующие функции:

подключение к бортсети самолета (вертолета) аэродромных источников питания или бортовых аккумуляторных батарей;

запуск двигателя на земле; холодную прокрутку двигателя;

запуск двигателя в полете:

прекращение запуска двигателя (на любом этапе цикла запуска): подключение к бортсети самолета (вертолета) стартер-генераторов, работа-

ющих в генераторном режиме;

обеспечение питания бортсети самолета (вертолета) постоянным током стабилизированного напряжения;

обеспечение параллельной работы стартер-генераторов в генераторном ре-

В некоторых СПЗ отдельные из этих функций не используются. На рис. 31 приведена схема внешних соединений стартер-генератора СТГ-12ТМО-1000 в системе питания и запуска, а на рис. 32 — для СТГ-18ТМ. Возможные неисправности стартер-генераторов даны в табл. 15.

Консервация, упаковка и хранение

Организация-изготовитель поставляет потребителям стартер-генераторы в законсервированном виде. Консервация рассчитана на хранение стартер-генераторов в течение полутора лет при условии соблюдения правил хранения. В качестве консервирующей смазки применяется нейтральный технический вазелин (ГОСТ 782—59). Консервации предохранительной смазкой подлежат: хвостовик гиокого вала, наружные неокрашенные поверхности колпака редуктора, головки винтов, болтов и гаек.

Поверхности деталей, подлежащие консервации, предварительно очищают от загрязнения и обезжиривают путем протирания чистой тряпкой, смоченной в бензине, и просушивают на воздухе. Запрещается прикасаться незащищенными руками к местам, подлежащим консервации. Брать детали нужно за места, покрытые лаком или антикоррозийными металлами, либо пользоваться трикотажными перчатками или парафинированной бумагой.

Перед консервацией необходимо убедиться в отсутствии коррозии. При обнаружении следов коррозии их необходимо удалить шлифовальной шкуркой зернистостью 5 или 6, смоченной в вазелине, с последующей заполировкой пастой ГОИ.

Перед консервацией смазка подогревается до температуры 50—70° С и наносится ровным слоем с помощью кисти. После консервации хвостовик вала и законсервированную поверхность колпака заворачивают в бумагу.

Упаковывают стартер-генераторы в деревянные ящики для транспортировки

по железной дороге и автотранспортом.

Чтобы исключить возможность перемещения стартер-генератора в ящике, корпус его жестко закрепляют в деревянных колодках, которые стягиваются шпильками или хомутами. Колодки от перемещения удерживаются деревянными упорами. Ящики со стартер-генераторами запрещается хранить под открытым небом или в сыром помещении. Вскрывать ящики разрешается только в закрытом складском помещении. Помещение склада должно быть сухим, вентилируемым и отапливаемым. Пол склада должен быть деревянным или плиточным. Температура в складском помещении должна поддерживаться в пределах 10-30° С, относительная влажность воздуха — 45—70%. В отдельных исключительных случаях допускается хранение стартер-генераторов в помещениях с относительной влажностью до 80% и температурой 5—35° С. Суточное колебание температуры воздуха не должно превышать 56.

В помещение не должны проникать газы, способные вызвать коррозию (дым, газы химических заводов, окись серы, аммиак, хлор и др.). Запрещается хранить вместе со стартер-генераторами и запасными частями к ним химические реактивы и легко испаряющиеся вещества, вызывающие коррозию (кислоты, соли, щелочи, заряженные аккумуляторы). Хранить стартер-генераторы следует на стеллажах. Для обеспечения доступа к ним при периодических осмотрах и

1 аолица 10	Способ устранения	Устранить обрыв	Привести нагрузку в соответ- ствие с допустимой	Повысить напряжение	Стартер-генератор снять и на- править в ремонт	Тоже	*	Вынуть щетки из гнезд щет-кодержателей и зачистить слегка боковые поверхности шкуркой зернистостью 5 или 6.	Притереть и пришлифоват ь щетки	Прочистить коллектор чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине. Загрязнения, не снимающиеся тряпкой, удалить шкуркой зернистостью 5 или 6 при вращении якоря стартергенератора от руки. При чистке щетки вынуть из обойм щетко-	держателей Прочистить впадины между ламелями коллектора. Если дефект не устраняется, напра- вить стартер-генератор в ре-	монт Стартер-генератор направить в ремонт	Проверить исправность меха- нической системы, сопрягаю- щейся со стартер-генератором,	H RY CT III
	Признак	При проверке тестером сопротивление отдельных участков цепи равно бес-	конечности Потребляемый ток бо- лее допустимого	1 1	Сопротивление обмот- ки возбуждения значи-	проверка ивление возбух	корпусом равно нулю Сопротивление обмот-ки возбуждения равно	оесконечности ПДетки с трудом выни- маются из гнезд щетко- держателей и имеют на боковых поверхностях блестящие полосы	Рабочая поверхность шетки имеет непришли-фованные (неблестящие) участки (более 30% пло-	щади) Черный налет на по- верхности коллектора	Между любыми двумя смежными пластинами напряжение равно нулю	Подгорание одной или нескольких пластин в зависимости от количества		Щетки с трудом вынимаются из гнезд щетко- держателей и имеют на боковых поверхностях блестящие полосы Рабочая поверхность щетки имеет непришли- фованные (неблестящие) участки (более 30% пло- щади)
	Причина	Обрыв во внешних проводах электрической цепи	Нагрузка на валу превышает допустимую	Напряжение питания ниже номинального значения Напряжение питания выше	номинального значения Межвитковое замыкание в катушках возбуждения	Замыкание обмотки возбуж- дения на корпус	Обрыв обмотки возбуждения	Щетки неплотно прилегают к поверхности коллектора из-за заедания в гнездах щеткодержателей	Щетки илохо пришлифованы	Загрязнение коллектора	Короткое замыкание обмот- ки якоря	Обрыв обмотки якоря	Перегрузка стартер-генера- тора	Генераторный режим Шетки неплотно прилегают к поверхности коллектора из-за заедания в гнездах щеткодер- жателей Шетки плохо пришлифованы
	Неисправность	При включении в сеть якорь стартер-генератора не вращается	Якорь стартер-генератора не развивает необходимой скоро-	сти вращения Вращения В Корь стартер-генератора	развивает повышенную ско- рость вращения			Сильное искрение под щетка- ми, вызывающее подгорание пластин коллектора						Сильное искрение под щетка- ми, вызывающее подгорание пластин коллектора

Признак Способ устранения	Черный налет на потранктора бензине. Загрязения, не синмающиеся тряпкой, удалить шкуркой зернистостью 5 или б при вращении якоря стартерленератора от руки. Беспорядочное подго- подго- подго бензине пластинами дежду любыми двумя между любыми двумя между любыми двумя двежду любыми двями дажду добрывов дажду дект не устраняется, направить стартер-генератор направить стартергенератор падравить стартергенератор направить стартергенератор направить стартергенератор направить высимости от количества двемонт деторамие двем двемонт двемонт нивание) щетом в гнездах щеткодержателей обрывов поверхности шетом, обеспечив легкость их ходержателей отключить пускорегулирую шую аппаратуру и проверить ее	стартер-генератор направить ие обмотки в ремонт при вращенатряжение напряжение напряжение напряжение напряжение напряжение напряжение напряжение на постания или рав. Устранить короткое замыкания изоляции очень мало очень мало очень мало очень мало рот щеточной пыли. Если изоляции оченной регуния не восстановится, стартергенератор оченной регуния изоря кумуляторной батареи на 1—ве показывает буждения («+» батареи к клемме «Ш» стартер-генераторы, «—» к «—» стартер-генератора.
Причина	Загрязнение коллектора Ослабление пластин коллектора тора или большое бнение кол- тора или большое бнение кол- лектора Большой износ коллектора Короткое замыкание обмотки жкоря Подгорание пластин коллектора Короткое замыкание обмотки якоря пкоря Подгорание пластин коллектора Собрыв обмотки якоря Тора Неисправность пускорегулич- рующей аппаратуры Тора Неисправность пускорегулич- Тора Подгорание одно правностной пластин коллектора Тора Подгорание пластин коллектора Тора Подгорание пластин коллектора Тора Тора	Обрыв обмотки возбуждения сопротивление обмотки возбуждения равно бесконечности. При вращении якоря напряжение стартер-генератора не превышает 1—2 в (от остаточного магнетизма) При проверке якоря на закороченность напряжения изотящим боев на корпус вследствие оберания изотящия между токоведу подми частями сотедене от
Неисправность	На стартер-генераторе отсут-	

смазке желательно располагать их в один ярус. Стеллажи должны изготовляться из древесины с относительной влажностью не более 18% и должны быть покрашены масляной краской. Устанавливать стеллажи необходимо так, чтобы расстояние от полок до стены было не менее 40 см. Запрещается укладывать стартер-генераторы смазанной поверхностью непосредственно на деревянные полки; необходимо подкладывать под них парафинированную или пергаментную бумагу. Убирать пол в складском помещении следует с помощью влажных опи-

По истечении каждых шести месяцев хранения стартер-генераторы необходимо осматривать и по мере надобности возобновлять консервирующую смазку, делая об этом отметки в паспорте. Если на стальных деталях с кадмиевым покрытием появится белый налет, его необходимо стереть сухой тряпкой, а детали смазать расплавленным техническим вазелином. При расконсервации стартер-генераторов смазку удаляют тряпкой, смоченной в бензине, после чего очищенное место досуха протирают чистой тряпкой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Генераторы типа СГО-8, СГО-1/2, ГО-16ПЧ8 и СГО-30 предназначены для питания переменными током и частотой стабилизированного напряжения однофазной бортовой сети (рис. 33).




Рис. 33. Генераторы переменного тока: 1- СГО-8; 2- СГО-12; 3- ГО-16ПЧ8; 4- СГО-30; 5- СГС-90/360

Генераторы СГО-8у, СГО-12МО и СГО-30у отличаются от генераторов СГО-8, СГО-12 и СГО-30 только формой патрубков для подачи охлаждающего воздуха: первые имеют прямой патрубок, вторые — угловой. Генераторы СГО-12МО изготовляются без патрубка, патрубок устанавливается организацией, производящей

Генератор СГС-90/360 2с предназначен для питания переменным током бортовой сети. Воздух, охлаждающий генератор, проходит через угловой патрубок, который можно устанавлизать в любое фиксированное положение через 45°.

Генераторы СГО-8 и СГО-12 (рис. 34) представляют собой двенадцатиполюсные, а ГО-16ПЧ8 и СГО-30 — шестиполюсные синхронные машины трехфазного переменного тока с возбуждением от бортовой сети постоянного тока.

Трехфазная обмотка переменного тока расположена на якоре (роторе) и соединена у генераторов СГО-8 и СГО-12 по схеме «треугольник», у генераторов СГО-30 — по схеме «звезда», а полюсы с обмоткой возбуждения неподвижно закреплены в корпусе (статоре). Такая конструкция обеспечивает лучшее охлаждение обмотки якоря.

У генераторов ГО-16ПЧ8 обмотка возбуждения расположена на роторе, концы обмотки выведены на кольца. Обмотка переменного тока расположена на статоре, концы ее выведены на клеммовую панель, что позволяет соединять ее как в «треугольник», так и в «звезду».

Генераторы серий СГО и ГО устанавливаются на двигателе, СГС-90/360 2с — на главном редукторе в горизонтальном положении.

Крепление генераторов серий СГО и ГО осуществляется при помощи стандартного хомута, генераторов СГС-90/360 2с — при помощи фланца восемью • шпильками.

Способ соединения генераторов с коробкой приводов двигателя (главного редуктора) шлицевой. Генераторы СГО-8, СГО-12, ГО-16ПЧ8 и СГО-30 на внешнем конце соединительного гибкого вала имеют 16 шлицев эвольвентного профиля. Вал ротора генератора СГС-90/360 2с (жесткий) имеет на хвостовике 20 шлицев эвольвентного профиля.

Направление вращения якорей генераторов СГО-8, СГО-12, ГО-16ПЧ8 и СГО-30 левое, если смотреть со стороны привода, при этом чередование фаз тоже левое. При работе генератора СГО-8 на однофазную сеть допускается Рис. 34. Электрическая схема генера-

Генераторы СГО-8, СГО-12 и ГО-16ПЧ8 имеют теплостойкое исполнение: изоляция обмоток якоря и возбуж-

дения выполнена из теплостойких изоляционных материалов на основе стекловолокна и кремния.

Охлаждение генераторов осуществляется продувом потоком атмосферного воздуха.

Генераторы серий СГО и ГО специального маслозащитного устройства не имеют и поэтому для нормальной их работы требуется, чтобы маслозащитное устройство приводного редуктора на двигателе не пропускало масло из редуктора в генератор.

В генераторах серий СГО и ГО применены медно-графитовые щетки МГС-7 соответствующих размеров.

Генератор СГО-8 работает на однофазную сеть в комплекте со следующей аппаратурой (рис. 35):

первый вариант — регулятором напряжения РН-600, выносным сопротивлением ВС-33, коробкой регулирования напряжения КРТ-1, коробкой включения защиты и переключения КВП-1А, коробкой программного механизма ПМК-14, контактором КМ-100Д; второй вариант — коробкой регулирования и защиты КРЛ-31, регулятором напряжения РН-600; выносным регулируемым сопротивлением BC-30Б, контактором КМ-100Д.

Генератор СГО-12 (рис. 36) работает в комплекте с аппаратурой: коробкой регулирования и защиты КРП-31, автоматом защиты от перенапряжения АЗП1-1СД, выносным сопротивлением ВС-33, угольным регулятором РН-600, фильтром ФГ-1.

Конструкция генераторов СГО-8 и СГО-1/2 представлена на рис. 37.

Генератор ГО-16ПЧ8 (рис. 38, 39) работает в комплекте с аппаратурой: регулятором напряжения РН-600 2с, коробкой включения и регулирования КВР-2 2с, контакторами ТКС233ДТ и ТКС203ДТ, выносным сопротивлением ВС-33, коробкой КОЧ-1АН, автоматом защиты АЗП1-1СД.

На рис. 40 представлена конструкция генератора ГО-16ПЧ8. Следует заметить, что при использовании генератора с соединением обмотки статора по схеме «звезда» в комплект аппаратуры дополнительно входит трансформатор

торов СГО-8 2с и СГО-12 (вид со стороны колец)

Генераторы СГО-30 2с и СГО-30у 2с работают на однофазную сеть в комплекте со следующей аппаратурой (рис. 41): регулятором напряжения РН-600, коробкой регулирования напряжения КРН-0, коробкой программного механизма ПМК-14, коробкой включения генератора КВП-1А, автоматом защиты сети от перенапряжения АЗПІ-ІСД, выносным сопротивлением ВС-30Б, контактором

На рис. 42 показана схема внешних соединений, а на рис. 43 — конструкция

генератора СГО-30 2с.

Генератор СГС-90/360 2 (рис. 44) работает в комплекте с аппаратурой: коробкой регулирования КРЛ-33Б и КРЛ-33А, регулятором напряжения РН-600, выносным сопротивлением ВС-34, коробкой программного механизма ПМК-14, трансформатором тока ТТ-33, трансформатором напряжения ТТИ-360; 208, контактором ТКС-203ДА, контактором ТКС-403Д, трансформатором напряжения ТС/1—2, трансформатором напряжения ТС/3—0,5.




Рис. 35. Схема внешних соединений генератора СГО-8:

1— генератор СГО-8; 2— регулятор напряжения РН-600; 3— коробка КРТ-1; 4— выносное сопротивление ВС-33; 5— коробка КВП-1А; 6— механизм ПМК-14; 7— сигнальная лампочка; 8— шина (+); 9— переключатель; 10— реле; 11— предохранитель; 12— фильтр

На рис. 45 представлена схема внешних соединений, а на рис. 46 — конструкция генератора СГС-90/360 2с.

Принцип действия генераторов СГО-8 2с, СГО-8у 2с, СГО-12, СГО-12МО, СГО-30 2с, СГО-30у 2с ничем не отличается от принципа действия синхронных генераторов промышленного типа. Различие существует в конструкции:

обмотка переменного тока расположена на якоре и вращается вместе с ним, полюса с обмоткой возбуждения неподвижно закреплены в корпусе статора, а генератор ГО16ПЧ8 не имеет и этого отличия.

Условные обозначения. Наименования типа генераторов расшифровываются следующим образом: С — самолетный, Γ — генератор, O — однофазный, \mathbf{y} — с угловым патрубком; цифры, стоящие после букв — 8, 12, 16, 30, — номинальная мощность генератора в киловольт-амперах.

Конструкция

Генераторы СГО-8, СГО-12 и СГО-30 конструктивно выполнены одинаково (за исключением количества полюсов) и состоят из следующих основных узлов: корпуса с полюсами и обмоткой возбуждения, якоря с контактными кольцами, щита с узлом токосъема, патрубка.




Рис. 36. Схема внешних соединений генератора СГО-12:

1— генератор СГО-12; 2— фильтр генератора ФГ-1; 3— контактор включения потребителей ТКС-133ДТ; 4— шина потребителей 115 в, 400 гц; 5— реле ТКЕ-52ПД; 6— сигнальная лампочка (генератор работает); 7— коробка КВР-1; 8— автомат защиты АЗП-1СФ; 9— выносное сопротивление ВС-35; 10— выключатель генератора КВ-ПА; 11— автоматы защиты сети в ценератора КВ-ПА; 11— автоматы защиты сети в ценератора КВ-ПА; 11— потребителем в при потребителем в при потребителем в по пи возбуждения; 12 — шина (+); 13 — регулятор напряжения РН-600; 14 — фильтр для регулятора напряжения РН-600

Корпус 11 генератора (см. рис. 37) сварной, состоит из двух частей: активной, выполненной из стали Ст. 10, и фланца, выполненного из стали 30ХГСА.

Наружная поверхность корпуса окрашена эмалью черного цвета. К корпусу винтами 10 привернуты полюсы 13 с катушками возбуждения 14, соединенными между собой последовательно согласно схеме (рис. 34). Винты 10 для предохранения от самоотвинчивания кернятся в шлиц. Полюсы 13 набраны из отдельных листов электротехнической стали. Катушки возбуждения 14 выполнены двухслойными из шинного провода ПЭТВП, данные обмоток приведены в табл. 16.

Каждый слой катушки изолируется фторопластом. Между слоями катушек прокладываются прокладки из гибкого стекломиканита. От корпуса и по-

люсов катушки изолируются стеклолентой.




Рис. 37. Конструкция генераторов СГО-8 и СГО-12 (общий вид):

/ - гайка;
 / - Гайка;
 / - Гайка;
 / - Кайка;
 / - Кайка;
 / - Кайка;
 / - Кожух;
 / - Комотка якоря;
 / - Полюс;
 / - Катушка возбуждения;
 / - Кожух;
 / - Комотка якоря;
 / - Комотка у / - Комотка;
 / - Винт;
 / - Винт;






Рис. 38. Электрическая схема генератора ГО-16ПЧ8 (вид со стороны 5 колец)

Рис. 39. Схема внешних соединений генератора ГО-16ПЧ8: I— генератор ГО-16ПЧ8; 2— коробка КОЧ-1АН; 3— автомат защиты АЗП-1СД; 4— реле; 5— коробка КВР-2; 6— реле; 7— сигнальная лампочка; 8— реле; 9— регулятор напряжения РН-600; 10— выносное сопротивление ВС-33



 I — крышка;
 2 — клеммовая панель;
 3 — контактные кольца;
 4 — корпус;
 5 — статор;
 6 — трехфазная обмотка;
 7 — ротор;
 8 - кольцо;
 9 — щит;
 10 — стопорное кольцо;
 11 — гайка;
 12 — гибкий вал;
 13 — винт;
 16 — винт;
 16 — винт;
 17 — кольцо;
 19 — колпак;
 20 — винт;
 21 — крышка;
 22 — лента;
 23 — щетка;
 24 — щеткодержатель;
 25 — спиральная пружрания;
 27 — клинья;
 28 — винт Рис. 40. Конструкция генератора ГО-16ПЧ8 (общий вид);

Рис. 41. Электрическая схема генератора СГО-30 2с (вид со стороны колец)







Рис. 42. Схема внешних соединений генератора СГО-30 2с: 1- генератор СГО-30; 2- регулятор напряжения РН-600; 3- выносное сопротивление ВС-30Б; 4- коробка КРН-0; 5- предохранитель; 6- шина постоянного тока (+); 7- шина переменного тока; 8- контактор КМ-200Д; 9- панель АЗС (+); 10- сигнальная лампочка; 11- переключатель выбора генератора; 12- контактор; 13- механизм МПК-14; 14- коробка КВП-1А; 4- к шине включения ~ 208 6; 6- к коробке КВП-1А второго генератора; 8- к шине отключения ~ 208 6



; 16 — кожух; 17 — стопорное кольцо; 18 я прокладка; 24 — винт; 25 — изоляциоі щетка; 32 — спиральняя Рис. 43. Конструкция генератора СГО-30 2с

— гайка; 8 — клемма; 9 — винт; 10 — щит; 11 — винт; 12 — е кольцо; 18 — гайка; 19 — вал гибкий; 20 — пустотелый — изоляционная втулка; 26 — винт; 27 — фланец; 28 — ужина; 33 — защитная лента; 34 — щеткодержатель; 35 клеммовая коробка; 36-I — винт; 2 — патрубок; 3 — соединительная шина; 4 — болт; t корпус; t3 — якорь; t4 — полюс; t5 — катушка возбуждения; t6 вал; 2t — винт; 2t — контактное кольцо; 2t — изоляционная прециальная гайка; 2t — кольцо стопорное; 2t — винт; 2t — щел




Рис. 44. Электрическая схема генератора СГС-90/360 2с





Рис. 45. Схема внешних соединений генератора СГС-90/360 2с: I — трансформатор TT-33; 2 — генератор СГС-90/360; 3 — шины; 4 — реле; 5 — коробка ПМК-14; 6 — коробка КЛР-33А; 7 — регулятор напряжения РН-60; 8 — выносное сопротивление BC-34



цая шайба; 3— обмотка якоря возбудителя; 4— колпак; 5— обмотвозбудителя; 9— корпус возбудителя; 10— коллектор возбудителая коробка; 15— клемма; 16— шарикоподшилник; 17— корпус; 18 гора; 22— шарикоподшилник; 23— гайка; 24— обмотка возбужден крышка; 28— защитная лепта; 29— крышка Конструкция

Основные данные обмоток катушек возбуждения и демпферной клетки генераторов серии СГО

Параметр	СГО-8	СГО-12	C ГО-30
Катушка возбуждения Марка провода	ПЭТВП 0,5×8,8	ПЭТВП 0,5×8,8	ПЭВП 1,43×3,53
Размеры изолированного провода, мм Число витков на полюс	0,63×8,97 30 0,362	0,63×8,97 30 0,372	$1,55 \times 3,65$ 52 $0,424$
буждения при 20°С, ом	0,51±6%	0,55±6%	0,527±10%
Материал стержней	Медь 2,44 4 Медь 5×6	Медь 2,44 4 Медь 5×6	Медь 3,44 6 Медь 6×4

Катушки обмотки возбуждения, привернутые совместно с полюсами к корпусу, подвергаются специальной пропитке кремний-органическим лаком К-47К, обеспечивающим их монолитность и влагостойкость.

В корпусе 11 со стороны фланца предусмотрены окна, служащие для выхода охлаждающего воздуха из генератора. Для защиты генератора от попадания в него через окна посторонних предметов последние закрыты изнутри кожухом 15 с отверстиями.

На посадочной (торцовой) поверхности фланца корпуса генератора установлен штифт для фиксации положения генератора на двигателе.

На противоположной торцовой поверхности корпуса имеется семь резьбовых отверстий для крепления щита.

Якорь с контактными кольцами. Пакет якоря набран из отдельных листов электротехнической стали и напрессован на ребристую втулку, ребристая втулка с пакетом железа напрессована на пустотелый стальной вал 32. Пазы пакета якоря полуоткрытые, имеют прямоугольную форму. В пазах размещена трехфазная двухслойная обмотка 12, соединенная по схеме «треугольник». Обмотка якоря выполнена из шинной меди ПЭТКСОТ (основные данные обмоток приведены в табл. 17).

Для защиты обмотки якоря от распушения на ее лобовых частях установлены бандажные кольца. Обмотка якоря пропитывается кремний-органическим

лаком К-47К, что делает ее монолитной и влагостойкой.

Якорь динамически балансируется путем установки специальных винтов и балансировочных пластин. Допустимая несбалансированность якоря не более

Концы трехфазной обмотки 12 припаяны к контактным кольцам 34 температуростойким припоем (см. рис. 37). Контактные кольца опрессованы пластмассой.

Якорь вращается на шарикоподшипниках. Со стороны привода у шарикоподшипника наружная обойма закреплена в корпусе при помощи стопорного кольца 16, на полом валу подшипник закреплен гайкой 17. С противоположной стороны шарикоподшипник закреплен гайкой 1. Внутри полого вала 32 при помощи шлицевого соединения эвольвентного профиля и стопорного кольца

Параметр	СГО-8	СГО-12	СГО-30
Число пазов	Двухслойная шаблонирован- ная 54 ПЭТКСОТ 0,83×3,53	Двухслой- ная шабло- нированная 54 ПЭТКСОТ 0,83×3,53	Двухслой- ная шабло- нированная 63 ПЭВП 1×3,8
Размер изолированного провода, мм Число эффективных проводов в пазу Число параллельных проводов Число сторон секций в пазу	1,06×3,71 4 - 2 2	$\begin{array}{c} 1,06 \times 3,71 \\ 4 \\ - \\ 2 \\ 2 \end{array}$	1,1×3,9 4 2 2 1
Число витков в фазе	36 Пос Пос 1—5 Треугольник	36 - следовательно 1—5 Треуголь-	21 e 1—9 Звезда
Сопротивление фазы при 20° С, ом	0,094±6%	ник 0,1±6% 3	$0.025\pm7\%$

35 укреплен приводной гибкий вал 31 из легированной стали, предназначенный для смягчения толчков, вызываемых резкими изменениями скорости вращения двигателя.

Гибкий вал имеет полированную поверхность и сглаженные переходы в местах изменения его диаметра по длине. Внешний (приводной) конец гибкого вала имеет шестнадцать шлицев с эвольвентным профилем и модулем 1,25 для

сочленения с приводом двигателя.

Щит с узлом токосъема. Щит 9 отлит из алюминиевого сплава, крепится к корпусу болтами 33. К щиту винтами 7 крепится клеммовая коробка 4, к верхней части которой винтами крепится клеммовая пластмассовая панел. 6 с тремя клеммами, имеющими маркировку С₁, С₂ и С₃. Клеммовая панель сверху закрывается крышкой 5, которая винтами 8 крепится к клеммовой коробке 4. К щиту при помощи винтов 27 и изоляционных втулок 26 крепятся щеткодержатели 23, изолированные от щита миканитовыми прокладками 24. Соединительные шинки 21 привернуты болтами 20 к клеммам C_1 , C_2 , C_3 , расположенным на панели. Щеткодержатели 23 отлиты из алюминиевого сплава. На каждом щеткодержателе установлены по две щетки 28, которые скользят по контактным кольцам. Давление на щетки осуществляется спиральными пружинами 22. Имеющиеся в щите окна для осмотра токосъемного узла (кольца-щеткодержатели) закрываются защитной лентой 29. Наружные поверхности щита клеммовой коробки, крышки клеммовой коробки и защитной ленты окрашены эмалью черного пвета.

Патрубок 2 выполнен из алюминиевого сплава и крепится к щиту 9 специальными пластинами при помощи винтов 36. На патрубок надевается шланг, через который подается охлаждающий воздух. У генераторов СГО-12 патрубок

прямой, генераторы СГО-12МО изготовляются без патрубка.

Генератор ГО-16ПЧ8 (см. рис. 40) конструктивно отличается от генераторов серии СГО и состоит из следующих основных узлов: корпуса с запрессованным статором и узлом токосъема, ротора с контактными кольцами, щита, колпака.

Корпус 4 генератора выполнен из алюминиевого сплава. Наружная поверхность его окрашена в черный цвет. На внутренней поверхности корпуса сделаны продольные ребра, на которых закреплен винтами статор 5, набранный из отдельных листов электротехнической стали, склеенных между собой. Пазы

пакета статора полуоткрытые, имеют прямоугольную форму. В них размещена трехфазная двухслойная обмотка 6. Она выполнена из прямоугольного провода ПСДКТ. Обмотка статора пропитана кремний-органическим лаком К-47. Внутри корпуса имеются шесть радиальных ребер, которые удерживают посадочное гнездо под шарикоподшипник. К двум ребрам крепятся двойные щеткодержатели 24, отлитые из латунного сплава.

На каждом контактном кольце установлено по две щетки 23. Нажатие на щетки осуществляется спиральными пружинами 25. В верхней части корпуса крепится винтами клеммовая панель 2, на которой расположены шесть клемм: С1, С2, С3, С4, С5, С6 и два отверстия для закрепления клемм, с которых подается питание на обмотку возбуждения, расположенную на роторе. Сверху клеммовая

панель закрыта крышкой 1.

На торце корпуса со стороны токосъемного узла имеются восемь резьбовых отверстий для крепления колпака 19, с противоположной стороны — десять резьбовых отверстий для крепления щита 9.

Ротор с контактными кольцами. Пакет ротора 7 набран из листов электротехнической стали и напрессован на полый стальной вал 15.

Ротор имеет шесть явно выраженных полюсов, на которых расположена

обмотка возбуждения 26 из прямоугольной меди марки ПЭТВП.

Катушки обмотки возбуждения соединены между собой последовательно, а выводные концы их припаяны температуростойким припоем к выводным концам контактных колец 3, которые собраны на металлической втулке с помощью двух полуколец. Для защиты обмотки ротора от распушения между катушками двух соседних полюсов установлены клинья 27. Обмотка ротора пропитана компаундом ЭК-1.

Ротор динамически балансируется путем сверления отверстий в балансировочных кольцах 8. Допустимая несбалансированность ротора не более 1 $\Gamma \cdot c m$. Ротор вращается на шарикоподшипниках. Со стороны привода наружная обойма шарикоподшипника закреплена в щите стопорным кольцом 10, а на валу шарикоподшипник закреплен гайкой 11. Со стороны контактных колец шарикопод-

шипник закреплен гайкой 17.

Внутри полого вала 15 при помощи шлицевого соединения эвольвентного профиля и стопорного кольца 18 укреплен приводной гибкий вал 12 из легированной стали, имеющий полированную поверхность и сглаженные переходы в местах изменения его диаметра по длине. Внешний (приводной) конец гибкого вала имеет шестнадцать шлицев с эвольвентным профилем и модулем 1,25 для сочленения с приводом двигателя.

Щит 9 отлит из стали, крепится к корпусу 4 винтами 13. Наружная поверхность щита, за исключением посадочных мест, покрыта черной эмалью. В щите предусмотрены окна для выхода охлаждающего воздуха. На посадочной торцовой поверхности фланца щита установлен штифт для фиксации положения генератора на двигателе.

Для крепления шарикоподшипника в щите предусмотрена канавка, в которую

устанавливается стопорное кольцо 10.

Колпак 19 выполнен из алюминиевого сплава и крепится к корпусу 4 винтами 16. Наружная поверхность его покрыта черной эмалью, а внутренняя лаком. На патрубок колпака надевается шланг, через который подается охлаждающий воздух. Генераторы ГО-16ПЧ8-О поставляются без колпака. На время транспортировки устанавливается технологическая заглушка.

Данные обмоток генератора ГО-16ПЧ8 Данные обмотки статора

	r
Род обмотки	Двухслойная разрезная
Incho hasob	5/1
тарка провода	ПСПКТ
тазмер толого провода, мм	$1,45 \times 3.53$
Размер изолированного провола мм	1,7×3,8
Число эффективных проводов в пазу	4
Число сторон секций в пазу	2

•	
Число витков в секции Число витков в фазе Соединение секций Шаг по пазам Сопряжение фаз	2 36 Последовательное 1—7 «Треугольник»
Сопротивление фазы при $t=20^{\circ}$ С, ом	(«Звезда») 0,054±6%
Данные обмотки ротора	0,034 ± 0 %
Марка провода	ПЭТВП 0,83×3,53 0,94×3,64 40
$t=20^{\circ}$ С, ом	$0.074 \pm 6\%$ $0.445 \pm 6\%$
Демпферная клетка	0,110 - 0 10
Материал стержней	Медь МТ 2,3 8 Медь МГМ 6,9×5,5

Генератор переменного тока СГС-90/360 2с представляет собой трехфазную шестиполюсную синхронную машину с встроенным возбудителем постоянного тока. Габаритные и установочные размеры генератора приведены на рис. 47.




Рис. 47. Габаритные и установочные размеры генератора СГС-90/360 2с

Генератор предназначен как для одиночной, так и для параллельной работы с приводом от одного вала. Для синхронизации фаз генераторов при параллельной работе роторы и статоры фиксируются в одинаковом положении специальной шайбой 2 (см. рис. 46), которая срезается при повороте ротора после установки генератора на двигатель.

Трехфазная обмотка переменного тока расположена на статоре, обмотка возбуждения — на полюсах ротора. Подвод тока к обмотке возбуждения осуществляется через два контактных кольца и четыре щетки. Якорь 7 возбудителя, собранный на втулке, расположен на консоли вала 25 ротора. Статор $\hat{6}$ возбудителя с полюсами 8 расположен на щите генератора. Выводные концы возбудителя подведены к штепсельному разъему. Съем тока с коллектора возбудителя осуществляется через щетки.

Вал ротора служит для соединения генератора с приводом. В связи с тем, что вал генератора жесткий, в приводе обязательно должно быть эластичное

звено амортизации.

На щите генератора укреплены две клеммовые коробки; к их клеммам подведены начала и концы фазовых обмоток статора генератора.

Данные обмоток генератора СГС-90/360

Возбудитель

Число полюсов	4
THURO HASOB	21
Род обмотки . Сопротивление обмотки, <i>ом</i>	Волновая
Сопротивление обмотки, ом	$0.065 \pm 6\%$
Шаг по пазам	1—9
Шаг по пазам Шаг по коллектору	1-47
Размеры провода, мм	$_{0,5}$ $\times 2,83$
Размеры провода, <i>мм</i>	ПЭВП ВТУ
	МЭП 646—49
Число коллекторных пластин	93
число пальцев суппорта	4
THESTO METOR	4
марка щетки	MTC-7
A ASMED THETKAL MAI	$7\times14\times25$
Вес меди, κI	0,27
Вес меди, <i>кГ</i> Тип подшипника	7B3180209EC1
пашияжение якоря <i>в</i>	50
тапряжение возоуждения, в	50
Мощность, вт	2000
10K, <i>u</i>	40
Скорость вращения, об/мин	7500 — 9000
Ток возбуждения в обмотке, а:	
шунтовой	2,9
Общее сопротивление обмести	40
Общее сопротивление обмотки, ом:	0.05 . 00/
шунтовой	$8,65 \pm 6\%$
Вес меди в обмотке, $\kappa\Gamma$:	$0.01 \pm 7\%$
шунтовой	0.65
шунтовой	0,65 0,07
	0,07
Статор	
Число полюсов	6
Число пазов	81
Род обмотки	Трехфазная,
	секционная
Сечение провода, <i>мм</i>	1,43 × 3,53
Марка провода	ПЭВП ВТУ МЭП
	ГОСТ 646—49
Шаг по пазам	1—10
Шаг по пазам	0,6
сопротивление обмотки однои фазы.	
ом Вес меди, кГ	$0.029 \pm 6\%$
вес меди, кг	4,1

Напряжение якоря, в	360/208
Напряжение возбуждения, в	50
Мощность, ква	90
Сила тока, а	145
Скорость вращения, об/мин	7500—9000
Сечение провода в роторе, мм.	1,16×3,05
число пальцев суппорта	2
Число щеток на палец	$\tilde{2}$
Размер щетки, мм	$7\times14\times25$
Марка щетки	MΓC-7
ток возбуждения, а	33
Оощее сопротивление обмотки. ом	$0.85 \pm 6\%$
Вес меди, $\kappa\Gamma$	4.7
	•

Исполнение генератора полузакрытое. Охлаждающий воздух проходит через угловой патрубок поверх статора возбудителя и щит генератора, где расположены коллектор возбудителя, кольца ротора генератора и щетки.

Из щита воздух попадает в генератор. Часть его проходит через ротор между полюсами, а другая часть идет снаружи пакета статора, выходит воздух через окна в корпусе.

Генератор состоит из корпуса 17, ротора 19, щита 11 и корпуса возбудите-

Корпус 17 типа «моноблок» выполнен из алюминиевого сплава АЛ-9 и имеет фланец с отверстиями под шпильки для крепления генератора. На внутренней поверхности корпуса расположены продольные ребра, которые образуют каналы для прохода охлаждающего воздуха. Внутрь корпуса запрессован пакет статора 20 с трехфазной обмоткой 21 переменного тока. В щите корпуса укреплен шарикоподшипник 22 ротора генератора.

На валу 25 ротора 19 находятся полюса с обмоткой возбуждения 24, контактные кольца 26, к которым подведены концы обмотки возбуждения, и

якорь 7 возбудителя с обмоткой 5 и коллектором 10.

Полюсная система генератора набрана из листовой стали и укреплена на валу с помощью двух цилиндрических шпонок. Якорь возбудителя собран на втулке и при необходимости может быть снят с вала ротора. Укреплен якорь на валу при помощи шпонки и гайки. Для облегчения процесса динамической балансировки на роторе имеются балансировочные кольца 18.

Щит 11 выполнен литым из алюминиевого сплава. На ребрах его расположена обойма для крепления шарикоподшипника 16. Внутри щита закреплены щеткодержатели генератора и возбудителя. Щеткодержатели изолированы от щита прокладкой и укреплены винтами с изоляционными втулками. Давление на щетки осуществляется стальными спиральными пружинами. В генераторе и

возбудителе устанавливаются щетки МГС-7.

Корпус 9 возбудителя крепится к щиту 11 с помощью фланца и винтов. На внутренней поверхности корпуса имеются ребра, между которыми проходит охлаждающий воздух. Внутрь корпуса запрессовано ярмо 6 статора возбудителя. К ярму крепятся винтами четыре полюса 8, шихтованные из листовой электротехнической стали, с обмотками 5. Концы обмотки возбуждения выведены к штепсельному разъему, который крепится к корпусу возбудителя с помощью углового переходника. К корпусу возбудителя с помощью фланца крепится колпак 4 с патрубком для входа охлаждающего воздуха.

Генератор СГС-90/360 2с имеет ряд особенностей, к которым относятся установка его на объекте и эксплуатация, фазировка и различные исполнения системы, состоящей из двух генераторов и аппаратуры, входящей в комплект си-

стемы.

Установка и эксплуатация. Генератор крепится к приводу с помощью флан-

ца восемью шпильками в горизонтальном положении.

В изготовленном заводом генераторе ротор зафиксирован относительно статора в определенном положении с помощью шайбы 2 (см. рис. 46), что облегчает синхронизацию фаз генератора при параллельной работе от одного вала.

В случае срыва по какой-либо причине фиксирующей шайбы фазировку генератора можно восстановить совмещением рисок, нанесенных красной эмалью на прижимном кольце и гайке 1.

На время транспортировки ротор генератора относительно корпуса дополнительно закрепляется специальной планкой со стороны хвостовика вала.

Для обеспечения фазировки генератора без снятия колпака 4 в колпаке против торца вала ротора 25 имеется окно, закрытое крышкой 29.

После установки параллельно работающих генераторов на вертолете шай-

ба 2 должна быть срезана путем поворота ротора.

В случае снятия с привода одного из параллельно работающих генераторов (для замены новым, для проведения доработок или других целей) необходимо перед установкой синфазировать оба генератора, для чего второй генератор также снимается с привода. Синфазировка производится в соответствии с приведенными ниже указаниями. К сети генератор присоединяется через клеммы, выведенные на клеммовые колодки. Соединение фаз в «звезду» осуществляется с помощью перемычки на клеммовой колодке или вне генератора согласно принципиальной схеме защиты и регулирования.




Рис. 48. Схема фазигенераторов CΓC-90/360 2c

Рис. 49. Схема показаний двух вольтметров в процессе фазировки генераторов СГС-90/360 2с

Фазировка генератора СГС-90/360 2с. Фазируемый генератор располагается так, чтобы его ротор можно было легко вращать рукой. Затем снимается защитная лента и поднимаются две лежащие друг против друга щетки возбудителя (плюсовые или минусовые), снимаются крышки клеммовых кололок и колпак.

С выступающего конца вала отвинчивается гайка, отвертываются 9 болтов на фланце и удаляются обе части разрезанной фиксирующей шайбы. Вместо нее надевается новая фиксирующая шайба (ее усики входят в пазы на выступающем конце вала ротора). Собирается схема, приведенная на рис. 48.

Ротор генератора приводится во вращение рукой. При этом показания вольт-

метров V_1 и V_2 будут меняться, как показано на рис. 49.

Генератор считается сфазированным, если ротор его будет приведен в такое положение, когда напряжение V_1 равно нулю, а напряжение V_2 растет при вращении ротора против часовой стрелки, если смотреть со стороны привода.

Если при этом окажется, что дугообразные прорези в фиксирующей шайбе не лежат против отверстий под винты, следует снять фиксирующую шайбу и

вновь надеть, повернув ее другой стороной.

После того, как фиксирующая шайба надета так, что при сфазированном генераторе ее прорези лежат против отверстий под винты, надевается контрящая шайба (ее направляющий выступ выходит в один из трех пазов вала ротора). Контрящая шайба возможно плотнее прижимается гайкой, которая надевается скошенной стороной к генератору. Усы контрящей шайбы отгибаются к гайке. один из них входит в паз гайки. Вновь производится фазировка. После выбора положения ротора следует в трех местах отогнуть фиксирующую шайбу к фланцу и поставить прижимное кольцо, закрепив им фиксирующую шайбу. По окон-

- Вес генератора, кГ	31	. 33,2	27,5	. 39.8	Her cB.
Ток возбужле- ния при холо- стом ходе, номинальном напряжении и максимыль- ной скорости вращения, а	4,5	4,2	7	7,5	r.
в, чинэлжудеон иоТ	28	28,5	25	53	Нет св.
Коэффициент искажения синусоилаль- ности кривой напряжения при симмет-	7	7	5,	. 10	Her cB.
Коэффициент мощности	0,85	0,8	0,85	0,9	6,0
частота, <i>2ц</i>	400900	380—910	396- 404	390-428	(нпк/90 0003 нал)
Скорость вращения, :06/мин	4000-0000	3800—9100	7920—8080	7800—8570	7500-9000
Мощность ллительная, ква	∞	12 (при 4200 об/мин)	16 (одной	. фазы) 30	75
Ток, нагрузки, а	-1 /	71 (при 3800 <i>oб/мин)</i> ; 100 (при 4200	06/мин) 133	144	120 (при 75 ква; 145 при 90 ква)
-Эжидпые напряже- в , энн	115	120	120	208	300
Гип	CLO-8	CFO-12	ГО-16ПЧ8	CFO-30 2c	CFC-90/360 2c

Примечание. Напряжение возбуждения постоянного тока для генераторов, приведенных в данной таблице, 26—30 в. В аварийных случаях возбуждение генераторов осуществляется от аккумуляторных батарей при напряжении 22—24 в. при этом генераторы должны обеспенивать нагрузку, равную примерно 30% от номинальной мощности. В аварийных случаях от генераторов можно получить полную мощность при скорости вращения, превышающей минимальное число оборотов в минуту, указанное в таблице. Генераторы серий СГО и ГО обеспечивают устойчивую работу при вибрациях двигателя, а СГС — при вибрациях главного редуктора всрутолета и при ударных нагрузках до 6 g с частотой 40—80 ударов в минуту.

19 ца 6ли CC \leftarrow

Технические данные генераторов переменного тока

Высота над уровнем моря, ж,	ло которой обеспечивается продолжитель- пый режим работы гене- ратора	19 20 12 15 6
Напор охмажлающего возтуха у входного патрубка генератора	при темпера- туре продува- емого воздуха выше, °С	+ + + 50 + 25 + 10
Hanop ox, Bostyxa y bxo rehep	не менее жж вод. ст.	300 400 300 400 59
Допустимая темпера- тура окружающего возлуха, °C	максималь- ная	80 60 60 80 80
Допустима тура окр возд	минималь- ная	09
Количество полюсов обмотки возбуж тения		122 125 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Схема соединений обмотки ротора		Треугольник То же
	Тип генератора	CI'0-8 CFO-12 FO-16 _H 48 CFO-30 2c CFC-90/360 2c

 $t^{\circ} = 40 \pm 2^{\circ}$ (FO). 11 Crc) (CLO, $t\!=\!20\!\pm\!5^{\circ}$ при %86 воздуха окружающего влажность относительная Допускаемая Примечание.

Таблица Γ0 H C_Γ0 серий тока переменного генераторов шарикоподшипников Z щеток данные Технические

20

	Смазка	LINATUM-221C	циатим-221С	ЦИАТИМ-221C '	OKE-122-7
Тип шарикополшипника	со стороны колец	или 7BIII80506T2C4 или ЦИАТИМ-221С			тыи) 7В160506ЕТ2 (с одной ОКБ-122-7 защитной шайбой)
Тип шарико	со стороны привода	7ВП180506Т2С4 или	7B180505E8T2C4 (3a-	крытын) 7ВП180508Е1С1 (за-	крытым) 7ВП160508Е1 (с одной защигной шайбой)
	Давление пружин на щетки, Г	750—950	000-1100	570-550	1350—1500
Щетки	Размеры,	10×20×25	$10 \times 20 \times 23,7$	$7\times14\times23,0$	6 $ 12,5\times25\times55 $ $1350-1500$
	Коли- чество, шт.	9	9	4	9
	Mapya	MFC-7	Mrc-7	Mrc-7	MFC-7
	генератора	CLO-8	CLO-12	ГО-16ПЧ8.	CFO-30 2c

щитную ленту, закрывают клеммовую колодку.

Для повышения точности фазировки генератора необходимо применять электронный осциллограф типа С-1-5 или ему подобный, который подключается к клеммам C_1 и C_4 . Генератор считается сфазированным, если синусоида на экране осциллографа при регулировке будет иметь минимальную амплитуду.

Технические данные генераторов переменного тока приведены в табл. 18, 19,

а технические данные щеток и подшипников — в табл. 20.

Во время эксплуатации следует периодически проверять состояние контактных колец, коллектора и щеток. Нагар с контактных колец и коллектора можно удалить тряпкой, слегка смоченной бензином. Если нагар не снимается тряпкой, то кольца и коллектор протереть шкуркой зернистостью 5 или 6 (ГОСТ 6456—68).

Возможные неисправности генераторов переменного тока и способы их устранения

Прежде чем выносить окончательное заключение о дефектах генератора, необходимо убедиться в исправности приборов и схемы, а также регулятора напряжения и аппаратуры, работающей в комплекте с генератором. Если генератор не дает напряжения, то, не снимая его с двигателя, следует проверить, не залит ли он маслом от двигателя, а также убедиться в исправности контактных соединений. Перечень возможных неисправностей, которые могут выявиться в процессе эксплуатации генераторов, и способы их устранения приведены в табл. 21

Таблица 21 Возможные неисправности генераторов переменного тока и способы их устранения

Неисправность	Причина .	Признак	Способы устранения
На клеммах генератора отсутствует напряжение	саются колец	ток в гнездах щетко- держателей При проверке тесте-	щеткодержателей, слегка зачистить боковые поверхности щеток шкуркой шлифовальной с абразивным слоем из стекла зернистостью 6 или 5 (ГОСТ 6456—68), чтобы они свободно входили в гнезда; проверить давление пружин Генератор с двигателя
	Обрыв в обмот- ке возбуждения *	ром сопротивление между клеммами $U_{ m I}$	(ГОСТ 6456—68), чтобы они свободно входили в гнезда; проверить давление пружин Генератор с двигателя снять и направить в ремонт. Заменить корпус или сменить катушки возбуждения. Вновь установленные катушки подлежат пропитке совместно с корпусом кремнийорганическим лаком

^{*} К генератору ГО-16ПЧ8 не относится.

			ттродолжение таол, 21
Неисправность	Причина	Признак	Способы устранения
	Короткое замы- кание обмотки воз- буждения *	ром сопротивление	Обнаружить место короткого замыкания и устранить неисправность на месте. Если этого нельзя сделать, генера-
На гене- раторе нет полного на- пряжения или при на-		мотки возбуждения, замеренное между клеммами U_1 и U_2 , менее 0,517=0,583 ом	тор направить в ремонт Сменить катушку возбуждения или корпус вместе с катушками
грузке оно падает	Короткое замы- кание или обрыв обмотки якоря*	(проверять мостиком) При работе генератора наблюдается неодинаковое напряжение в фазах	Заменить якорь
	рыв обмотки возбуждения (обрыв одной или несколь-	Сопротивление обмотки возбуждения, замеренное между клеммами U_1 и U_2 , более $0.418-0.472$ ом	
	Короткое замы- кание или обрыв обмотки стато- ра **	При работе генератора наблюдается неодинаковое напряжение в фазах	Заменить корпус
Искрение цеток	Щетки плохо		
	Щетки неплотно прилегают к кольцам	Щетки с трудом вы-	щеткодержателей, слегка

^{*} К генератору ГО-16ПЧ8 не относится. ** Относится только к генератору ГО-16ПЧ8.

Продолжение табл. 21

Неисправность	Причина	Признак	Способы устранения
	Загрязнение ко- лец	Черный налет на поверхности колец или их подгорание	стой тряпкой, смоченной в бензине. Если загрязнение тряпкой не снимается, очистить кольца шлифовальной шкуркой с абразивным слоем из стекла зернистостью 6 или 5 при вращении генератора на малых оборотах. Щетки при этом
дит масло	Большое биение колец Неисправность маслозащитного устройства редуктора	3,02 мм (для генераторов ГО-16ПЧ8 — более 0,015 мм) Следы масла на поверхности колец, повышенное искрение	проточить кольца Устранить неисправность в маслозацитном

Генераторы, имеющие неисправности, устранение которых связано с разборкой (проточка колец, замена якоря, катушек, корпуса с катушками), а также генераторы, выработавшие свой технический ресурс, подлежат отправке на ремонтные предприятия. Остальные неисправности, указанные в табл. 21, могут быть устранены на месте.

Консервация и хранение генераторов

Собранные генераторы перед упаковкой подвергаются консервации. Консервация заключается в покрытии предохранительной смазкой наружных, не зачищенных от коррозии, стальных деталей (не имеющих лакокрасочных или гальванических покрытий), а также деталей, подвергающихся раскерновке. В качестве смазки следует применять технический вазелин (ГОСТ 782-59), а для генераторов СГС-90/360 2с — пушечную смазку (ГОСТ 3005—51).

Консервации предохранительной смазкой подлежат: хвостовик гибкого вала, головки винтов и болтов, наружные поверхности фланца.

Штепсельный разъем генератора СГС-90/360 2с пакетировать парафинированной бумагой.

Детали перед консервацией предварительно очищают от загрязнений и обезжиривают путем протирки тряпкой, смоченной бензином. Затем детали просушивают сухим сжатым воздухом или протирают сухими чистыми тряпками.

Перед консервацией смазку подогревают до 70-80° С. Наносить ее нужно кистью сплошным ровным слоем. При обнаружении следов коррозии их необходимо удалить шлифовальной шкуркой с абразивным слоем из стекла зернистостью 5 или 6 (ГОСТ 6456—68), смоченной в масле с последующей заполировкой пастой ГОИ. Генераторы должны храниться в законсервированном виде на стеллажах без упаковки в чистом, сухом, вентилируемом помещении. Резкие колебания температуры не допускаются. В помещение не должны проникать газы, способные вызвать коррозию (дым, газы химикатов, окиси серы, аммиак, хлор и т. п.). Запрещается хранить совместно с генераторами химические реактивы и легковоспламеняющиеся вещества (кислоты, соли, щелочи, заряженные

аккумуляторы и т. д.).

Ящики с генераторами, поступающие на склад потребителя, запрещается хранить под открытым небом. Вскрывать ящики разрешается только в закрытом складском помещении. Запотевшие детали генераторов нужно немедленно протереть чистой сухой тряпкой. Пол в складе должен быть деревянным, ксилолитовым или плиточным. Расстояние от полок стеллажей до стены должно быть не менее 40 см. При длительном хранении через каждые 6 месяцев генераторы необходимо осматривать и, по мере необходимости, возобновлять консервирующую смазку, делая соответствующие отметки в паспорте.

При расконсервации генераторов смазку следует удалять тряпкой, смоченной бензином. После этого очищенное место необходимо протереть до полного

удаления бензина.

ТУРБОГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ТГ-16 И ТГ-16М

Турбогенераторная установка ТГ-16 предназначена для автономного, не зависимого от средств аэродромного питания, запуска двигателей в наземных условиях при высоте местности не более 1000—1500 м над уровнем моря. При необходимости установка может быть использована и для питания бортовой сети самолета при номинальном напряжении 28,5 в и силе тока до 600 а (при нагрузке не более 18 квт время непрерывной работы не более 25 мин, перерыв 15 мин — в зависимости от температуры окружающего воздуха).

Расположена установка на большинстве объектов в заднем грузовом отсеке. Ниже дано описание для такого варианта расположения установки. Забор воздуха для установки производится через жабры в крышке хвостового люка фюзеляжа и через окно в стенке шпангоута, закрываемое жалюзи. Жалюзи открываются электромеханизмом МЗК-2 при запуске от ТГ-16 и автоматически закрываются при срабатывании сигнализаторов типа ССП-2А. Для повышения противопожарной безопасности установка закрыта специальным капотом из ли-

стового титана.

Управление и контрольные приборы за установкой находятся на щитках панелей объекта. На объекте расположен указатель топливомера КЭС-2007 для

замера количества топлива в топливном баке установки.

В установку ТГ-16 входят: газотурбинный двигатель ГТД-16 с системами, обеснечивающими его запуск и работу; редуктор с вентилятором для обдува генератора, генератор постоянного тока ГС-24A. При запуске установки ТГ-16 питание ее осуществляется от трех аккумуляторных батарей 12САМ-28. Максимальная выходная мощность на клеммах генератора ГС-24А в диапазоне рабочих оборотов 59-60 квт. Но в процессе эксплуатации допускаются, ввиду ступенчатой загрузки, кратковременные пусковые перегрузки ТГ-16 до 60-82 квт со спадом мощности в течение не более 6 сек.

Сухой вес установки ТГ-16 не более 160 $\kappa\Gamma$ (без веса контрольно-измери-

тельных приборов и аппаратуры).

Работа установки. Установка оборудована системой автоматического запуска. Запуск осуществляется с помощью генератора ГС-24А, работающего в стартерном режиме с коробкой ПТ-16А от сети постоянного тока с напряжением 27 в. В системе запуска предусмотрена холодная прокрутка установки от стартера. Рабочие обороты установки автоматически поддерживаются с помощью насосарегулятора ТНР-3РА, число максимальных оборотов ограничивается центробежным датчиком ЦД-3А-40.

Воздух из атмосферы через предохранительную сетку поступает в направляющий входной патрубок и далее в компрессор. Односторонняя крыльчатка компрессора полузакрытого типа сжимает воздух и отбрасывает его в лопаточный диффузор, где давление воздуха повышается за счет уменьшения скорости. Далее сжатый воздух поступает в вихревую камеру сгорания, куда через пять рабочих форсунок и две форсунки воспламенителя подается топливо. Непосредственно в горении участвует 1/4 часть воздуха, остальная часть идет на охлаждение газа до рабочей температуры лопаток турбины. Горячий газ из камеры сгорания поступает в сопловой аппарат и дальше на рабочие лопатки одноступенчатой

газовой турбины, где кинетическая энергия газа преобразуется в механическую. Большая часть мощности расходуется на вращение компрессора двигателя, агрегатов и редуктора, а избыточная мощность — на вращение генератора. Отработавший газ через выхлопной патрубок выбрасывается в атмосферу.

Редуктор простой схемы приводит во вращение генератор ГС-24А, топливный насос-регулятор ТНР-3РА, маслонасос, датчик тахометра ДТ-1М и центробежный датчик ЦД-3А-40. В регуляторе имеется вентилятор. Воздух из атмосферы через пять щелей входного патрубка, закрытых предохранительной сеткой, идет к крыльчатке вентилятора, собирается в улитке и по внешней трубе подводится для охлаждения к генератору. Кинематическая схема установки ТГ-16 показана на рис. 50.




Рис. 50. Кинематическая схема турбогенераторной установки ТГ-16: 1—газотурбинный двигатель; 2—ротор двигателя; 3—ведущий вал редуктора; 4—ведущая шестерня; 5—генератор ГС-24А; 6—шестерня привода генератора; 7—датчик тахометра; 8—ограничитель максимального числа оборотов; 9—шестерня привода датчика тахометра; 10—шестерня привода насосарегулятора ТНР-3РА; 11—насос ТНР-3РА; 12—шестерня привода маслоагрегулятора ТНР-3РА; 11—маслоагрегат

Основные характеристики газотурбинного двигателя ГТД-16. Направление вращения ротора правое, если смотреть со стороны выхлопного патрубка.

Диапазон рабочих оборотов 31 000—33 500 в минуту, при пиковых нагрузках допускается уменьшение оборотов двигателя до 29 000 в минуту. При эксплуатации возможно снижение оборотов до 30 500 в минуту.

Температура воздуха, при которой обеспечивается нормальный запуск двигателя, —20, +60° С. Если запуск производится при температуре от —25° С до —60° С, ТГ-16 необходимо подогреть согласно инструкции по эксплуатации.

Время выхода двигателя на рабочие обороты не более 28 сек. Режим работы: продолжительность одного этапа 12 мин; допускается продолжительность этапа и 15 мин, но число таких этапов не должно превышать 10% от общего количества этапов; количество запусков двигателя за один этап—6; продолжительность одного запуска не более 70 сек; перерыв между этапами—15 мин; перерыв после каждых двух этапов— до полного охлаждения.

Газотурбинный двигатель ГТД-16 состоит из следующих основных частей: центробежного компрессора с односторонним входом воздуха, кольцевой камеры сгорания, одноступенчатой турбины, выхлопного патрубка и вспомогательного оборудования.

Передаточные числа и направление вращения агрегатов ТГ-16 приведены в

Топливная система установки. Сорт применяемого топлива — согласно инструкции по эксплуатации, емкость топливного бака — 50 λ , расход топлива в режиме запуска двигателя не более 115 $\kappa c/u$, выброс топлива в дренаж THP-3PA не более 1,6 λ за 12 μ μ μ давление топлива перед рабочими форсунками до 22 $\kappa \Gamma/c m^2$.

Топливный насос-регулятор ТНР-3РА. Максимальное число оборотов привода — 4800 в минуту, давление топлива на входе в насос 0.06 — $0.2~\kappa\Gamma/cm^2$, давление масла на входе в регулятор 4.0 — $5.5~\kappa\Gamma/cm^2$, сухой вес насоса $3.7~\kappa\Gamma$.

Центробежный датчик ЦД-3A-40 срабатывает при $34\,800\pm100$ об/мин и подает импульс на закрытие электромагнитного крана, уменьшая подачу топлива в камеру сгорания двигателя. Он имеет винт для регулировки оборотов.

Масляная система. Сорт масла согласно инструкции по эксплуатации, расход масла — не более 1,2 $\kappa\Gamma/u$, давление масла — $5\pm0,5$ $\kappa\Gamma/cm^2$, емкость маслобака — 3.5

Электрооборудование газотурбинной установки ТГ-16 предназначено для выполнения следующих операций: запуск установки, холодной прокрутки, прекращения запуска, кратковременного питания бортовой сети самолета, бортового запуска двигателей самолета.

В систему электрооборудования установки ТГ-16 входят следующие агрегаты: генератор постоянного тока ГС-24А, две пусковые низковольтные катушки зажигания КПН-4Л, две свечи СПН-4-3 поверхностного разряда, три топливных электромагнитных крана, центробежный датчик ЦД-3А-40, масляный контактор. Кроме того, в электросистеме установки используется самолетная пусковая регулирующая аппаратура:

Передаточные числа и направление вращения агрегатов ТГ-16

Таблица 22

Агрегаты	Передаточное число	Направление вращения со стороны хвостовика агрегата
Генератор ГС-24A Маслонасос	0,194 0,139	Левое То же
Насос-регулятор ТНР-3РА	0,139	n
мального числа оборотов ЦД-3А-40	0,139	Правое
Датчик тахометра ДТ-1М	0,162	То же

пусковая коробка ПРК-8А, панель автомата времени АПД-75А, автоматическая панель запуска ПТ-16А, регулятор напряжения РН-180 2с, комплексный аппарат ДМР-600Т.

Генератор постоянного тока ГС-24А (рис. 51) устанавливается на редукторе газотурбинного двигателя ГТД-16 турбогенераторной установки ТГ-16 и предназначен для работы в стартерном режиме при запуске или прокрутке газотурбинного двигателя ГТД-16, для питания бортовой сети при подготовке объекта, для питания стартер-генераторов при запуске двигателей, а также в качестве источника аварийного питания.

Направление вращения генератора левое, если смотреть со стороны привода. Генератор обеспечивает нормальную работу в комплекте с пускорегулирующей коробкой ПРК-8А и регулятором напряжения РН-180 2с.

Основные технические данные ГС-24А. При питании бортсети: напряжение 28,5 ϵ ; ток 600 ϵ ; мощность, отдаваемая при напряжении 30 ϵ ,—18 ϵ

Режим работы: 1,5 u непрерывно (по ТУ на установку ТГ-16 — 1 u непрерывной работы с нагрузкой не более 18 $\kappa в \tau$ с последующим запуском шести двигателей). После полного охлаждения разрешается повторная работа для питания бортсети или запуска двигателя.

При питании стартер-генераторов: напряжение 20—60 в; ток 1000 а.

Режим работы: 8 включений по 70 сек каждое, с перерывом между ними 2 мин или 6 включений по 70 сек, причем из них первых 4 включения с перерывами по 15 сек и 2 последних включения с перерывами по 2 мин.

Допустимые нагрузки генератора ГС-24А, кратковременные и пиковые перегрузки приведены в табл. 23, 24 и 25.

Конструкция. Генератор ГС-24А представляет собой шестиполюсную электрическую машину, (см. рис. 51). Корпус 8 выполнен из электротехнической стали. К корпусу привертываются винтами основные 9 и дополнительные 4 полюсы. Основные полюсы — шихтованные из электротехнической стали, дополнительные — целые, выполненные из низкоуглеродистой стали.

На основные полюсы устанавливаются катушки шунтовой обмотки возбуждения. В пазы основных полюсов заложена компенсационная обмотка. Обмотка 3 дополнительных полюсов выполнена из медной проволоки прямоугольного сече-

ния. Данные обмотки приведены в табл. 26.

Соединение катушек выполнено в соответствии со схемой (см. рис. 7). Щит 10 со стороны коллектора изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к корпусу винтами.




Рис. 51. Конструкция генератора ГС-24А:

1— панель; 2— защитная лента; 3— обмотка дополнительного полюса; 4— дополнительный полюс; 5— якорь; 6— передний щит; 7— обмотка возбуждения основного полюса; 8— корпус; 9— основной полюс; 10— щит; 11— щеткодержатель; 12— щетка; 13— вал гибкий; 14— пустотелый вал; 15— ступица; 16— гайка; 17— крыльчатка

Таблица 23

Допустимые нагрузки генератора ГС-24А

	Номер ступени						
Режим работы	1	2	3	4	5	6	
Время с начала включения нагрузки,							
включения нагрузки, сек	0—4	4-9	9—15	15—20	20—25	25—70	
клеммах генератора, a	$20-25$ 400 ± 50	$20-26$ 1350 ± 100	$29 - 36$ 1250 ± 100	$39-47$ 1050 ± 100	$43-51 \\ 1025\pm75$	$51 - 60$ 1000 ± 50	

Допустимые кратковременные перегрузки генератора ГС-24А

	Номер ступени					
Режим работы	2	2 3 4 5				
Включение пиковой перегрузки		В начале	каждой стуг	тени		
вивалентное внешней цепи, <i>ом</i>	0,012	0,019	0,027	0,033	0,013	
грузки, а	1400—2100	1400—1750	1300—1600	1200— 1500	1100— 1300	
Длительность перегрузки, сек	0,3-0,4	0,4-0,6	0,4-0,6	0,8—1,2	1,8-2,2	

Таблица 25

Допустимые пиковые перегрузки генератора ГС-24А в холодном состоянии

	Номер степени					
Режим работы	2	3	5	6		
Включение пиковой перегрузки						
Ток пиковой перегрузки; а	1900-2400	1550—1750	1450—1650	1300— 1500	1200— 1400	
Длительность перегрузки, <i>сек</i>	0,3-0,4	0,4-0,6	0,4-0,6	0,8—1.2	1,8-2,2	

Данные обмоток генератора ГС-24А

Таблица 26

Обмотка	Марка провола	Размеры сечения провода, <i>мм</i>	- Сопротивление обмотки при t=20° C, ом
Якоря	ПСДКТ ПЭТКСОТ МГМ МГМ	$ \begin{array}{c cccc} 1,56 \times 4,7 \\ d=1,4 \\ 2,44 \times 6,4 \\ 2,44 \times 6,4 \end{array} $	0,0024±6% 2±6% 0,0019±6% (суммарное)

К цилиндрической части щита крепится шесть обойм щеткодержателей 11 реактивного типа.

Количество щеток 12 в щеткодержателе 3 шт., а общее количество щеток 18. Марка щетки МГС-5, размеры $10\times20\times28$. Нажатие на щетки осуществляется спиральными пружинами с усилием 850—1000 Γ . На щите также крепится вин-

тами панель 1, к клеммовым болтам которой подводятся концы от якоря и обмоток. Окна щита закрыты защитной лентой 2. Щит 6 со стороны привода выполнен из стального литья и имеет фланец для крепления генератора на двигателе. Якорь 5 устанавливается в щитах 10 и 6 на шарикоподшипниках 7ВП180506Т2С4. Пакет якоря набран из листовой электротехнической стали и посажен на втулку. В пазы якоря заложена обмотка, выполненная из медной проволоки прямоугольного сечения. Лобовые части обмоток скреплены бандажами из стальной проволоки.

Якорь генератора балансируют снятием металла с кольца со стороны коллектора и вентилятора. Полый вал 14 якоря изготовлен из легированной стали. Между втулкой и валом находится ступица 15, имеющая осевые каналы для прохождения охлаждающего воздуха. Полый вал якоря соединен с приводным

гибким валом 13 при помощи конуса. На выходном конце гибкого вала нарезано 16 шлицев эвольвентного профиля.

Генератор ГС-24А нуждается в охлаждении путем принудительного продува воздуха. Исполнение генератора ГС-24А полузакрытое, в переднем и заднем щитах имеются окна для входа и выхода охлаждающего воздуха. Охлаждающий воздух поступает с торцовой стороны щита, проходит под якорем, коллектором и катушками полюсов и выходит через окна щита со стороны привода. Часть воздуха проходит через осевые каналы внутри якоря и также

выходит через окна щита.

На якоре установлен вентилятор турбинного типа, предназначенный для про-

качки охлаждающего воздуха; однако его производительность мала и он не обеспечивает полного охлаждения генератора ГС-24А в заданном режиме.

Рис. 52. Маслоконтактор

Генератор при работе в генераторном режиме без специального продува должен давать ток 200 а при напряжении 28,5 в в течение 20 мин. Поэтому редукторе установки ТГ-16. Воздух от вентилятора подводится по трубе и патрубку, установленным на переднем щите генератора, выходит воздух через варен патрубок, к которому присоединена дюритовой муфтой труба внутренним пература охлаждающего воздуха на входе в генератор от —60 до +60°С и генератор должен быть не менее 220 кг/сек (180 л/сек). При этом полный напор менее 400 мм вод. ст.

Установка генератора ГС-24А на двигатель ГТД-16.

Генератор ГС-24А крепится к редуктору установки при помощи фланца и комута. Специальное устройство в приводе предохраняет генератор от попадания в него масла из приводного механизма, так как собственной защиты от масла генератор не имеет.

Маслоконтактор (рис. 52) предназначен для автоматического включения установки при работе в генераторном режиме. Он состоит из корпуса переключателя 6, изготовленного из сплава АЛ5, мембранного механизма 4 со штоком 13, штепсельного разъема 7, переключателя 10, крышки 11, изготовленной из сплава Д1Т, крышки 3 из сплава Д1Т с каналом подвода масла 2 и каналом слива масла 5. Корпус переключателя соединен с крышкой 3 двумя болтами из стали 38ХА, стянутыми гайками, а с крышкой 11 — болтом 9 и шпилькой 12, изготовленными из стали 38ХА. Между корпусом и крышкой для уплотнения установлена прокладка 8. Гайкой 1 маслоконтактор соединяется со штуцером топливного насоса-регулятора ТНР-ЗРА. Маслоконтактор представляет собой мембранный датчик, управляемый насосом-регулятором ТНР-ЗРА. Масло в мас-

локонтактор подводится насосом THP-3PA через канал подвода 2. При подаче масла в мембранную полость давление масла, действуя на мембрану 15, преодолевает усилие пружины 14, сдвигает вправо шток 13 и нажимает кнопку переключателя 10. Из мембранной полости масло сливается через жиклер, канал слива масла 5 и соответствующую трубу в маслобак.

Маслоконтактор срабатывает при достижении турбиной $T\Gamma$ -16 скорости вращения 29 000 об/мин, выключает питание запуска $T\Gamma$ -16; при этом генератор подключается к схеме запуска. Маслоконтактор срабатывает при давлении масла 3^{+1} к Γ /см². Штепсельным разъемом 7 маслокон-

тактор соединяется с коллектором проводов автоматики.

матики. Переключатель КВ-9 служит для включения

и выключения электрической цепи, питающей реле, которое переключает и подготавливает электросистему для работы в режиме питания бортсети самолета или стартер-генераторов двигателей.

Катушка пусковая низковольтная КПН-4Л (рис. 53) совместно с авиационной электроэрозионной свечой поверхностного разряда СПН-4-3,

(рис. 53) совместно с авиационной электроэрозионной свечой поверхностного разряда СПН-4-3,
проводами и арматурой служит для воспламенения топливо-воздушной смеси в камере сгорания
двигателя ГТД-16 турбогенераторной установки
при запуске. Питание катушки производится от
трех аккумуляторных батарей 12САМ-28 с параллельно подключенным генератором или от трех
аккумуляторных батарей 12САМ-28.

Катушка обеспечивает бесперебойное искро-

образование на свече при:

изменении напряжения питания на зажимах катушки от 12 до 28,6 ε ;

длине экранированного провода от катушки

до свечи не более 2,5 м;

сопротивлении проводников и переходных контактов в первичной цепи от источника тока до катушки не более 0,15 ом;

подаче топлива в воспламенитель не менее

чем на 5 сек позже включения катушки.

Напряжение вторичной цепи должно быть не менее 3 *кв* при напряжении на зажимах катушки 18⁺¹ в. Қатушки выпускаются с регулированием

Рис. 53. Катушка пусковая низковольтная КПН-4Л: Π — вибратор (электромагнитный прерыватель); C_1 — искрогасящий конденсатор (элемент первичного контура W_1C_1); BC — селеновый выпрямитель; C_2 — конденсатор в цепи вторичной (высоковольтной) обмотки; W_1 — первичная обмотка (24 \mathfrak{g}); W_2 — вторичная обмотка (высоковольтная)

18⁺¹ в. Катушки выпускаются с регулированием тока в первичной обмотке 3,4^{+0.2}_{-0,3} а. Изоляция вторичной цепи по отношению к первичной обмотке должна выдерживать напряжение 1000 в переменного тока частотой 50 гц. Изоляция вторичной цепи, включая вторичный конденсатор, должна выдерживать напряжение, развиваемое катушкой при работе на открытую цепь.

Сопротивление изоляции катушки должно быть: при нормальных условиях не менее 20 *Мом*; после испытания на влагостойкость не менее 1 *Мом*; после номинального теплового режима не менее 2 *Мом*.

Минимальное переходное сопротивление между деталями экранировки катушки в каждом стыке не должно превышать 600 *мком*.

Режим работы катушки повторно-кратковременный циклами: в цикле 5 включений продолжительностью до 40 сек каждое, перерыв между включениями 2 мин, перерыв между циклами не менее 15 мин. Катушка рассчитана на общее число включений, обеспечивающих запуск в течение всего ресурса работы установки $T\Gamma$ -16.

Пусковая катушка КПН-4Л преобразует постоянный ток низкого напряжения в пульсирующий ток высокого напряжения и представляет собой индукционную катушку с электромагнитным прерывателем.

Индукционная катушка состоит из первичной и вторичной цепей, имеющих

между собой электромагнитную связь.

 ${\bf B}$ первичную цепь включен вибратор Π — электромагнитный прерыватель. Обмотка первичной цепи выполнена по однопроводной схеме с выводом минуса на корпус. Ток к катушке подается через штепсельный разъем и контакты электромагнитного прерывателя. Параллельно контактам прерывателя включен искрогасящий конденсатор C_1 . Первичный конденсатор является элементом первичного контура; одновременно он препятствует возникновению дуги при разрыве кон-

Вторичная обмотка наматывается на первичную и состоит из двух секций, намотанных в противоположных направлениях и соединенных между собой. Конец одной секции через селеновый выпрямитель ВС соединен с корпусом, конец другой секции через контактное устройство КУ-20Е — с высоковольтным проводом, идущим к свече СПН-4-3. С этим же выводом вторичной обмотки соединяется нижняя обкладка конденсатора C_2 . Сердечник катушки собирается нз отдельных пластин электротехнической стали. Вибратор крепится на карболитовой панели и состоит из двух платиноиридиевых контактов, один из которых припаян к контактному винту, соединенному с источником питания и одной обкладкой конденсатора C_1 , а другой — к пружине якоря, соединенной с началом первичной обмотки и второй обкладкой конденсатора C_1 .

Селеновый выпрямитель ВС состоит из селеновых шайб, собранных на изолированном болте, сторона селенового выпрямителя со знаком «+» соединяется

с корпусом.

Селеновый выпрямитель препятствует появлению обратных токов, ограничивает ток разряда при работе на свечу с малым сопротивлением искрового промежутка и при работе с повышенным напряжением, в результате чего уменьшается искрение на контактах прерывателя.

Вторичный конденсатор C_2 на высоковольтном выводе катушки совместно с емкостью экранированного провода образует емкость вторичного контура W_2C_2 и служит для увеличения искрообразования свечи. Искра большой мощности размельчает топливо-воздушную смесь, улучшает ее воспламеняющую способность, а также способствует очищению свечи от нагарообразования. Конденсатор C_2 одновременно сглаживает пульсацию вторичного напряжения, что также увеличивает воспламеняющую способность искры.

Рабочий процесс в катушке протекает следующим образом. При включении катушки первичная цепь ее через штепсельный разъем подключается к источнику питания. По обмотке W_1 через нормально-замкнутые контакты прерывателя Π начинает протекать нарастающий по величине ток. Вокруг обмотки создается

электромагнитное поле:

При силе тока 4-5 a якорь прерывателя под действием возникшего электромагнитного поля притягивается к сердечнику, преодолевая сопротивление своей пружины и разъединяет контакты. В этом случае катушка представляет собой два связанных электромагнитных контура, в которых происходят колебания энергии, запасенной до момента разъединения контактов в электромагнитном поле первичной обмотки.

Первичный контур создается из индуктивности W_1 и емкости C_1 , а вторичный — из индуктивности W_2 и емкости C_2 . В результате колебаний во вторичной обмотке индуктируется э. д. с., достаточная для пробоя рабочего зазора свечи, и через нее проходит импульсный ток. По мере отдачи энергии на свече величина поля уменьшается и якорь прерывателя под действием своей пружины возвращается в исходное положение и замыкает контакты. Цепь первичной обмотки оказывается, таким образом, спова замкнутой. Процесс повторяется с периодичностью 350-800 импульсов в секунду.

При работе катушки напряжение на аккумуляторной батарее не должно падать ниже 12 в ѝ превышать 28,6 в во избежание слипания контактов преры-

вателя и выхода из строя катушки.

Катушку без нагрузки включать в цепь не рекомендуется, так как первичный конденсатор заряжается до высокого напряжения и разряжается через контакты прерывателя, вызывая слипание и выход их из строя.

Авиационная электроэрозионная свеча поверхностного разряда СПН-4-3. Свеча предназначена для зажигания топливо-воздушной смеси при запуске установки ТГ-16. Свеча работает совместно с пусковой катушкой КПН-4Л и является элементом низковольтной системы зажигания.

Зазор между центральным и боковым электродами свечи (ширина кольцевого пояска по керамике) 0,8—1,0 мм. Резьба ввертываемой части корпуса 18×1 мм, длина ee 11 мм. Резьба под накидную гайку экранирующего провода 18×1 мм. Свечи электропрочны и выдерживают напряжение 6,5 кв эффектив-

ных. Максимальное пробивное напряжение рабочего зазора «тренированной» свечи в нормальных условиях не должно превышать 1500 в амплитудных. Свечи должны быть герметичны при давлении со стороны электродов до 25 $\kappa\Gamma/cm^2$, при этом допускается просачивание воздуха не более 2 см3 в минуту. Режим работы свечи повторно-кратковременный и соответствует режиму работы катушки, работающей с ней

совместно. Коллектор электрических проводов и провода системы зажигания. Коллектор и провода системы зажигания служат для соединения всех электрических проводов в единый монтажный узел, при помощи которого осуществляется электрическая связь между агрегатами системы зажигания, запуска, автоматики ТГ-16 и панелью ПТ-16А. Электрические провода экранируются шлангами и плетенками, латунной трубой из Л62 и алюминиевыми трубами из АМГ-М, которые являются составными частями

Таблица 27 Данные проводов марки БПВЛ для монтажа коллектора зажигания ТГ-16

Монтажные участки	Длина провода, м	Сечение провода, мм ²
От ШР16 к ШР12, клем- мы A, B	2	1
От ШР8 к ШР16, клем- мы A, B	1,5	1
От ШР8 к ШР18, клем- мы А, Б, Г	2,5	1
От ШР8 к ШР15, клем- мы 1, 2	1,8	1
От ШР8 к ШР17, клем-	0,5	1
От ШР17 к ШР2, клем- мы В, Г	1	1
От ШР8 к ШР2, клем-	1	1
От ШР8 к ШР10, клем- ма 1	2,6	1
От ШР10 к ШР9, клем-	0.4	1
От ШР8 к датчику ДТ-1М	3,6	0,75

коллектора проводов и проводов системы зажигания.

Монтаж коллектора ведется проводами БПВЛ, основные данные которых

приведены в табл. 27.

Панель запуска ПТ-16А предназначена для работы в системе включения турбогенераторной установки ТГ-16. Номинальное напряжение питания панели 24 в постоянного тока. Номинальный ток отключения генератора ГС-24А при напряжении питания $24 \ в - 150 \pm 20 \ a$.

Примечание. Допускается изменение тока в пределах $100-200\ a$ при изменении напряжения питания от 18—30 в и в пределах 100—220 а в эксплуатационных условиях.

Режим работы повторно-кратковременный: 5 включений без перерыва по $10\pm1,5$ сек каждое, после 5 включений перерыв 15 мин.

Панель запуска ПТ-16А безотказно работает в следующих условиях:

при изменении напряжения питания постоянного тока 18-30 в; при снижении напряжения в процессе работы до 16 в;

при относительной влажности окружающей среды $95\pm3\%$ и $40\pm2^{\circ}$ C;

при изменении температуры окружающей среды от +60 до -60° С.

Панель запуска выпускается проверенной и отрегулированной и дополнительной регулировки в процессе эксплуатации не требует. Основные данные панели запуска ПТ-16А приведены в табл. 28.

Время работы, сек	
0 конец	
17±1	
5 17±1	
5 17±1	
17±1	
20±1,5	
10±1	
10±1	
20±1,5	

Примечание. Если при запуске скорость вращения турбогенераторной установки $T\Gamma$ -16 достигает 12 000—15 000 $o\overline{b}/mu$ н за время менее 17 $ce\kappa$, то якорь Γ C-24 Λ отключает реле

Регулятор напряжения РН-180 2с. Угольный регулятор напряжения РН-180 2с предназначен для автоматического поддержания напряжения генератора в заданных пределах в случае изменения нагрузки и скорости вращения якоря генератора при работе на бортсеть в рабочем диапазоне. Одновременно регулятор обеспечивает правильное распределение нагрузки при параллельной работе генератора. Регулятор работает в комплекте с выносным сопротивлением ВС-25Б.

Панель автомата запуска АПД-75А предназначена для работы в системах питания и запуска двигателей самолета. Она обеспечивает проведение следующих операций: запуск, холодную прокрутку двигателей на земле и прекращение запуска.

Номинальное напряжение питания 24 s постоянного тока. Количество временных циклов (программ) — 2. Продолжительность каждого цикла: запуск двигателя на земле — 71 ± 3 сек, холодная прокрутка двигателя — 30 ± 2 сек.

Режим работы — повторно-кратковременный, состоит из четырех включений длительностью 71 ± 3 сек каждый, перерыв между включениями 2 мин, после чего охлаждение (не менее часа).

При запуске четырех двигателей допускается восьмикратное включение с двухминутным перерывом между включениями и последующим охлаждением (не менее часа).

Панель включает и выключает агрегаты в соответствии с программой запуска двигателей самолетов, которая дельтся на ряд этапов, следующих друг за другом в определенной последовательности, при помощи программного механизма панели.

Пуско-регулирующая коробка ПРК-8А представляет собой комплекс угольного регулятора напряжения и аппаратуры автоматики, размещенных на общем основании, и предназначена для автоматического регулирования напряжения на различных этапах работы генератора постоянного тока ГС-24А при использовании его в качестве источника питания при электрозапуске объекта.

Напряжение, поддерживаемое угольным регулятором напряжения в режиме запуска 22—60 в, номинальное напряжение питания цепей управления—24 в,

мощность рассеивания угольного столба регулятора напряжения не более 180 вт, режим работы повторно-кратковременный: восемь включений по 70 сек каждое с перерывами между включениями 2 мин или четыре включения по 70 сек каждое с перерывами между включениями 15 сек. Допускается четыре включения продолжительностью 60 сек каждое с перерывом между включениями 20 сек.

После четырех включений необходим перерыв 2 мин, а затем два включения продолжительностью 60 сек каждое с двухминутным перерывом между ними. После 15 мин перерыва допускается повторение указанного режима, после чего охлаждение в течение часа.

Напряжение при скорости вращения ротора генератора 6500 об/мин и температуре окружающей среды $20\pm10^{\circ}$ С должно соответствовать данным табл. 29 (без предварительного прогрева регулятора и генератора).

Таблица 29

Напряжение на генераторе ГС-24А при нагрузке

		Врем	я работы, сек		
Параметр	0—9	9—15	15—20	20—25	2 5—70
Ток нагрузки, <i>а</i> . Напряжение, <i>в</i>	$ \begin{array}{c c} 1350 \pm 100 \\ 20 - 26 \end{array} $	$ \begin{array}{c c} 1250 \pm 100 \\ 29 - 36 \end{array} $	$1050 \pm 100 \\ 39 - 47$	1025 ± 75 $43 - 51$	$1000 \pm 50 \\ 51 - 60$

ПРК-8А безотказно работает в следующих условиях:

при изменении напряжения питания от 18 до 30 в;

при кратковременном снижении напряжения питания до 8 в;

при относительной влажности окружающей среды $95\pm3\%$ и при $t=40+2^{\circ}$ С;

при изменении температуры окружающей среды от 60 до -60° С.

На различных этапах работы уровень поддерживаемого коробкой напряжения изменяют в соответствии с заданной программой путем введения в цепь рабочей обмотки угольного регулятора добавочных сопротивлений. Сопротивления включаются по сигналам, выдаваемым программным механизмом системы запуска.

Для запуска турбогенераторной установки (рис. 54) используется генератор ГС-24А. При работе его в стартерном режиме источником питания служат бортовые аккумуляторы; в этом случае генератор прокручивает холодный двигатель установки. Дистанционное управление агрегатами запуска осуществляется с помощью панели запуска ПТ-16А.

Контрольно-измерительная аппаратура установки состоит из термоэлектрического термометра ТСТ-29Д, дистанционного тахометра ТЭ-40М и сигнализатора давления СЛ-24А.

Термоэлектрический термометр ТСТ-29Д представляет собой термоэлектрический комплект, состоящий из магнитоэлектрического милливольтметра и хромельалюмелевой термопары. Термометр служит для измерения температуры отработавших газов газотурбинного двигателя ГТД-16.

Комплект термометра состоит из термопары Т-9Д, компенсационного соеди-

нительного провода и измерителя ТСТ-2.

Дистанционный тахометр переменного тока ТЭ-40М предназначен для измерения числа оборотов газотурбинного двигателя ГТД-16. Комплект тахометра состоит из трехфазного генератора переменного тока (ДТ-1М) и измерителя.

Указатели приборов контроля работы установки монтируются на объекте. Сигнализатор давления СД-24А предназначен для контроля давления масла в маслосистеме установки. Он включает сигнальную лампочку мощностью до 5 вт, напряжением 27 в при достижении давления масла в системе 3,5 кГ/см².

Турбогенераторная установка ТГ-16 применяется также для запуска других объектов. В этом случае в комплект автоматики запуска входят исполнительные агрегаты: стартер-генераторы СТГ-18ТМ, система зажигания, клапан пускового топлива, клапан рабочего топлива; управляющие агрегаты: панель запуска двига-

телей ЛПД-27 (в ней установлен программный механизм ПМД-2-90у, команды от которого поступают на пусковую коробку ПСГ-1А), пусковая коробка стартергенераторов ПСГ-1А (в ней установлен РУТ-600Д), пневматический выключатель, панель запуска ПТ-16А, пускорегулирующая коробка ПРК-8А.

В настоящее время турбогенераторные установки ТГ-16 выпускаются с системой автоматического отключения для предотвращения раскрутки ротора выше допустимых чисел оборотов. Ранее выпущенные установки дорабатываются под установки с системой автоматического отключения по заводскому бюллетеню.




Рис. 54. Электрическая схема соединений агрегатов установки ТГ-16: 1— генератор ТС-24А; 2— балластное сопротивление БС-18000; 3— регулятор напряжения РН-180 2c; 4— реле включения генератора ГС-24А (ТКЕ-52ПД); 5— выносное сопротивление ВС-25Б; 6— установка ТГ-16; 7— штепсельный разъем ШР40ПК16ЭШ2; 8— сигнальная лампа давления масла; 9— тахометр ТЭ-40М; 10— термометр ТСТ-2; 11— штепсельный разъем ШР32П12НГ1; 12— сигнальная лампа выхода ТГ-16 на рабочие обороты; 13— панель запуска ПТ-16А; 14— штепсельный разъем ШР32П12НШ1; 15— предохранитель ПР30; 16— выключатель «запуск — холодная прокрутка»; 17— автомат защиты сети АЗС-20; 18— кнопка останова ТГ-16; 19— кнопка запуска ТГ-16; 20— сигнальная лампа; 21— предохранитель ТП-600; 22— реле ТКЕ-52ПД; 23— выключатель генератора 2ПП-45; 24— уравнительная шина; 25— предохранитель на 5 а; 26— предохранитель на 12 а; 27— переключатель ППН-45 (2 шт.); 28— реле блокировки ДМР-600 2c (ТКЕ-52ПД); 29— штепсельный разъем ШР32П8НШ3; 30— пускорегулирующая коробка ПРК-8А; 31— штепсельный разъем ШР32П8НШ3; 32— сигнальная лампа включения реле ДМР-600Т 2c; 33— переключающий контактор ТКТ-11ПДО; 34— реле ДМР-600Т 2c

Турбогенераторная установка ТГ-16М имеет то же назначение, что и установка ТГ-16.

Основные отличия следующие: на установке $T\Gamma$ -16M используется газотурбинный двигатель типа $\Gamma T Д$ -16M; установка обеспечивает запуск двигателей до высоты 4200 м.

В ней используются насос-регулятор ТНР-40, центробежный выключатель ЦП-40, сигнализатор давления СД-24А, катушка зажигания 1КНИ-11БТ, датчик тахометра ДТЭ-1, свечи СПН-4-3-Т, датчики термометра выходящих газов Т-9Д; пускорегулирующая аппаратура ПТ-16М, ПРК-8М, АПД-75, ограничитель мощ-

38 HO


90

ности ОМ-16Т, автомат останова запускаемого газотурбинного двигателя АОД-20;

измеритель тахометра ИТЭ-1, измеритель термометра ТСТ-2.

Установка оборудована: аварийной системой, которая не допускает ее раскрутки до оборотов разрушения при любых неисправностях в топливной автоматике; системой блокировки по минимальным числам оборотов, которая снимает нагрузку с установки при резком уменьшении оборотов и останавливает запускаемый двигатель; системой ограничения электрической мощности, которая не допускает перегрузку как самой установки, так и стартер-генераторов запускаемого двигателя.

Для запуска турбогенераторной установки (рис. 55) используется генератор ГС-24А. Управление агрегатами запуска осуществляется панелью запуска ПТ-16М. Крепление установок ТГ-16 и ТГ-16М на объектах показано на рис. 56 и 57. Основные технические данные установок ТГ-16 и ТГ-16М приведены в табл. 30.






Рис. 57. Крепление установки ТГ-16М снизу (1 и 2 — точки крепления)

Таблица 30

Основные технические данные установок ТГ-16 и ТГ-16М

Параметр	TF-16	TF-16M
Мощность генератора ГС-24А, квт: в режиме запуска двигателей (стартерном)	59—60 18	56—60 18

Параметр	ТГ-16	TT-16M
Сухой вес установки, $\kappa \Gamma *$ Двигатель установки:	160	190
тип	Газотурбинный ГТД-16	с редуктором ГТД-16М отреть со стороны
скорость вращения, об/мин .	выхлопного 31 000—33 500	о патрубка 31 000—33 500 (<i>H</i> - 2000 м) 32 000—34 000
Допустимое резкое уменьшение числа оборотов в минуту при пи-		(H=2000-4200 M)
ковых нагрузках	До 29 000	До 29 000 (83%)
ротов в минуту при эксплуатации Допустимый заброс оборотов в минуту при разгоне и резком	До 30 500	_
уменьшении нагрузки, не более	35 000	$35000 \ (H=0-2000 \ M)$ 35600 (H= $=2000-4200 \ M)$
Допустимое колебание числа оборотов в минуту	_	±350
рой обеспечивается нормальная работа установки на всех режи-	0.0	
Max, °C	±6 0 ~	От —60 до +50 (H=0) От —60 до +30 (H=4200 м)
Расход топлива в режиме за- пуска, кг/ч	115	120
t=±40° С	100± 2 %	95—100
время непрерывной работы, мин	12	7,5 или 13,5
ля за один этап продолжительность одного за-	6	4 или 6
пуска, не более, сек	70 15	60 15
этапов	До полного охлаж- дения	_

количество ступеней степень повышения давления

расход воздуха на рабочем ре-

Компрессор:

120

2,97

Центробежный

2,5

Продолжение табл. 30

^{*} Без контрольно-измерительных приборов аппаратуры запуска.

		Продолжение таол, 30
Параметр	ТГ-16	ТГ-16М
Турбина:		
тип		евая
количество ступеней	. 1	1
Камера сгорания:	İ	•
тип . ,	• Коль	ыцевая
Система смазки	1	1 .
Condom	- циркуляционна	я под давлением,
сорт масла	.] ЛНМЗ 36/1	HOMHAR
•	по BTV 505_56	36/1 no MPTY
Максимально допустимая температура масла, °C:		90-1-19109
на входе	100	
на выходе	160	160
Давление масла, $\kappa \Gamma / c M^2$	170 4,5-5,5	180
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4,5-5,5	3,5-5,5 (при запу-
		ске холодной уста-
		новки при низких температурах ок-
	4	ружающего воздуха
		допускается
Расход масла не более, кг/ч	1.0	до $7 \kappa \Gamma / c M^2$)
Выброс масла в суфлер за этап	1,2	1,2
не более, г	200	000 /
		250 (в течение 6
Выброс масла в дренаж выход-	-	запусков)
ного вала редуктора, не более г/ч Масляный насос:	7,5	_
тип .		
количество	Шестер	енчатый
количество ступеней	OTHS USCHETSIONSS W	1
Маслоконтактор:	одна нагнетающая и	одна откачивающая
тип	4013741	
количество	- 1	
Сигнализатор давления:		
количество	СД-24А	СД-24А 2с
Выключатель центробежный:	1	1
тип	<u> /</u>	II.
обозначение		Центробежный В 11 40
Топливная система:		ВЦ-40
THI	Общая с системой об-	ьекта или автономная
сорт топлива	по инструкции	эксплуатации
coc, $\kappa\Gamma/cM^2$:		
THP-3PA	0,03-0,1	
THP-40M	0,05-0,1	0.06 1.0
	·	0,06—1,2 (при запуске), 0,06—1,8
		пуске), 0,06—1,8 (при номинальных
		числах оборотов ус-
		тановки)
выброс топлива в жасках		
выброс топлива в дренаж, л: ТНР-3РА	16 20 19 4444	1.0.4
THP-40M	1,6 за 12 мин	1,6 (за 6 запусков)
- ' 4	,1	_
•		

		продолжение табл. ас
Параметр	TΓ-16	TГ-16M
Топливный насос, насос-регуля-		
Top:		
тип	Шестер ТНР-ЗРА (насос)	енчатый ТНР-40М (насоса регулятор)
количество	1	1
передаточное отношение	0,139	0,139
Давление топлива перед фор- сунками не более кГ/см² Рабочие форсунки:	22.	24
тип	. Центро	50 mm
количество	.5	5 '
Пусковые форсунки:	<i>'</i>	*
тип	Центроб	бежные
КОЛИЧЕСТВО	2	2
Электромагнитные топливные краны:		
тип	2512853	0510050
количество	2012000	$\begin{array}{c} 2512853 \\ 4 \end{array}$
Центробежный датчик:		4
тип	Центробежный	
обозначение	`ЦД-3А-40	
количество	1 120	
Панель запуска:	0,139	-
обозначение	ПТ-16А	HT 10M
количество	1	ПТ-16М
Система зажигания:		1
пусковая катушка	КПН-4Л	ІКПН-11БТ
количество катушек, шт Свечи:	2	2
обозначение	СПН-4-3	
количество, шт.	2,	СПН-4-3-Т
Время вращения ротора после	2, • • .]	2
выключения, не менее, сек	20)
Давление воздуха в разгрузоч-		
ной полости компрессора при хо-постом ходе установки, не более,		
cr/cm ²	0,6	
I енератор:	0,0	
обозначение	ГС-	94 A
количество	1	
направление вращения, если		
смотреть со стороны хвостовика.		
скорость вращения, об/мин	Лев	
максимально допустимое чис-	6 500 5	£200
ло оборотов в минуту	720	0
напряжение, в	60	
установившийся ток, a , при $U=60\ extit{s}$		
папражочие	100	0
б ортсеть, в	00 -	. 1 5
	28,5	F1,5


		Продолжение табл. 30
Параметр	TI`-16	ТГ-16М
установившийся ток, <i>a</i> , при напряжении 28,5±5 <i>в</i> при работе на бортсеть		00
ха через генератор при $H = 0$ и $t = 15^{\circ}$ С, $n/ce\kappa$ передаточное число	0 , 194	20 0,201
Оборудование		
Тахометр: обозначение	ТЭ-40М	ИТЭ-1 с датчиком ДТЭ-1
количество комплектов передаточное число	1 0,162 ТСД-29Д	1 0,0137 ТСД-29Д
количество комплектов комплектность термометра	1 Термопара Т-9Д	1 (1 шт.), измеритель енсационные провода
Пусковая регулирующая аппаратура	АПД-75А 1 ПТ-16А	АПД-75А 1 ПТ-16М
количество	1 ПРК - 8А	1 ПРК-8М
количество	1	1
обозначение	_	OM-16T 1
обозначение		АОД-20 1
Аккумуляторные батареи: обозначение	12 C AM-28	12CAM-28 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАРТЕРЫ

Авиационные электрические стартеры применяются двух видов: электроинерционный стартер типа РИМ-24ИР и стартер комбинированного действия типа СКД-2В. В стартере РИМ-24ИР энергия, необходимая для запуска двигателя, аккумулируется в быстровращающемся маховике, а затем через редуктор, фрикционную муфту и механизм сцепления передается на хвостовик коленчатого вала двигателя. В стартере СКД-2В коленчатый вал раскручивается как энергией предварительно разогнанного маховика, так и энергией работающего электродвитателя.

Электроинерционный стартер (рис. 58) и стартер комбинированного действия (рис. 59) состоят каждый из механической части и электрооборудования. Механическая часть электроинерционного стартера смонтирована внутри алюминиевого корпуса стартера. Основными ее элементами являются маховик, редуктор, фрикционная муфта, механизм сцепления и механизм включения.

Основное отличие стартера комбинированного действия от стартера инерционного действия заключается в принципе работы и в схеме управления ими. В стартере комбинированного действия и в электроинерционном стартере предусмотрена раскрутка маховика вручную с помощью механизма ручного привода. У стартера комбинированного действия имеется приспособление для подъема щеток, чем исключается трение щеток о коллектор электродвигателя.



Электрооборудование стартера РИМ-24ИР (см. рис. 58) состоит: из электродвигателя СА-189, раскручивающего маховик при запуске; включателя ВМ-177 для дистанционного управления электродвигателем; реле храповика РА-176 для управления сцеплением при электрозапуске; катушки пускового зажигания КП-4716 и переключателя ПН-45М (рис. 60).


Электрооборудование стартера СКД-2В (см. рис. 59) состоит: из электродвигателя СТ-18; электромагнитного реле сцепления РИ-176; пускового вибратора ПК-45; клапана заливки ЭК-506; контактора КМ-400Д; выключателя ВН-45М;

переключателей ПН-45 и ПН-45М (рис. 61).

Каждый из стартеров крепится шестью шпильками на задней крышке картера двигателя и укрепляется гайками. Между стартером и фланцем крышки картера проложена паронитовая прокладка. На фланце стального корпуса стартера имеются 24 отверстия, дающих возможность устанавливать стартер в любом положении относительно его оси.

Для предотвращения проникания масла из картера двигателя внутрь стартера в передней части стального корпуса установлена манжета, а в штоке храповика сделано уплотнение.

Наименование типа стартера расшифровывается следующим образом: РИМ-24ИР — ручной, инерционный, модернизированный, для работы от аккумуляторной батарен напряжением 24 в, редукторный; СКД-2В — стартер комбинированного действия, модификации 2В.



ная муфта; 10 — трос рычага ручного сцепления


Принцип лействия. Инершионный способ электрозаписка

тель; 4, 5— нажимные выключатели; 6— реле сцепления; 7— кинематика механизма сцепления; 8— храповик; 9— фрикцион-

Принцип действия. Инерционный способ электрозапуска двигателя заключается в следующем. Маховик приводится во вращение от электродвигателя. Проворачивание коленчатого вала и запуск двигателя производится энергией, накоп-

Рис. 60. Схема внешних соединений двух электроинерционных стартеров РИМ-24ИР:

1— электродвигатели электроинерционных стартеров СА-189; 2— пусковые катушки КП-4716; 3— фильтры АФП; 4— реле храповика РА-176; 5— магнето; 6— реле включения стартера ВМ-177; 7— переключатель магнето






Рис. 61. Схема внешних соединений двух электростартеров комбинированного действия СКД-2В:

1— электростартер комбинированного действия СКД-2В; 2— магнето МБ-14-Т-2; 3— вибратор (пусковая катушка ПК-45); 4— переключатель зажигания; 5— электроклапан ЭК-506; 6— выключатель электроклапана; 7— реле КМ-400Д; 8— переключатель ПН-45М; 9— предохранитель ТН-150; 10— автомат защиты АЗС-15; 11— силовая шина (+)

ленной во вращающемся маховике. Кинетическая энергия А вращающегося маховика определяется по формуле

$$A=\frac{0\omega^2}{2},$$

где θ — момент инерции маховика;

ω — угловая скорость вращения маховика.

Отсюда следует, что энергию маховика выгоднее увеличивать не за счет момента его инерции, так как это ведет к увеличению веса маховика, а за счет увеличения скорости вращения. В этом случае небольшой по весу маховик может аккумулировать значительную по величине энергию. Это и положено в основу

конструкции и действия стартера РИМ-24ИР.

В электроинерционном стартере РИМ-24ИР увеличение скорости вращения коленчатого вала осуществляется следующим образом: вначале при помощи электродвигателя маховик разгоняется до максимальных оборотов, затем электродвигатель выключается и механически отсоединяется от маховика, а маховик продолжает вращаться по инерции. Если маховик соединить напрямую с валом двигателя, то он мгновенно потеряет весь запас живой силы и разовьет на валу бесконечно большой крутящий момент. Вследствие инерции двигателя число оборотов его не может мгновенно увеличиться до какого-то значения, следовательно возникнут поломки не только в стартере, но и в двигателе. Поэтому в конструкции инерционного электростартера предусмотрен ограничитель расхода энергии фрикционная муфта (муфта трения). Она регулируется на передачу определенного крутящего момента так, что коленчатый вал вращается быстрее, а маховик тормозится с постоянным моментом.

В результате исследований установлено, что для сообщения коленчатому валу наибольшей скорости вращения момент трения муфты M_m можно определить

по следующему выражению:

$$M_m = \frac{M_{\rm cp}}{1 - (1 + \mu) \, \varphi},$$

μ — коэффициент, учитывающий момент внутренних трений в стартере (0,1-0,05);

— коэффициент, учитывающий моменты инерции маховика стартера и

вращающихся частей двигателя;

 θ_m — момент инерции вращающихся деталей двигателя и винта, приведенный к оси вращения выходного вала стартера;

 θ_i — момент инерции маховика стартера, приведенный к оси его выход-

При соответствующем значении ϕ момент муфты равен примерно 1,5—2 $M_{\rm cp}$, а при малом отношении момент муфты практически может быть увеличен до 3 Мср.

Стартер комбинированного действия совмещает в себе положительные каче-

ства электроинерционного стартера и прямой способ электрозапуска.

Запуск двигателя в этом случае производится и энергией предварительно разогнанного маховика и энергией работающего электродвигателя. Если двигагатель оказывает сопротивление более того, которое может преодолеть электродвигатель, то вступает в работу маховик. После преодоления наибольшего сопротивления (пика нагрузки) оставшуюся нагрузку воспринимает электродвигатель.

При запуске на долю маховика приходится часть работы по преодолению начального момента запуска и сообщению коленчатому валу требуемой скорости вращения, а на долю электродвигателя — сообщение наибольшего числа оборо-

тов коленчатому валу.

У стартера типа СКД электродвигатель постоянного тока сериесного возбуждения (CT-18) с четырьмя основными и четырьмя дополнительными полюсами, связан с валом, редуктором и ручным приводом. По принципу действия он ничем не отличается от действия обычных коллекторных низковольтных электродвигателей постоянного тока промышленного типа. На фланце редуктора укреплены маховик, вращающийся со скоростью 22 000 об/мин, и ручной привод — со скоростью 11 000 об/мин. Передаточное отношение редуктора 1:225.

Электроинерционный стартер РИМ-24ИР состоит из четырех основных элементов: передней и промежуточной частей, электродвигателя и механизма сцепле-

ния (рис. 62).




Рис. 62. Электроинерционный стартер РИМ-24ИР:

Рис. ог. Электроинерционный стартер Рим-24иР:

1 — упорно-опорный шарикоподшипник; 2 — неподвижная шестерня планетарной передачи; 3 — сателлит; 4 — кольцо; 5 — коническая шестерня; 6 — шестерня; 7 — валик ручного привода; 8, 9 — шарикогодшипники валика ручного привода; 10 — корпус промежуточной части; 11 — шарикоподшипники маховика; 12 — корпус; 13 — маховик; 14 — валик; 15 — шарикоподшипники вала якоря; 16 — щит корпуса электродвигателя; 17 — цилиндр; 18 — корпус электродвигателя; 19 — электрощетка; 20 — крышка; 21 — гайка; 22 — якорь электродвигателя; 23 — звездочка муфты свободного хода; 24 — обойма муфты свободного хода; 25 — валик коитрпривода; 26 — центральная шестерня планетарной передачи; 27 — винтовой вал; 28 — корпус передней части; 29 — вал-гайка; 30 — упорно-опорный шарикоподшипник; 31 — выходной вал; 32 — маслоуплотнительный щит; 33 — цилиндр; 34 — буферная пружина; 35 — шток привода механизма сцепления; 36 — кольцо-фиксатор; 37 — пружина муфты; 38 — кольцо-гайка; 39 — кольцо-гайка; 40, 41 — кольца

Передняя часть стартера состоит из планетарной передачи редуктора, фрикционной муфты, механизма сцепления и маслоуплотнения. Все эти элементы смонтированы в корпусе 28, отлитом из легкого сплава. Корпус имеет монтажный фланец, при помощи которого стартер крепится к двигателю.

Планетарная передача состоит из шести зубчатых колес-шестерен. Неподвижная шестерня 2 планетарной передачи запрессована в корпус и строго фикси-

руется в определенном положении с помощью контрольных штифтов.

Четыре сателлита 3 вращаются на шарикоподшипниках, которые посажены на оси, прикрепленные к выходному валу 31 винтами. Для большей жесткости

крепления осей они объединены между собой при помощи кольца 4.

Центральная шестерня 26 планетарной передачи изготовлена за одно целое с шестерней внутреннего зацепления. Обе они вращаются на хвостовике выходного вала. Для уменьшения трения между хвостовиком и центральной шестерней в последнюю запрессована бронзовая втулка (подшипник). Центральная шестерня и шестерня с внутренним зацеплением не могут смещаться в осевом направлении. Этому препятствуют, с одной стороны, расширяющаяся часть выходного вала,

с другой — коническая шестерня 5, которая сочленена с хвостовиком с помощью

лысок и зажата гайкой.

Выходной вал вращается в корпусе передней части в двух опорно-упорных шарикоподшипниках 1 и 30 разборного типа. Внешние кольца шарикоподшипников запрессованы в корпус передней части, а внутренние кольца-конуса посажены на выходной вал. Шарики подшипников не имеют держателей, так как подшипники заполняются шариками во время сборки.

Затяжка конусов подшипников производится кольцом-гайкой 39 таким образом, чтобы выходной вал, не качаясь, мог легко вращаться в подшипниках. За-

тем кольцо контрится замком из стальной проволоки.

Фрикционная муфта стартера размещается внутри выходного вала 31. Она состоит из набора стальных и бронзовых дисков (14 пар). Бронзовые диски имеют внешние зубья, которыми они соединяются со шлицами выходного вала. Стальные диски имеют зубья на внутренней окружности и соединяются с валом-гайкой 29. Диски муфты сжимаются пружинами 37. Изменение давления пружин на диски, а следовательно, и изменение момента, передаваемого муфтой, производится ввинчиванием или вывинчиванием кольца 38, которое имеет наружную резьбу и ввинчивается в выходной вал 31. Десять пружин муфты расположены по окружности и фиксируются пальцами кольца 36.

Вал-гайка 29 не имеет своих опорных подшипников и удерживается на месте давлением пружин муфты, которые зажимают его буртик между кольцами 40 и 41. Кольцо 40 фиксирует вид в осевом положении. Кольцо 41 является переходной деталью муфты от вращающихся ее частей к неподвижным. Оно предохраняет пружины муфты от смещения и удерживается само на месте усами, входя-

щими в шлицы выходного вала.

Механизм сцепления. Вал-гайка 29 является одновременно и деталью фрикционной муфты и валом-гайкой механизма сцепления. Вал-гайка имеет в своем отверстии винтовые шлицы, которыми соединяется с винтовым валом 27. Ход винтового вала вперед ограничивается гайкой, навинченной на его хвостовик (после навинчивания гайки края хвостовика развальцовываются). Гайка при крайнем левом положении винтового вала упирается в торцы винтовых шлицев вала-гайки 29.

Храповик механизма сцепления представляет собой часть муфты свободного хода с торцовым зацеплением и имеет три зуба. Он соединен с винтовым валом продольными шлицами и удерживается в убранном положении гайкой, навинченной на шток 35. Шток сцепления проходит через сверления в вале 27 и в хвостовике выходного вала 31 и выходит в полость промежуточной части стартера, где соединяется с вильчатым рычагом. Шток имеет утолщение, краями которого по-

дается вперед винтовой вал при сцеплении храповика.

Буферная пружина 34 между храповиком и винтовым валом сидит на штоке и входит одним своим концом в углубление в винтовом валу, другим концом прижимает маслоуплотнение к храповику. Маслоуплотнения кожаные, они защищают механизм от проникновения в него масла из двигателя. В стартере имеется два маслоуплотнения, одно из них уплотняет зазор между штоком сцепления и храповиком, а другое — зазор между храповиком и корпусом передней части стартера. Первое представляет собой кожаное кольцо, прижимаемое к храповику с помощью металлической шайбы, на которую давит буферная пружина 34. Второе маслоуплотнение приклепано к маслоуплотнительному щиту 32. Уплотнение в этом случае достигается за счет того, что кожаная прокладка прижимается тыльной частью храповика к буртику цилиндра 33. Маслоуплотнительный щит представляет собой штампованную крышку, которая крепится к монтажному фланцу винтами.

Промежуточная часть стартера крепится болтами к его передней части. Корпус ее отлит из легкого сплава и состоит из двух частей 10 и 12, которые имеют фланцы и соединены между собой болтами. Часть 12 является, с одной стороны, кожухом маховика, с другой переходником для креп-

ления электродвигателя стартера.

Часть 10 является основанием для крепления почти всех шестерен редуктора и маховика стартера. Маховик 13 стартера представляет собой массивный обод, изготовленный за одно целое с валом. Полый вал вращается в двух шарикоподшипниках 11. Внешние кольца подшипников зажаты винтами между корпусом промежуточной части и фланцем. Для того, чтобы эти кольца не проворачивались, они имеют с торцовых сторон канавки, в которые входят штифты. Внутренние кольца шарикоподшипников при помощи валика 14 и гайки зажаты между буртиками маховика и валика. Валик соединен с маховиком при помощи шпонки. Он изготовлен за одно целое с шестерней, которая сцепляется с большой шестерней валика 25 контрпривода. Валик контрпривода изготовлен за одно целое с большой и малой шестернями и вращается в двух шарикоподшипниках. Внутренние кольца шарикоподшипников зажаты гайкой между буртиком валика и трубкой. Малая шестерня валика сцепляется с шестерней внутреннего зацепления.

В промежуточной части стартера смонтированы валики ручного привода маховика и привода механизма сцепления. Валик 7 ручного привода маховика вращается в двух шарикоподшипниках 8 и 9. Внутренние кольца подшипников на валике зажаты гайкой между распорной трубкой и шестерней 6, которая сочленена с валиком при помощи шпонки и сцепляется с шестерней 5, сидящей на хвостовике выходного вала. С внешней стороны валик ручного привода маховика оканчивается муфтой с отверстием для соединения его с удлинительным валиком

Валик привода механизма сцепления вращается в подшипниках промежуточной части. Один конец его выведен наружу, на нем расположен рычаг для присоединения тросов ручного управления и соединения с соленоидом сцепления. На другом конце валика находится вильчатый рычаг. Рычаг соединяется со штоком 35 с помощью шпильки. Шпилька входит в отверстие штока и в продолговатые отверстия в вильчатом рычаге, которые обеспечивают сочленение штока, перемещающегося по оси, и концов рычага, перемещающихся по радиусу.

На валик надета пружина. Она одним концом упирается в специальную бобышку на корпусе, другим давит на вильчатый рычаг в направлении, обратном движению храповика. Этим обеспечивается расцепление храповика и плотное

прилегание его к маслоуплотнению.

Электродвигатель стартера СА-189 сериесный, четырехполюсный с левым направлением вращения вала якоря (если смотреть со стороны коллектора). Электродвигатель крепится болтами к фланцу кожуха маховика и частично входит в этот кожух. Цилиндр 17 с полюсами и обмотками возбуждения крепится полюсными винтами к корпусу 18, отлитому из легкого сплава. Корпус имеет над щетками четыре окна, которые закрываются пояском. Щеткодержатели прикреплены к корпусу и изолированы от него. Щетки 19 электродвигателя (две пары) прижимаются к коллектору спиральными пружинами, опирающимися на планки, вставленные в окно корпуса.

Обмотки полюсов электродвигателя из проволоки квадратного сечения соединены между собой последовательно. Подвод питания к электродвигателю осуществляется через две клеммы, укрепленные в корпусе в задней его части. Клеммы изолированы от корпуса пластмассовыми втулками и зажаты гайками. Провода питания крепятся к клеммам гайками, которые закрываются резиновыми

колпачками.,

Якорь 22 электродвигателя имеет открытые пазы и намотку из шинной меди и вращается в двух шарикоподшипниках. Внутреннее кольцо шарикоподшипника 15 зажато на конце вала между буртиком вала и распорным комьцом, а внешнее кольцо не закреплено и сидит в съемном стальном щите 16 корпуса электродвигателя. Этот подшипник в электродвигателях последних выпусков закрыт со стороны механизма стартера крышкой. Оба кольца заднего шарикоподшипника зажаты: внутреннее — гайкой 21, а внешнее — буртиком корпуса и крышкой 20.

На переднем конце вала якоря посажена роликовая муфта свободного хода. Она состоит из звездочки 23, обоймы 24 и шести роликов. Стальная звездочка

соединена с валом якоря шлицами и зажата на нем гайкой.

Стартер СКД-2В. Основными узлами стартера являются: электродвигатель, редуктор, фрикционная муфта, механизм сцепления и ручной привод (рис. 63).

Электродвигатель СТ-18 представляет собой алюминиевый корпус 19, внутри которого помещены статор в виде стального цилиндра, якорь с маховиком и щеткодержатели.

В статоре запрессовано кольцевое ярмо с четырьмя основными и четырьмя дополнительными полюсами. Ярмо набрано из листовой электротехнической стали. На полюсах-башмаках 27 намотана обмотка медным проводом прямоугольного сечения размером 0,5×8,7 мм. Обмотки основных полюсов статора соединяются при помощи двух прямоугольных стоек со щетками электродвигателя, а обмотки дополнительных полюсов соединены с плюсовой клеммой стартера, смонтированной на одном из торцов статора. Статор укреплен в корпусе электродвигателя четырьмя винтами. Внутри статора вращается якорь 16 (ротор), представляющий




Рис. 63. Электростартер комбинированного действия СКД-2В (продольный paspes):

1— диск; 2— колоколообразная шестерня; 3— толкатель; 4— муфта храповика; 5— храповик; 6— уплотнение; 7— сателлит; 8— стальные диски фрикционной муфты; 9— кольцо-подъемник; 10— стальной корпус; 11— кольцо-разгрузчик; 12— пружина фрикционной муфты; 13— корпус редуктора; 14— корпус маховика; 15— маховик; 16— якорь (ротор) электродвигателя; 17— сердечник; 18— корпус реле; 19— корпус электродвигателя; 20— катушка; 21— головка электростартера; 22— шток реле сцепления; 23— двуплечий рычаг; 24— болт (клемма) для присоединения плюсового провода; 25— разъем для ввода провода; 26— коллектор; 27— полюсный башмак; 28— вал якоря; 29 и 30— двойные шестерни редуктора; 31— упорное кольшо: 32— бронзовые диски фрикционной муфты цо; 32 — бронзовые диски фрикционной муфты

собой стальной вал, на который напрессованы пакет из якорной стали и коллектор 26. В пазы якоря уложены 37 секций петлевой обмотки, сделанной из меднолуженого провода сечением $1,45 \times 3,05$ мм.

Секции петлевой обмотки изолированы от тела якоря прессшпановыми прокладками и укреплены шпильками из нержавеющей стали. Концы секций припаяны к коллектору, состоящему из 37 пластин, изолированных друг от друга и от вала якоря миканитом. Вал якоря имеет внутри сквозное отверстие, в которое запрессована со стороны коллектора коническая шестерня для соединения с шестерней ручного привода. На другом конце вала нарезана шестерня со спиральными зубьями и находится фланец, на котором укреплен шестью винтами маховик 15. Вал якоря установлен на двух шарикоподшипниках, находящихся в задней части корпуса электродвигателя и в корпусе 14 маховика.

В корпусе электродвигателя смонтированы четыре щеткодержателя, каждый с двумя скобами и гнездами для щеток. В гнездах установлены восемь меднографитовых щеток марки МГС-5, размерами 20×16×8 мм. Эти щетки прижимаются к коллектору рычагами с помощью пружин.

На задней торцовой части корпуса электродвигателя установлен механизм для подъема щеток, состоящий из шестерни двух зубчатых сегментов и пружины. Кроме того, на корпусе расположены два прилива, на которых установлены втулка 8 для присоединения гибкого валика и разъем 9 для плюсового провода. Корпус электродвигателя и корпус маховика крепятся вместе с корпусом редуктора

шестью шпильками к стальному корпусу стартера.

Редуктор состоит из семи шестерен: шестерни вала 28, якоря с 13 спиральными зубьями, двойной шестерни 29 со спиральными зубьями (67 зубьев на большом венце и 30 — на малом), двойной шестерни 30 (большой венец имеет 46 спиральных зубьев, а малый — 18 прямых), колоколообразной двойной шестерни 2 (79 прямых зубьев внутреннего зацепления на большом венце и 12 зубьев внешнего зацепления на малом) и трех сателлитов 7 с 27 зубьями каждый.

На хвостовиках шестерен 29 и 30 смонтированы опорные шарикоподшипники, которые устанавливаются в гнездах корпуса редуктора и корпуса маховика. Шестерня 2 смонтирована на двух шарикоподшипниках, один из которых установлен в гнезде корпуса редуктора, а второй — внутри расточки муфты 4 храповика. Сателлиты 7, установленные на осях, укрепленных в диске 1 муфты храповика, на игольчатых подшипниках, обкатываются по неподвижной шестерне, состоящей из семи стальных дисков 8 фрикционной муфты.

Муфта 4 храповика изготовлена из стали за одно целое с диском 1. Она установлена на двух шарикоподшипниках, находящихся в расточках стального корпуса 10 стартера. Внутри муфты сделаны шлицы для соединения ее с храпо-

Фрикционная муфта состоит из чередующихся между собой семи стальных дисков 8, шести бронзовых дисков 32, двух бронзовых колец, кольцаподъемника 9, кольца-разгрузчика 11, тридцати двух пар спиральных пружин 12,

упорного кольца 31 и пружинного замка.

У стальных дисков, по которым обкатываются сателлиты 7, зубья находятся на внутренней окружности. У бронзовых — на внешней окружности. Как стальные, так и бронзовые диски устанавливаются внутри кольца-подъемника 9, причем зубья бронзовых дисков сцепляются с зубьями подъемника. Кольцо-подъемник, изготовленное из стали, имеет на торце тридцать шесть спиральных выступов, а внутри тридцать шесть шлицев и может свободно проворачиваться в стальном корпусе 10. С кольцом-подъемником находится в зацеплении стальное кольцоразгрузчик 11, также имеющее с наружной стороны тридцать шесть шлицев для сцепления с внутренними шлицами стального корпуса стартера. С одной торцовой стороны кольца-разгрузчика расположены тридцать шесть спиральных выступов для соединения с кольцом-подъемником, а с другой стороны — выточка, в которую установлены тридцать две пары пружин 12. Каждая пара пружин состоит из наружной и внутренней пружин, которые упираются одним концом в выточку кольца-разгрузчика, а другим — в упорное кольцо 31, соединяющееся со шлицами стального корпуса 10 и фиксируемое от осевого перемещения в корпусе пружинным стальным замком. Во фланце этого кольца имеется шесть отверстий для болтов, стягивающих корпусы стартера.

При сцеплении храповика стартера с коленчатым валом двигателя стальные диски 8, проворачиваясь, увлекают за собой бронзовые диски 32, что приводит к повороту кольца-подъемника на некоторый угол. При этом повороте кольцоразгрузчик не имея возможности поворачиваться, будет перемещаться вдоль осн стартера и отжимать пружины 12, уменьшая их давление на диски и облегчая усилия пробуксовывания дисков. Однако, как только произойдет незначительное пробуксовывание дисков, кольцо-подъемник встанет под действием пружины на прежнее место, и пружины вновь сожмут с прежней силой диски. Таким образом происходит саморегулирование передаваемого крутящего момента храповика в пределах, зависящих от степени предварительного сжатия пружин фрикционной

муфты.

Механизм сцепления состоит из электромагнитного реле, двуплечевого рычага, толкателя, двух пружин, стакана, штока и храповика. Все детали механизма сцепления (за исключением реле) изготовлены из стали и размещены внутри муфты 4. Храповик 5 стартера, имеющий на торце три спиральных зуба, соединен с муфтой 4 шлицами. Внутри муфты находится стакан со штоком и внутренней пружиной. На фланец штока опирается пружина. Передний конец штока проходит через отверстие в храповике и удерживает храповик гайкой, навернутой на шток.

Вторая внешняя пружина помещена между внутренней стенкой храповика и внутренним буртиком муфты. Внешняя пружина служит для перемещения храповика по шлицам вперед на сцепление с коленчатым валом двигателя. Внутренняя пружина предназначена для оттягивания храповика штоком назад, когда механизм сцепления выключается. Задний конец штока храповика входит в отверстие трубчатого толкателя 3. Этот толкатель проходит через осевое сверление в валу якоря электродвигателя и соединяет шток с двуплечим рычагом 23, закрепленным на оси в головке 21 электростартера. Одно плечо рычага расположено против штока 22 сцепления, а второе плечо касается конца толкателя 3. Третий выступ на рычаге служит для ручного сцепления храповика. Реле сцепления, установленное в расточке корпуса 19 электродвигателя и укрепленное четырьмя винтами, состоит из катушки 20, сердечника 17 со штоком 22 и пружины. Все детали реле находятся в корпусе 18.

Один конец обмотки реле соединен с корпусом стартера, а другой конец под-

ключен через специальный клеммный болт к входной клемме.

Основные данные стартеров приведены в табл. 31, а их возможные неисправности — в табл. 32 и 33.

Таблица 31

Основные данные стартеров

. Параметры	· РИМ -24 ИР	СКД-2В
Тип электродвигателя	CA-189	CT-18
Номинальное напряжение, в Средний ток, потребляемый элект-	24	24
одвигателем, а	100	125
еть со стороны электродвигателя) Среднее значение силы тока при остижении маховиком максимальной	Правое	Правое
корости вращения, а	50	75
аховика, <i>об/мин</i>	15 600	25 000
аховика, <i>об/мин</i>	14 000	22 000
аскрутке вручную, <i>об/мин</i> Время набора номинальных обороов маховиком, <i>сек</i> :	11 000—12 000	11 000—12 000
при напряжении 24 в	12	18
при напряжении 28 в Крутящий момент фрикционной	8—10	7—10
уфты, $\kappa \Gamma \cdot M$	140 ± 5	140±5
тартера к храповику	135,1	225
ручного привода к маховику	1:155,5	1:240

Параметры	РИМ-2 4 ИР	СКД-2В
Выбег маховика (время свободного		
вращения маховика от момента до-		
стижения максимальной скорости вра- щения и до остановки) мин	4 , 75	6
Продольный ход храповика, не менее, мм	6	9
об/мин	104	
Ka, MM	_	8-10
Запас энергии маховика, кГм Допустимое количество попыток запуска двигателя с перерывами между ними при инерционном запуске	1500	_
30 <i>сек</i> , а при комбинированном — 1 <i>мин</i>	3.	5
пуска двигателя с перерывом между ними 20 сек	4 .	_
мого количества попыток запуска, мин	30 21	Не менее 10 23

Таблица 32 Возможные неисправности электростартера СКД-2В и способы их устранения

Неисправность	Причина	- Способ устранения
Электродвигатель стартера не работает при включении пуско- вых устройств	Неправильно соедине- ны провода питания эле- ктродвигателя	Пересоединить провода
	Обрыв проводов в местах пайки к наконечникам или нарушение контакта в результате ослабления или окисления клемм Неисправен механизм включения питания (магнитный включатель или механизм опускания щеток) Неисправен переключатель управления питания электродвигателя	Проверить электропроводку, идущую к электродвигателю. Обратить внимание на состояние наконечников и клемм. Устранить обрыв, зачистить и поджать клеммы Проверить работу механизма по наличию щелчков при срабатывании его. Если при включении питания щелчков нет, разобрать механизм включения, устранить неисправность или заменить исправным Проверить пробником напряжение на зажимах выключателя и, если он неисправен, заменить новым

	,	продолжение таол. 32
Неисправность	Причина	Способ устранения
Электродвигатель стартера имеет малую скорость или не достигает требуемой в течение времени, положенного по нормам	Недо с таточный кон-	пряжение на зажимах аккумуляторов при включении электродвигателя стартера. Если примерно через 1—2 сек работы напряжение будет ниже ³ / ₄ нормального значения, отправить аккумуляторы на зарядку Проверить соединение прово-
	такт в соединениях электропроводки в результате ослабления или окисления клемм	дов, зачистив и зажав клеммы
	Неровная поверхность коллектора электромотора или загрязнение его	Зачистить коллектор шлифовальной шкуркой зернистостью 5 или 6. Если поверхность коллектора имеет неровности (подгорание, забоины и т. п.), отверстите выпускать выпус
·	Неисправны щетки электромотора (изношены, плохо притерты к коллектору, имеют боковое качение) или заедают в щеткодержателях	править электромотор в ремонт Если щетки изношены или имеют большое боковое качание, заменить их. Если они плохо прилегают к коллектору, притереть их и продуть угольную пыль. В случае загрязнения или заедания щеток протереть их и щеткодержатели хлопчатобумажным полотном,
	Излишнее трение в механизме стартера в результате: неправильной сборки, неправильной смазки, проникновения масла из двигателя в стартер, повреждения шарикоподшипников или коррозии трущихся деталей	смоченным в чистом бензине Проверить время достижения маховиком максимальной скорости вращения. Если время меньше нормы, отправить стартер в ремонт
При вращении ма- ховика слышен скрип или стук в стартере При вращении ма- ховика от электродви- гателя или вручную винт двигателя вра- щается или покачи- вается	Пробуксовывает или не сцепляется муфта свободного хода Храповик стартера не расцеплен	Устранить неисправность муфты или заменить электростартер Расцепить храповик несколькими включениями механизма сцепления или вращением с помощью винта двигателя
	Отсутствует или мал зазор между храповиком стартера и зубьями на коленчатом валу	Проверить натяжение троса ручного сцепления храповика. Проверить зазор между храповиками стартера и двигателя. Устранить заедание в механизме сцепления

Храповик стартера	1	
не сцепляется	Заедание механизма сцепления в результате загустения смазки или механических поврежде-	J 1
	ний Обрыв или плохой контакт в цепи управления Окислились или подгорели контакты переклю-	Соединить провода, зачистить и зажать клеммы Заменить переключатель
	чателя Сгорела обмотка соленоида сцепления	Заменить соленоид
Стук в стартере в момент сцепления храповика. Винт двигателя покачивается Двигатель не запускается. Скоросты вращения винта мала, при этом иногда может быть слышен скрип в стартере	Повреждено тормозное устройство храповика Заедание в механизме сцепления Изношены или поломаны зубья храповика Фрикционная муфта стартера имеет малую затяжку в результате износа дисков, поломки или	Заменить тормозное устройство Подогреть стартер, заменить смазку или устранить механические повреждения Заменить храповик Снять стартер для восстановления регулировки муфты или заменить его
В момент сцепления слышен сильный удар или несколько ударов. Винт двигателя не вращается или скорость вращения мала Стартер не запу-	ционной муфты Заедание в дисках муфты	Снять стартер для регулиров- ки муфты Отправить стартер в ремонт Заменить храповик Поднять щетки или снять с
скается от ручного привода	коллектор Удлинительный валик	них давление щеточных пружин Проверить монтаж удлинительного валика, смазать опорный подшипник, устранить «перегибы» гибкого валика
Масло из двигателя проникает в механизм	Изношено или повреж- дено маслоуплотнение	Заменить маслоуплотнение или заменить электростартер
стартера	Заедание в механизме сцепления Недостаточный люфт в	Подогреть стартер, заменить смазку или устранить механические повреждения Отрегулировать люфт или за-

Характерные неисправности электростартера РИМ-24ИР и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Масло из двигателя попадает внутрь старте-	Изношена кожаная шайба	Отправить стартер в ремонт
Выбег стартера ниже нормы (маховик быстро	Храповик не пол- ностью отходит назад (перетяг троса реле) Заедание, сильная кор- розия или поломка шари-	Отрегулировать трос реле храповика, чтобы храповик при отходе упирался в кожаную шайбу Отправить стартер в ремонт
останавливается) Стартер не запускает двигатель (раскрутка и сцепление происходят	коподшипника Изношены диски фрик- ционной муфты	Снять стартер для пере- борки и регулировки муфты
нормально) Не вращается якорь электродвигателя	Неправильное соединение проводов Оборваны провода в месте пайки наконечников у самого электродвигателя или реле ВМ-177	Правильно соединить провода Проверить исправность сети, обратив внимание на состояние наконечников проводов Проверить работу реле ВМ-177, нажимая вниз рычаг переключателя При отсутствии щелчков снять ВМ-177, разобрать и устранить неисправность или заменить новым
	Неисправен переключатель ПН-45М Разряжена аккумуляторная батарея	Проверить напряжение на выходных клеммах. При отсутствии напряжения переключатель заменить По вольтметру проверить напряжение батареи при включенном электростартере. Если напряжение падает ниже 16 в, батарею заменить
	Обгорели контакты реле ВМ-177	<u> </u>
Щетки электродвигате- ля чрезмерно искрят	Не притерты щетки Нагар на коллекторе	1' -
	Ненормальное усилие пружин щеток Выработан коллектор	Заменить пружины

Неисправность	Причина	Способ устранения
Якорь электродвигате- ля не развивает нужной скорости вращения	Короткое замыкание в отдельных секциях обмотки якоря Обгорели контакты реле ВМ-177	Проверить обмотку якоря и при неисправности заменить электродвигатель Проверить с помощью контрольной лампы цепь и при неисправности заменить реле
Рєле РА-176 не вклю- чает храповик	Сгорели изоляционные чулки щеточных проводов и провода замкнулись на корпус Заедание механизма включения Неисправен переключатель ПН-45М	1 ^ _
	Обрыв проводов обмотки в месте пайки их к выводным клеммам Обрыв провода сети реле Сгорела обмотка катушки реле РА-176 из-за передержки его под то-	Проверить работу реле. Неисправное реле заменить Проверить провода и исправить сеть Заменить реле
≀ Пусковая катушка	ком Якорь реле РА-176 за- жало «взбухшей» массой катушки (от перегрева) Обгорели контакты	Заменить реле Зачистить контакты
КП-4716 не работает	прерывателя Сгорела обмотка катушки из-за передержки ее под током	Заменить катушку
Пробуксовывает муфта сцепления во фланце ма-ховика	Фланец маховика сильно изношен по внутреннему диаметру Сильно изношен сепа-	Сдать стартер в ремонт
	ратор муфты сцепления Ролики муфты и фланец маховика забрызганы маслом	Снять электродвигатель и очистить муфту сцепления и фланец маховика от масла
	Сильно изношен и смят стальной кулачок муфты	

Особенности эксплуатации электростартера РИМ-24ИР

I. Нормальный режим работы электродвигателя СА-189 и магнитного включателя цикличный: 20 сек работа, 20 сек перерыв. После трех таких циклов необходимо обязательно делать длительный перерыв (не менее 30 мин) для охлаждения агрегатов. Несоблюдение этого режима может привести к сгоранию обмотки электродвигателя и спеканию контактов магнитного включателя.

2. Средняя величина потребляемого тока при раскрутке маховика стартера составляет около 100~a в момент запуска — 150~a, в конце — 50~a, поэтому запуск двигателя следует, как правило, производить от аэродромного источника электроэнергии и лишь при отсутствии последнего пользоваться бортовыми аккумуляторами.

При запуске от бортовых или аэродромных аккумуляторов напряжением 24 в раскрутка маховика стартера до достижения номинальной скорости вращения (около 14 000 об/мин) производится в течение 10—12 сек, при запуске от аэрод-

ромного источника питания напряжением 28,5 в — в течение 8—10 сек.

3. Если при включении электростартера происходит качание лопастей винта, то это означает, что хвостовик коленчатого вала и храповик стартера находятся в зацеплении. В этом случае запуск надо прекратить и для расцепления храповика следует несколько раз нажать на переключатель ПН-45М или вручную провернуть винт по ходу при выключенном зажигании.

4. При запуске двигателя храповик стартера и хвостовик коленчатого вала расцепляются, и поэтому для их сцепления переключатель ПН-45М следует удерживать включенным до полного запуска двигателя. Часто нажимать на переключатель ПН-45М не рекомендуется, так как это может вывести из строя хвостовик

стартера.

5. Во время запуска двигателя от аэродромного источника питания следует обращать внимание на плотность контакта вилки аэродромного питания в гнездах розетки. Вследствие большой величины тока, потребляемого электростартером при запуске, в месте плохого контакта возникает сильный перегрев, и штыри могут обгореть.

6. Очень часто неисправности электростартера связаны с попаданием масла на коллектор электродвигателя СА-189, поэтому при осмотрах объекта необходимо обращать внимание на плотность прилегания и затяжку защитной ленты электро-

двигателя стартера.

СМАЗКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОН-СЕРВАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННО-ГО ТОКОВ, СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРОВ И СТАРТЕРОВ

Смазка ОКБ-122-7 (ТУ ЕУ-160-59). Смазка представляет собой масло ОКБ-122-16, загущенное высокоплавким церезином и стеаритом лития. Это — смесь приборной жидкости с тяжелыми минеральными маслами высокой очистки, предназначается для смазки шарикоподшипников, работающих при температурах от +120 до -70° С. По внешнему виду это однородная маслянистая мазь от желтого до светло-коричневого цвета без комков и зерен (табл. 34).

Смазка упаковывается в чистые сухие алюминиевые тубы или банки из белой жести емкостью 0,1-0,5 л с плотно закрывающимися крышками. На каждую банку наклеивается этикетка с указанием марки смазки, номера партии, времени изготовления, основных физико-химических характеристик и веса. Срок

хранения в состоянии поставки два года.

Смазка ЦИАТИМ-201 (УТВМА), ГОСТ 6207—52 представляет собой масло вазелиновое приборное (МВП), загущенное стеаритом лития, и имеет в своем составе стабилизатор-дифениламин. МВП — чистое минеральное масло, изготовленное из доссорской нефти, легколетучее, нейтральное, безводное. Температура застывания его не выше —60° С, температура вспышки не ниже 120° С. По внешнему виду — однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого цвета. По своим свойствам она является универсальной, тугоплавкой, морозостойкой смазкой, работающей в условиях низких и высоких температур от минус 60 до 120° С. (табл. 35).

Смазка пушечная (УНЗ), ГОСТ 3005—51, консистентная, предназначена для смазывания механизмов в летнее время и защиты от коррозии металлических поверхностей, не защищенных иными покрытиями. Она представляет собой минеральное масло запушением катымерительное масло запушением катымерительноем.

ральное масло, загущенное кальциевыми мылами жирных кислот.

Состав смазки:

масло цилиндровое легкое (ГОСТ 1841—51) — 25—35%; петролатум (ГОСТ 4096—54)—60—70%;

церезин всех марок, кроме 57, (ГОСТ 2488—47) — 5±1%; натр едкий технический (сода каустическая) сорт A или Б (ГОСТ 2263—59), не более — 0.02%.

По внешнему виду это густая масса от светло- до темно-коричневого цвета. Применяется для консервации генераторов (табл. 36).

Требования к смазке ОКБ-122-7

Таблица 34

Показатель	Норма	Метод испытания
Температура каплепадения, не ниже, °C	160	ГОСТ 6793—53
Температура затвердевания, не выше, °С	70	ТУ ЕУ169—59
не более, весовые %	2,5 Отсутствует	ГОСТ 2633-48 ГОСТ 1044-41
Содержание механических примесей. Содержание свободных щелочей в пересчете на едкий натр, не более,	Отсутствует	ГОСТ 6479—53
%	0,3	ГОСТ 6707—57
ских пластинок при 50° С в течение 48 ч	Выдерживает	_ГОСТ 1037—41
Испаряемость при толщине слоя 0,1 мм при 50°C в течение 100 ч, %	3,5	ТУ ЕУ 169—59

Требования к смазке ЦИАТИМ-201

Таблица 35

Показатель	Норма	Метод испытаний	
Внешний вид	мазь без комков, от светло- до тем-		
Температура каплепадения, не ни-	но-желтого цвета		
же, °С	170	ОСТ НКТП 7 872/ 2 292	
25° С	270—320 50 Выдерживает	ГОСТ 5346—50 ГОСТ 2757—44 ГОСТ 5757—51	
в течение 24 ч:			
выделение масла, не более, %.	4	ГОСТ 2633—48 и ГОСТ 6267—52	
испаряемость, не более, %	4	ГОСТ 2633—48 и ГОСТ 6267—52	
Химическая стабильность при 100° С и давлении $8 \ \kappa \Gamma/c M^2$ в течение $100 \ u$:		1 001 0231 02	
снижение давления, не более, $\kappa \Gamma / c_M^2$	0,35	ГОСТ 5734—53	

Таблица 36

Показатель	Норма	Метод испытания
кислотное число после окисления в мг КОН на 1 г смазки, не более	1,0 0,1 Отсутствует Отсутствуют 10	ΓΟCT 5734—53 ΟCT ΗΚΤΠ 7872/2292 ΓΟCT 1014—41 ΓΟCT 6479—53 ΓΟCT €267—52

Требования к пушечной смазке (УНЗ)

Норма Метод испытания Показатель Вязкость кинематическая, сст, при ΓΟCT 33—53 40 60° С, не менее ГОСТ 6793-53 с Температура каплепадения, °С, не-50 лополнениями ГОСТ 3005-51 Испытание на коррозию стальных и медных пластинок при 100° С в те-ΓΟCT 5757--51 Выдерживает Испытание предохранительной способности на стальных пластинках при ГОСТ 4699—53 с 50°С в течение 30 ч Выдерживает имкинэнгопог ΓΟCT 3005-51 Способность сохранять на поверхности металла непрерывный слой при ΓΟCT (953—54 60° С в течение 24 u, не менее, мг/см² 0,6 Кислотное число в мг КОН на 1 г FOCT 5985-59 смазки, не более 0.3ΓΟCT 6707--57 Нейтральная или слабощелоч-Отсутствует ΓΟCT 1548-42 Содержание воды Содержание механических приме-ГОСТ 6370−59 с 0,07 сей, %, не более дополнениями ГОСТ 3005—51 Зольность, %, не более ΓΟCT 1461—59 0.07

Смазка НК-50 (СТ) тугоплавкая, консистентная (ГОСТ 5573—50), предназначена для смазывания горячих трущихся частей. Она представляет собой масло МК-22 (ГОСТ 1013—49) или МК из эмбинских нефтей, загущенное натриевыми солями жирных кислот с коллоидальным графитом (табл. 37). Кинематическая вязкость при 100° С не менее 20 сст, коксуемость не более 0,8%, кислотное числоне более 0,35 мг КОН на 1 г масла, температура застывания не выше минус 8° С.

Показатель	Норма	Метол испытания
Пенетрация (число проницаемости) при 25° С Температура каплепадения, °С, не ниже Выделение масла из смазки при 50° С, не более, % Испытание на коррозию Зольность, %, не более Содержание свободной щелочи в пересчете на натриевую щелочь, %, не более Содержание механических примесей Содержание воды, %, не более	170—225 200 6 Выдерживает 7 0,15 Отсутствуют 0,3	ΓΟCT 5346—50 ΓΟCT 6793—53 ΓΟCT 2633—48 ΓΟCT 5757—51 ΓΟCT 6474—53 ΓΟCT 6707—57 ΓΟCT 6479—53 ΓΟCT 1044—41

Примечания. 1. Испытание на коррозию производят: на пластипах из стали марки 40, 45 и 50 (ГОСТ 1050—60); на пластинках из бронзы марок Бр. ОЦС-6-6 3 или Бр ОЦС 5-5-5 (ГОСТ 613—50); на пластинках из алюминия АЛ12 (ГОСТ 2685—53).

2. В смазку вводится масляный коллоидно-графитовый препарат МП или МС по ГОСТ 5262-50 не менее 0.5%.

3. Механические примеси определяются в смазке до введения в нее графита.
4. Упаковку, маркировку, хранение, транспортирование и прием смазки производят по

4. Упаковку, маркировку, хранение, транспортирование и прием смазки производят по ГОСТ 1510-60 и в банках емкостью 1-2 л. 5. Отбор проб производят по ГОСТ 2517-60. Для контрольной пробы берут 1 к Γ смазки.

Технический вазелин (УН), ГОСТ 782—59 — низкоплавкая смазка, предназначенная для защиты металлических поверхностей от коррозии и смазывания механизмов. Смазку получают плавлением в любых соотношениях петролатума (ГОСТ 4096—54), парафина (ГОСТ 784—53) и церезина (ГОСТ 2488—47) с маслами индустриальными (ГОСТ 1707—51 и ГОСТ 2654—51), цилиндровым (ГОСТ 1841—51), кубовыми отходами приборных масел (ГОСТ 1707—51) и тяжелыми парафиновыми и озекеритовыми дистиллятами (табл. 38).

Требования к техническому вазелину (смазка УН)

Показа ель	Норма	Метод испытания
Внешнии вид	Однородная мазь без комков от свет- ло- до темно-корич- невого цвета	гост 782—59
Температура каплепадения, °С, не ниже	54 27	ГОСТ 6793—53 ГОСТ 33—53
Испытание на коррозию	Выдерживает	ΓΟCT 5757—51 ΓΟCT 5985—51
	,	

Показатель	Норма	Метод испытания
Содержание водорастворимых кислот. Содержание водорастворимых щелочей, не более Содержание механических примесей, %, не более Содержание воды Зольность, %, не более	Отсутствуют Следы 0,03 Отсутствуег 0,07	ΓΟCT 6307—52 ΓΟCT 6307—52 ΓΟCT €370—59 ΓΟCT 1044—41 ΓΟCT 6474—53

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Авиационные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (аккумуляторы) относятся к химическим источникам тока. По назначению они разделяются на бортовые и аэродромные. К бортовым относятся следующие типы аккумуляторных батарей: 12-A-10, 12-A-30, 12-CAM-28, 12-CAM-55. Они устанавливаются на объекте и предназначаются:

для питания электроэнергией потребителей объекта, когда генератор не работает (на стоянках объекта или при выходе генератора из строя);

для автономного запуска двигателей объектов (кроме 12-А-10).

К аэродромным относятся аккумуляторные батареи 12-AO-50, 12-AO-52 и 12-ACA-145.




Рис. 64. Аккумуляторная батарея 12-А-10

Они устанавливаются на специальных тележках или автомобилях и предназначаются:

для запусков двигателей объектов всех типов;

для проверки электрооборудования объекта.

Внешний вид аккумуляторных батарей приведен на рис. 64—67.

Типы и маркировка аккумуляторных батарей. Все типы свинцово-кислотных аккумуляторных батарей обозначаются по единому правилу. Цифры перед буквами обозначают количество последовательно соединенных элементов в батарее, буквы — область применения батарей, цифры, стоящие после букв, — емкость в ампер-часах при разряде на основном длительном режиме (10 или 20 ч). Авиационные аккумуляторные батареи разделяются на серии (A, CAM, AO, ACA).

Аккумуляторные батареи серии А: 12-А-10, 12-А-30. Маркировка на батареях обозначает: 12 — количество последовательно соединенных элементов; А — авиационные; 10, 30 — емкость в ампер-часах при 10-часовом режиме разряда. (Для батарей 12-А-30 емкость является проектной. Фактическая емкость их на 10-часовом режиме $26\ a\cdot u$.) Наименование аккумуляторной батареи наносится на эбонитовом моноблоке с помощью гравировки или эмалевой краской.

Каждая аккумуляторная батарея имеет номер, который помещен на положительном выводном контакте.

Аккумуляторные батареи серии САМ: 12-САМ-28, 12-САМ-55. Аккумуляторная батарея 12-САМ-55 состоит из двух самостоятельных шестиэлементных полубатарей, каждая из которых имеет свой номер. Маркировка на батареях обозначает: 12 — количество последовательно соединенных элементов; САМ — стартерная авиационная моноблочная; 28 и 55 — емкость в ампер-часах при 5-часовом режиме разряда.

Наименование аккумуляторной батареи (или полубатареи) наносится на стенке моноблока эмалевой краской или выполнено рельефной надписью при отпрессовке моноблока. Номер батареи (или полубатареи) проставляется на положительном выполненом выполне

тельном выводном контакте с помощью номератора.




Рис. 65. Аккумуляторная батарея 12-САМ-28




Рис. 66. Аккумуляторная батарея 12-A-30

Аккумуляторные батареи серии АО: 12-АО-50 и 12-АО-52. Маркировка обозначает: 12 — количество последовательно соединенных элементов; АО — аэродромное обслуживание; 50; 52 — номинальная емкость в ампер-часах при 10-часовом режиме разряда. Фактическая емкость батареи 12-АО-50 при 10-часовом режиме разряда составляет 48 $a \cdot u$. Наименование аккумуляторной батареи наносится на передней стенке футляра эмалевой краской. Номер батареи проставляется на одном из межэлементных соединений.


Аккумуляторные батареи серии АСА: 12-АСА-145. Маркировка обозначает: 12 — количество последовательно соединенных элементов; АСА — аэродромная стартерная авиационная; 145 — емкость батареи в ампер-часах при 5-часовом режиме разряда. Наименование батареи наносится на стенку футляра эмалевой краской. Номер батареи проставляется также эмалевой краской рядом с наименованием. Кроме того, номер батареи проставляется на пятачках с обозначением (+) межэлементного соединения крайнего элемента каждой секции. На пятачках с обозначением (—) межэлементного соединения крайнего элемента каждой секции проставляется дата изготовления батареи (месяц и год). Каждая секция батареи имеет номер, нанесенный на ее боковой стенке эмалевой краской (в скобках рядом с номером батареи).

Другие маркировочные знаки на аккумуляторных батареях. Кроме основных видов маркировки, на батареях наносятся еще следующие знаки:

Для всех моноблочных аккумуляторов на боковых стенках эбонитового моноблока выжигается марка завода (товарный знак). У аккумуляторных батарей 12-AO-50, 12-AO-52 и 12-ACA-145 марка завода наносится совместно с наименованием (в одном трафарете).

На аккумуляторных батареях, прошедших электрические испытания, на бо-ковой стенке моноблока или футляра по диагонали наносится красной эмалевой краской полоса. Это свидетельствует о том, что срок хранения и правила приведения в рабочее состояние этих аккумуляторных батарей отличаются от обыч-

Рис. 67. Аккумуляторная батарея 12-CAM-55



ных. С левой стороны от марки завода эмалевой краской ставится цифровой штамп ОТК, а с правой — цифровой штамп представителя заказчика, производившего приемку батарей. Все другие знаки и цифры, нанесенные на батареи, относятся к внутризаводской маркировке.

Состояние аккумуляторных батарей, отправляемых с завода-изготовителя. Авиационные аккумуляторные батареи выпускаются заводами в сухозаряженном или разряженном состоянии. Особенностью сухозаряженных батарей является длительное (в течение ряда лет) сохранение полученного ими заряда. Для этого после зарядки пластин в процессе формирования их подвергают сушке. Сушка отрицательных пластин производится при высокой температуре в инертной среде. В результате такой сушки из положительных и отрицательных пластин удаляется влага и активные массы сохраняются в заряженном состоянии.

Условием длительного сохранения заряда аккумуляторов является полное отсутствие влаги в элементах, так как она является катализатором процесса окисления отрицательных пластин. Поэтому элементы сухозаряженных батарей герметически закрываются специальными пробками, а сепараторы изготовляются из синтетических материалов и не содержат влаги.

Сухозаряженные батареи имеют то преимущество, что для приведения их в рабочее состояние требуется несколько часов (для пропитки и подзаряда). В случае необходимости быстрого ввода в эксплуатацию можно ограничиться только пропиткой и проверкой аккумуляторов специальным пробником.

Разряженные батареи собираются также из формированных, но разряженных пластин. Для этих батарей тщательная герметизация необязательна; сепарация может быть любой. Срок хранения этих аккумуляторных батарей значительно меньше сухозаряженных, а процесс приведения в рабочее состояние занимает несколько суток.

Кроме этого, заводы поставляют аккумуляторные батареи, прошедшие электрические испытания. После приведения в рабочее состояние и электрических испытаний аккумуляторные батареи подготавливаются к хранению и имеют специальную маркировку. Срок хранения таких батарей значительно меньше, чем у не приводившихся в рабочее состояние. Приводятся в рабочее состояние такие аккумуляторные батареи аналогично разряженным.

Сухозаряженными выпускают авиационные аккумуляторные батареи типов 12-A-10, 12-A-30, 12-CAM-28, 12-CAM-55, 12-ACA-145. Аккумуляторные батареи

этих типов могут поставляться также в разряженном состоянии после электрических испытаний. В разряженном состоянии выпускаются батареи типа 12-АО-50.

Для поставки в разряженном состоянии аккумуляторные батареи на заводеизготовителе подвергаются специальной обработке, имеющей целью подготовить батареи к хранению без электролита.

При отправке батарей с завода-изготовителя металлическая арматура их (болты и гайки выводных клемм, откидные болты с барашками для крепления крышек и ручки для переноски) смазываются техническим вазелином. Данная консервация арматуры сохраняется в течение всего гарантийного срока хранения батарей.

 Π р и м $_1$ е ч а н и е. В батареях 12-AO-50, 12-AO-52 и 12-ACA-145 переносные ручки вазелином не смазываются.

Новые батареи до приведения их в рабочее состояние должны храниться в чистом сухом закрытом помещении при температуре 5—30° С с плотно закрытыми пробками.

Способы подготовки аккумуляторных батарей к хранению после электроиспытаний на заводах-изготовителях. Аккумуляторные батареи серии А перед хранением разряжаются силой тока 10-часового режима. Из разряженных батарей выливают весь электролит, для чего батареи оставляют опрокинутыми вниз отверстием в течение нескольких часов. Затем элементы батарей закрывают глухими пробками.

Аккумуляторные батареи типа 12-АО-50 перед хранением разряжают силой тока 5-часового режима. Из разряженных батарей выливают весь электролит, заливают вместо него дистиллированную воду и оставляют на час. Затем воду выливают. Процесс промывки повторяют два раза. Из промытой батареи удаляют воду, для чего батарею оставляют опрокинутой вниз отверстиями на несколько часов. Затем в элементы батареи ввинчивают рабочие пробки. Промывка водой производится с целью сохранения шпона (деревянной сепарации).

Аккумуляторные батареи 12-ACA-145 хранят в полузаряженном состоянии. Для этого полностью заряженную батарею разряжают в течение двух часов током 25 а, выливают из элементов электролит и оставляют секции опрокинутыми вниз отверстиями на 8—10 мин. Затем в горловины элементных крышек вкладывают укупорочные диски и плотно ввинчивают пробки. Укупорка батарей должна производиться в сухом, обязательно теплом помещении.

Аккумуляторные батареи САМ подготавливают к хранению следующим способом: батареи разряжают силой тока 5-часового разрядного режима; из элементов удаляют электролит и заливают их электролитом (удельный вес 1,260 ± ±0,005), выдерживают в течение часа; затем из элементов выливают электролит, опрокидывают батареи вниз отверстиями и дают стечь электролиту в течение часа. Для окончательного удаления остатков электролита в том же положении (пробочными отверстиями вниз) необходимо, покачивая, батарею несколько раз встряхнуть; в элементы ввинчивают рабочие пробки, на них надевают резиновые колпачки, которые должны плотно охватывать низ пробки и иметь свободную часть над ней. Резиновые колпачки служат своеобразным клапаном, который выпускает все образующиеся в элементе газы и предохраняет пластины от проникновения в них воздуха и от чрезмерного высыхания.

Технические данные аккумуляторных батарей

Авиационные аккумуляторные батареи в зависимости от области их применения и предъявляемых к ним требований имеют различные характеристики, Электрические характеристики в длительном (5- и 10-часовом) и стартерном режимах разряда приведены для аккумуляторных батарей серии А — в табл. 39, серии САМ — в табл. 40, серии АСА — в табл. 41.

серии А
6arapeň c
ские характеристики
ектрические

Ξ

5

v

ದ

	уточный	зряп, %	при безтей-	1,1
	Среднесуточн саморазряд,		-йэдеэд ифп сутож 15 суток	1,2
	-3	ane.	Вес батарен с тролитом, кГ	14,5
			ряле, а стимый ток при максимально л	f0,0 210
и серии А			Начальная электролита, э.с.	25
ки оатареи	-минутный)	Конечное на элементе, в	1,4	
актеристики		стартерный (5-мин	-время разря- ним, вл	വവ
рические харакі	Режим разряда	ပ	Разрялный о , чот	30
Catchiphr	Реж	йой	Средняя температура электролита, ос	25
		длительный 10-часовой	Конечное напряжение на элементе, в	1,7
			йынг яд евЧ х , чот	3,0
		ε	Напряжение, Емкость, а.ч	24 10 24 26 2
	батарей		12-A-10 12-A-30 12-A-30	

В пер	
и цикла.	10.
c 4-rc	- c 4-
'казанные в таблице емкости 10-часового режима гарантируются, начиная с 4-го цикла. В пер ньше 90% от указанной в таблице.	режиме разряда гарантируется для 12-А-10 с 1-го цнкла, а для 12-А-30 с 4-го.
ются,	для
тиру	сла, з
rapai	о ци
кима	c I-r
o pex	-A-10
часовог 3.	для 12
ти 10 блице	уется
емкос й в та	антир
лице занно	ta raj
в таб т ука	азряд
казанные в таблице емкости 10-ча њие 90% от указанной в таблице.	име 1
/каза ньше	₩ beж
1. У не ме	утнов
ния. быть	5-ми
е ч а тжна	сть в
рим Гь дол	EMKO
Т	જાં

риод с 1-го по 3-й цикл

ಡ

V

Ta

	•.	750		
			Напряжение батареи в кон- ие запуска, в	16
		стартерный (запусковый)	Количество запусков три ⁴ нач —52° С	20 65
participation of the community of the co	ឌ		Запусков Запусков	4 $(\pi p \mu t_{\text{Hat}} = 20 \pm 2^{\circ} C)$
ann Ualap	Режим разряда		Длительность запуска, сек/ Длительность паузы, мин	45/3 95/9
apanichacii	Pe	длительный (5-часовой)	Пределы из- менения силы тока во время запуска, и	650—75
A JOHN TO			Средняя температура электролита,	25
oncurbu			Коиечное напряжение на элементе, в	1,7
			Разрядный р , иот	5,6
			Бикость, п.ч.	 57.8 57.8
		224		
			Тип батарен	12-CAM-28 12-CAM-55

n 'MOL

OH

Электрические характеристики батарей серии АСА


v '80.	r Äldhi R	1500		
		Напряжение батареи в кон- ие запуска, в	138	
	стартерный (запусковый)	Количество запусков госле в прч $t = -40^{\circ}$ С, если t нач электролита —10° С	∞ /	
	стартерны	Моличество запусков при t _{нач} = +20±2° С	18	
ряда	запуска, сек/	Плительность запуска, сек/ Плительность паузы, мин	30/1,5	
Режим разряда	длительный (5-часовой)	совой)	Пределы изиенения силы тока во время запуска, о	140— 1350—250
			совой)	Средняя температура элек-
		Уонечное напряжение в элементе, в	1,75	
	лянте	р , иот йынккдевЧ	25	
		Емкость, а.ч	15	
		Напряжение, в	24	
		Тип батарси	12-ACA- 145	

Примечания. 1. Указанное в таблице количество запусков при температуре электролита 20° С гарантируется на всем протяжении сро2. Количество запусков после пребывания в течение 6 ч в среде с температурой —40° С гарантируется, начиная с 7-го цикла. Если температура электролита будет ниже —10° С, то количество включений следующее: при температуре электролита —12° С — не менее 5 запусков, —18° С — не менее 5 запусков.
3. Емкость 145 а·ч гарантируется на всем протяжении срока службы.

Конструкция аккумуляторных батарей 12-A-10, 12-A-30, 12-CAM-28, 12-CAM-55

Аккумуляторные батареи 12-A-10, 12-A-30, 12-CAM-28 и 12-CAM-55 собираются в прессованных из эбонита моноблоках. Все перечисленные батареи, за исключением 12-CAM-55, собираются каждая в одном 12-гнездном моноблоке. Батареи 12-CAM-55 собираются в двух раздельных 6-гнездных моноблоках.

Моноблок 1 (рис. 68) представляет собой монолитный эбонитовый корпус с изолированными друг от друга камерами-ячейками, которые служат сосудами для элементов батареи. Моноблоки батареи 12-A-10 имеют 12 камер, располо-



женных в два ряда. Моноблоки 1 (рис. 69) батарей 12-A-30 и 12-CAM-28 имеют 12 камер, расположенных в один ряд. Моноблок батареи 12-CAM-55 имеет 6 камер, расположенных в один ряд. Батарея собирается в двух самостоятельных моноблоках. Каждый отдельно собранный моноблок именуется полубатареей 12-CAM-55 (рис. 70).

На дне камер моноблоков 12-A-10 и 12-A-30 имеется по четыре выступа — призмы 2 (рпс. 68, 69), служащих опорой для пластин полублоков. Пластины своими ножками упираются на вершины призм. На две призмы опираются пластины полублока одной полярности, а на две другие — пластины полублока другой полярности. Пространство между призмами служит сборником активной массы, выпадающей в процессе эксплуатации батарей. Такое разделение опорных призм и подъем их вершин над уровнем дна моноблока обеспечивают защиту

низа блока элемента от преждевременных коротких замыканий разноименных

пластин в процессе эксплуатации батарей.

В моноблоках батарей 12-САМ-28 и 12-САМ-55 камеры имеют по две призмы 2 (см. рис. 70), служащие опорой для пластин положительного полублока. Пластины отрицательного полублока опираются на отдельные эбонитовые опорные башмаки, которые надеваются на низ блока и вместе с блоком ставятся на дно камеры моноблока.

С торцовых сторон моноблока в специальных пазах шарнирно закреплены откидные болты 6 (рис. 70) с барашками, служащими для крепления верхней крышки батареи, и ручки 5 для переноски батареи. У моноблоков батарей 12-A-10 ручек нет. Откидные болты с барашками и ручки для защиты от действия кислоты покрыты слоем свинца электрохимическим способом.




Рис. 70. Моноблок аккумуляторной батареи 12-CAM-55:

1 — моноблок; 2 — призмы моноблока; 3 — крышка элемента; 4 — крышка полубатареи; 5 — ручка; 6 — откидной болт $\mathbf c$ барашком

Устройство элементов. В зависимости от емкости батареи и ее эксплуатационных режимов разряда блоки элементов имеют разное количество пластин и различные толщину и габаритные размеры (табл. 42). Батареи, эксплуатируемые в основном на длительных режимах разряда, например 12-A-10 и 12-A-30, имеют толщину пластин 1 и 3—2 мм и выше (рис. 71). Батареи 12-CAM-28 и 12-CAM-55, эксплуатируемые как стартерные для запуска двигателя, т. е. работающие в основном в коротких режимах разряда, имеют толщину положительных пластин 3 и отрицательных 1, равную 1 мм (рис. 72).

Характеристики деталей блока

Таблица 42

Характеристики деталей блока					
	Тип батареи				
Характеристика	12-A-10	12-A-30	12-CAM-28	12-CAM-55	
Количество положительных	2	3	6	12	
Количество отрицательных пластин	3	4	6	12	
Толщина положительных пластин, мм	4,4	2,3	1,0	1,0	
Толщина отрицательных пластин, мм	3,4	1,9	1,0	1,0	
Размер пластин: длина, высота, мм	77×74	143×110	143×117	143×117	
ровый с толщиной по ребру,	1,6	1,1	0,8	0,8	

Применение в батареях серии САМ тонких пластин позволяет при тех же габаритах аккумулятора, как у 12-А-30, увеличить количество пластин, а следовательно, и активную их поверхность, в результате химические реакции протекают более быстро и полно. По тем же соображениям, а также для уменьшения внутреннего сопротивления аккумулятора расстояния между пластинами уменьшены. Все это позволяет получить от аккумулятора больший коэффициент использования активных материалов, большую удельную емкость (на 1 кг активных мате-




Рис. 71. Элемент аккумуляторной батареи 12-А-30:

1— отрицательная пластина; 2— сепаратор; 3— положительная пластина; 4— положительный полублок; 5— отрицательный полублок; 6— борн (баретка); 7— блок; 8— предохранительный винипластовый щиток; 9— отражательный эбонитовый щиток; 10— крышка элемента; 11— шайба под пробку; 12— рабочая вентиляционная пробка; 13— межэлементная перемычка; 14— мастика заливочная; 15— резиновое уплотнение; 16— опорные призмы; 17— моноблок; 18— выводная клемма с болтом; 19— шуруп; 20— шайба; 21— барашек

риалов), а также большую устойчивость работы в стартерных режимах, т. е. при разрядах большой силой тока в короткие промежутки времени. Во всех перечисленных типах батарей применяются мипоровые ребристые сепараторы соответствующей толщины.

Борны полублоков батарей серий САМ, АСА и АСАМ, в отличие от борнов полублоков серий А и АО, имеют залитый в свинцово-сурьмянистый корпус медный стержень, который повышает токопроводность борна при небольшом его

диаметре и обеспечивает разряд батареи большой силой тока.

В верхней части блока с целью защиты верхних кромок сепараторов от поломки их при замере уровня и удельного веса электролита или его температуры прокладывается тонкий перфорированный винипластовый предохранительный щиток 8 (см. рис. 71).

Выше винипластового предохранительного щитка с опорой на лапку борна помещен эбонитовый щиток 9 с центральным отверстием. Щиток, находясь над уровнем электролита, предохраняет его от выплескивания из элемента при работе батареи в условиях вибрации. Он носит название отражательного.

При приведении батареи в рабочее состояние и при эксплуатации ее необходимо уровень электролита мерить от нижнего винипластового предохранительного щитка, а не от верхнего эбонитового.

Собранный блок помещают в ячейку моноблока и накрывают фасонной эбонитовой камерной крышкой элемента с тремя отверстиями. Крайние отверстия предназначены для вывода борнов положительных и отрицательных полублоков, среднее отверстие предназначено для заливки и смены электролита и для выхода газов, образующихся внутри элемента аккумулятора при работе аккумуляторной батареи.




Рис. 72. Элемент аккумуляторной батареи 12-САМ-28:

1— отрицательная пластина; 2— сепаратор; 3— положительная пластина; 4— положительный полублок; 5— опорные башмачки отрицательного полублока; 6— отрицательный полублок; 7— борн (баретка); 8— предохранительный винипластовый щиток; 9— отражательный эбонитовый щиток; 10— блок; 11— крышка элемента; 12— шайба под пробку; 13— рабочая вентиляционная пробка; 14— межэлементная перемычка; 15— мастика заливочная; 16— резиновое уплотнение; 17— опорные призмы положительного полублока; 18— моноблок; 19— выводная клемма с болтом; 20— шуруп; 21— шайба; 22— гайка

В крайние отверстия крышки впрессованы втулки, выступающие над верхней плоскостью крышки на 4—5 мм. При сборке аккумулятора выведенные борны через отверстия втулок спаиваются с выступающими бортиками втулок. Средние отверстия камерных крышек плотно закрываются специальными пробками. Для обеспечения герметичности аккумуляторов зазоры между крышками и стенками моноблока уплотняют тонким асбестовым шнуром, сырой резиной или резиновой рамкой и промежутки между крышками заливают кислотостойкой и температуроустойчивой мастикой. Заливочная мастика выдерживает без деформации и бес растрескивания изменение температур от 50 до —50° С.

Все элементы последовательно соединены между собой в батарею межэлементными перемычками 14 (см. рис. 72). От крайних элементов на торцовую стенку моноблока выведены клеммы, которые состоят из винта с барашком или гай-

кой и свинцово-сурьмянистого корпуса и служат для присоединения аккумуляторных батарей к внешней цепи. Для повышения механической прочности и электропроводности винты у клемм батарей 12-САМ-28 приварены к стальной планке, находящейся внутри свинцово-сурьмянистого корпуса, а у клемм батарей 12-САМ-55 к медной планке. Сверху аккумуляторные батареи закрываются эбонитовыми крышками 6 (см. рис. 69), которые закреплены откидными болтами с барашками.

Пробки. В авиационных аккумуляторных батареях серий A и САМ применяются два вида пробок: глухие и рабочие. Глухие пробки (рис. 73, а) устанавливают при консервации аккумулятора или при длительном его хранении до ввода в эксплуатацию. Все аккумуляторы, поступающие с заводом в сухозаряженном

состоянии, закрыты глухими пробками.




Рис. 73. Конструкция пробок аккумуляторных батарей: а— глухая пробка для аккумуляторных батарей 12-А и 12-САМ; 1— резиновая шайба; 2— корпус пробки;

б — рабочая пробка для аккумуляторных батарей 12-А и 12-САМ-28:
 І — отверстие для вывода газов; 2 — крышка корпуса пробки; 3 — свинцовый груз;
 4 — резиновая шайба; 5 — резиновый клапан; 6 — корпус пробки;
 в — рабочая пробка для аккумуляторных батарей 12-САМ-55:
 І — крышка; 2 — корпус; 3 — резиновая шайба

Конструкция рабочих пробок батарей серий A и 12-CAM-28 показана на рис. 73, б. Внутри эбонитового корпуса 6 пробки помещен свинцовый грузик 3 весом 18 Γ , в который заделан конец резинового клапана 5. Сверху корпус рабочей пробки закрыт крышкой 2, имеющей отверстие.

В нормальном положении пробки грузик давит на стержень клапана 6 и открывает кольцевой канал корпуса для выхода газов. Снизу грузик имеет прорези, по которым газы проходят в верхнюю камеру корпуса пробки, откуда через отверстие в крышке они выходят наружу. При наклоне пробки от 90 до 180° грузик падает на боковую стенку и втягивает стержень клапана, который своей головкой закрывает нижнее отверстие и герметизирует аккумуляторы. Конструкция рабочей пробки батареи 12-САМ-55 показана на рис. 73, в. Габаритные размеры и веса батарей 12-А-10, 12-А-30, 12-САМ-28 и 12-САМ-55 (рис. 74) приведены в табл. 43.


Аккумуляторная заливочная мастика. Для герметизации поверхность аккумуляторных батарей вокруг элементных крышек и между ними заливается специальной мастикой, разогретой до 180—205° С или карбинольным клеем.

Рецепты мастик, употребляемых для авиационных аккумуляторов, приведены в табл. 44; требования, предъявляемые к готовым заливочным мастикам, — в табл. 45, состав карбинольного клея — в табл. 46.

Битумно-асбестовая мастика употребляется для всех типов батарей, кроме

12-САМ-55, для которых употребляется мастика АМ-55.

		Вес бата-			
Тип батареи	Длина верхней части (<i>L</i>)	Длина нижней части (<i>l</i>)	Ширина (<i>B</i>)	Высота с крышкой (Н)	реи с элек- тролитом не более, Гк
12-A-10	223^{+3}_{-2}	189+3	186+3	165+5	14,5
12-A-30	369±3	323—4	163+3	$214\frac{+2}{-4}$	27,8
12-CAM-28	369 ± 3	323-4	163^{+3}_{-1}	214_4	28,5
Полубатареи 12-САМ-55	369±3	323 ± 3	164^{+3}_{-1}	214+4	29,0






Рис. 74. Габаритные размеры батарей: а — 12-A-30; 12-CAM-28 и 12-CAM-55; б — 12-A-10

Состав мастик битумно-асбестовой и АМ-55

Состав мастики	Солержание по весу, %	Состав мастики	Содержание по весу, %
Битумно-асбестовая Битум № 5 из беспарафинистых нефтей (ГОСТ 1544—52 или ТУ 290—53)	58—50 25	АМ-55 Полупродукт (ВТУ МПСС № 1-02 от 1952 г.): 26% битума неф- тяного № 5 (ТУ 290-49) с темпе- ратурой размяг- чения 104-110° С	

		Продолже	THE TAULT.
Состав мастики	Содержание по весу, %	Состав мастики	Солержание по весу, %
20 меш. (меш. — число отверстий на 1 погонный дюйм сита)	17—25	74% шинного регенератора (ГОСТ 3350—63) с мяг-костью 2,9—3,1 Асбест молотый Минеральное масло МТ-16	57 16 27
	Табли	тца 45 Та	аблица 46

Требования к заливочным мастикам

Состав карбинольного клея

Характеристика	Для битум- но-асбе- стовой мастики	Для мастики АМ ₇ 55	Состав	личество есовых тях
Температура размягче-				KO, B B
ния по методу «Кольцо и шар», °С, не ниже Пенетрация при 25°С	65	80	Қарбинольный сироп (АМТУ 391—57)	100
по Ричардсону, не ниже Содержание асбеста,	45 21 ± 4	70 16±3	Перекись бензоила (ТУ МХП 1897—49)	3
Примечание. Пенетр нение стрелки в градусах соответствующее глубине про ра в десятых долях миллиме	по прибору I никновения и	Ричаплеона	Асбест молотый, про- сеянный через сито 20 меш	50

Основные технические требования к аккумуляторной серной кислоте и дистиллированной воде

Аккумуляторная серная кислота должна быть прозрачна и бесцветна, допускается желтоватая окраска.

Содержание примесей, допустимых в чистой аккумуляторной серной кислоте 92—94% концентрации (удельный вес 1,84), согласно ГОСТ 667—58 должно быть в пределах, указанных в табл. 47.

При составлении электролита для авиационных аккумуляторных батарей должна применяться только совершенно чистая дистиллированная вода (для разведения кислоты до нужной концентрации).

Основную проверку кислоты и воды на наиболее вредные и часто встречающиеся примеси хлора, железа и меди можно производить на аккумуляторно-зарядной станции. Для этого надо иметь не менее двух пробирок и небольшие количества химически чистой азотной кислоты, азотно-кислого серебра (ляписа) и желтой кровяной

Таблица 47 Допустимое содержание примесей в аккумуляторной серной кислоте

Примесь	Допустимое количе- ство, %
Нелетучий остаток	Не более 0,05 То же 0,0001 " 0,012 " 0,0001 " 0,0001 Отсутствует То же

5-4738

соли, а также чистой дистиллированной воды и химически чистой аккумуляторной серной кислоты.

Проверка серной кислоты и дистиллированной воды

а) На отсутствие взвешенных частиц и окраски.

Наполнить одну пробирку проверяемой водой, другую — кислотой и рассмотреть их содержимое на солнечный свет. При помутнении или хотя бы слабой окраске воды она бракуется, при наличии помутнения или бурой окраски кислоты она также бракуется; допустима только желтоватая ее окраска.

б) **На хлор.** Наполнить на три четверти чистую пробирку проверяемой водой, добавить 3—4 капли химически чистой азотной кислоты, затем 4—5 капель раствора азотнокислого серебра (ляписа) и встряхнуть пробирку. Если через

1—2 мин в растворе образуется белое облачко, вода непригодна.

Проверка кислоты на хлор выполняется таким же образом, только в пробирку наливается слабый раствор ее, который должен быть сделан в чистой, заранее проверенной дистиллированной воде. При этом появление через 1—2 мин «молочного облачка» также свидетельствует о наличии в кислоте недопустимо большого количества примеси хлора.

в) На железо, медь и другие примеси. Для этой проверки надо иметь чистую

дистиллированную воду и химически чистую серную кислоту.

Проверяемая вода наливается в пробирку и подкисляется несколькими каплями чистой серной кислоты; проверяемая кислота разбавляется в пробирке чистой дистиллированной водой. В пробирку с раствором добавляется $1 \ cm^3$ азотной кислоты (удельный вес $1,2 \ elcm^3$), после чего раствор нагревается до кипения и охлаждается. Затем в раствор добавляется $2-3 \ cm^3$ желтой кровяной соли.

При недопустимом количестве железа раствор в пробирке окрашивается в синий цвет (допустимо слабое голубоватое или зеленоватое окрашивание). Окрашивание в красно-бурый цвет указывает на недопустимое количество примеси солей меди, в зеленый цвет — на другие недопустимые примеси.

Содержание примесей в воде, идущей на приготовление электролита, не долж-

но превышать количеств, указанных в табл. 48.

Таблица 48

130

Таблица 49

Допустимое содержание примесей в воде Допустимые содержания примесей в готовом электролите

Примеси	Количество, мг/л	Примеси	Количество, г/л
Плотный остаток Прокаленный остаток	60 0,5 40 5,0 - 10,0	Железо	0,10 0,10 0,001 0,05 0,001 / 0,001 0,065

Содержание примесей в готовом электролите не должно превышать количеств, указанных в табл. 49.

Применение кислоты, воды или готового электролита с большим содержанием вредных примесей плохо сказывается на аккумуляторных батареях: приводит

к преждевременному разрушению электродов (пластин), в первую очередь, положительных, к усиленному саморазряду и сульфатации пластин.

При повышении температуры на 1°C плотность электролита уменьшается примерно на 0,0007, а при понижении температуры на 1°C, наоборот, увеличивается на 0,0007. Исходной считается температура 25°C.

Пересчет фактической плотности электролита в зависимости от температуры приводится в табл. 50, а температура замерзания электролита — в табл. 51.

Изменение плотности электролита в зависимости от температуры

Температу- ра электро- лита, °C	Поправка	Температу- ра электро- лита, °С	Поправка
50	0,0175	0	-0,0175 -0,0210 -0,0245 -0,0280 -0,0315 -0,0350 -0,0385 -0,0420 -0,0455 -0,0490
45	0 0140	-5	
40	0,0105	-10	
35	0,0070	-15	
30	0,0035	-20	
25	0,0035	-25	
20	0,0035	-30	
15	-0,0070	-35	
10	-0,0105	-40	
5	-0,0140	-45	

Таблица 51

Температура замерзания электролита

Плотность при <i>f</i> =25° С	Температура замерзания, °С	Плотность при $t\!=\!25$ ° С	Температура замерзания, °С	Плотность при $t=25^{\circ}$ С	Температура замерзания, °С
1,300 1,200 1,280 1,270 1,200 1,250 1,240 1,230	-74 -72 -69 -64 -58 -52 -47 -42	1,220 1,210 1,200 1,190 1,180 1,170 1,160 1,150	-33 -30 -28 -24 -21 -18 -16 -14	1,140 1,130 1,120 1,110 1,100 1,050 1,000	-12 -11 -10 -8 -7 -4 -0

Необходимые количества раствора серной кислоты (плотность 1,4) и воды для приготовления 1 Λ электролита

Таблица 52

Илотность приготов-	Раствор сер		
ленного электролита при <i>t</i> =25° C	См3	г	Вода, см³
1,030 1,120 1,240 1,260 1,235 1,285	140 277 573 625 640 685	196 387 805 875 895 900	875 755 484 439 420 379

Предупреждение. Категорически запрещается вливать воду в кислоту, так как при этом вода закипает и разбрызгивается вместе с частицами кислоты. Это может вызвать тяжелые ожоги.

Необходимое количество электролита для первоначальной заливки одной батареи

Таблица 53

Аккумуляторные батареи	Количество электролита, <i>л</i> (округленно)				
12-A-10	1,5				
12-A-30	3,6				
12-CAM-28	3,6				
12-CAM-55 (для полубатареи)	4,0				
12-ACA-145	17,5				
12-AO-50	4,4				
12-AO-52	7,0				

Приведение в рабочее состояние и правила зарядки и разряда аккумуляторных батарей

Заливка и пропитка аккумуляторных батарей электролитом. Плотность электролита, приведенная к плотности при температуре 25° C, должна соответствовать величинам, указанным в табл. 54.

Таблица 54

Плотность электролита, используемого при эксплуатации аккумуляторных батарей

		Плотност	ъ, г/см³	
Электролит .	12-AO-52	12-ACA-145	12-CAM-28 12-CAM-55	12 - A O - 50
Для заливки сухозаряженных батарей при приведении в рабочее состояние	1,285 —	1,285	1,260	— 1,030
электрические испытания на заводе- изготовителе, при приведении в рабо- чее состояние	1,120	1,200	1,120	1,120
без электролита, при перерывах в эксплуатации	1,120	1,200	1,120	1,120
батарей при летней и зимней эксплуатации	1,285	1,285	1,260	1,285


Примечание. Отклонение от приведенных в таблице величин допускается не более $\pm 0.005~e/c$ м³.

При приготовлении электролита нужно строго соблюдать правила техники безопасности и пользоваться специальной одеждой: надевать защитные очки, резиновые перчатки и сапоги, резиновый или прорезиненный фартук. Для приготовления, измерения и хранения электролита применяется специальная посуда, приспособления и приборы (рис. 75).

Бак для приготовления электролита выполнен из кислотостойкого материала (эбонита, керамики или дерева, выложенного внутри рольным свинцом с пропайкой всех швов); кувшины и воронка из фарфора, эбонита или другого кислотостойкого материала; груши резиновые, мензурка стеклянная (емкостью 100 и 500 cm^3), трубка стеклянная диаметром 4-6 mm. Ареометр или кислотомер должны иметь шкалы от 1,000 до 1,120; от 1,080 до 1,320 и от 1,300 до 1,840.

Рис. 75. Посуда и приспособления для приготовления электролита:

1 — разливатели; 2 — бутыль; 3 — кувшины; 4 — бак; 5 — воронка; 6 — мензурка; 7 — термометр; 8 — груши; 9 — стеклянная трубка; 10 — ареометр



У термометров для жидкостей должны быть шкалы от -50° С до 50° С и от 0° С до 100° С.

На рис. 76 показано, как производится замер плотности электролита сифонным ареометром, а на рис. 77—проверка уровня электролита с помощью стеклян-

ной трубки. На рис. 78 показаны правила пользования нагрузочной вилкой для измерения напряжения элементов аккумуляторной батареи, а на рис. 79 — схема нагрузочной вилки. На рис. 80 приведен прибор для проверки работоспособности клапанных пробок аккумуляторных батарей 12-САМ-28 и батарей серии А.

Правила первой зарядки сухозаряженных аккумуляторных батарей. Сила тока первой зарядки для сухозаряженных аккумуляторных батарей должна соответствовать: 12-A-10-2; 12-A-30-6; 12-CAM-28-4; 12-CAM-55-8,5; 12-ACA-145-16; 12-AO-52-6 a.

Продолжительность первой зарядки сухозаряженных батарей составляет около 5 ч. При проведении зарядки необходимо следить за тем, чтобы поверхность батарей была сухой, а температура




Рис. 76. Замер ареометром плотности электролита в аккумуляторной батарее

батарей была сухой, а температура электролита не превышала 40° С. Если температура электролита в элементах (даже у одного) поднимается выше 40° С или электролит сильно вспенивается, то зарядку необходимо прервать до тех пор, пока температура не снизится до 25—35° С. После этого зарядку следует продолжить, причем продолжительность зарядки увеличится на продолжительность перерывов.

Для ускорения снижения температуры рекомендуется применять искусственное охлаждение батарей (обдувать холодным воздухом, помещать моноблочные




Рис. 77. Проверка уровня электролита стеклянной трубкой: 1 — уровень электролита; 2, 3 — эбонитовый и винипластовый щитки




Рис. 78. Измерение напряжения элементов батарей нагрузочной вилкой: 1 — контактная неподвижная ножка; 2 контактная подвижная ножка; 3 — корпус с ручкой; 4 — кнопка; 5 — вольтметр; 6 сменные нагрузочные сопротивления

Рис. 79. Схема нагрузочной вилки

батареи в ванны с холодной водой или льдом, выносить в помещение с более низкой температурой и т. п.).

Выплеснувшийся во время зарядки на поверхность батареи электролит сле-

дует удалять чистой влажной ветошью.

Признаки окончания зарядки:


постоянство напряжения и плотности электролита в каждом элементе;

равномерное и обильное газовыделение (бурление) электролита во всех элементах.

Для точного определения окончания зарядки батарей необходимо замерить напряжение и плотность электролита в каждом элементе в течение 2 ч. Данные замеров изменения напряжения и плотности электролита в каждом элементе каждой заряжаемой батарен записывают в журнал зарядки, находящийся в паспорте на батарею.

Рис. 80. Прибор для проверки работоспособности клапанных пробок аккумуляторных батарей 12-САМ-28 и батарей серии А:

1- патрон; 2- резиновая шайба; 3- испытуемая пробка; 4 — манометр; 5 — резиновый шланг; 6— кран; 7— резиновая груша



В процессе первой зарядки сухозаряженных батарей первая запись измерений напряжения элементов, плотности электролита и температуры производится после 3 ч зарядки батарей (исключая перерывы), вторая запись — через 2 ч зарядки после первой записи, третья запись (резервная) делается в том случае, если потребуется по каким-либо причинам дальнейшее продолжение зарядки (например, если батарея еще не зарядилась, т. е. напряжение одного или нескольких элементов и плотность электролита в них при второй записи выше, чем при первой).

Если в каждом элементе заряжаемых батарей будут установлены признаки окончания зарядки и плотность электролита достигнет рабочих величин (см.

табл. 54), то первая зарядка считается законченной.

Если плотность электролита, приведенная к плотности при 25° С, в отдельных элементах батареи (или во всех элементах) к концу зарядки будет выше нормы, то ее следует довести до нормы путем доливки небольших порций дистиллированной воды. При этом для перемешивания электролита зарядку батареи необходимо продолжить в течение 30-60 мин током в два раза меньшим, чем указано на стр. 133, и снова после этого проверить плотность электролита.

По окончании зарядки рекомендуется по возможности охладить батареи до температуры электролита 25—35° C, затем осторожно наклонить и покачать их несколько раз для удаления из элементов пузырьков газа, следя за тем, чтобы электролит не проливался. Понизившийся после удаления пузырьков газа уровень электролита необходимо довести до нормы доливкой в элементы раствора серной кислоты, плотности, равной плотности электролита в элементах. После зарядки батареи подвергают осмотру и проверке, затем укомплектовывают рабочими пробками и закрывают крышками.

Если в течение 5 ч не появятся признаки окончания зарядки и плотность электролита не достигнет нормальной величины, то батарей снять с зарядки для охлаждения электролита до температуры 25:40° C, затем включить на подзарядку в течение 2—3 ч током в два раза меньшим, чем указано на стр. 133.

Если при подзарядке устанавливаются признаки конца зарядки, батареи восле соответствующей обработки (охлаждение, удаление пузырьков газа, установка нормального уровня электролита) и проверки могут быть направлены в эксплуатацию.

Если же при подзарядке у какой-либо батареи снова нет признаков окончания заряда и плотность электролита не достигла нормальной величины, то батарее следует дать 1—2 дополнительных разрядов и зарядов. Если батареи на первом или втором разряде имеют емкость 90% от номинальной или более, то они могут направляться в эксплуатацию после очередной нормальной зарядки.

В особых случаях, при необходимости быстрого ввода в эксплуатацию сухозаряженных батарей, допускается установка их на объект сразу после пропитки пластин элементов электролитом без последующей подзарядки. При этом необходимо предварительно проверить напряжение элементов батарей при помощи нагрузочной вилки при силе тока, равной удвоенной величине номинального тока на длительном режиме разряда (двойной ток 10-часового режима для батарей серии А и двойной ток 5-часового режима для батарей серий САМ, АСА и 12-АО-52), табл. 55.

Включение тока при определении степени разряженности производится на короткое время (3—5 $ce\kappa$), в течение которого фиксируется напряжение аккумуляторной батареи по вольтметру. На более длительное время включать аккумуляторную батарею не следует, так как это вызывает излишнюю трату электроэнергии. Напряжение каждого элемента при этом должно быть не менее 2 ϵ . При получении неудовлетворительных результатов батареи не эксплуатируются, а под-

лежат зарядке.

Правила первой зарядки сухих разряженных аккумуляторных батарей 12-AO-50. Первую зарядку сухих разряженных аккумуляторных батарей типа 12-AO-50 производить в две ступени: первая ступень — при силе тока $4.5\ a$ — до достижения напряжения на элементе $2.35-2.4\ в$, продолжительность зарядки около $21\ u$; вторая ступень — при силе тока $3.2\ a$ — до получения признаков окончания заряда: постоянство напряжения и плотности электролита, равномерное и обильное газовыделение в каждом элементе; продолжительность заряда около $51\ u$.

Первая зарядка аккумуляторных батарей 12-AO-50 является тренировочной, она предназначена для разработки активных масс разряженных пластин. Плотность электролита в конце первой зарядки до нормальной величины не дово-

дится.

Батареи 12-АО-50 после первой зарядки направлять в эксплуатацию нельзя,

им дается 2-3 тренировочных разряда и зарядки.

Если батареи на втором или третьем разряде имели емкость 90% от номинальной или более, то они могут направляться после очередной нормальной зарядки в эксплуатацию.

Приведение в действие аккумуляторных батарей всех типов, прошедших электрические испытания (с красной полосой на стенке). Приведение в действие батарей, подвергшихся на заводе-изготовителе электрическим испытаниям, состоит из следующих операций:

заливка и пропитка аккумуляторных батарей электролитом;

первый тренировочный цикл заряд-разряд;

второй тренировочный цикл заряд-разряд;

третья тренировочная зарядка.

Первый тренировочный цикл. Сила тока первой тренировочной зарядки для батарей всех типов должна соответствовать данным табл. 56.

При зарядке и в конце зарядки необходимо соблюдать те же правила, что

и для сухозаряженных батарей, а именно:

следить за тем, чтобы поверхность батарей была сухой, а температура элек-

тролита не поднималась выше 40° С для всех типов батарей;

своевременно прерывать зарядку для охлаждения электролита до $25\pm5^{\circ}$ C; доливать в элементы дистиллированную воду, если удельный вес электролита в элементах при зарядке будет выше нормы, указанной в табл. 54;

проверять и устанавливать нормальный уровень электролита в элементах

после окончания зарядки.

В процессе первой зарядки батарей запись измерений напряжения элементов, плотности электролита и температуры производить в журнале зарядки, находящемся в паспорте на батарею.

Первая запись производится после 16 и зарядки (исключая перерывы), вторая—в конце зарядки, но не менее чем через 2 и после первой записи, третья (резервная) делается в том случае, если по каким-либо причинам потребуется дальнейшее продолжение зарядки.

Окончание зарядки определяется по следующим признакам, наблюдаемым в течение 2 ч:

постоянство напряжения и плотности электролита в каждом элементе; равномерное и обильное газовыделение (бурление электролита) во всех эле-

ментах.

Плотность электролита, если она ниже нормы, в конце первой зарядки до нормальной величины не доводят. Общая продолжительность зарядки зависит от типа и состояния батарей и равна примерно 1—2 суткам, но должна быть не менее величин, указанных в табл. 56.

Таблица 55

Таблица 56

Ток первой тренировочной зарядки

Номинальный ток и ток нагрузки для проверки степени разряженности аккумуляторных батарей

аккумулятор Аккумуляторные батареи	иналь- ток, а	нагрузка, а	- Аккумуляторные батареи	Зарядный ток, <i>а</i>	Минимальная продолжитель- ность зарядки, ч	
12-A-10	мон 1 3 5,6 11 9 9 25	2 6 12 20 20 20 20 50	12-A-10	0,6 1,8 2,0 4,5 8,0 3,2 3,0	огоd п 22 20 20 20 18 24 20 23	

После первой зарядки батареям дается первый тренировочный разряд по правилам, изложенным в настоящем разделе.

Второй тренировочный цикл, состоящий из зарядки-разряда, проводят по правилам, изложенным в пп: «зарядка» и «разряд» настоящего раздела. В конце второй зарядки плотность электролита в элементах доводится до нормальных величин (см. табл. 54).

Третья тренировочная зарядка. Если батареи на первом или втором разряде имели емкость 90% от номинальной или более, то они могут направляться в эксплуатацию после очередной третьей тренировочной зарядки, проведенной в соответствии с Правилами зарядки аккумуляторных батарей настоящего раздела.

Правила разряда аккумуляторных батарей всех типов. Разряды аккумуляторных батарей при приведении их в рабочее состояние или разряды батарей при проведении периодических контрольно-тренировочных циклов во время эксплуатации выполнять в следующем порядке:

перед включением батарей в разряд рекомендуется добиться путем охлаждения или подогрева температуры электролита в элементах близкой к 25° С $(25\pm2^{\circ}$ С):

проверить и установить нормальный уровень электролита во всех элементах; путем подбора соответствующего разрядного реостата (проволочного, угольного или водяного) установить с помощью амперметра необходимую величину разрядного тока и включить батареи в разряд;

величину разрядного тока в течение всего разряда поддерживать постоян-

ной, в соответствии с данными табл. 57;

замеры напряжения каждого элемента производить через час, а по достижении величины напряжения 1,85 в — через 10 мин или чаще. Запись замеров производить в рабочих журналах зарядной станции;

разряд всех типов аккумуляторных батарей, кроме 12-ACA-145, вести до тех пор, пока напряжение на первом вышедшем элементе (ограничивающем) упадет до 1,7 в. Разряд до напряжения менее 1,7 в категорически запрещается.

Батареи 12-АСА-145 разряжают до напряжения 1,75 в на одном из элементов

(ограничивающем).

После разряда подсчитывается емкость батарей по следующей формуле:

$$C_{25} = \frac{C_{\Phi}}{1 + 0,009 \, (T - 25)} \; ,$$

где C_{25} — емкость батареи, приведенная к температуре электролита 25° C;

 C_{Φ} — фактическая емкость, полученная при разряде, равная произведению силы разрядного тока в амперах на время разряда в часах;

0,009 — температурный коэффициент емкости;

Т — средняя температура электролита во время разряда батареи (определяется как среднее арифметическое от начального и конечного значений температур электролита в среднем элементе).

Таблица 57 Разрядный ток аккумуляторных батарей

Аккумулято батареи		Разрятный ток, а
12-A-10 12-A-30 12-CAM-28 12-CAM-55 12-ACA-145 красной сой) 12-AO-50 12-AO-52	с поло-	1,0 3,0 5,6 11,0 12,0 или 25,0 (на контрольно- тренировоч- ных циклах) 9,0 9,0

При подсчете емкости следует иметь в виду, что температурный коэффициент 0,009 справедлив только в том случае, если средняя температура электролита при разряде будет близкой к 25±2° С. При большем отклонении средней температуры подсчет емкости по приведенной формуле будет иметь значительные погрешности. При температурах больших 25° С подсчитанная емкость будет меньше истинной емкости, а при температурах меньших 25° С — больше истинной.

Аккумуляторная батарея 12-CAM-28 является самым распространенным типом батарей, и для этой батарей в эксплуатации приходится очень часто производить пересчеты фактической емкости батарей к емкости, приведенной к 25° С (табл. 58). В указанной таблице подсчет емкости произведен с точностью до одуной десятой ампер-часа, а в некоторых

случаях, чтобы не было рядом одинаковых значений, и с точностью до одной сотой.

Отсчитывая по вертикали среднюю температуру электролита и по горизонтали действительное время разряда батареи до снижения напряжения на одном из элементов до 1,7 θ , получают на пересечении этих линий в таблице емкость длительного разряда. Пусть, например, батарея 12-CAM-28 разряжалась 4 μ 42 μ 42 μ 42 μ 43 гемпература электролита при разряде была 22° С. Пользуясь таблицей, получаем ответ: 27,1 μ 4. μ 4.

Правила зарядки аккумуляторных батарей всех типов. Зарядка батарей при приведении их в рабочее состояние (кроме первой зарядки) или зарядка батарей на зарядной станции во время эксплуатации проводится в две ступени по режиму, указанному в табл. 59.

Общая продолжительность зарядки зависит от типа батарей, срока службы и степени разряженности их. Ориентировочное количество ампер-часов, необходимое для полной зарядки, приведено в табл. 60. При проведении заряда необходимо следить за тем, чтобы поверхность батарей была сухой, а температура электролита не превышала 40° С для всех типов батарей. Если температура электролита поднимается до указанной величины, то зарядку необходимо прервать

Определение емкости батарей 12-CAM-28 в зависимости от времени и средней температуры разряда

em- npn C	Емкость батарен, приведенная к 25° C, $a\cdot u$										
HAR T Typa tobom ale, °	Время ј	Время разряда до падения напряжения на одном из элементов до 1,7 в, ч мин									
Средняя тем- пература при 5-часовом разряде, °С	4.00	4.01	4.02	4.03	4.04	4.05	4.06	4.07			
20 20,5 21,5 22,5 23,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30	23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2 22,1 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 21,7	3 23,4 23,5 23,4 2 23,3 23,4 23 2 23,1 23,2 23 2 23,0 23,1 22 3 22,9 23,0 22 3 22,8 22,9 22 3 22,65 22,75 22 4 22,5 22,65 22,65 2 2,65 22,65 22 3 22,4 22,5 22 4 22,2 22,3 22 2 22,1 22,2 22 3 21,9 22,0 22 2 21,8 21,9 21,8 3 21,6 21,7 21,8 3 21,6 21,7 22		23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,85 22,75 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2 22,1 22,0 21,9 21,8 21,7	23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 22,95 22,85 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2 22,1 22,0 21,9 21,8	23,9 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,05 22,95 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2 22,1 22,0 21,9	24,0 23,9 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 23,27 23,1 23,0 22,96 22,85 22,75 22,65 22,45 22,35 22,25 22,15 22,05 22,05	24,1 24,0 23,9 23,8 23,7 23,6 23,5 23,35 23,2 23,1 23,05 22,85 22,75 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2 22,1 22,05			
Средняя тем- пература при 5-часовом разряде °С	Емкость батарен, приведенная к 25° C, <i>a-ч</i>										
едняя patyp насовс зряде		Время разряда до паления напряжения на одном из элементов до 1,7 в, ч мин									
	4.03	4.09	4.10	4,11	4.12	4.13	4.	14			
20 20,5 21 21,5 22 22,5 23,5 24 24,5 25 25,5 26,5 27,0 27,5 28 28,5 29 29,5	24,2 24,1 24,0 23,9 23,8 23,7 23,6 23,45 23,3 23,2 23,1 23,05 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2 22,1	24,3 24,2 24,1 24,0 23,9 23,8 23,7 23,55 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2	24,4 24,3 24,2 24,1 24,0 23,9 23,8 23,65 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3	24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 21,0 23,9 23,75 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7 22,6 22,6 22,4	24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 24,0 23,85 23,7 23,6 23,52 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5	24,7 24,6 24,5 24,4 24,25 24,2 24,1 23,95 23,8 23,7 23,6 23,5 93,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7 22,6	24 24 24 24 24 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	,8 ,7 ,6 ,5 ,3 ,3 ,2 ,0 ,5 ,8 ,7 ,6 ,5 ,8 ,7 ,6 ,5 ,8 ,7 ,6 ,5 ,8 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9			

при	,	Емкость батареи, приведенная к 25° C, <i>а.ч</i>									
Средняя тем- пература при 5-часовом разряде, °C	Время	Время разряда до падения напряжения на одном из элементов до 1,7 в, ч.м.					ч - мин				
Сре, пера 5-ча	4.15	4.16	4.17	4.18	4. 19	4.20		4.21 •			
20 20,5 21 21,5 22 22,5 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30	24.9 24,8 24,7 24,6 24,45 24,4 24,3 24,15 23,9 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23 22,9 22,8	24.9 25.0 25.1 25.2 24.8 24.9 25.0 25.1 24.7 24.8 24.9 25 24.6 24.7 24.75 24.86 24.45 24.55 24.6 24.68 24.3 24.4 24.5 24.55 24.63 24.15 24.25 24.35 24.4 23.9 24 24.1 24.2 24.3 23.8 23.9 24 24.08 23.7 23.8 23.9 24.0 23.6 23.7 23.8 23.9 23.6 23.7 23.8 23.6 23.3 23.4 23.5 23.6 23.3 23.4 23.5 23.65 23.2 23.3 23.4 23.5 23.1 23.2 23.3 23.3 23.1 23.2 23.3 23.1 22.9 23 23.1 23.15 22.9 22.95 23		24,8 24,7 24,6 24,5 24,3 24,2 24,2 24,1 24,0 23,9 23,8 23,65 23,5 23,4 23,3	25,1 25,0 24,9 24,8 24,7 24,6 24,45 24,35 24,3 24,2 24,1 24,0 23,9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	25,4 25,3 25,2 25,1 25,00 4,9 4,55 4,45 4,45 4,4 4,1 4,0 3,85 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,3				
тем- а при ом				сть батареи, приведенная к 25° C, $a\cdot u$							
Средняя те пература п 5-часовом разряле	Время	Время разряда до падения напряжения на одном из элементов до 1,7 в, ч мин									
Cp	4.22	4.22 4.23		4.25	4.26	4.27	4.28	4.29			
20 20,5 21 21,5 22 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28 28,5 29 29,5 30	25 5 25,4 25,3 25,2 25,1 25 24,9 24,8 24,65 24,55 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 23,95 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4	25,65 25,5 25,4 25,3 25,2 25,1 25 24,9 24,75 24,65 24,6 24,5 24,15 24,05 23,9 23,8 23,7 23,6 23,5	25,8 25,65 25,35 25,35 25,3 25,2 25,1 24,95 24,8 24,7 24,64 24,55 24,44 24,3 24,2 24,1 24,0 23,9 23,8 23,65 23,55	25,85 25,7 25,6 25,5 25,4 25,3 25,2 25,05 24,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 24,0 23,9 23,8 23,7	25,9 25,8 25,7 25,6 25,5 25,4 25,3 25,15 25,0 24,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 24,0 23,9 23,8	26,0 25,8 25,8 25,7 25,6 25,5 25,4 25,25 25,1 25,0 24,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 24,0 23,9	26,1 26,0 25,9 25,8 25,7 25,6 25,5 25,35 25,2 24,9 24,8 24,7 24,6 24,45 24,4 24,3 24,2 24,1 24,0	26,2 26,1 26,0 25,9 25,8 25,7 25,6 25,45 25,3 25,2 25,1 25,0 24,9 24,8 24,7 24,55 24,5 21,4 24,25 24,05			

тем- при ос		Емкость батареи, приведенная к 25° C, а.ч								
Средняя тем пература при 5-часовом разряде, °C	Время	Время разряда до падения напряжения на одном из элементов до 1,7 в. ч. мин								
Сред пера 5-ча разр	4,30	4.31	4.32	4.33	4.34	4.35	4.36	4.37		
20 20,5 21,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,2 29,5 30	26,35 26,1 26,0 25,9 25,8 25,7 25,55 25,4 25,3 25,2 25,1 24,97 24,9 24,75 24,6 24,55 24,45 24,45 24,3 24,2 24,1	26,4 26,3 26,2 26,1 26,0 25,85 25,76 25,6 25,5 25,4 25,3 25,2 25,1 24,9 24,75 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2	,3 26,4 26,5 ,2 26,3 26,4 ,1 26,2 26,3 ,0 26,1 26,2 ,85 25,95 26,05 ,76 25,8 25,9 ,5 25,6 25,7 ,4 25,5 25,6 ,3 25,4 25,5 ,2 25,3 25,4 ,1 25,2 25,3 ,2 25,1 25,2 ,9 25 25,1 ,75 24,85 24,95 ,6 24,7 24,8 ,4 24,5 24,6 ,3 24,4 24,5		26,6 26,7 26,8 26,7 26,5 26,6 26,7 26,6 26,3 26,4 26,45 26,45 26,0 26,1 26,2 26,35 25,9 26,0 26,1 26,2 25,8 25,8 25,8 25,95 25,6 25,7 25,8 25,7 25,5 25,6 25,7 25,35 25,3 25,4 25,5 25,35 25,2 25,3 25,45 25,2 25,0 25,15 25,2 25,1 24,8 24,9 25,0 24,8 24,6 24,7 24,8 24,9 24,7 24,8 24,7 24,75			26,9 26,8 26,65 25,5 26,4 26,3 26,15 26,0 25,95 25,85 25,75 25,65 25,55 25,4 25,3 25,2 25,1 25,0 24,85		
тем- а при ом , °С	Емкость батареи, приведенная к 25° C, а·ч									
Средняя те пература п 5-часовом разряде, "		Время разрята до падения напряжения на одном из элементов до 1,7 в, ч-мин								
Cp nel 5-4	4,38	4.39	4.40	4.41	4.42	4.43	4.44	4.45		
20 20,5 21,5 22,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30	27,1 27,0 26,9 26,75 26,6 26,5 26,4 26,25 26,1 26 25,95 25,85 25,75 25,65 25,4 25,3 25,2 25,1 24,95 24,8	27,2 27,1 27,0 26,85 26,7 26,6 26,5 23,35 26,2 23,1 26,0 25,9 25,8 25,7 25,6 25,4 25,4 25,3 25,4 25,4 25,3 25,4	27,3 27,2 27,1 26,95 26,8 26,7 26,6 26,45 26,3 26,2 26,1 26,0 25,9 25,8 25,7 25,6 25,5 25,4 25,3 25,15 25	27,4 27,3 27,2 27,05 26,9 26,8 26,7 26,55 26,4 23,3 26,2 26,1 26,0 25,9 25,8 25,7 25,55 25,45 25,35 25,25 25,1	27,5 27,4 27,3 27,15 27,0 26,9 25,8 26,65 26,5 26,4 26,32 26,2 26,1 25,0 25,75 25,6 25,5 25,4 25,3 25,2	27,6 27,55 27,35 27,2 27,1 27,0 26,9 26,75 23,6 26,5 23,4 23,3 26,2 26,1 26,9 25,75 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6	27,7 27,55 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0 26,85 26,7 23,6 26,5 26,3 26,2 26,1 25,85 25,7 25,6 25,5 25,4	27,5 27,4 27,3 27,2 27,1 25,95 26,8 26,7 26,6 26,5 26,4 26,3 26,2 26,1		

при при	Емкость батареи, привеленная к 25° C, <i>a·ч</i>								
Средняя тем- пература при 5-часовом разряде, °С	Время	Время разрята до падения напряжения на одном из элементов до 1,7 в, ч. мин							
Сред пера 5-ча разр	4.46	4.47	4.4 8	4.49	4.50	4.51	4.52	4.53	
20 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,0 27,5 28,5 29,0 29,5 30	27,9_2 28,0 28,15 27,75 27,85 28,0 27,6 27,7 27,85 27,5 27,6 27,75 27,4 27,5 27,6 27,3 27,4 27,5 27,05 27,15 27,25 26,9 27,0 27,1 26,8 26,9 27,0 26,7 26,8 26,88 26,6 26,7 26,88 26,5 26,6 26,5 26,3 26,4 26,5 26,3 26,35 26,4 26,2 26,25 26,3 26,0 25,8 25,9 25,8 25,8 25,85 25,6 25,8 25,85 25,6 25,7 25,8		28, 2 28, 05 27, 9 27, 8 27, 7 27, 6 27, 5 27, 35 27, 2 27, 1 26, 95 23, 75 26, 6 26, 5 26, 4 26, 25 26, 15 26, 1 25, 95 25, 8	28,25 28,1 28 27,9 27,8 27,7 27,6 27,45 27,3 27,2 27,0 26,9 26,8 26,7 26,6 26,5 26,35 26,25 26,25 26,25 26,25 26,9	28,3 28,2 28,1 28,0 26,9 27,8 27,7 27,55 27,4 27,3 27,15 27,0 26,8 26,7 26,8 26,45 26,35 26,35 26,35 26,0	28,4 28,3 28,2 28,1 28,0 27,9 27,65 27,65 27,4 27,25 27,1 26,9 26,8 26,7 26,55 26,45 26,25,4	27,6 27,5 27,35 27,2 27,1 27,0 23,9 26,75 26,65 26,55 26,45		
Средняя тем- пература при 5-часовом разряде, °С	Емкость батареи, приведенная к 25° C, а-ч								
едняя ратур асов гряде	Время разряда до паления напряжения на одном из элементов до 1,7 в, ч. мин								
Ср 75-ч раз	4.54	4.55	4.56	4.57	4.58	4.59	5.00	5.01	
20 20,5 21,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30	28,7 28,55 28,4 28,25 28,2 28,1 27,95 27,8 27,7 27,6 27,44 27,3 27,2 27,07 26,95 26,83 26,7 26,6 26,5 26,33 26,25	28,75 28,6 23,45 28,3 28,25 28,15 28,05 27,9 27,8 27,7 27,55 27,4 27,3 27,2 27,1 2,95 26,8 26,7 26,6 23,45 26,3	28,8 28,65 28,5 28,4 28,3 28,2 28,1 28,0 27,9 27,8 27,65 27,5 27,4 27,3 27,2 27,05 26,9 26,8 23,7 26,55 26,4	28,85 28,7 28,6 28,5 28,4 28,3 28,2 28,1 28,0 27,9 27,75 27,6 27,5 27,4 27,3 27,15 27,0 26,9 26,8 26,65 2),5	29,00 28,85 28,7 28,6 28,5 28,4 28,3 28,2 28,05 27,95 27,85 27,7 27,6 27,5 27,4 27,25 27,1 27,0 26,9 26,75 26,6	29,15 29,06 28,85 28,75 28,6 28,5 28,4 28,3 28,15 28,05 27,9 27,8 27,7 27,55 27,45 27,45 27,2 27,1 26,95 26,8 25,7	29,3 29,18 29,0 28,9 28,75 28,6 28,5 28,38 28,25 28,15 28,0 27,87 27,75 27,6 27,5 27,4 27,25 27,15 27,0 26,9 26,8	29,1 28,95 28,8 28,7 28,6 28,45 28,3 28,2 28,1 28,0 27,85 27,7 27,6 27,5 27,35	

тем- при о°С		Емкость батареи, приведенная к 25° С, <i>а.ч</i>								
Средняя т пература 5-часовом разряде,	Время р	разряда до п	адения напр	яжен	ия на (ия на одном из элементов до 1,7 в, ч мин				мин
Cperinepa Tepa 5-va pasp	5.02	5.03	5.04	5	5.05	5.03		5.07	5.08	5.09
20 20,5 21 21,5 22 22,5 23,5 24 24,5 25,5 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30	29,4 29,3 29,2 29,05 28,9 28,8 28,7 28,55 28,4 28,3 28,2 28,1 27,95 27,8 27,7 27,6 27,45 27,45 27,3 27,2 27,1 27,0	29,5 29,4 29,3 29,15 29,0 28,9 28,8 28,65 28,5 28,4 28,3 28,2 28,05 27,9 27,8 27,7 27,55 27,4 27,3 27,2 27,1	29,6 29,5 29,4 29,25 29,1 29,0 28,9 28,6 28,5 28,6 28,5 28,4 28,3 28,15 28,0 27,9 27,65 27,4 27,3),5),35),2),1),0),85 3,7 3,6 3,43 3,35 3,35	29,75 29,6 29,45 29,3 29,2 29,1 28,95 7 28,8 28,7 46 28,56 28,43 21 28,3 21 28,05 27,9 7 27,8 6 27,7 27,55 4 27,45		29,95 29,8 29,65 29,5 29,4 29,3 29,2 29,05 28,9 28,63 28,63 28,5 28,4 28,3 28,15 28,0 27,9 27,8 27,65 27,55 27,45	30,0 29,85 29,7 29,6 29,5 29,4 29,3 29,15 29,0 28,9 28,7 28,6 28,5 28,4 28,25 28,1 28,0 27,9 27,65 27,55	29,1 29,0 28,8 28,7 28,6 28,5 28,35 28,2 28,1 28,0 27,85 27,75
Tem- nou	Емкость батареи, привеленная к 25° C, <i>а.ч</i>									
няя тура	Время разрята до паления напряжения на одном из элементов до 1,7 с, ч. мин									
Средняя тем- пература пои 5-часовом разряде, °С	5.10 5.11 5.12					5.13		5.14	5	.15
20 20,5 21 21,5 22 22,5 23,5 24,5 25,5 26 27,5 27,5 28 28,5 29 29,5	30,2 30,05 29,9 29,8 29,7 29,6 29,5 29,35 29,2 29,05 28,9 28,8 28,7 28,6 28,45 28,3 28,2 28,1 27,95 27,85 27,75	30,3 30,2 30,05 29,9 29,8 29,7 29,6 29,45 29,3 29,15 29,0 28,9 28,8 28,7 28,55 28,4 28,35 28,2 28,05 27,95 27,8	30,45 30,35 30,2 30,03 29,9 29,8 29,65 29,5 29,4 29,25 29,1 29,0 28,85 28,75 28,6 28,5 28,4 28,25 28,1 28,0 27,85		30,55 30,4 30,25 30,1 30 29,9 29,75 29,6 29,5 29,35 29,35 29,2 29,1 29,0 28,85 28,7 28,6 28,5		30,65 30,5 30,35 30,2 30,1 30,0 29,85 29,7 29,6 29,45 20,3 29,2 29,1 29,0 28,85 28,7 28,6 28,45 28,3 28,2		30,75 30,6 30,45 30,3 30,2 30,1 29,95 29,8 29,7 29,55 29,4 29,26 29,2 29,1 28,95 28,8 28,65 28,65 28,55 28,4 28,3 28,2	

Таблица 60

Ориентировоч-

ампер-часов

необхо тимых.

для полной зарялки

13 - 14

34-35

38-42

76-80

175-190

€8—78

70-80

Режимы приведения батарей в рабочее состояние

Зарядная ем	икость б	атарей	
-------------	----------	--------	--

54

f2

					II.
	Зарядный	ток, <i>а</i>		Количество	
Актумулятор- ная батарея	1 ступень 2 ступень		Аккумулятор- ная батарея	амгер-часов заряда за вре- мя до первой зачиси	
12-A-10 12-A-30	1,2 3,5	0,6	12-A-10	12	
12-CAM-28 12-CAM-55	4,0 8,5	2,0	12-A-30	31	
12-ACA-145 12-AO-50	16,0 6,8	8,0	12-CAM-28	.31 ħ+	
12-AO-52	6,0	3,3	12-CA <i>M</i> -55	· 66 70	
Примеча	ние. Прод	ОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	12-ACA-145	150	

Примечание. Продолжительность зарядки первой ступени — 4-6 и (до достижения напряжения на элементе 2,38—2,42 в), второй ступени — 10-14 и (до достижения постоянства напряжения и плотности электролита).

до тех пор, пока температура не снизится до 25±5° С. После этого зар, должить.

Выплеснувшийся во время зарядки на поверхность батарен электря дует удалять чистой влажной ветошью.

Так как за счет испарения и разложения воды уровень электролит ментах батарей может понижаться, то для поддержания нормального урощиессе зарядки и снижения плотности его, если она выше нормы, в элем вается дистиллированная вода.

12-AO-50

12-AO-52

В процессе зарядки батарей запись измерений напряжения элеме плотности электролита и температуры производится в журнале зарядки, ремся в паспорте на батарею.

Первая запись производится после того, как батареи получат зарвеличинам, указанным в табл. 60, вторая запись — в конце зарядки данее чем через 2 и после первой записи.

Если плотность электролита, приведенная к плотности при $t=25^{\circ}$ дельных элементах батареи к концу зарядки будет выше нормы, то е досле довести до нормы путем доливки небольших порций дистиллированной возгля после каждой доливки необходимо перемешивать электролит в элементах путем жения зарядки током 2-й ступени в течение 30-60 мин, а затем снова проверить плотность электролита.

Если в каждом элементе батареи будут установлены признаки окончания зарядки и плотность электролита, приведенная к плотности при $t\!=\!25^{\circ}$ С, достигнет нормальной величины, то зарядка считается законченной. Примерно через час после окончания зарядки, т. е. выключения из зарядной цепи, батарею необходимо осторожно наклонить и покачать несколько раз для удаления из элементов пузырьков газа, следя за тем, чтобы электролит не пролился. После этого батареи подвергают осмотру и проверке, укомплектовывают рабочими пробками, закрывают крышками и передают для установки на объект.

При приведении в действие сухих разряженных аккумуляторных батарей 12-AO-50, а также батарей всех типов, прошедших электрические испытания на заводе-изготовителе (с красной полоской на стенках), плотность электролита в конце первой ступени зарядки до нормальной величины не доводится.

Корректировка плотности электролита до нормальных величин производится в этих случаях только в конце второй ступени зарядки. Порядок корректировки следующий.

Если плотность электролита выше или ниже нормы, то, не выключая тока, отсосать резиновой грушей из элементов часть электролита, затем долить в элементы соответственно:

дистиллированной воды, если плотность электролита в элементах выше нормы;

раствор серной кислоты плотностью 1,4 г/см³, если плотность электролита в элементах ниже нормы.

Доливку следует производить малыми порциями соразмерно разнице между плотностями электролита в элементах и нормой. После каждой доливки необходимо перемешать электролит в элементах, продолжая заряд батарей током 2-й ступени в течение 30—60 мин, а затем проверить плотность. Если плотность электролита будет в пределах нормы, то батареи от сети отключить. Если плотность электролита отличается от нормы, то зарядку и корректировку необходимо продолжить.

Предупреждение. Повышать плотность электролита в элементах путем доливки более колцентрированного раствора серной кислоты, например плотностью 1,4 г/см³, ра решается только при приведении батарей в рабочее состояние.

В процессе эксплуатации доливать в элементы электролит или кислоту запрещается, за исключением тех случаев, когда точно известно, что снижение уровня произошло за счет его выплескивания. В этих случаях следует доливать элементы раствором серной кислоты плотностью, равной плотности электролита в элементах.

Справочные сведения по эксплуатации аккумуляторных батарей

Таблица 61

эние напряжения и плотности электролита в зависимости от степени чости аккумуляторных батарей 12-CAM-28, 12-CAM-55, 12-ACA-145, 12-A-10, 12-A-30, 12-AO-50 и 12-AO-52

Стемпри заряженности батарей чию к номинальной	Напряжение батареи при на- грузке, равной	Плотность электролита в элементах, приведенная к плотности при $t=25^\circ$ C, z/c $ ilde{s}$		
емкости R:,	лвойгому номи- нальному тоху, в	12-CAM-28, 12-CAM-55, 12-ACA-145	12-A-10, 12-A-30 12-AO-50 12-AO-52	
З	24—23,5 23,5—22,5	1,255—1,265 1,200—1,225 1,160—1,180 1,110—1,130 1,050—1,080	1,280—1,290 1,235—1,255 1,185—1,225 1,135—1,175 1,050—1,100	

Таблица 62

Время проведения глубоких зарядов и контрольно-тренировочных циклов после приведения батарей в рабочее состояние при эксплуатации

Аккумуляторная батарея	Контрольно-трениропочные циклы	Глубокие зарялы		
12-CAM-55	После 3, 6, 9, 12, 15 и	После 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10,		
Все остальные	18 месяцев После 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 месяцев	После 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 и 17 месяцев После 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 и 24 месяцев		

Зависимость точки кипения электролита от его концентрации и величины атмосферного давления

			Примерна	я темгерату	ра кипения	электролита	, °C
Высота, км	Минимальное лавление, мм рт. ст.	Плотность 1,280 (заряженные батареи 12-A-10, 12-A-30)	Плотность 1,260 (заряженные батареи 12-САМ-28, 12-САМ-55)	Плотность 1,235 (батарея 12-CAM-28 разряжена лвумя запусками, батареи 12-A-10, 12-A-30 разряжены на 25%)	Плотность 1.210 (батарэя 12-СА М-55 разряжена тремя запусками, батарея 12-А-10 разряжена на 50%)	Плотность 1,205 (батарея 12-САМ-28 разряжена четырьмя запусками).	Плотность 1,170 (батарея 12-САМ-55 разряжена пятью запусками, батарея 12-А-20 разряжена на 50%)
10 12 15 16 17 18 19 20 21 22	173 119 74 63 53 44 37 32 27 23	74 67 55 52 50 45 42 40 36 33	72 62 53 50 46 43 40 37 34 31	71 61 52 49 45 41 38 36 33 30	69 60 51 47 45 40 37 35 32 30	68 59 50 47 44 40 37 34 31 29	67 58 49 45 42 39 33 33 30

Таблица 64

Характерные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Неисправность	Признаки	Причины	Способ устрачения	
Вредная сульфатация пластин	пряжение засульфа-		Десульфатацн- онный заряд	
	Плотность электролита при зарядке почти не повышается или повышается очень медленно	Недозарядка	То же	
	Быстрое повышение температуры электролита при зарядке Преждевременное		»	
	газообразование («ки- пение») в начале за- рядки	Глубокие разряды ниже допустимого на- пряжения	*	

		Про	одолжение табл. 64
Неисправиость	Признаки	Причины	Способ устранения
Изменение полярности ба- тарей или от- дельных эле- ментов	Резкое падение напряжения при разрядке и пониженная емкость Изменение полярности всех элементов батареи или отдельных элементов Уменьшение общего напряжения батареи или резкое уменьшение емкости	Температура электролита выше допустимой или низкий уровень электролита Неправильное подключение батареи в зарядную цепь Разряд слабых элементов до нуля, вследствие чего разрядный ток батареи для таких элементов становится зарядным и в них происходит	ный заряд Проведение двух-трех конт- рольно-трениро- вочных циклов То же
Короткое за- мыкание эле- ментов	Плотность электролита при зарядке почти не повышается, и величина ее в конце зарядки значительно ниже, чем в других элементах	перемена полярности Повреждение се- параторов (сколы, трещины, отверстия)	Заменить повре- жденные сепара- торы
	Непрерывное умень- шение плотности элек- тролита в элементе от цикла к циклу, не- смотря на нормальные зарядки		Удалить свин- цовую губку пу- тем зачистки
	Высокая температура электролита в отдельных элементах при зарядке	Накопление шла- ма на дне сосуда эле- мента выше опорных призм	Очистить сосуд от шлама
	Напряжение элемента при зарядке и разряде ниже, чем у других элементов; при отключении батареи от зарядной цепи напряжение резко падает, иногда до нуля	Образование древовидных наростов свинцовой губки на	Выровнять пла- стины и сепарато- ры
	Быстрая потеря ем- кости после полной зарядки	Попадание в элемент постороннего токопроводящего предмета	Удалить посто- ронний предмет
Повышенный саморазряд	Быстрое уменьшение напряжения и плотности электролита при бездействии батареи	верхность батареи или через пролитый на нее электролит	лит, промыть эле-
į		•	

Неисправность	Признаки	Причины	Способ устранения
	Значительная или полная потеря емко- сти у загрязненной батареи при бездействии в течение не- скольких часов или суток	Загрязнение электролита вредными примесями	
Обрыв элек- трической цепи батареи		Расплавление борна в одном или нескольких элементах батареи вследствие короткого замыкания во внешней цепи или вследствие разряда ее током, превышающим максимально допустимый	реи поврежден- ные элементы и заменить исправ- ными
Нарушение контакта в местах спайки токоведущих частей	Нагревание меж- элементных соедине- ний и выводных клемм до 120° С и более; потрескивание, сопровождаемое ино- гда дымом (при больших разрядных токах)	вреждения межэлементных соединений и выводных клемм при эксплуатации	врежденные соединения
Растворение медного стерж- ня в борнах батарей серий САМ и АСА	ны признакам вред- ной сульфатации пла-	щина на свинцово- сурьмянистой обо- лочке борна	Изъять из бата- реи поврежденные элементы и заме- нить исправными
Слипание по- ложительных и отрицатель- ных пластин с сепаратором во время хране- ния батарей без электролита при перерывах в эксплуатации	ты после хранения не приводятся в рабочее состояние. Все признаки вредной сульфатации пластин	крытие элементов при постановке батарей на хранение	онные заряды

Неисправно сть	Признаки	Причины	Способ устранения	
Повышенный износ пластин	рей плотность электролита быстро поднимается до нормальных величин, а при разряде они отдают	Разряд батареи перед хранением ниже предельного напряжения или хранение батареи при температуре выше допустимой Систематическая зарядка батарей большими токами при повышенной температуре электролита (выше 45° C)	Если десульфатационные заряды положительного результата не дают, то заменить поврежденные элементы из батарей поврежденные элементы и заменить исправными	
Трещины в мастике	малую емкость Электролит в элементах имеет коричневый цвет Появление трещин в мастике или в слое карбинольного клея и просачивание через них электролита	То же Резкие и многочис- ленные колебания температуры Естественное старе-	То же Расширить и углубить трещину, затем залить ее расплавленной мастикой То же	
Нарушение механической прочности (бой) моноблоков и аккумуляторных крышек	Видимые или невидимые трещины, через которые вытекает электролит при эксплуатации батарей	ние Удары при перено- ске, эксплуатации, транспортировке ба- тарей	Заменить раз- битые моноблоки` и крышки	

Основные неисправности аккумуляторных батарей

Вредная сульфатация пластин. При разрядке аккумуляторных батарей на поверхности и в порах активного материала как положительных пластин (Pb O₂), так и отрицательных (Pb), образуется сульфат свинца (Pb SO₄). Этот процесс является закономерным, обусловливающим получение электрической энергии. Сульфат свинца имеет мелкокристаллическую структуру и при своевременной нормальной зарядке батарей легко превращается в первоначальное состояние заряженной активной массы. Поэтому такая сульфатация, составляя необходимую часть работы батареи, не является источником повреждения или неисправности ее.

При неправильном уходе и эксплуатации аккумуляторных батарей, когда они, будучи частично или полностью разряженными, длительное время не заряжаются, сульфат свинца перекристаллизовывается и становится крупнокристаллическим. Сульфат свинца в основном образуется на поверхности пластин и закрывает поры, выключая из работы внутренние слои активной массы и значительно увеличивая внутреннее сопротивление батарей.

Для превращения крупнокристаллического свинца в первоначальные активные вещества заряженной батареи ($Pb\ O_2$ и Pb) требуется затратить большое количество электрической энергии и времени. Так как засульфатированная батарея труднее воспринимает заряд и имеет большое внутреннее сопротив-

ление, то зарядка ее сопровождается быстрым повышением температуры элек-

тролита и бурным газовыделением.

Если эти явления (повышение температуры и газовыделение) ошибочно принять за признаки окончания заряда, в то время как батарея фактически еще совершенно не заряжена, то эта ошибка может привести к усугублению вредной сульфатации пластин. Кристаллы сульфата свинца будут продолжать увеличиваться в размере, и их превращение в первоначальные активные вещества заряженного аккумулятора будет еще более затруднено.

При систематических недозарядках батарей и доливке их электролитом вместо дистиллированной воды, а также вследствие глубоких недопустимых разрядов батарей ниже 1,7 в на элемент, количество крупнокристаллического сульфата свинца оказывается настолько значительным, что аккумуляторная батарея

становится совершенно неработоспособной, а дефект неисправимым.

Признаки вредной сульфатации пластин. При заряде и разряде батарей засульфатированные элементы можно обнаружить по следующим признакам:

повышенному напряжению в начале зарядки и пониженному — в конце

, заряда;

плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;

быстрому повышению температуры электролита при зарядке; преждевременному газовыделению (кипение) в конце зарядки; резкому падению напряжения при зарядке и пониженной емкости.

При вскрытии элементов засульфатированные пластины можно обнаружить

по следующим внешним признакам:

поверхность отрицательных пластин жестка, шероховата;

цвет отрицательных пластин вместо серого беловатый, при значительной сульфатации на отрицательных и положительных пластинах образуется белая

отсутствие характерного металлического блеска при прочерчивании гладким

тупым предметом поверхности отрицательных пластин после зарядки.

Способ устранения вредной сульфатации пластин (десульфатационные заряды). Если нарушения правил ухода за батареями продолжались незначительное время и сульфатация пластин незначительная, то работоспособность батарей может быть восстановлена путем зарядки их слабым током в слабом электролите. Для этого из засульфатированных батарей или отдельных засульфатированных элементов выливают электролит, заменяют его дистиллированной водой и включают батарен на заряд. Величина зарядного тока должна быть в два раза меньше, чем для второй ступени нормального заряда. При удалении электролита из отдельных засульфатированных элементов остальные элементы батареи должны быть закрыты на несколько минут (не более пяти) глухими проб-

Во время зарядки необходимо следить за тем, чтобы поверхность батарей была сухой, а температура электролита не превышала 40° С, в противном случае необходимо прервать зарядку для охлаждения электролита до 25° C, а затем про-

Зарядку необходимо вести до тех пор, пока концентрация электролита не перестанет увеличиваться. После того как будут достигнуты признаки окончания зарядки (постоянство плотности электролита и напряжения в течение 6 ч) и батарен получат заряд не менее 150% от номинальной емкости, электролит из них выливают и наливают нормальный рабочий электролит. Затем батареи необходимо разрядить до получения величины напряжения 1,7 в на любом из вышедших из строя элементов.

Если при разрядке емкость получена меньше номинальной, но больше, чем до десульфатационной зарядки, то зарядку повторяют еще 1—2 раза. Для этого снова из батарей выливают электролит, заменяют дистиллированной водой и

проводят зарядку, как указано выше.

После зарядки электролит сливают, заменяют нормальным рабочим электро-

литом и батареи разряжают.

Если после повторных десульфатационных зарядок будет получена емкость не менее 75% от номинальной емкости, то батареи подвергают нормальной зарядке и эксплуатируют. Если же батареи после десульфатационных зарядок не повысили емкость и отдают менее 75% номинальной емкости, то они к эксплуа-

Срок службы засульфатированных батарей после десульфатационных зарядок значительно снижается. Работоспособность значительно засульфатированных батарей или отдельных элементов полному восстановлению не поддается.

Изменение полярности батарей или отдельных элементов. Изменение полярности батарей может произойти при неправильном подключении их в зарядную цепь. Если положительный полюс батарей ошибочно подключить к отрицательному полюсу источника тока, а отрицательный полюс батарей к положительному, то батареи будут сначала разряжены до нуля, а затем заряжены в обратном направлении. У таких батарей на отрицательных пластинах образуется перекись свинца, а на положительных -- свинец, и батареи вследствие этого нормально работать не могут.

Изменение полярности отдельных элементов может произойти и в том случае, если разряд аккумуляторной батареи продолжать после того, как напряжение у одного или нескольких элементов упало до предельного значения (1,7) в на длительном режиме). При этом элементы с наименьшим напряжением быстро разряжаются до нуля, в то время как у остальных элементов напряжение может быть еще выше предельного или выше нуля. В этом случае разрядный ток более сильных элементов, проходя через более слабые элементы, будет действовать

на их пластины как зарядный ток.

Пластины слабых элементов будут заряжаться в обратном направлении против нормального, т. е. на отрицательных пластинах будет образовываться положительная активная масса — перекись свинца, а на положительных пластинах отрицательная активная масса — свинец. В результате разряда отдельных элементов до нуля и переполюсовки напряжение батарей уменьшается, так как каждый разряженный до нуля или переполюсованный элемент снижает напряжение батареи от 2 до 4 в.

Восстановить работоспособность переполюсованных элементов не всегда удается, часть из них приходит в полную негодность. Поэтому при эксплуатации всех типов аккумуляторных батарей необходимо повседневно следить за степенью их заряженности и ни в коем случае не допускать к установке на объект

батареи с напряжением элементов ниже 2 в.

Способ устранения переполюсовки батарей и элементов. Если переполюсовка батарей или элементов произошла в результате нарушения правил подключения их в зарядную цепь или вследствие разряда ниже предельного напряжения, то восстановить работоспособность батарей можно путем проведения двух-трех контрольно-тренировочных циклов.

Однако необходимо иметь в виду, что переполюсовка батарей или отдельных элементов способствует вредной сульфатации пластин, особенно если они своевременно не устранены контрольно-тренировочными циклами. Кроме того, если переполюсовки и устранены, то емкость и срок службы батарей после этого зна-

чительно снижаются.

Короткое замыкание пластин. Соединение положительных пластин с отрицательными внутри элементов может произойти по следующим причинам:

повреждение или износ одного или нескольких сепараторов (сколы, трещи-

ны, отверстия);

наличие мест между соседними разноименными пластинами вследствие сдвига пластин по отношению друг к другу или же вследствие смещения сепара-

торов;

накопление шлама на дне сосуда элемента выше опорных призм, который при контакте с ножками отрицательных пластин восстанавливается во время зарядок до металлического свинца и соединяется с кромками положительных пластин. В батареях серии САМ этот недостаток отсутствует, так как у отрицательных пластин нет ножек и вместо них применены эбонитовые опорные призмы — башмачки;

образование древовидных наростов губчатого свинца на кромках и ножках отрицательных пластин (сверху, снизу или сбоку) и перекрытие ими сепарации; попадание в элемент постороннего токопроводящего предмета.

Признаки короткого замыканкя в элементе. 1. Плотность электролита при зарядке почти не повышается и в конце зарядки величина ее значительно ниже, чем в люугих элементах.

2. Непрерывное уменьшение плотности электролита в элементе от цикла к циклу, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд и плотность электролита в других элементах нормальная.

3. Высокая температура электролита при зарядке значительно больше, чем

в других элементах.

4. Напряжение элемента при зарядке и разряде ниже, чем у других элементов, а при отключении батареи от зарядной цепи напряжение резко падает, иногда до нуля.

5. Быстрая потеря емкости после полной зарядки.

Для устранения короткого замыкания необходимо вскрыть элемент, вынуть его из сосуда, осмотреть и установить конкретную причину замыкания. Наросты свинцовой губки на кромках и ножках пластин удалить зачисткой. Поврежденные сепараторы заменить годными. Удалить накопившийся на дне сосуда элемента осадок и хорошо смыть водой. Выровнять кромки пластин и сепараторы, добившись симметричного расположения сепараторов и равномерного перекрытия ими со всех сторон кромок пластин. Удалить из элемента посторонние предметы. Затем провести контрольно-тренировочный цикл.

Повышенный саморазряд. При бездействии залитых электролитом аккумуляторных батарей как в заряженном, так и в полузаряженном состоянии всегда имеет место нормальный, неизбежный саморазряд, т. е. разряд батарей при отключенных потребителях, который ведет к потере емкости. Причинами нормального саморазряда аккумуляторных батарей являются местные электрохимические процессы разряда на положительных и отрицательных пластинах, химические реакции сульфатации отрицательных пластин и утечка тока по поверхности батарей.

Повышенный саморазряд батарей может происходить: при наличии на поверхности батарей и между элементами пролитого электролита; при загрязнении электролита, находящегося в элементах, вредными примесями (железо, медь, серебро, мышьяк, марганец и органические вещества) в количествах, превыша-

ющих допустимые.

Признаки повышенного саморазряда. 1. Быстрое уменьшение напряжения в плотности электролита при бездействии батареи.

2. Значительная или полная потеря емкости у заряженной батареи при без-

действии в течение нескольких часов или суток.

Для уменьшения повышенного саморазряда необходимо вылить электролит из всех элементов, промыть их дистиллированной водой и заполнить свежим электролитом. Потом удалить электролит с поверхности батарей и протереть мастику чистой ветошью, смоченной в растворе соды или в нашатырном спирте. При сильном загрязнении элементов вредными примесями промывка элементов водой и замена электролита не позволяют полностью избавиться от повышенного саморазряда.

При эксплуатации батарей необходимо предохранять электролит от попадания вредных примесей и пользоваться только чистым электролитом и дистилли-

рованной водой.

Обрыв электрической цепи батареи может произойти при расплавлении борна в одном или нескольких элементах вследствие короткого замыкания во внешней цепи или разряда ее током, превышающим максимально допустимый.

Признаком обрыва электрической цепи батареи является отсутствие напряжения на зажимах батареи и на поврежденных элементах при наличии напряжения на всех других элементах. Устранить обрыв электрической цепи батареи можно только путем ремонта, т. е. изъятия из батареи поврежденных элементов и замены их годными.

Нарушение контакта в местах пайки токоведущих частей. При механических повреждениях межэлементных соединений и выводных клемм у батарей (при ударе, падении) или вследствие скрытого дефекта пайки при изготовлении батареи может быть нарушен контакт токоведущих частей. Признаком нарушения контакта является нагревание места спайки борна с межэлементным соеди-

нением или с выводной клеммой до 120° С и более; потрескивание, сопровождаемое иногда дымом (при больших разрядных токах). Устранить нарушение кон-

такта можно только перепайкой всех поврежденных соединений.

Растворение медного стержня в борнах батарей серий САМ и АСА. Для повышения электропроводности с целью обеспечения больших разрядных токов борны батарей изготавливают из свинцово-сурьмянистого корпуса, внутри которого помещен медный стержень (вкладыш). При наличии в свинцово-сурьмянистой оболочке борна раковин или трещин медный вкладыш (особенно положительный) под воздействием электролита и электрического тока будет растворяться. Медь, попадая в электролит и на пластины, вызывает повышенный саморазряд элемента.

Для предупреждения этой неисправности свинцово-сурьмянистая оболочка борнов изготавливается максимально возможной толщины, и за состоянием обо-

лочки должен быть установлен особо тщательный контроль.

Признаки растворения медного вкладыша аналогичны вредной сульфатации пластин с одновременными признаками повышенного саморазряда. При вскрытии элемента на свинцово-сурьмянистой оболочке борна можно заметить отверстие (раковину). Отрицательные пластины имеют темно-бурый цвет. Если при вскрытии элемента не обнаружены раковины на борнах, то, следовательно, выход из строя элемента произошел из-за вредной сульфатации пластин или повышенного саморазряда. Устранить неисправность можно только путем замены поврежденных элементов годными.

Слипание положительных и отрицательных пластин с сепараторами. При нарушении правил подготовки батарей к хранению без электролита при перерывах в эксплуатации, т. е. при разрядке батарей перед хранением ниже предельного напряжения, при негерметичном закрытии элементов глухими пробками и хранении батарей при температуре выше 30° С возможна вредная сульфатация пластин, высыхание и слипание их с сепарацией. Признаки слипания те же, что и при вредной сульфатации пластин. Кроме того, отдельные элементы после слипания приводятся в рабочее состояние.

Устранить слипание можно путем проведения десульфатационных зарядок. Если десульфатационные зарядки положительного результата не дают, то заме-

нить поврежденные элементы годными.

Повышенный износ пластин. В процессе эксплуатации пластины аккумуляторных батарей подвергаются естественному износу, от которого зависит их срок службы. Естественный износ положительных пластин заключается в том, что активная масса на их поверхности при нормальной работе батарен с течением времени постепенно размягчается и, частично оползая, опускается вниз элемента. Кроме того, материал решетки под воздействием зарядно-разрядных токов постепенно превращается в перекись свинца; электрическая проводимость уменьшается.

Износ отрицательных пластин заключается в основном в постепенном укруп-

нении кристаллов активной массы и накоплении сульфата свинца.

В результате естественного износа пластин емкость аккумуляторных батарей, начиная примерно с середины гарантийного срока службы, начинает постепенно уменьшаться. Однако при соблюдении всех правил ухода и при нормальной эксплуатации эти процессы не влекут за собой выхода пластин из строя раньше гарантийного срока службы.

Систематическая зарядка батарей большим током при повышенной температуре электролита (выше 45° С) вызывает сильное газовыделение, разрушающее активный материал положительных пластин, что ведет к повышенному и ускоренному оползанию активной массы. Если зарядка батарей производится при температуре электролита, превышающей 45° С, то процесс формирования решеток положительных пластин (превращение их в перекись свинца) ускоряется.

Повышенный износ пластин является результатом несоблюдения правил ухода за аккумуляторными батареями и нарушения требований нормальной эксплу-

атации их.

Признаки износа пластин. 1. При заряде батарей плотность электролита быстро поднимается до нормальных величин, а при разряде батареи отдают малую емкость.

2. Электролит в элементах имеет коричневый цвет.

Восстановить работоспособность элементов с изношенными пластинами невозможно. Если в батарее имеется один или несколько элементов с изношенными пластинами, то эти элементы необходимо заменить годными.

Трещины в мастике. Аккумуляторная заливочная мастика (битумно-асбестовая или АМ-55) с течением времени стареет, т. е. становится менее эластичной. При резких и многочисленных колебаниях температуры во время эксплуатации в батареях, имеющих большой срок службы (более гарантийного), могут появиться трещины в мастике. Для устранения их рекомендуется:

расширить и углубить трещину ножом на ширину 3-4 мм и на глубину

10—15 мм;

расплавить в ковшике до температуры 180—205° С мастику, взятую, например, из старых отработавших батарей;

непрерывно перемешивая расплавленную мастику, залить ею расширенную трещину, при этом батареи должны быть разряжены, пробки вывернуты;

после заливки мастику осторожно разровнять паяльной лампой или нагретым ножом.

Механические повреждения моноблоков. Тяжелые пакеты электродов из свинца и его окислов при изготовлении аккумуляторных батарей вставляются в относительно хрупкие эбонитовые моноблоки. При транспортировке и случайных ударах в эксплуатации происходят механические повреждения (бой) моноблоков. Наиболее слабым местом в моноблоках являются верхние углы, так как они ослаблены прорезями для вставки ручек и откидных болтов. Но бывают случаи боя моноблоков и в других местах.

При эксплуатации батарей необходимо осторожно переносить их за ручки, а при необходимости транспортировки исключить возможность ударов. При любом бое моноблоков, когда нарушается герметичность батарей, эксплуатировать батарею нельзя, так как из места нарушения моноблока будет вытекать электролит. Способы ремонта разбитых моноблоков в условиях эксплуатации затруднительны, поэтому целесообразно их заменить новыми. Замену моноблоков лучше производить у батарей, проработавших менее половины гарантийного ресурса, так как легче вынимать из моноблока пакеты электродов.

Разбитые батареи с нарушением прочности не только моноблоков, но и

электродов ремонтировать не следует.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САМОЛЕТОВ (ВЕРТОЛЕТОВ)

Общие сведения. Электрические бортовые сети на летательных аппаратах служат для передачи и распределения электрической энергии от ее источников к потребителям. К электрической бортовой сети относятся:

электрическая проводка для передачи электрической энергии от источников

питания к потребителям (провода, жгуты, шины);

коммутационная аппаратура, служащая для управления потребителями элек-

троэнергии (выключатели, переключатели, кнопки и др.);

аппаратура защиты источников питания и проводов электрической сети от перегрузок и коротких замыканий (автоматы защиты, плавкие вставки и др.); монтажное и установочное электрооборудование (распределительные щитки, коробки, пульты управления, сетевые разъемные устройства и др.);

устройства для защиты сети от электрических помех радиоприему (экрани-

рование, металлизация, статразрядники, фильтры и др.).

На летательных аппаратах применяются следующие основные электросистемы:

постоянного тока с использованием корпуса изделия в качестве минусового провода;

переменного трехфазного тока с использованием корпуса изделия в качестве нулевого провода;

переменного трехфазного тока с изолированной нейтралью;

переменного однофазного тока;

постоянного тока — двухпроводная.

В соответствии с этой классификацией электрические сети на объектах подразделяются на:

сети постоянного тока с напряжением 24 в;

сети однофазного переменного тока с напряжением 115 в;

сети однофазного переменного тока с напряжением 208 в;

сети трехфазного переменного тока с напряжением 36 в; сети трехфазного переменного тока с напряжением 220 в.

Все сети переменного тока имеют частоту 400 гц.

Кроме того, существует также условное подразделение электрической сети на энергетическую систему и на вторичную распределительную систему (цепь). Энергетической системой называется часть электрической сети от генератора до распределительных устройств, вторичной распределительной системой называется часть электрической сети от распределительных устройств до потребителей электроэнергии на объекте.

Электрическая сеть постоянного тока на объектах, как правило, выполнена по однопроводной схеме. В качестве обратного (минусового) провода использует-

ся корпус объекта.

Подключение минусовых проводов к источникам электроэнергии (генераторы и аккумуляторные батареи) осуществляется, как правило, вблизи каждого из них. Так, на большинстве объектов минусовые провода генераторов подклю-

чены к противопожарным перегородкам силовых установок, от аккумуляторных батарей — к силовому профилю каркаса конструкции вблизи мест их установки.

Включение минусовых проводов отдельных потребителей постоянного тока на корпус объекта выполнено возле каждого потребителя (если он не имеет непосредственного соединения с корпусом объекта) путем постановки перемычек под специальный болт на зачищенную до металлического блеска поверхность деталей конструкции. После затяжки болта место присоединения минусовой перемычки закрашивается красной краской.

Плюсовые провода электросети заделываются различными способами в зависимости от конструкции клемм разъемных устройств, щитков, аппаратуры и

агрегатов, к которым они подсоединяются.

Электрическая сеть постоянного тока выполняется медными проводами БПВЛ (а на объектах более ранних конструкций — проводами ЛПРГС) сечением 0,35—95 мм² и алюминиевыми проводами БПВЛА сечением 35, 50, 70 и 95 мм². Алюминиевые провода, как правило, имеют около наконечников отличительную маркировку в виде красного кольца на хлорвиниловой трубке.

Для уменьшения помех радиоприему и «наводок» в цепях переговорного устройства часть электросети постоянного тока выполнена экранированными про-

водами (в металлической плетенке) БПВЛЭ.

Номинальное значение напряжения источников электроэнергии равно 28±3 в,

а для токоприемников — $27 \pm 10 \ s$ (для сетей постоянного тока).

Токоприемники, предназначенные для работы в аварийном режиме, должны функционировать при снижении напряжения питания на их клеммах до 18 в. Токоприемники должны сохранять работоспособность при изменении напряжения в пределах, указанных в табл. 65, и восстанавливать свои характеристики при напряжении $27 \pm 10 \ в$.

Таблица 65 Допустимые изменения напряжения системы постоянного тока при работе в переходном режиме

Предел 1		Предел 2		Презел 3		Предел 4	
t, сек	U, в	t, cek	<i>U</i> , в	t, cek	U, 6	t, cek	<i>U</i> , в
0,00 0,05 0,10 0,40 1,00 5,00	80 80 73 60 50 35	0,000 0,015 0,040 0,100 0,600 5,000	70 70 60 49 29,7 29,7	0,00 0,02 0,08 0,60 1,00 5,00	8 8 15 24,3 24,3 24,3	0,00 0,01 0,02 1,00 3,00 5,00	0 0 0 6 10 12

Пульсации напряжения на клеммах источников (при изменении нагрузки от нуля до номинальной) без подключения аккумуляторных батарей должны быть такими, чтобы в установившемся режиме работы системы разность между наибольшим мгновенным значением и наименьшим мгновенным значением напряжения не превышала 8% от номинального значения напряжения. Частота пульсации напряжения должна быть не менее 0,5 кгц.

В переходном режиме работы системы постоянного тока напряжения должны соответствовать данным, приведенным на рис. 81 и в табл. 65, и не должны выходить за пределы 2 и 3 при установившемся режиме работы системы и за пределы 1 и 4 при нарушении режима работы системы.

При установившемся режиме работы системы, при переключении шин допускается падение напряжения до нуля в течение не более 0,08 сек.

При нарушении режима работы системы аппаратура защиты должна переключать токоприемники на исправный источник не позже чем через 3.5 сек.

Электрическая сеть переменного тока. Номинальные значения напряжения источников и приемников и допустимые отклонения в установившемся режиме работы для сети переменного тока должны соответствовать данным табл. 66.

Напряжения 208, 1/20, 36 и 28,5 в источников и 200, 115, 36 и 27 в приемников должны применяться только при частоте 400 гц; напряжения 41 в источников и 40 в приемников должны применяться с частотой более 400 гц.




Таблица 66 Номинальные значения напряжения источников и приемников для сети переменного тока в установившемся режиме работы

ме

Тип Элементы Номинальные значения Допустимые электросистемы электросистемы напряжения, в отклонения, % 208/120 ± 2 Трехфазная 208 Источники электроэнергии 33; 41 ± 3 Однофазная 120; 28,5 $\pm 2; \pm 3$ 200/115 ± 5 Трехфазная 3; 40 -10Токоприемники 200/115 ± 5 Однофазная 27 ± 10

Примечание. 1. Допустимые отклонения напряжения источников электроэнергни при симметричной нагрузке указаны для точки регулирования в регулируемых системах и для клемм источников в нерегулируемых системах.

Напряжения 208, 120, 41 и 36 в источников (кроме источников магнитоэлектрической системы возбуждения) могут быть изменены до 200, 115, 40 и 37 θ соответственно.

Принятое обозначение фаз в системе: первая фаза — А; вторая — В; третья — С.

Напряжения в фазах должны достигать амплитудных значений в порядке A—B—C (прямой порядок чередования фаз). Обозначение выводов источников питания должно соответствовать порядку чередования фаз.




Рис. 82. Допустимые изменения напряжения в системе переменного тока при работе в переходном режиме

В переходном режиме работы системы переменного тока напряжения в процентах от номинальных значений должны соответствовать данным, приведенным на рис. 82 и в табл. 67, и не должны выходить:

за пределы 2 и 3 при нормальной работе системы (коммутация нагрузок и шин, включение источников на параллельную работу и т. п.);

за пределы 1 и 4 при ненормальной работе системы (выход из строя генератора, регулятора напряжения и т. п.).

Разность мощностей между наиболее и наименее нагруженными фазами в установившемся режиме работы не должна превышать 10% от общей мощ-

ности трехфазной системы; при этом дисбаланс напряжений не должен превышать $\pm 2\%$.

Коэффициент искажения формы кривой напряжения в установившемся режиме работы не должен превышать 8%. (Коэффициент искажения формы кривой напряжения определяется отношением корня квадратного из суммы квадратов, амплитудных значений высших гармоник напряжения к амплитудному значению первой гармоники напряжения.)

Таблица 67 Допустимые изменения напряжения системы переменного тока при работе в переходном режиме

Преде	л 1	Пред	ел 2	Предел 3 Предел		Предел 4	
t, ceĸ	U, %	t, cer	U, %	t, сек	U, %	t, сек	U, %
0,00 0,01 0,05 0.10 1,00 5,00	165 165 165 158 132 113	0,00 0,02 0,07 0,10 0,15 5,00	150 150 123 114 105 105	0,00 0,02 0,05 0,15 1,00 5,00	30 30 61 95 (90)* 95 (90)* 95 (90)*	0,00 0,05 0,10 1,00 3,50 5,00	0 0 0 0 0; 80 80

Модуляция напряжения в установившемся режиме работы не должна превышать 1% от номинального значения напряжения. (Модуляция напряжения определяется отношением разности между наибольшим значением и наименьшим значением огибающей кривой напряжения за период не менее 1 сек к удвоенному номинальному амплитудному значению напряжения.)

При установившемся режиме работы системы, при переключении шин напряжение может падать до нуля в течение не более 0,08 сек. При нарушении режима работа системы аппаратура защиты должна переключать токоприемники на исправный источник питания не более чем через 3,5 *сек*.

Токоприемники, предназначенные для работы в аварийном режиме, должны функционировать при снижении напряжения питания на их клеммах: на 10% от номинальных значений напряжений 200 и 115 в и на 15% от номинальных значений напряжений 36, 40 и 27 в.

Токоприемники мощностью более 500 вт в трехфазных электросистемах выполняются только трехфазными.

Номинальные значения частоты и допускаемые отклонения в установившемся режиме работы системы переменного тока следующие:

Номинальное значение					
_ частоты, гц	400	1000	2000	4000	10 000
Допустимые отклонения					
частоты, %	$\pm 0,05$	+0.1	+1.0	+2.0	+5.0

Модуляция частоты в установившемся режиме работы не должна превышать 0,5% от среднего значения частоты за любой период, равный 1 мин.

В переходном режиме работы отклонения частоты 400 гц должны соответствовать данным, приведенным на рис. 83 и в табл. 68, и не должны выходить за пределы 2 и 3 при установившемся режиме работы системы и за пределы 1 и 4 при нарушении режима работы системы.

Токоприемники должны сохранять работоспособность при изменении частоты в пределах 1—4 и восстанавливать свои характеристики после того, как значения частоты будут соответствовать значениям, указанным в табл. 68.

При нарушении режима работы системы аппаратура защиты должна переключать токоприемники на исправный источник питания не более чем через 5 сек. (Характеристики частот более 400 гц для системы особо оговариваются в ТУ.)




Рис. 83. Допустимые пределы отклонения частоты от номинальной в системе переменного тока при работе в переходном режиме

Таблица 68 Допустимые пределы отклонения частоты системы переменного тока при работе в переходном режиме

Предел 1		Пре	дел 2	Пред	ел 3	Пред	ел 4
t, cek	f, гц	t, cek	f, гц	t, cek	f, гц	t, сек	f, гц
0,015 0,080 0,250 1,000 5,000	+10 +40 +60 +60 +€0	0,015 0,080 0,200 1,000 3,000	$+10 \\ +28 \\ +30 \\ +13 \\ +5$	0,015 0,080 0,200 1,000 3,000	-10 -25 -30 -13 -5	0,015 0,080 0,250 1,000 3,000	—10 —40 —60 —60

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДА

Медные провода

Провода с изоляцией из пластических масс для бортовой сети имеют токонесущую жилу из медных проволок, луженных оловом, с изоляцией из полихлорвинилового пластиката в лакированной оплетке. Провода предназначены для монтажа электрической бортовой сети низкого напряжения. Выпускаются две марки проводов БПВЛ и БПВЛЭ (ВТУ МЭП 673—47), данные их приведены в табл. 69.

Таблица 69

Данные проводов БПВЛ и БПВЛЭ

		данные про	водов	DHIDSI	N DHDMS	•		
провода, жм²	Сопротивление $1000 \ \text{м}$ провода постоянному току при $t = 20^{\circ} \text{C}$, $o.\text{м}$	Число и диаметр проволок токонесущей	прон	жный метр вода, м	симально допустимый длительной нагрузки индивидуальной слатке, а	симально допустимый длительной нагрузки групповой прокладке, а	Bec	етный 1000 м ола, к Г
Сечение пров	Сопротивлен вода постоян $t = 20^{\circ}$ С, ом	жилы, мм	БПВЛ	БПВЛЭ	Максимально ток длительн при индивилу проклатке, а	Максимально д ток длительной при групповой	БПВЛ	БПВЛЭ
0,35 0,5 0,75 0,88 1,00 1,25 1,5 1,93 2,5 3,0 4,0 5,15 6,8 10 13 16 21 25 35 41 50 70 95	58 41,3 2°,8 22,8 20,5 16,3 13,3 10,42 8,0 6,58 5,0 3,85 3,3 2,4 2,0 1,5 1,2 0,96 0,8 0,57 0,49 0,29 0,20	7×0,25 7×0,30 7×0,37 7×0,40 19×0,26 19×0,29 19×0,35 19×0,41 19×0,45 7×7×0,32 7×7×0,36 7×7×0,39 19×7×0,29 19×7×0,39 19×7×0,39 19×7×0,45 19×7×0,45 19×7×0,49 37×7×0,41 37×7×0,45 37×7×0,49 37×7×0,68	2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,7 5,1 5,4 6,2 6,9 7,5 8,0 8,9 9,5 11,1 12,0 13,0 14,5 17,0	2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,9 4,2 4,4 4,7 4,9 5,5 5,9 6,2 7,0 8,7 9,2 10,1 10,7 12,3 13,2 14,2 15,7 18,2	11 14 18 20 22 25 28 33 40 44 52 00 67 85 92 110 125 150 165 205 225 230 390	7 10 13 15 16 18 20 24 28 32 38 45 50 62 68 80 94 110 124 150 170 190 240 290	7,5 10 13 15 16,5 20 23 30 35 42 50 70 72 112 125 165 178 250 270 370 470 515 690 952	20 23 29 32 33 50 61 62 68 77 86 110 114 158 195 237 261 335 360 477 597 634 815 1100

Провод БПВЛ с изоляцией из винилового пластиката в лакированной оплетке из хлопчатобумажной пряжи применяется для эксплуатации при температуре окружающей среды от 70 до -60° С (70° С без нагрузки).

Провод БПВЛЭ с изоляцией из винилового пластиката в лакированной оплетке из хлопчатобумажной пряжи и экранирующей плетенке применяется для работы при тех же температурных условиях, что и провод БПВЛ, но в тех случаях, когда требуется защита радиоустановок от помех.

Выпускаются провода белого, голубого и красного цветов с плотностью оплетки не менее 90%.

Экранирующая плетенка изготовляется из медной проволоки 0,12—0,30 мм, луженной оловом, с плотностью экранирующей оплетки не менее 80%. Изолированные жилы проверяются на аппарате сухого испытания напряжением переменного тока частотой 50 гц при скорости их прохождения через аппарат не более 210 м/мин: жилы с толщиной изоляции 0,4 мм должны выдерживать испытания напряжением 2 кв, жилы с толщиной изоляции 0,5 и более — 3 кв. К проводам предъявляются следующие требования:

провод должен быть эластичным, малогорючим и стойким к воздействию тепла, холода, влаги, смеси масла и бензина:

провод должен выдерживать испытание напряжением 1000 в переменного тока частотой 50 гц в течение 1 мин.

Сопротивление изоляции проводов сечением 0,35—4,0 мм² должно быть не менее 500 Мом на 1 м после 48 ч пребывания провода в атмосфере с относительной влажностью 95%.

Алюминиевые провода

Алюминиевые провода выпускаются для бортовой электросети объектов и применяются для эксплуатации при тех же условиях, что и провода БПВЛ (табл. 70).

Таблица 70

Данные проводов БПВЛА (алюминиевых)

Сечение провода, мм ²	Наружный диаметр провода без изоля- ции, мм	Наружный лиаметр провода с изоляци- ей, мм	Расчетный вес 1000 м провода, кГ	Номинальная сила тока при ллительной нагрузке, а	Допустимая нагрузка, <i>а</i>	Сопр о тивление 1000 м провода при <i>t</i> =20° С,
35	7,66	9,7	131,0	100	140	0,84
50	10,0	11,2	179,0	125	180	0,59
70	10,8	12,9	244,0	155	200	0,42
95	12,6	14,9	328,0	190	256	0,31

Провода марки БПВЛА изготовляются из алюминия марки А-1 (в соответствии с ТУКОМ-505-020—53).

В чистом сухом воздухе алюминиевые провода быстро покрываются тонкой неэлектропроводной окисной пленкой, которая является для них защитной, так как препятствует дальнейшему окислению металла. Однако под влиянием присутствующих в воздухе влаги и газов могут создаться благоприятные условия для интенсивной электрохимической коррозии алюминиевых проводов.

Алюминиевые провода при контакте с другими металлами и сплавами, имеющими различные электродные потенциалы, подвергаются интенсивной коррозии, тем большей, чем больше разность потенциалов между алюминиевыми проводами и контактирующими с ними другими металлами. Окисная пленка на поверхности алюминия ухудшает контакт между жилами провода, а также между проводом и наконечником, что приводит к увеличению падения напряжения и повышенному нагреву (иногда сверх допустимого) в местах заделки проводов.

Для нарушения окисной пленки алюминиевых проводов и предохранения мест заделки проводов от коррозии заделка проводов в наконечники производится с применением противокоррозионной пасты и последующей герметизацией мест заделки. Паста приготовляется из равных весовых частей медицинского вазелина ГОСТ 3522—47 и цинковой пыли ЦМТУ 1229—45.

Зачищенный конец провода перед надеванием на него наконечника покрывается снаружи тонким слоем противокоррозионной пасты, после чего дополнительно

6-4738

зачищается специальной металлической щеткой для нарушения окисной пленки на жилах провода. Полость наконечника перед надеванием его на зачищенный провод наполняется на половину своего объема противокоррозионной пастой для удаления из нее воздуха. Только после такой предварительной подготовки провода и наконечника последний надевается на провод и подвергается опрессовке на винтовом прессе. Заделка наконечников на объекте запрещается.

Для обжатия наконечников на алюминиевых проводах применяются специальные пуансоны и матрицы с упорами, на которых указано, для какого сечения провода они предназначены. При обжатии наконечников на алюминиевых проводах пользоваться пуансонами, предназначенными для обжатия наконечников на медных проводах, запрещается (ввиду их конструктивного отличия). Лунка обжатия наконечника должна быть расположена строго по оси наконечника и иметь определенную степень (глубину) обжатия. Длина лунки по оси наконечника для проводов сечением 35 и 50 мм² составляет 12 мм, для проводов сечением 70 и 95 мм² — 16 мм. Глубина лунки обжатия зависит от сечения провода: 35 мм² — 5,2—5,6 мм; 50 мм² — 6,8—7,2 мм; 70 мм² — 7,2—7,6 мм; 95 мм² — 8,2—8,6 мм.

На наконечниках, заделка которых выполнена правильно, должно стоять клеймо. После заделки наконечника обязательно определяется глубина обжатия лунки с помощью специального приспособления с индикатором (измерительным прибором). Заделанные в наконечники алюминиевые провода подвергаются проверке на величину переходного сопротивления в месте заделки, которое определяется по формуле

$$R = \frac{U}{I} 10^3,$$

где R — величина переходного сопротивления, *мком*;

 \dot{U} — падение напряжения между медным наконечником и алюминиевым проводом, млв;

I — сила тока, протекающего по проводу при измерениях, а.

Величина переходного сопротивления в местах заделки проводов при температуре окружающей среды 20—22° С не должна превышать следующих величин:

При выполнении монтажа алюминиевых проводов на объекте следует иметь в виду, что провода марки БПВЛА имеют меньшую гибкость по сравнению с медными проводами БПВЛ, поэтому нельзя допускать крутых перегибов. Изгибы провода с малым радиусом вызывают смещение жил провода в месте заделки, при этом сопротивление в месте заделки увеличивается.

Радиусы изгиба проводов марки БПВЛА должны быть не менее указанных в табл. 71.

Таблица 71

Допустимые радиусы изгиба проводов БПВЛА при их монтаже

Сечение провола, <i>мм</i> ²	Допустимый ралиус изгиба провола, мм	Допустимый ралиус из: иба провода при зачелке в коробки (щитки), мм
35 50 70 95	50 60 100 150	30 40 60 100

При монтаже в начале и в конце изгиба провода должны быть установлены стандартные хомуты для закрепления провода в изогнутом положении. При входе в распределительные коробки (щитки) провода должны иметь такой изгиб, который обеспечивал бы отсутствие давления проводов на стенки коробки (щитка). При монтаже не допускаются многократные перегибы провода в одном и том же месте.

Провода повышенной теплостойкости для борто-вой сети объектов

Провода имеют токонесущую жилу из медных проволок ММ (ГОСТ 2112—62), луженных оловом: Изоляция выполнена в виде обмотки лентами из фторопласта-4, закрытой затем обмоткой и оплеткой из стекловолокна. Провода предназначены для монтажа электрической бортовой сети низкого напряжения.

Известны две марки проводов БПТ-250 и БПТЭ-250 (табл. 72).

Таблица 72

Характеристика проводов БПТ-250 и БПТЭ-250

Номинально е	Сопротивле-	Номинальный	Максимальный диаметр про	наружный вода, <i>мм</i>		льный ве с а. κΓ/км
сечение, мм²	постоянному току при 20° С, ом/км,	диаметр про- волоки, <i>мм</i>	БПТ-250	БПТЭ-250	БПТ-250	БПТЭ-250
0,35 0,50 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50	58,0 41,3 26,8 20,5 13,3 8,0 5,0 3,3 2,0 1,2 0,80 0,57 0,40 0,29	0,26 0,30 0,37 0,23 0,32 0,41 0,32 0,39 0,52 0,49 0,49 0,49 0,49	2,3 3,5 2,7 3,0 3,3 3,8 4,6 5,2 6,7 7,8 9,1 10,7 12,4 14,1	2,9 3,1 3,3 3,6 4,1 4,6 5,4 6,0 7,9 9,0 10,3 11,9 13,6 15,3	8 10 13 17 23 35 50 72 126 178 270 370 515 690	20 23 29 33 61 68 86 110 196 261 360 477 634 815

БПТ-250 — провод с изоляцией из фторопласта-4 (ВТУМ 461—55), обмотанный и оплетенный стекловолокном и пропитанный лаком. Эксплуатируется при температуре от —60 до $+250^{\circ}$ С и рабочем напряжении до 130 в.

БПТЭ-250 — провод с изоляцией из фторопласта-4, обмотанный и оплетенный стекловолокном (ТУ 186—53) и пропитанный лаком БФ-2 (МХП ТУ 1867—49) в экранирующей плетенке. Применяется в том случае, когда требуется защита радиоустановок от помех при температуре окружающей среды от —60 до +250° С и рабочем напряжении 130 в.

Обмотка из фторопласта-4 состоит из трех лент, намотанных с положительным перскрытием не менее 30%. В местах заправки лент допускается увеличение толщины изоляции до 20% от наружного диаметра провода, замеренного по обе стороны от этого утолщения на длине до 15 см. Ленточная изоляция скрепляется стеклообмоткой. Наличие просветов на стеклообмотке допускается. Оплетка пропитывается лаком и плотно облегает провод. Допускается наличие петель, узлов, нитей и наплывов лаковой пропитки, не выходящих за пределы наружного диаметра. Плотность оплетки должна быть не менее 90% и иметь расцветку из одной-двух прядей цветного стекловолокна любого цвета. Местные загрязнения и пропуск отдельных нитей допускаются.

Экранирующая оплетка выполнена из медной луженой проволоки диаметром 0,12—0,30 мм, плотность ее не менее 80%. Провод выполнен малогорючим, эластичным и стойким к воздействию тепла, холода, смеси масла и керосина. Сопротивление изоляции провода после воздействия температуры 250° С в течение 24 ч должно быть не менее 500 Мом/м. После 24-часового пребывания в условиях 95% относительной влажности воздуха сопротивление изоляции — не менее.

1 Мом/м.

В готовом виде провод в состоянии поставки и после воздействия температуры 250° С в течение 24 и должен выдержать испытание напряжением 1000 в переменного тока частотой 50 ги в течение 1 мин.

Провода монтажные с пленочной изоляцией повышенной теплостойкости (ТУК ОММ 505. 111—54)

Токопроводящая жила выполнена из медных проволок (ГОСТ 2112—62), луженных оловом. Изоляция представляет собой обмотку из пленки фторопласта-4. Провода предназначены для монтажа аппаратуры при температуре от —60 до $+250^{\circ}$ С и рабочем напражении до 250 в в диапазоне частот 50—500 εu .

При обжиге изоляции проводов выделяются токсичные газы, поэтому обжиг выполняется в вытяжном шкафу. Провода имеют марку. ТМ-250 (табл. 73). При

Таблица 73 Характеристика проводов ТМ-250 (одножильные)

le про-	Медная п	роволока	Наружный диам е тр	Омическое сопротив- ление
Сечение вода, мл	число проволок в жиле	диаметр, <i>мм</i>	пров о ла, мм, не более	при 20° С, ом/км, не более
0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0	7 7 7 19 19 19 49 49	0,26 0,30 0,37 0,26 0,32 0,41 0,32 0,39	2,3 2,5 2,7 3,0 3,4 3,9 4,7 5,4	58,0 41,3 26,8 20,5 13,8 8,0 5,0 3,3

изготовлении проводов допускается наличие частично непролуженных проволок в количестве не более двух в любом сечении жилы. Отклонение от диаметра отдельных проволок и пропуск проволоки допускается, если омическое сопротивление жилы соответствует указанному в табл. 73.

Пленочная изоляция наносится с положительным перекрытием не менее 40%. В местах заправки лент фторопласта-4 допускается утолщение. Ленты фторопласта-4 должны быть наложены во взаимно противоположном направлении. Первая лента накладывается в направлении, совпадающем с направлением скрутки проволок в жиле.

Оплетка из стекловолокна должна иметь плотность не менее 90%, не допускаются утолщения более чем на 10% от наружного размера провода. Оплетка пропитывается кремнийорганическим лаком. Допускаются наложение оплетки из цветного стекловолокна и расцвечивание оплетки пропусканием одной или нескольких прядей цветного стекловолокна.

Изоляция провода изготовляется малогорючей, эластичной, стойкой к воздействию тепла, холода и влаги. Сопротивление изоляции проводов после пребывания в течение 48~u в атмосфере с относительной влажностью $95\pm3\%$ должно быть не менее $100~Mom/\kappa m$. Провод должен выдерживать в течение 1~mum испытание напряжением в 1500~s переменного тока частотой 50~sum при комнатной температуре и напряжением в 1000~s при температуре 250 ± 5 ° С.

После выдерживания в термостате при температуре $250\pm5^{\circ}$ С в течение 3 \boldsymbol{u} и при температуре $-60\pm5^{\circ}$ С в течение 2 \boldsymbol{u} и последующего 15-минутного охлаждения в комнатных условиях провод можно изгибать вокруг стержня диаметром, равным четырехкратному наружному диаметру готового провода. При этом не должно быть трещин стекловолокнистой изоляции.

Провода теплостойкие лакированные (ТУ ОМЧ 505.087—60)

Провода имеют токонесущую жилу из медной проволоки. Изоляция выполняется из фторопласта-4, покрытого лакированной защитной оболочкой из стеклонити. Провода предназначены для работы при напряжении до 250 в постоянного или переменного тока частотой до 500 гц.

Существуют следующие марки проводов (табл. 74).

ПТЛ-250— провод теплостойкий, лакированный, рабочая температура от —60 до +250° С.

 $\Pi T \Pi \Im -250$ — провод теплостойкий, лакированный, экранированный, рабочая температура от -60 до $+250^{\circ}$ С.

ПТЛ-200 — провод теплостойкий, лакированный, рабочая температура от —60 до +200° С.

 Π ТЛЭ-200 — провод теплостойкий, лакированный, экранированный, рабочая температура от -60 до $+200^{\circ}$ С (указанные температуры 250 и 200°С являются максимально допустимыми температурами нагрева провода).

Возможно одноразовое использование их в течение 3 ч при температуре 300° С. При обжиге изоляции провода выделяются токсичные газы, поэтому обжиг следует производить только в вытяжном шкафу. При изготовлении проводов допускаются местные уголщения до 20% наружного диаметра провода для сечений 0,35—6 мм² и до 10% для сечений 10—70 мм² на расстоянии 150 мм одно

Токопроводящая жила проводов марок ПТЛ-250 и ПТЛЭ-250 скручена из медных проволок, покрытых слоем серебра или другого теплостойкого металла, токопроводящая жила проводов марок ПТЛ-200 и ПТЛЭ-200— из медных проволок, луженных оловом. Шаг скрутки проволок в жилу должен соответствовать ГОСТ 1956—52. Допускается наличие частично непролуженных проволок в количестве не более двух для сечений 0,35—6 мм² и не более пяти для сечений 10—70 мм².

Пайка или сварка отдельных проволок и стренг производится серебряным припоем вразгон с расстоянием между местами спаек проволок не менее 200 мм, стренг — не менее 3 м. Пайка всей жилы в одном сечении не допускается.

Изоляция в виде обмотки пленкой из фторопласта-4 имеет толщину для проводов сечением $0.35-0.75~mm^2-0.25~mm$; для проводов сечением $1.0-1.5~mm^2-0.3~mm$; для проводов сечением $2.5-6~mm^2-0.35~mm$; для проводов сечением $10-25~mm^2-0.40~mm$; для проводов сечением $35-70~mm^2-0.50~mm$.

Поверх изоляции наложена обмотка из стеклонити, покрытая слоем теплостойкого лака или эмали. Наличие просветов на стеклообмотке допускается. Допускается также наличие петель, узлов нитей и наплывов лака при условин соблюдения допусков на наружный диаметр провода. Местное загрязнение оплетки и пропуск пряди на длине до 50 мм или одиночных нитей допускается. Плотность оплетки должна быть не менее 90%.

Экранирующая оплетка выполнена из медной луженной оловом проволоки диаметром 0,12—0,30 мм. Пропуск пряди на длине до 50 мм и одиночных проволок допускается. Плотность экрана — не менее 80%.

Провода марок ПТЛ-250 и ПТЛЭ-250 отличаются от проводов марок ПТЛ-200 и ПТЛЭ-200 цветной нитью. Для изготовления проводов применяются следующие материалы:

медная проволока (ГОСТ 2112—62); пленка из фторопласта-4 (ВТУ МХІТ М-461—55); стеклянная нить (ГОСТ 8325—61); кремнийорганический лак К-47 (ВТУ МХП М-658—55); кремнийорганический лак К-55 (ВТУ КХЗ 12—56); эмаль КО-1-908 (ВТУ 133—60); медная посеребренная проволока (ТУ ОМЧ 505.054—59).

Провода выполнены эластичными и стойкими к воздействию тепла, холода, влаги и истиранию. Сопротивление изоляции проводов после воздействия температур 200 и 250° С (соответственно марке провода) — не менее 500 Мом/м.

Провода должны выдерживать в течение 14 мин испытание переменным током частотой 50 гц напряжением 1500 и 1000 в при температуре 200 и 250° С (соответственно марке провода).

Провода монтажные особо гибкие (ТУК ОММ 505. 127—55)

Провода имеют токонесущую жилу из медной проволоки. Изоляция выполняется из шелковой лакоткани в обмотке, закрытой оплеткой из капрона. Провода предназначены для передачи электрического напряжения с неподвижных частей к возвратно-поступательным и поворотным частям блоков аппаратуры

Наружный лиаметр провода, м.м. Наружный лиаметр провода, м.м. ПТЛ-250 П	X	3	арак	еристика про	водов ПТЛ-2		, ПТЛЭ-250 и	ពករាទ	C		
11.1.3-200 ПТЛ-250, ПТЛЭ-250 ПТЛ-250 ПТЛ-250 2,2 2,5 2,7 9,2 2,4 2,7 2,9 10,8 2,6 2,9 3,1 14,5 3,2 3,4 3,7 25 3,9 4,1 4,5 38 4,7 4,9 5,3 58 8,6 8,6 9,4 200 9,9 9,8 10,7 300 11,6 11,7 12,8 408 13,5 15,6 16,7 561 15,6 15,8 16,8 762				Print	Наружный лиам		-M	Pac	Расчетный вес провода, кГ/км	провода, к	Г/км
2,5 2,7 9,2 2,7 2,9 10,8 2,9 3,1 14,5 3,1 3,4 18,8 3,4 3,7 25 4,1 4,5 38 4,9 5,3 58 5,6 6,1 80 7,2 7,9 135 8,6 9,4 200 9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	Диаметр ПТЛ-200, проволоки	ПТЛ-200,			002-ELTI	ПТЛ-250,	птлэ-250				
2,5 2,7 9,2 18 2,7 2,9 10,8 20,4 2,9 3,1 14,5 24,8 3,1 3,4 18,8 30,0 3,4 3,7 25 37,5 4,1 4,5 38 58 4,9 5,3 58 81 7,2 7,9 135 179 8,6 9,4 200 252 9,8 10,7 300 350 11,7 12,8 408 514 13,4 14,7 561 (85 15,3 16,8 762 905	номинальный	номинальный		×	аксимальный	номинальный	максимальный	птл-250	пт.пэ•250	117.JI-200	IIT.A.3-200
2,7 2,9 10,8 2,9 3,1 14,5 3,1 3,4 18,8 3,4 3,7 25 4,1 4,5 38 4,9 5,3 58 5,6 6,1 80 7,2 7,9 135 8,6 9,4 200 9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	58,0 0,15 2,0		2,0		2,2	2,5	2,7	9,2		8,8	17,8
2,9 3,1 14,5 3,1 3,4 18,8 3,4 3,7 25 4,1 4,5 38 4,9 5,3 58 5,6 6,1 80 7,2 7,9 135 8,6 9,4 200 9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	41,3 0,20 2,2		2,2		2,4	2,7	2,9	10,8	20,4	10,3	19,8
3,1 3,4 18,8 3,4 3,7 25 4,1 4,5 38 4,9 5,3 58 5,6 6,1 80 7,2 7,9 135 8,6 9,4 200 9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	28,2 0,23 2,4		2,4		2,6	2,9	3,1	14,5	24,8	13,8	24,1
3,4 3,7 25 4,1 4,5 38 4,9 5,3 58 5,6 6,1 80 7,2 7,9 135 8,6 9,4 200 9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	20,5 0,26 2,6		2,6		2,9	3,1	3,4	18,8	30,0	17,5	28,8
4,1 4,5 38 4,9 5,3 58 5,6 6,1 80 7,2 7,9 135 8,6 9,4 200 9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	13,3 0,32 2,9		2,9		3,2	3,4	3,7	25	37,5	23,2	35,7
4,9 5,3 58 5,6 6,1 80 7,2 7,9 135 8,6 9,4 200 9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	8,0 0,41 3,5		3,5		3,9	4,1	4,5	38	58	33,5	56,6
5,6 6,1 80 7,2 7,9 135 8,6 9,4 200 9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	5,0 0.32 4,3		4,3		4,7	4,9	ى د.	. 58	81	54	77
7,2 7,9 135 8,6 9,4 200 9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	3,3 0,39 5,0		5,0		5°50	5,6	6,1	80	105	75	100
8,6 9,4 200 9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	2,0 0,52 6,4		6,4		7,1	7,2	6,2	135	179	129	173
9,8 10,7 300 11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	1,2 0,49 7,8		7,8		9,8	9,8	9,4	200	252	189	241
11,7 12,8 408 13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	0,8 0,49 9,0		0,6		6,6	8,6	10,7	300	360	282	342
13,4 14,7 561 15,3 16,8 762	0,57 0,41 10,5		10,5		11,6	11,7	12,8	408	514	381	487
15,3 16,8 762	0,40 0,49 12,2		12,2		. 13,5	13,4	14,7	561	(-85	529	. 653
	0,29 0,58 14,1		14,1		15,6	15,3	16,8	762	905	725	. 898

при температуре от -60 до +60° С. Провода имеют марку МОГ. Токопроводящая медная жила марки ПШ обматывается хлопчатобумажной пряжей вразгон и четырьмя слоями лент из шелковой лакоткани, поверх которых накладывается обмотка из капрона, подклеенная клеем БФ-2 к оплетке.

Номинальное сечение токопроводящих жил — 0.3 и 0.5 мм², активное сопротивление постоянному току не более 77,2 ом/км для сечения 0,3 мм2 и не более 46,2 ом/км для сечения 0,5 мм². Наружный диаметр провода не более 3 мм для сечения 0,3 мм2 и не более 3,3 мм для сечения 0,5 мм2. Расчетный вес 1 км провода должен быть не более $8 \ \kappa \Gamma$ для сечения $0.3 \ \text{мм}^2$ и не более $11 \ \kappa \Gamma$ для сечения 0,5 мм2.

Провода расцвечиваются нитями из цветного натурального шелка (по белому фону). Применяются следующие виды расцветок: искрой (черная, коричневая, зеленая, синяя, красная, желтая), крестом (черная — черная, коричневая — коричневая, зеленая — зеленая, синяя — синяя, красная — красная, желтая — желтая, черная — красная, черная — желтая, синяя — черная, коричневая — желтая, зеленая — красная, зеленая — желтая, синяя — красная, красная — желтая).

Изоляция провода должна плотно облегать жилу. Допускается наличие на проводе небольших загрязнений, неравномерность подклейки лаком БФ-2, местных утолщений, не выходящих за пределы максимального наружного диаметра при условии соответствия провода всем остальным требованиям.

Пробивное напряжение при испытании переменным током частотой 50 гц в течение 5 мин должно быть не менее 3000 в, сопротивление изоляции провода при комнатной температуре после 24-часового пребывания при относительной влажности воздуха 95—98% — не менее 1000 *Мом* на 1 м.

Провода монтажные с волокнистой и полихлорвиниловой изоляцией (МРТУ 2-017-1—62)

Провода применяются для монтажа в приборах, электрических устройствах. Провода предназначены для работы при температуре от —50 до +70° С и относительной влажности воздуха до $95\pm3\%$.

Выпускаются следующие марки проводов.

МШВ — провода монтажные с пленочной или волокнистой и полихлорвиниловой изоляцией (табл. 75).

Данные проводов МШВ

Таблица 75

Площаль	Диаметр токопро-	Сопротив- ление про- вода по-	Наружный диа м	метр провода, м	Расчетный вес	провола, кГ!км
сечения, мм²	водящих жил, <i>мм</i>	стоянному току, ом/км	с пленочной изоляцией	с волокнистой изоляцией	с пленочной изоляцией	с волокнистой изоляцией
0,07 0,20 0,35 0.50 0,75 1,00	0,3 0,52 0,68 0,79 0,97 1,13 1,37	280 100 57 40 27 20 13	$\begin{array}{c} 0.7 - 1.0 \\ 1.1 - 1.6 \\ 1.4 - 1.8 \\ 1.6 - 1.9 \\ 1.8 - 2.2 \\ 2.0 - 2.4 \\ 2.2 - 2.5 \end{array}$	0,7—1,0 1,1—1,6 1,4—1,9 1,6—2,0 1,8—2,3 2,0—2,6 2,2—2,7	1,5 3,6 5,3 7,0 10,1 11,7	1,5 3,9 5,7 7,4 10,4 12,0 18,0

МГШВ — провода гибкие монтажные с пленочной или волокнистой и полихлорвиниловой изоляцией (табл. 76).

МГШВЭ — провода гибкие монтажные с пленочной или волокнистой и полихлорвиниловой изоляцией, экранированные (табл. 77).

Данные проводов МГШВ

	проволок жил, <i>жм</i>	I, M.M	рово-	Наружны пров о	й диаметр да, <i>мм</i>	Расч ет ный да, к	вес прово- Г'км
Площаль сечения, мж²	Число и диаметр проволо токопроводящих жил, жм	Номинальный диаметр неизолированной жилы,	Сопротивление токопрово дящей жилы постоянному току, <i>ом/км</i>	с пленочной изоля- цией	с волокнистой изоляцией	с пленочной изоля-	с волокнистой изоляцией
0,12 0,14 0,20 0,35 0,50 0,75 1,0		0,45 0,50 0,62 0,80 0,94 1,20 1,30 1,60	167 143 100 57 40 27 20 13	0,9—1,2 0,9—1,3 1,2—1,5 1,4—1,8 1,7—2,1 2,0—2,3 2,2—2,6 2,4—2,8	0,9-1,4 1,2-1,6 1,4-1,9	2,0 2,2 3,6 5,5 7,5 10,9 13,6 19,1	2,23 2,44 3,9 5,9 7,9 11,4 14,1 19,8

Таблица 77

Данные проводов МГШВЭ

	30,0016	ной	пост о-	Наружный лиаметр провода, <i>м.</i> и		Расч е тный да, <i>к</i>	вес прово-
Числ о жил и площадь	Число и лиаметр проволок	Диаметр неизолированной	Сопротивление жилы янному току, <i>ом/км</i>	с пленочной изоля-	с волокнистой изо-	с пленочной изоля-	с волокнистой
сечения, мм²	жилы, мм, не более	жилы, мм		цией	ляцией	цией	из о ляцией
0,14	$\begin{array}{c} 18 \times 0, 10 \\ 12 \times 0, 15 \\ 20 \times 0, 15 \\ 16 \times 0, 20 \\ 24 \times 0, 20 \\ 20 \times 0, 15 \\ 16 \times 0, 20 \\ 24 \times 0, 20 \\ 20 \times 0, 15 \\ 16 \times 0, 20 \\ 20 \times 0, 15 \\ 16 \times 0, 20 \\ 24 \times 0, 20 \\ 24 \times 0, 20 \\ 24 \times 0, 20 \\ \end{array}$	0,5	143	1,9	2,0	8,6	9,0
0,2		0,62	100	2,1	2,2	9,9	10,3
0,35		0,8	57	2,4	2,5	14,4	14,9
0,5		0,94	40	2,7	2,8	16,9	17,5
0,75		1,2	27	3,2	3,3	22,8	23,5
2×0,35		0,8	57	4,3	4,6	27,5	29,4
2×0,5		0,94	40	4,9	5,2	33,5	35,5
2×0,75		1,2	27	5,4	5,8	43,2	46,3
3×0,35		0.8	57	4,6	4,9	34,2	36,3
3×0,5		0,94	40	5,1	5,4	42,3	44,8
3×0,75		1,2	27	5,9	6,8	55,2	59,1

Токопроводящая жила изготовляется из луженой проволоки. Изоляция провода состоит из двух слоев искусственного или пропитанного натурального шелка или хлорвиниловой пленки, наложенных во взаимно противоположных направлениях и покрытых слоем полихлорвинилового цветного пластиката. Цвета пластика обозначаются так: красный или розовый — K, синий или голубой — C, черный или фиолетовый — Ч, желтый или оранжевый — Ж, белый или натуральный — Б, зеленый — З.

На поверхности провода не должно быть пузырей, порезов и включений, ухудшающих электрические характеристики кабелей. Допускаются незначительная шероховатость, местные наплывы и ребристость по шагу скрутки и обмотки,

не выходящие за пределы наружных диаметров.

Экран, наложенный на одну, две или три скрученные изолированные жилы, выполняется из медной проволоки диаметром 0,12—0,2 мм, покрытой свинцово-

оловянистым сплавом. Плотность экрана не менее 80%.

Провода марок МШВ и МГШВ, а также изолированные жилы провода марки МГШВЭ после трехчасового пребывания в воде должны выдерживать испытание напряжением переменного тока частотой 50 cij в течение 1j mun при напряжении 800 s — для сечений 0,07 и 0,12 mm^2 , 2000 s — для сечений 0,2 mm^2 и более.

Провода марки МГШВЭ должны выдерживать в течение 1 мин напряжение 2000 в переменного тока частотой 50 гц между жилами и между жилами и экра-

ном без погружения в воду.

Провода марок МШВ и МГШВ после воздействия на них давления грузом $100~\Gamma$ при температуре $100\pm5^{\circ}$ С в течение 1~u должны выдерживать в течение 1~u мин испытание напряжением не менее 640~B для сечений 0.07~u $0.12~mm^2$ и напряжением 1600~B — для сечений $0.2~mm^2$ и более.

Пробивное напряжение после старения при воздействии температур от -45 до $+100^{\circ}$ С устанавливается не менее 800 в переменного тока частотой 50 гу для сечений 0.07 и 0.12 мм², 1500 в переменного тока частотой 50 гу — для сечений 0.2 мм² и более.

Сопротивление изоляции после трехчасового пребывания провода в воде, пересчитанное на длину 1 M и температуру $+20^{\circ}$ С, должно быть не менее $20\,000\,$ Mom, сопротивление изоляции, измеренное при температуре 50° С, — не менее $1000\,$ Mom на $1\,$ M.

Полихлровиниловая оболочка не должна растрескиваться и терять эластичность после 96 и пребывания провода при температуре $100\pm5^{\circ}$ С. Полихлорвиниловая оболочка не должна растрескиваться и слипаться после 5 мин пребывания провода в среде с температурой $-45\pm5^{\circ}$ С не должна разрушаться от вибрации. Оболочка провода, находящегося в напряженном состоянии, не должна растрескиваться при воздействии температуры $-45\pm5^{\circ}$ С при изгибе.

Провода нагревательных элементов (ВТУ 688—48) изготовляются из сплава нихром в полихлорвиниловой оболочке и обозначаются ПО. Они предназначены для производства нагревательной спирали плитки обогрева аккумуляторных батарей и агрегатов спецоборудования. Сердечник провода состоит из волокнистых нитей (хлопчатобумажная пряжа, шелк и др.) в виде скрученной бечевы или холостой оплетки. Поверх сердечника наложен слой из 10 нихромовых проволок диаметром 0,15—0,01 мм и шагом 4—5 мм. Допускается обрыв не более одной проволоки на 10 м длины провода; провод должен быть негорючим.

Поверх нихромовых проволок наложены обмотка из хлопчатобумажной пряжи или других волокнистых материалов и оболочка из полихлорвинилового пластиката. Наружный диаметр провода — $2,2_{-0.2}$ мм. Сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, отнесенное к 1; м длины и при температуре 20° С, должно быть в пределах 6-8 ом. Провод после 3 ч пребывания в воде должен выдержать испытание напряжением 500 в переменного тока частотой 50 гц в течение 1 мин.

Данные проводов ЛПРГС приведены в табл. 78.

Сопротивление изоляции электрических цепей должно быть не менее норм, указанных в табл. 79.

JIHPLC
проводов
Данные

Цвет проводов	⁻ Белый	Голубой или синий	Красный или розовый	Зеленый или черный Желтый или коричне-	выя . Белый	Голубой или синий Красный или розовый Зсленый или черный
Предельно лопустимая сила тока при 30-секундной α	18	22	28	50	62	85 150 200
Максимально допустимая длятельностью до мин, с	15	20	24	30.	0.9	80 100 125
Сила тока плавких предо- хранителей, a	10	10	10 (15)	20 20 (25)	30	100
Сила тока при длительной нагрузке, α	6	11	14	20	31	43 75 100
Вес 1000 м провода, кГ	20,0	22.0	29,0	44,0	78,0	145,0 215,0 326,0
Наружный диаметр п _р ов о да, <i>мм</i>	3,6	3,7	4,0	4°.0,	5,8	8,1 11,2 11,2
Наружный днаметр жилы, мм	1,2	1,3	1,6	2,1	3,2	4,6 6,0 7,2
Количество и диаметр проволок токонесу- щей жилы, мм	19×0,23* 24×0,20	$19\times0,25*$ $31\times0,20$	$19 \times 0,32 * 21 \times 0,30$	$19 \times 0,41$ $7 \times 7 \times 0,32$	7×7×0,39	7×7×0,52 12×7×0,49 19×7×0,49
, влояодп винэчээ длашогП з жж	0,75	1,0	٦, ا	2,5	0,9	10,0 16,0 25,0

	Сопротивление изоляции, <i>Мом</i> , при напря- жении				
Условия испытания	ло 0,5 кв	0,5—10 кв	свыше 10 <i>кв</i>		
Температура 25±10° С, влажность 65±15%, атмосферное давление 750±10 мм рт. ст	20 5,0 1,0	100 20 2	1000 200 20		

РУКАВА И ПЛЕТЕНКИ ЭКРАНИРУЮЩИЕ

Рукава экранирующие, заделанные в наконечники, представляют собой гибкие металлические ленты из алюминиевого сплава АМцАМ с оплеткой из алюминиевой или медной проволоки; выпускаются покрытыми сверху слоем пластиката (хлорвиниловой оболочкой) или без него.

Плетенкой экранирующей, заделанной в футорки, называется холостая проволочная плетенка, изготовленная из медной луженой проволоки, имеющая на

концах специально заделанные футорки и гайки.

жилы

* Провода

Плетенки и рукава экранирующие предназначаются для экранирования электропроводов, а также для защиты их от механических повреждений, а рукава с оболочкой из пластиката — для предохранения от проникновения жидкости.

Заделанные в наконечники рукава и плетенка в футорки, а также детали заделки должны соответствовать данным, приведенным в табл. 80—91.

Плетенки, рукава, футорки, заделанные в наконечники

Таблица 80

1		Номер	нормали на	леталь
Нормаль	ТУ на рукава и плетенки	нако нечник	футорка	гайка
		_	3 5 M 56	42 M56
в футорки Рукава экраниру- ющие с оплеткой из алюминиевой прово-	ОТУ 22-118-66	39M56	-	42 M56
наконечники Рукава экранирую- щие с пластикатом,	_	39M56	_	42M5 5
щие с оплеткой из медной проволоки заделанные в нако-	3	55M56		42M56
	Плетенки экранирующие, заделанные в футорки Рукава экранирующие с оплеткой из алюминиевой проволоки, заделанные в наконечники Рукава экранирующие с пластикатом, заделанные в наконечники Рукава экранирующие с оплеткой из медной проволоки	Плетенки экранирующие, заделанные в футорки Рукава экранирующие с оплеткой из алюминиевой проволоки, заделанные в наконечники Рукава экранирующие с пластикатом, заделанные в наконечники Рукава экранирующие с оплеткой из медной проволоки, заделанные в наконами проводения про	Плетенки экранирующие, заделанные в футорки Рукава экранирующие с оплеткой из алюминиевой проволоки, заделанные в наконечники Рукава экранирующие с пластикатом, заделанные в наконечники Рукава экранирующие с оплеткой из медной проволоки, заделанные в наконечники Рукава экранирующие с оплеткой из медной проволоки, заделанные в наконакторы проволоки проволоки, заделанные в наконакторы проволоки проволоки, заделанные в наконакторы проводения проводе	Плетенки экранирующие, заделанные в футорки Рукава экранирующие с оплеткой из алюминиевой проволоки, заделанные в наконечники Рукава экранирующие с пластикатом, заделанные в наконечники Рукава экранирующие с оплеткой из медной проволоки, заделанные в наконечники Рукава экранирующие с оплеткой из медной проволоки, заделанные в наконами проволоки, заделанные в наконечники футорка — 33М56 — 33М56 — 39М56 —

Рукава экранирующие с оплеткой из алюминиевой проволоки, заделанные в наконечники 38M56 (рис. 84)




Рис. 84. Рукава экранирующие с оплеткой из алюминиевой проволоки, заделанные в наконечники 38M56 (к табл. 81): I — рукав, имеющий на обоих концах заделку \mathbb{N}_{2} 10:

1 — наконечник 39М56; 2 — гайка 42М56;

II — рукав, имеющий на одном конце заделку № 8, на другом — № 12


Таблица 81

Номер	Размеры гукава, мм						Обозна	ачения	Соединение
залелки конца рукава	d	D	<i>d</i> ₁	d_2	l ₁ ±0,5	$l_2\pm 0.5$	након е ч- ника	гайки	гайки со штеп- сельным разъемом
1 2 3	4,7	12,5 14	5	9,6			39M56-1 39M56-2	42M56-4 42M56-7 42M56-9	
4 5 6 7	6,3	16	6	11		3	39M56-4 39M56-5	42M56-7 42M56-9 42M56-11 42M56-13	2 ШР-16 — —
8 9 10 11 12 13	9,3	18 20 22	9	14,5	4	-	39M56-8 39M56-9 39M56-11	42M56-15 42M56-17 42M56-19 42M56-21 42M56-23 42M56-25	ШР-20 — —
14 15 16 17	12,5	25 28 -25	12	1 7, 5		5	39M56-12 39M56-13	421/100-31	— ШР-28 ШР-32
19		20					031107-14	42M56-29	

Номер		Pa	змеры р	укава, л	l M		Обозн	ачения	Соединение гайки
залелки конца рукава	d*	D	d_1	<i>d</i> ₂	$l_1 \pm 0.5$	$l_2\pm0,5$	наконеч- ника	гайки	со штеп- сельным разъемом
20 21 22	14	28	13	19			39M56-15	19M56-39	ШР-28;32
23 24 25	16	31	15	21	5	5	39M56-16 39M56-17	42M56-33 42M56-32 42M56-33	ШР -3 6 —
26 27 28	10.7	31	19	25			39M56-18 39M56-20 39M56-21	42M56-24 42M56-32 42M56-33 42M56-34	— ШР-36
29 30 31	19,7 26	34 40	2 5	33			39M56-22 39M56-23	42M56 - 35	ШР-48
32 · 33 34 35	33	50 54 58	25 32	33 39,5	5	5	39M56-24 39M56-25 39M56-28 39M56-29	42M56-39	ШР-60
30		90					03(1100-23	1211100 10	

Пример обозначения рукава с проходным сечением d=9,3 мм, длиной L: 38M56-9,3-10-10-L (имеет на обоих концах заделку № 10); 38M56-9,3-8-12-L (имеет на одном конце заделку № 8, на другом — № 12).

Рукава экранирующие с пластикатом, заделанные в наконечники 40М56 (рис. 85)



^{*} Здесь и в табл. 82-84, 88 и 90 d — условный диаметр проходного сечения.

Рис. 85. Рукава экранирующие с пластикатом, заделанные в наконечники 40М56 (к табл. 82): I — рукав, имеющий на обоих концах заделку № 8; I — наконечник 39М56; 2 — гайка 42М56; II — рукав, имеющий на одном конце заделку № 3, на другом — № 6

Номер заделки конца рукава		P	азмеры 1	рукава,	мм		Обозн	Соелинение гайки	
	d	D	d ₁	d_2	l ₁ ±0,5	$l_2\pm0,5$	наконеч- ника	гайки	со штеп- сельным разъемом
1 2 3 4 5 6 7 8	4,7 6,3 9,3	14 16 18 20	5 6 9	10,5 12,5 16	4	3	39M56-3 39M56-6 39M56-7 39M56-10	42M56-21 42M56-32	— — ШР-20 —
10 11 12	33	31 46 50	32	26,5	5	5	39M56-26 39M56-27	42M56-33 42M56-37	_

Рукава экранирующие с оплеткой из медной проволоки, заделанные в наконечники 54M56 (рис. 86)




Рис. 86. Рукава экранирующие с оплеткой из медной проволоки, заделанные в наконечники 54M56 (к табл. 83):

I — рукав, имеющий на обоих концах заделку № 14;

1 — наконечник 55М56; гайка 42М56;

II — рукав, имеющий на одном конце заделку
 № 3, на другом — № 10

Номер задел- ки конца рукава		Pa	змеры р	укава, м	I.M		Обозн	ачения	Соединение гайки
Номер ки кон рукава	d	D	<i>d</i> ₁	dz	$l_{1\pm0,5}$	$l_2 \pm 0.5$	наконечника	гайки	со штеп- сельным разъемом
1 2	8	16	7,8	13	1		55M56-1	42M56-11 42M56-13	_
3 4		18			4.	3	55M56-2	42M56-15 42M56-17	_
5 6	10	22	9,6	15			55 M 56 -3	42M56-23 42M56-25	_
7 8	10	25					55M56-4	42M56-27 42M56-29	_
9	12	28	11,5	17,5	4	3	55M56-5	42M56-30 42M56-31	ШР-28;32
11							55M59-6	42M56-30	ШР-28
12 13 14 15	16	31 ⁻ 34	14,5	21,5			55M56-7 55M56-8	42M56-31 42M56-32 42M56-33 42M56-34	ШР-32 — ШР-36 ШР-40
16 1 7 18	18	31 34	17,5	24,5			55M56-9 55M56-10	42M56-32 42M56-33 42M56-31	— ШР-36 ШР-40
19	22		21,3	30			55M56-11	421/100-04	ШР=40
20 21	25	40	24,3	33,5	5	5	55M56-12 55M56-13	42M56-35	ШР-48
22 23	27	50	26,3	35			55M56-14 55M56-15	42M55-38	ШР-55
24	2.	54	20,9				55M56-16	42M56-39	ШР-60
25 26	00	50	00 "	90 "			55 M 56-17	42M56-38	ШР-55
	29	54	28,5	36,5			55M56-18	42M53-39	ШР-60
27 28	34	58	33,2	42,5			55M56-19 55M56-20	42M56-10	_

Примечание. Переходное электрическое сопротивление между наконечником и рукавом допускается не более 100 *мком*

Конструктивные размеры и вес шлангов в оболочке из пластиката

Таблица 84

Марка шланга	Внутренний диаметр шланга, мм	Диаметр шлачга по оплетке, мм	Разиальная толщина оболочки, <i>мм</i>	Наружчый лиаметр готового шланга, мм	Вес 1000 <i>м</i> шланга, <i>кГ</i>
ШВГ-4,7 ШВГ-6,3 ШВГ-9,3 ШВГ-19,7 ШВГ-33	$ \begin{vmatrix} 4,7\pm0,5 \\ 6,3\pm0,5 \\ 9,3\pm0,5 \\ 19,7\pm0,5 \\ 33\pm0,5 \end{vmatrix} $	$8,3\pm0,5$ $10,0\pm0,5$ $13,0\pm0,5$ $23,7\pm0,5$ $38,0\pm0,5$	0,6 0,7 0,8 0,8 0,8	$\begin{array}{c} 9,5\pm0,5\\ 11,4\pm0,5\\ 14,6\pm0,5\\ 25,3\pm0,5\\ 39,6\pm0,5 \end{array}$	90 115 1 70 325 640

Таблица 85

Обозначение		иаметр экрани- оводов, <i>мм</i>	Вес плетенки	Диаметр	Минимальная плотность	
плетенки	Минимальный	имальный максимальный		проволоки, мм	плетения, %	
ПМЛ2×4 ПМЛ4×5 ПМЛ3×6 ПМЛ6×10 ПМЛ10×16 ПМЛ16×24 ПМЛ24×30 ПМЛ30×40 ПМЛ40×55	2 4 3 6 10 16 24 . 30 40	4 5 6 10 16 24 30 40 55	7,24 9,16 17,0 35 59 132 160 203 275	0,12 0,12 0,15 0,15 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30	75 75 85 85 85 85 85 85 85 85	

Плетенки экранирующие, заделанные в футорки 35M56 (рис. 87)




Рис. 87. Плетенка, экранирующая, заделанная в футорку 35M56 (к табл. 86): 1 — гайка 42М56; 2 — футорка 36М56; 3 — плетенка

Таблица 86

Номер заделки конца плетенки	Условный диаметр проходно-го сечения, мм	- наружна я	в нутренняя	Гайка	Плетенка	Соединение гайки со штеп- сельным разъемом
1 2 3 4 5	4	36M56-3 36M56-4	36M56-1 36M56-2	42M56-1 42M56-2 42M56-3 42M56-6 42M56-8	ПМЛ2×4	ШР-12 — — — — — —

		\		Продолжение табл. 86			
Номер заделки конца п <i>т</i> етенки	Условный диаметр проходно-го сечения,	Фут	горка	Гайка	Плетенка	Соединени е гайки со штеп- сельным	
	MM	наружная	внутренняя	`		разъемом	
6 7 8 9	6	36M56-5 36M56-6	35M56-3 36M56-4	42M56-4 42M56-5 42M56-10 42M56-12	ПМЛ3×6	_ _ _	
10 11 12 13 14 15	8	36M56-9 36M56-10	36M56-5 36M56-6 36M56-7	42M56-7 42M56-9 42M56-14 42M56-16 42M56-22 42M56-24	ПМЛ6×10	ШР-16 — — — —	
16 17 18 19 20 21	10	36M56-12 36M56-13	36M56-8 36M56-9 36M56-10	42M56-11 42M56-13 42M56-18 42M56-20 42M56-26 42M56-28	ПМЛ10×16	 ШР-20 	
22 23 24 25	12	36M56-14 36M56-15	36 M56-11 36 M56-12	42 M56-15 42 M56-17 42 M56-23	пмл1о̀×16	_ _	
26 27 28 29	16	36M56-18 36M56-19	36M56-16 36M56-17	42M56-25 42M56-27 42M56-29 42M56-30 42M56-31	ПМЛ16×24	— — — ШР-28 ШР-32	
30 31	20	36M56 -2 1	36M56-20	42M56-32 42M55-33		 ШР-36	
32 33 34	24 27	36M56-23 36M56-25	36M56-22 36M56-24	42M56-32 42M56-33 42M56-34	ПМЛ24×30	_ ШР-36 ШР-10	
35 36 37 38 39	30 35 40 45 50	36M56-27 36M56-29 36M56-31 36M56-33 36M56-35	36M56-26 36M56-28 36M56-30 36M56-32 36M56-34	42M56-35 42M56-33 42M56-38 42M56-39 42M56-40	ПМЛ 30 ×40	— ШР-55	

Размеры плетенок

Таблица 87

Размер плетенки, <i>мм</i>	Предельные экранируемь м	х проводов,	Вес 1 км/ плетенки в состоянии плетения	Диаметр проволоки, <i>мм</i>	Плотность плетения, %				
	наименьший	наибольший	и поставки, кГ		·				
Плетенка ПМЛ-Э/и ПМЛ-Т									
2×4 4×5 3×6 6×10 10×16 16×24 24×30 30×40 40×55	2 4 3 6 10 16 24 30 40	4 5 6 10 16 24 30 40 55	7,9 9,9 18,5 36,9 64,0 143,0 160,5 203,0 275,0	0,12 0,15 0,15 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30	75 80 80 80 80 80 80 80 80				
	Плет	генка ПМЛО	-Э и ПМЛО-	T					
10×16 16×24 24×30	10 16 24	16 24 30	50,6 96,3 107,0	0,15 0,20 0,20	80 80 80				
	Пле	етенка ПАМГ	-Э и ПАМГ-	Γ	1				
3×6 6×10 10×16 16×24 24×30 30×40 40×55	3 6 10 16 24 30 40	6 10 16 24 30 40 55	6,15 13,5 18.5 33,0 42,0 46,2 59,2	0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25	80 80 80 80 80 80 80 80				

Наконечники 39M56 для заделки экранирующих рукавов (рис. 88)




Рис. 88. Наконечники для заделки экранирующих рукавов 39М56 (к табл. 88)

	Размеры наконечника, мм									
Номер н гконеч- ника	đ	D	<i>d</i> ₁	d 2	L	s	Вес нак о неч- ника, <i>Г</i>			
1 2 3 4 5 6 7	4,7 / 6,3	12,5 14 16	4,2	9 10 10,8		0,8	1,31 1,38 1,48 1,57 1,64 1,78			
8 9 10 11 12	9,3 12,5	18 20 22 25 28 25	8,8 12	11,8 13,8 15 13,8 16,8	15		1,90 2,67 2,83 2,99 3,02 3,72			
13 14 15 16	14	25 25 28 31	13,5	18,5	18		4,07 4,45 4,80 5,20 5,51			
17 18 19 20	16	31 31 34	15,5	20,5 25,8 24,5		1	6,14 6,83 6,58 7,01			
21 22 23 24	19 , 7	40 50 54	19,2 25,5	32	20		7,98 9,32 11,30 12,21			
25 26 27 28 29	33	54 46 50 54 58	32, 5	40 38,5			11,70 12,70 13,35 14,34			

Примечание. Материал: алюминиевый сплав АМцАМ (ГОСТ 4784—65). Пример обозначения наконечника при d=6,3, D=16 и d_2 =11,8: 39М56-6 (см. рис. 88).

Наконечники 55М56 для заделки экранирующих рукавов (рис. 89)




Рис. 89. Наконечники 55М56 для заделки экранирующих рукавов (к табл. 89)

Порятко-		P	азмеры нако	нечника, мм			Bec
вый номер наконеч- ника	d	D	<i>d</i> ₁	d_2	L	s	наконеч- ника, Г
1 2 3 4 5	8 10	16 18 22 25	7,3 9	12,2	15	0,8	5,87 7,06 8,13 11,24 12,24
	12 16	28	11 14	16,5 20.5	18		15,55
6 7 8 9	18	31 34 31	17	23,5		1	16,74 18,04 18,64 20,79
10 11 12	22	34 40	20,8	29,2		1	23,83 26,80
13 14	25	50	23,8	32,7	20		28,64
15 16 17	27 29	54 50	25,8 28	34,2 35,6			35,48 38,2 36,23
18 19	34	54	32,7	41,5			39,01 42,16
20		58					46,13

Примечание. Материал: латунь Л62 (ГОСТ 1019—47). Пример обозначения наконечника при d=10, D=18 и $d_2=14,5$: 55М56-2.

Футорки 36М56 для заделки экранирующей плетенки (рис. 90)




Рис. 90. Футорки 36М56 для заделки экранирующей плетенки (к табл. 90)

ки	Pa	змеры ф	уторки,	мм	1.1	Ğ.	Pa	змер фу	уторки.	им	1,4
Номер футорки	d	D	L	S	Вес фу. торки, Г	Номер футорки	d	D	L	S	Вес фу- торки,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	4 . 6 . 8 . 10 . 12,3 . 14,7 . 16	8 12 10 14 12 16 20 14 18 22 16 20 24 18 22 23 26	6	0,5	0,43 0,70 0,69 1,01 0,89 1,26 1,74 1,09 1,52 2,05 1,29 1,77 2,35 1,49 2,02 2,15 2,61	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	18.8 20 22,8 24 27,4 30,8 34,2 35 38,4 40 43,5 45 48,5 50 53,5	25 28 31 29 31 32 34 38 40 43 48 50 52 54 56 58	8	0,5	2,36 2,89 2,61 6,05 5,76 5,51 5,84 5,10 7,64 7,92 7,53 9,77 11,77 12,05 12,65 12,83 13,39 13,52

Примечания. 1. Материал: латунь Л62 (ГОСТ 1019—47). 2. Покрытие: лужение по инструкции ВИАМ 373—62, толщина слоя 9—13 мк. Пример обозначения футорки при d=6 и D=14:36M56-4 (рис. 90).

Гайки накидные 42М56 для экранирующих рукавов и плетенок, заделанных в наконечники (рис. 91)




Рис. 91. Гайки накидные 42М56 для экранирующих рукавов и плетенки, заделанных в наконечники (к табл. 91):

1 — гайка М20; 2 — гайка М22

1			Разм	еры гайки,	MM	1 4 0 1	
Номер гайки	d_1	. D	s	L	ı	d	Вес гайки, <i>Г</i>
1 2 3 4 5 6 7 8	M12×1 M12×1,25 M12×1,5 M14×1 M14×1,5 M16×1		14 17 19	10	8,5	7 10 7 11 7	2,06 2,70 2,09 3,21 3,26 4,95 4,63 5,00 4,70
10 11 12 13 14 15	M18×1 M18×1,5 M20×1	24	22 24	12	10	9 13 9 13 11 15	6,93 6,54 7,02 6,63 7,80 7,34 7,86
16 17 18 19 20 21	$M20\times1,5$ $M22\times1$ $M22\times1,5$	26				15 11 15 13 16 11	7,39 6,86 6,47 6,95 6,24 7.91
22 23 24 25	$M24\times1$ $M24\times1,5$	28		-		15 11 15 15 13	7,36 8,01 7,56 12,15
26 27 28 29 30 31	M27×1,5 M27×1,5 M30×1,5	32		14	12	19 13 19 22	11,32 12,35 11,50 10,42 10,65
32 33 34 35 36 37 38 39 40	M33×1 M33×1,5 M36×1,5 M42×1,5 M45×1,5 M48×1,5 M52×1,5 M56×1,5 M60×1,5	38 40 46 50 53 58 62 65		14	12	29 32 35 40 42 45 50 55	12,90 13,16 11,63 14,55 17,90 19,59 24,56 23,37 23,55

Примечания. 1. Материал: алюминиевый сплав Д16Т. 2. Покрытие: анодное оксидирование по инструкции ВИАМ 265—64. 3. Пример обозначения гайки М16 \times 1,5, d=11: 42М56-9 (рис. 91).

Технические требования на заделку экранирующих рукавов в наконечники и плетенок в футорки

Поверхности деталей заделки рукавов не должны иметь царапин, трещин, вмятин и заусенцев.

Рукава и плетенки, смонтированные с наконечниками и футорками, по коиструкции и размерам должны соответствовать нормалям, указанным в табл. 80.

Материал деталей по химическому составу и механическим свойствам должен соответствовать ГОСТам, указанным в нормалях.

Заделанная плетенка по нормали 35М56 должна быть облужена и пропаяна

с футорками.

Рукава, заделанные в наконечники по нормалям 38М56, 40М56 и 54М56, должны выдерживать следующие нагрузки:

Условный диаметр про- ходного сечения, <i>мм</i> .	1—7	8-9	10-17	18—30	Свыше 30
Нагрузка вдоль оси ру- кава, кГ	10	15	20	25	35

Примечание. На металлическую плетенку, заделанную в футорки по нормали 35M56, приведенные данные не распространяются.

Шланги гибкие в оболочке из полихлорвинилового пластиката (ТУК 225—52) предназначены для защиты проводов от механических повреждений и попадания жидкости (масла, гидросмеси, горючего и др.), обозначаются IIIВГ (см. табл. 84).

Оболочка из полихлорвинилового пластиката должна быть гладкой, без

трещин и наплывов, влияющих на пределы наружных допусков.

Плетенка экранирующая (СТУ 36-05-057—61), см. табл. 85, предназначена для экранирования отдельных проводников или жгутов, подключаемых к агрегатам постоянного и переменного токов, и может быть применена для защиты от механических повреждений проводов, гибких металлических рукавов, шнуров и т. д.

Плетенка изготовляется из медной проволоки ММ (ГОСТ 2112—62), защищенной от коррозии оловянистосвинцовистым припоем ПОС-40. ПМЛ — плетение из медной луженой проволоки.

Обозначения плетенок холостых проволочных экранирующих в экспортном обычном и тропическом исполнении

ПМЛ-Э — плетенки из медной луженой проволоки в обычном экспортном исполнении:

ПМЛ-Т — плетенки из медной луженой проволоки в тропическом исполнении; ПМЛО-Э — плетенки облегченные из медной луженой проволоки в обычном экспортном исполнении;

ПМЛО-Т — плетенки облегченные из медной луженой проволоки в тропиче-

ском исполнении;

ПАМГ-Э — плетенки из проволоки сплава АМГ-5 в обычном экспортном исполнении;

ПАМГ-Т — плетенки из проволоки сплава АМГ-5 в тропическом исполнении. Плетенки ПМЛ и ПМЛО изготавливаются из медной проволоки ММ (ГОСТ 2112—62), защищенной от коррозии горячим припоем ПОС-40 (ГОСТ 9791—61).

Плетенки ПМЛ-Т и ПМЛО-Т изготавливаются из медной проволоки ММ (ГОСТ 2112—62), защищенной от коррозии горячим оловом (ГОСТ 9791—61). Плетенки типа ПАМГ изготавливаются из проволоки сплава АМГ-5 (ВН 157—63).

ЗАГОТОВКА И ЗАДЕЛКА ПРОВОДОВ

Заготовка проводов, их заделка, а также разделка жгутов электросети летательных аппаратов производятся по полумонтажным схемам и таблицам (со спецификациями). При массовом производстве применяются эталоны или плазы. Провода больших сечений заготовляются только по таблицам. Подключение, маркировку, заделку проводов и прокладку жгутов производят по соответствующим нормалям. Номера агрегатов на бирках проводов указываются по полумонтажным схемам.

При укладке нескольких жгутов переплетение и «навивание» проводов на конструкции самолета или вертолета недопустимо. Если при компоновке диаметр жгута составляет более 80 мм, его необходимо разделять на несколько жгутов, диаметр каждого из которых не должен превышать 80 мм (за исключением жгу-

тов, особо оговоренных в чертеже и на электросхеме). При прокладке электрожгутов через отверстия и вблизи острых кромок конструкции объекта необходимо обеспечить их защиту от повреждений.

Зазор между электрожгутом и трубопроводами в системах, а также между перемещающимися деталями систем и другими подвижными деталями объекта

должен быть не менее 20 мм.

Заделка медных проводов в наконечники производится пайкой или обжатием, алюминиевых проводов — абразивной пайкой или обжатием. Защита электрожгутов, крепление перемычек металлизации и их окраска производятся также по соответствующим нормалям.

Маркировка проводов и электрожгутов

Все электропровода и жгуты, проложенные на самолетах и вертолетах, имеют маркировку — буквенно-цифровое обозначение (рис. 92).



Рис. 92. Маркировка электропроводов:

1 — провод; 2 — маркировочная полихлорвиниловая трубка

Маркировка наносится на бирки из хлорвиниловых трубок, надетых на концы проводов (жгутов) у мест их присоединения к агрегатам и разъемным устройствам электросети. Бирки должны надежно держаться на установочных местах. При необходимости для обеспечения этого условия разрешается применять нитя-

Надписи делаются черной краской КЦ-52 на бирках (разрешается также применять для надписей специальную черную тушь). На трубках, диаметр которых не превышает 20 мм, надписи делаются только на одной стороне; на трубках, диаметр которых превышает 20 мм, — с двух противоположных сторон.

Хлорвиниловые трубки, которые одновременно служат изоляцией проводов,

изготовляются из материала по МРТУ 6-05-919-63.

В табл. 92 приведена зависимость размеров применяемых хлорвиниловых трубок от сечения проводов, а в табл. 93 — зависимость размеров применяемых хлорвиниловых трубок от диаметра электрожгутов.

Таблица 92

Размеры хлорвиниловых трубок для проводов бортовой сети

Сечение	Диаметр 1	грубки, мм	Длина,	Сечение	Диаметр 1	грубки, мм	жж
провола, мм²	наружный	внутрен- ний	мм	провода, мм2	наружный внутренний		Длина,
0,35—1,0 1,25 1,5—1,93 2,5—3,0 4,0—5,15 6,0—8,8 10,0—16 21,0	4,3 5,0 5,7 6,0 7,0 8,0 10,0 11,5	3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 9,0 10,0	30 30 30 30 30 30 30 30 70	$\begin{array}{c} 25,0\\ 35,0\\ 41,0-50,0\\ 70,0\\ 95,0\\ 50\times 2*\\ 70\times 2*\\ 95\times 2* \end{array}$	13,5 13,5 15,5 18,0 20,0 27,5 32,6 39,0	12,0 12,0 14,0 16,0 18,0 25,0 30,0 36,0	70 70 100 100 100 100 100 100

^{*} Два провода в общей трубке.

Размеры хлорвиниловых трубок для электрожгутов

Днаметр электрожгута,	1	грубки, мм	Длина,	Диаметр	Днаметр	грубки, <i>м.и</i>	мм
MM		внутренний	мм	электрожгута, <i>мм</i>	наружный	внутренний	Длина,
3,0—3,99 4,0—4,99 5,0—5,99 6,0—6,99 7,0—8,99 9,0—9,99	6,0 7,0 8,0 10,0 11,5 13,5	5,0 6,0 7,0 9,0 10,0 12,0	80 80 80 80 80 80	10,0—11,99 12,0—13,99 14,0—15,99 16,0—19,99 20,0—24,99 25,0—30,0	15,5 16,0 22,0 27,5 32,6 39,0	14,0 13,0 20,0 25,0 30,0 36,0	100 100 100 100 100 100

Примечание. Толщина стенки хлорвиниловых трубок с внутренним диаметром до 3,5 мм должна быть 0,3—0,5 мм; для трубок с внутренним диаметром 4 мм — 0,5—0,7 мм.

Первая цифра (рис. 92) обозначает номер клеммы разъема или колодки, к которой присоединяется провод с помощью болтов, гаек, или припанвается.

Следующая за цифрой буква обсзначает принадлежность провода к опреде-

ленной группе агрегатов (Д обозначает агрегаты двигателя).

Последующие две буквы обозначают определенный агрегат в своей группе. Последние цифры — порядковый номер провода в данном фидере.

Примечание. Разрешается на бирки проводов наносить номер агрегата по схеме.

Электропровода в зависимости от назначения имеют следующие цвета: для радиооборудования — голубой, для всех остальных систем — белый.

На некоторых объектах принято применять провода красного цвета для нави-

гационного оборудования.

Подготовка проводов и жгутов для заделки в наконечники

Заделка проводов состоит из подготовки провода с последующим припаиванием или обжатием.

Для подключения проводов к контактным болтам разъемных устройств, агрегатов и приборов электрооборудования провода заделываются в наконечники. Для подключения к реостатам, штепсельным розеткам и некоторым другим коммутационным устройствам провода скручиваются в кольца и облуживаются или только облуживаются (прямые концы для обжатия контактным винтом).

Зачистка концов проводов от изоляции при монтаже производится электротермическим ножом. Снятие изоляции со специальных проводов (ПТЛ, МЦСЛ)

производится механической зачисткой.

Лужение и пайка зачищенных концов проводов производятся оловом О2 и ОЗ (ГОСТ 860-60). Применение других припоев (за исключением случаев, оговоренных в чертежах), а также пайка с применением кислоты для медных проводов и медных наконечников не допускаются. Изоляция провода, заделанного в наконечник, должна подходить плотно к шейке наконечника, а в наконечники 6094С входить. Подрубание наконечников обжимкой не допускается. На шейку наконечника после заделки в него провода надевается хлорвиниловая трубка-

Алюминиевые провода в медные наконечники заделываются как способом обжатия, так и без обжатия методом абразивной пайки. При этом используется припой, содержащий 50% олова О1 и О2 и 50% цинка ЦЗ или ЦО (приготовляется в фарфоровой посупе).

Для облуживания алюминиевых проводов применяются ванночки из стали марки Я1Т. Большое значение для качества лужения имеет величина зазора между проводом и ванночкой (разница диаметров между внутренней стенкой ванноч-

ки и проводом).

Основой абразивного способа пайки являются бесфлюсовое удаление абразивов окисной пленки с поверхности алюминия и его сплавов, одновременное лужение освобожденной от окислов поверхности и последующая пайка изделий. В качестве абразива используются кристаллы не полностью расплавившегося припоя. Процесс абразивного удаления окисной пленки осуществляется в результате трения при вращении ванночки относительно провода.

Рекомендуются следующие величины зазора в зависимости от сечения

превода:

Сечение провода, $\mathit{мm}^2$. 35 50 70 95 Зазор между проводом и внутренней стенкой ванночки, $\mathit{мm}$. . . 0,3—0,4 0,4—0,5 0,5—0,6 0,6—0,8

Для заделки алюминиевых проводов применяются только медные наконечники, луженные горячим способом и не имеющие контрольных отверстий (применение медных наконечников, луженных гальваническим способом, не допускается).

Для предупреждения расплавления и подгорания изоляции при облуживании провода его обматывают 3—4 слоями асбестовой ленты на длине 60—80 мм. Провод облуживается на глубину цилиндрической части наконечника 2 мм. После припайки наконечника к проводу оголенный участок провода между наконечником и изоляцией провода герметизируется уплотнительной лентой НИИРП 420А). Определенный процент (в зависимости от ТУ на конкретный объект) заделанных в наконечники алюминиевых проводов подвергается проверке на величину переходного сопротивления (в месте пайки). Величина переходного сопротивления не должна превышать следующих данных:

Сечение провода, мм2	35	50	70	95
Переходное сопротивле-				
ние (в месте пайки),			•	
мком	до 20	до 15	до 12	до 10

Маркировка алюминиевых проводов на большинстве объектов отличается от маркировки медных проводов нанесением на один конец хлорвиниловой трубкибирки отличительного красного пояска шириной 5 мм. На зачищенном конце провода, облуженном или запаянном у контакта изделия, не должно быть потеков припоя или канифоли и неопаянных или торчащих жил. При заделке наконечников способом «холодной пайки», жила провода не облуживается.

При монтаже жгутов, выполненных проводами сечением до 5,15 мм², предусматривается 5-кратный запас проводов по длине, равный 70—100 мм с каждого конца. Этот запас необходим для проведения ремонта электрожгутов (смена наконечников, перепайка проводов и др.). Этот запас по длине проводов жгута при заделке в штепсельные разъемы оставляется непосредственно у каждого штепсельного разъема в виде петли, препятствующей стеканию конденсата со всего жгута и конструкции объекта к месту заделки проводов в штепсельный разъем.

Если нет места для размещения полного запаса проводов равномерно по электрожгуту, разрешается делать на нем небольшую петлю, а остальной запас проводов распределять равномерно по трассе прокладки элекгрожгута на расстоянии 3-х, 4-х крепежных хомутов, начиная от разъема. Если нет места для размещения запаса проводов электрожгута и провода, сразу отходят от разъемов — в жгутах диаметром от 40 мм и более разрешается запас проводов сократить до 15 мм.

При выполнении монтажа внутри коробок ЦРУ, ЦРЩ, пультов и электрощит-ков предусматривается запас длины проводов на 2-кратную перепайку наконечников (или колец из жил проводов).

186

Наконечники широкие 5832А (рис. 93)




Рис. 93. (к табл. 94). Наконечники широкие: a — исполнение I; δ — исполнение II

Таблица 94

чника	e ww²		Размеры наконечника, мм									
Номер наконечника	Сечение провода,	d	d ₁	D	B±0,3	L±0,5	l±0,5	$s^{+0,1}_{-0,3}$; S ₁	Вес, нако-		
1 2 3 4	8,8	4,2 5,3 6,5 8,5	4,6	6	10,0 11,5 13,0	32	14	1,3 1,1 1,0		2,8 2,7 2,6 2,5		
5 6 7 8	10,0	4,2 5,3 6,5 8,5	4,5	7	10,0	33	15	1,5 1,3	0,8	4,6 4,4 4,2 4,0		
9 10 11 12 13	13,0	5,3 6,5 8,5 10,5 12,5	5,0	8	16,5 18,0	40 46 49	21 24	1,8 1,3 1,2	1,0	7,8 7,7 9,0 8,8 9,4		
14 15 16 17 18	16,0	5,3 6,5 8,5 10,5 12,5	5,5		12,0 16,5 18,0	40 46 49	15 21 24	1,5 1,1 1,0	0,8	6,2 6,0 7,1 6,8 7,5		

Tun 1 $A = A = B$ $R0.3 \pm 0.5$
$R = \frac{D}{2}$ $R = \frac{B}{2}$ $R_{3 \pm 0,5}$ $R_{3 \pm 0,5}$
бО±3 (Сверпить L3 — Сверпить

Рис. 94. (к табл. 95). Наконечники широкие: a — исполнение I; b — исполнение II

Таблица 95

чника	e				Разм	еры нак	онечника	а, мм				-03 L
Номер иаконечника	Сечение провода,	d	d ₁	D	B±0,3	l±0,5	$L_1 \pm 0.5$	L ₂ ±0,5	L ₃ ±0,5	s+0,1	S_1	Вес нако нечника,
1 2 3 4	8,8	4,2 5,3 6,5 8,5	4,0	6	10,0 11,5 13,0	14	32,0 34,0	28,5 29,5	22,5 22,0	1,3 1,1 1,0	0,8	3,5 3,4 3,3 3,6
5 6 7 8	10,0	4,2 5,3 6,5 8,5	4,5	7	10,0 12,0	14 16	32,5 34,0	29,0 30,0	22,5	1,5 1,3	U,0	5,8 5,6 5,4 5,2

						_				
чника	a, MM2			Разме	- ры нак о ї	нечника,	мм			ко-
Номер наконечника	Сечение провода,.	, d	d ₁	D	B±0,3	L±0,5	l±0,5	$S_{-0,3}^{+0,1}$	S 1	Вес нако- вечника, Г
19 20 21 22	21,0	5,3 6,5 8,5 10,5	6,5	9	13,5	40	15 21	1,5 1,2	0,8	7,2 6,8 - 8,1 7,6
23		12,5			18,5	49	24	1,1		8,6
24 25 26 27	25,0	5,3 6,5 8,5 10,5	7,0	10	15,5 16,5	46 47	20 21	1,8 1,7	1,0	10,8 10,2 11,2
27 28		10,5 12,5			18,5	50	24	1,5		10,6 12,0
29 30 31 32	35,0	6,5 8,5 10,5 12,5	8,5	12	18,0	51 53	22 24	2,2	1,2	17,2 16,7 18,5 17,8
33 34 35 36	41,0	6,5 8,5 10,5 12,5	9,0	13	19,0	55 57	25 27	2,8	1,5	25,2 24,0 26,2 24,9
37 38	50,0	8,5 10,0	10,0	14	22,5	60	28	2,6		28,3 27,7
39 40	50,0	12,5 14,5	10,0	14		62 63	30		1,5	29,7 28,5
41 42 43 44 45	70,0	6,5 8,5 10,5 12,5 14,5	12,0	16	24,5	65	32	2,8		35,7 34,9 34,0 36,3 35,3
46 47 48 49 50	95,0	6,5 8,5 10,5 12,5 14,5	14,0	19	27,5	68	34	3,8	2,0	43,0 42,0 41,2 43,6 42,6

Примечания. 1. Материал: трубка медная МЗМ (ГОСТ 617—64). 2. Покрытие: олово или серебро. 3. Допускаемые отклонения размеров d и d_1 (для исполнения II) учитывать по нормали

4. Заделка: пайка. Пример обозначения наконечника № 43 (исполнение I): луженого — 5832—43—I; серебряного — 5832—43—I—ср.




Рис. 95. (к табл. 96). Наконечники узкие: a — исполнение I; δ — исполнение II

					•				Таб	лица 96
4	re да,			Разме	ры наког	нечника,	мм			, r
Номер -накоиеч- ника	Сечение провода, жм²	d	d_1	D	B±0,3	L±0,5	l±0,5	$S^{+0,1}_{-0,2}$	S_1	Вес нак о - нечника, 1
1 2 3 4 5 6 7 8	13 16	5.3 6,5 5,3 6,5	5,0	8	10,0			1,8	1,0	6,4 6,2 5,8
5	21	5,3 6,5	6,5	10	10,0	38	12	2,2	1,2	5,2 5,9 5,7
	25	5,3 6,5	7,0	11	11,0		-	2,8	1,5	8,1 7,9
9 10 11 12	35 41	8,5 6,5 8,5	9,0	14	12,0 13,0 17,5	45	16	3,2 3,5	2,0	13,2 12,7 17,4 16,8
13 14 15 16	50	10,5 6,5 8,5 10,5	10,0	17	18,5	53	20.	2,8 3,8	1,5 2,0	22,6 21,9 26,7 26,1
17 18 19	70	12,5	,		10,0		20.	0,0	2,0	25,4 24,6
20 21 22	95	6,5 8,5 10,5 12,5	14,0	20	20,0	58	24	4,8	2,5	33,5 32,9 32,2 31,4

См. примечание к табл. 94.

іника	a, MM ²				Разм	еры нак	онечник	а, мм				ко a, Г
Номер наконечника	Сечение провода,	d	d ₁	D	B±0,3	l±0,5	$L_1\pm0,5$	L ₂ ±0,5	L ₃ ±0,5	S+0,1	S ₁	Вес нако-
9 10 11 12 13	13,0	5,3 6,5 8,5 10,5 12,5	5,0	. 8	12,0 16,5 18,0	14 18 22	39,5 43,0 46,0	36,0 38,0 40,0	30,0	1,8 1,3 1,2	1,0	9,4 9,3 10,5 11,0 10,7
14 15 16 17 18	16,0	5,3 6,5 8,5 10,5 12,5	5,5		12,0 16,5 18,0	14 18 22	39,5 43,0 46,0	36,0 37,5 39,5	29,5	1,5 1,1 1,0		7,5 7,3 8,3 9,3 8,8
19 20 21 22 23	21,0	5,3 6,5 8,5 10,5 12,5	6,5	9	13,5 17,0 18,5	14 18 22	39,5 43,0 46,0	35,0 37,5 39,5	29,5	1,5 1,2 1,1	0,8	8,6 8,2 9,5 10,2 9,7
24 25 26 27 28	25,0	5,3 6,5 8.5 10,5 12,5	7,0	10	15,5 16,5 18,5	16 18 23	42,5 44,0 48,5	38,0 39,0 41,5	31,0	1,8 1,7 1,5	1,0	12,6 12,0 13,1 14,7 14,0
29 30 31 32	35,0	6,5 8,5 10,5 12,5	8,5	12	18,0	19 23	48,0	43,0 45,0	-34,0	2,2	1,2	19,9 19,4 21,3 20,6
33 34 35 36	41,0	6,5 8,5 10,5 12,5	9,0	13	19,0	20 24	54,0 55,5	45,0 47,0 49,0	36,0	2,8		28;8 27,6 29,9 28,6
37 38 39 40	50,0	8,5 10,5 12,5 14,5	10,0	14	22,5	26 28	57,5 59,0	50,0	37,5	2,6	1,5	32,1 33,6 31,5 32,4
41 42 43 44 45	70,0	6,5 8,5 10.5 12,5 14,5	12,0	16	24,5	26 28 30	58,5 60,0 62,0	52,0 53,0	39,0	2,8		40,2 39,4 40,8 39,5 41,0
46 47 48 49 50	95,0	6,5 8,5 10,5 12,5 14,5	14,0	19	27,5	28 30 32	61,5 63,5 65,0	54,0 55,0 56,0	41,0	3,8	2,0	39,4 40,8 39,5 41,0 48,2 47,2 49,6 48,6

Примечание. См. примечание к табл. 94.




Рис. **9**6. (к табл. 97). Наконечники боковые

Таблица 97

чника	a, MM ²		Pas	вмеры на	аконечни	іка, мм			Вес наконеч-
Н о мер на конечника	Сечение провода,	d	d 1	$D\pm0,2$	S±0,1	L±0,5	l±0,5	B±0,5	Вес на
1 2 3 4 5 6 7 8	8,8	4,2 5,3 6,5 8,5 4,2 5,3 6,5 8,5	4,4 5,4	6,0 7,0	0,8-	25,0 25,5	15,0	14,0	3,32 3,25 3,15 3,10 3,44 3,31 3,21 3,68
9 10 11 12 13 14	13 ,0	4,2 5,3 6,5 8,5 4,2 5,3 6,5	6,0	8,0	1,0	27,0		16,0	4,77 4,64 4,40 3,97 4,90 4,72 4,53
16 17 18 19 20 21	21,0	8,5 10,5 5,3 6,5 8,5 10,5 5,3	7,4	9,0		33,5			4,10 3,63 9,30 8,50 7,85 7,15
22 23 24 25. 26 27 28 29	25,0 35,0	5,3 6,5 8,5 10,5 6,5 8,5 10,5 6,5	8,0 9,6	10,0	2,0	34,0	20,0	18,0	9,75 9,05 8,40 7,65 13,70 12,75 11,70 14,35

чника	а, жж²		Pa	змеры н	аконечн	ика, мм			-гонел-
Номер иакон е чника	Сечение провода,	d	d_1	D±0,2	S±0,1	L±0,5	<i>l</i> ±0,5	B±0,5	Вес наконеч- вика, Г
30 31	41,0	8,5 10,5	10,0	13,0		33,5			13,35 12,30
32 33 34 35	50,0	8,5 10,5 12,5	11,0	14,0	2,5	43,0			22,50 21,85 19,50
36 37	. 70,0	8.5 10,5 12,5	13,0	16,0	3,2	44,0	25,0	22,0	26,00 24,50 22,70
38 39 40 41	95,0	8,5 10,5 12,5 14,5	15,0	18,0	4,3	45,0			32,45 30,50 28,50 26,00
38 39 40	95,0	8,5 10,5 12,5	15,0	18,0	4,3	45,0			32 30 28

Наконечники 5836А с обжатием изоляции проводов (рис. 97)




Рис. 97. (к табл. 98). Наконечники 5836A с обжатием изоляции проводов

таолица 98	-h	никэ ' 1 нэконе В 6 с	1,07	1,02	1,29	1,18	1,16	1,39	1,34	1,29	1.43	1,35	1,32	1,62	1,58	1,95	1,92	
1 a 0		r±0,2			1,6		1,8		,	P, 1				2,1		c	t , ,	
	Í	L4±0,5	7	0,11	17,5	1	17,0	17,5	17,8		17,6	1	17,8	1	1/,/	٥٥	0,02	
		L3±0,5	0 %	0,07	24,0	c	0,62	24,0	23,0		24,0			23,0				
		L2±0,5	с п	6,02	28,5	11 0	C,02	28.5	.26,5		28,5	i.	20,52	11 0	6,07	000	29,67	
		Z 1±0,5	0.40	0,12	29,0	1	27,0	29,0	27,0		29,0	1	27,0		c c	0,62	,	
	Размеры наконечника, мм	<i>I</i> ₁ ±0,5		10,01	15,5	l. C	13,5	15,5	13,5		15,5	1. C	13,5	16	19,0	16	0,01	
	ы након	1±0,5	=		13	7		13	<u> </u>		13	Ţ		6	61	=	4	
	Размер	S±0,1	Lí Lí	ر. رور ()	0).(0	11 27	G, 'O	0,50	0,75		0,55	1	0,85	i c	0,00	-	1,00	
		$B\pm0,2$	0	o, °	9,0	c	ο, ο	10,5	8,0		11,0	c c	ο, ∞	-	0,11	α	0,0	
		d_2			2,6		3,0		c	ن ب ب			3,8				t t	
		<i>d</i> ₁			1,0		1,3		,	1,0			2,0			C	6,4	
		d	3,2	4,2	5,3	3,2	2,5		သ သ လ	4 rc 0, cc	_	3,2	4,2	5,3	6,5	3,2	4,2	
		Сечение провод ж.ж.	0,35	0,50			0,75	98,0		1,00			1,50	1,93		2,50	3,00	
	-h	никэ нэконе Номер	1	2	က	4	ıo (9 1	~ «	6.5	2 =	12,	13	14	15	16	17	

4.2			7					2,9			1,1		ر,	r	•			9,
				ч ——							<u> </u>		က	<u> </u>	•			က
	20,3		10	~	20,3	20,4		20,5	20,4	22,5	22;6	22,4	•	23,3	•	02 2	•	23,1
27.0		26,52	0 70	2 6	0,82	25,0		27,0	29,0	27,0	28,5	31,0	•	31,5	· _	00	•	31,00 10,10
31,5		29,0	у. П	~ ~ 1	0,09	29,0		31,5	35,0	31,0	33,0	37,0	•	38,0		2	•	38,0
32,5		29,0	100	•	ئر 06 در 06	29,0		32,5	36,5	31,0	34,5	38,5	35,0	0,08 0,08		ς υ	•	39,0
17.0	i (13,5 -	14	0, 0	0,12	13,5	•	17,0	21,0	13,5	17,0	21,0	•			7	-	22 12,1
14			7		01	11		14	18	11	14	18	4.5	18	21	7	+	8 - 5
0,75		1,25	000	, c	0,70	1,35		1,00	0,85	1,45	1,05	06,0	•	1,05	ož .	30	_	1,10
11,0		α,0	110	0, 0,	•	8,0		11,0	13,0	8,0	11,0	13,0	11,0	13,0	က်	11.0	1	13,0
4,4			0,0				5.4				2,,		6,5	6,5				7,4
2,5			3,2				3,6			c	ر. د.		4,8	4,8				ت. 0,0
		۶,4 کرن					4 დ ე დ		, & 	4,2	က္ခဏ	o œ ບັກບັ	ເດັກ	် က်	10,5	5,3		ထင် က် က
2,50	3,00		4,00				5,15			0	 oo,o		8,80	8,80				10,00

по нормали A7, размеров d_1 , d_2 — по нормали A5. Примечания. 1. Материал: лист медный МЗМ (ГОСТ 495—50). 2. Покрытие: олово или серебро. 3. Допускаемое отклонение размера d учитывать по нормали A74. Заделка: пайка.

7*

Наконечники облегченные 5837А с обжатием изоляции проводов (рис. 98)




Рис. 98 (к табл. 99). Наконечники облегченные с обжатием изоляции проводов

	у ' ү ІКО	н с лик Вес не	0.29	0,38 0,49 0,60	0,78
2 -		S			
		L4 ± 0,3			
		$L_3\pm0.3$	15,7 16,2	17,3 18,2 19,3	20,8 22,8
		$L_2\pm0,3$	19,0	21,5 23,2 25,0	27,5
		$L_1\pm 0,3$ $L_2\pm 0,3$	19,0	22,0 24,0 26,0	29,0
1	, MM	$l\pm 0.2$ 1 ± 0.2	9	9 111 .	16
	нечника	<i>l</i> ±0,2			
	Размеры наконечника, мм	$B\pm0.2$		ì	တ္
6	Разме	b3		2,6	
١		b ₂		1,0	
1	-	b ₁ ±0,2		2,5	
-		2,0±0		4,0	
		D	ကတ	8 10 12	15
		d	2,2	4 ಬ ര ഗ്ര്സ്	8,5 10,5
1		Сечени провол жж	0,35	0,50	
	-h;	нику нуконе Номер	120	ಬ4 ಬ	. 9

0,85 0,631 0,81 0,81 0,81	0,40 0,47 0,56 0,56	0,86	0,65	0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	0,99	1,38 1,66 1,80		1,90 2,11 2,35
0,5			0,7		1	7,0	1,0	1,2
13,0			13,2	13,2	14,2		14,5	
16,20 10,20 20,80 20,80 80				221.00 23.00 23.00			18,702,200,77,700,000,000,000,000,000,000,	18,8 19,8 20,8
21,5 23,5 27,5				220,5 28,0 31,5		29,0 32,5 34,2	* * * * * *	24,3 26,0 27,8
222,0 222,0 245,0 29,0	20°,0 24°,0 24°,0		20,5	839.05 939.05 93.05 94.05 94.05 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95		30,5 34,5 36,5	24,0 26,0 28,0 31,0 37,0	24,5 26,5 28,5
7 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 - 6 - 6	16 20	200	20.00	13.1	16 20 22	11 13 16 20 22	9 11 13
4				4			က	
0 ت	10,5		12,0	12,0	13,5		17,0	
3,0	65.53		8,6 8,6	3,8	4,4		5,0	ى 4
1,3	1,6		2,0	2,0	2,5		3,2	ပ္
	3,0			3,0			4,0	٨
5,1	6,2		8,1	8,1	9,6		11,8	14,0
2000 2000 2000 2000	01 08 01	121 <u>8</u>		5258	120 120 120	15 18 20	20 112 18 18 18	801
బ4బందం బాబుబాబాబా	* * * *	(& O	• •	ပ္ကလွ ် ပ်က်က်က်(8,5 10,5 12,5		4.ဃ.၈ ပေ ယ် ဃ
0,75	1,00	1,25	1,50	1,50 1,93	2,50		4,00	5,15
80010°	41091 7 1091 7	198	828	22425 25455	25. 28. 28.	330	33.5 33.5 34.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37	38 39 40

Продолжение табл. 99

	Вес на	33,74 33,25		2,22,28 3,42,932 7,732 7,732	8,6,6,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	86,44000 64,4000 64,146,000
	S			1,2		r. v.
	$L_4 \pm 0,3$	14,7	14,7	14,7		16
	$L_3\pm 0,3$	22,3 24,3	•	19,8 20,8 22,3 24,3 26,3	20,1 22,1 22,1 23,6 27,6	20,1 22,1 22,1 23,6 27,8 27,8
	L ₂ ±0,3	30,5 34,0 35,0		26,0 27,8 30,5 35,8	26,0 27,7 29,5 32,0 37,2	25.00 20.00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
	L₁±0,3	351,0 351,0 351,0		26,5 28,5 31,5 37,5 37,5	26,0 28,0 30,0 33,0 37,0	23,0 33,0 33,0 439,0 42,0
, MM	l₁±0,2	16 20 23	6	111 13 20 22	11 13 16 20 22 22	111 13 22 22 25 25
нечника	<i>l</i> ±0,2			ى م		9
Размеры наконечника,	2,0± <i>8</i> 1	19,5		19,5	24,0	
Разм	<i>b</i> 3		5,7	5,7	6,5	7,4
	b 2		3,0	3,9	4,8	0,0
	b ₁ ±0,2		5,0	5,0	6,0	
	<i>b</i> ±0,2		14,8	14,8	18,2	19,0
	a	15 18 90	ζ∞	10 112 18 18 20	80 11 12 18 18 20	10 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
	ď	8 10,00 10,00	• •	10,800 10,000 10,000	400001 2600000000000000000000000000000000	4008011 00081 00000000000000000000000000
	Сечение провод жж		6,00	6,00	8,80	10,00
-h	никя някон 6. Цом6р	41	5 4 4	445 448 498	00000000000000000000000000000000000000	55 50 50 60 60 60 60

Примечания. 1. Материал: лента латунная Л62М (ГОСТ 2208—49). 2. Покрытие: олово или серебро. 3. Допускаемое отклоиение размеров d, b_2 , b_3 учитывать по нормали A7, размера D — по нормали С5. латунная Л62М (ГОСТ 2208-49).

Наконечники боковые 5838А с обжатием изоляции проводов (рис. 99)

Рис. 99. (к табл. 100). Наконечники боковые с обжатием изоляции проводов




Таблица 100

÷	, ,			Ī	размеры	наконеч	- ни ка, м .	ME			· '-
Номер наконеч- ника	Сечение провода, мм²	d	b±0,2	b 1	b_2	B±0,2	l±0,3	$l_1\pm0,3$	L±0,3	s	Вес нако- нечника, Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	0,35 0,50 0,75 0,88 1,00 1,25	2,2 3,2 4,2 5,3 6,5 8,5 3,2 4,2 5,3 6,5 8,5 3,2	2	1,0	3,0	8 10 12 15 8 10 12 15 8	7,0 8,0 9,0 10,0 7,0 8,0 9,0 10,5 7,5 8,5 9,5	14,5 16,5 18,5 21,5 15,5 17,5 19,5 22,5 17,0 19,0 21,0	17,5 19,5 21,5 24,5 18,5 20,5 22,5 25,5 20,0 22,0 24,0	0,5	0,42 0,40 0,38 0,54 0,72 1,02 0,43 0,41 0,58 0,76 1,07 0,75

-	4e,			P	азмеры	наконеч	ника, "	!M			KO-
паконеч ника	Сечение провода, жж²	d	b±0,2	b ₁	<i>b</i> ₂	B±0,2	<i>l</i> ± 0.3	l ₁ ±0,3	L±0•3	S	Вес нако
48 49 50 51 52 53 54	8,8	8,5 10,5 12,5 4,2 5,3 6,5 8,5	4	4,8 5,0	6,5 7,4	18,0 20,0 13,0 15,0 18,0	15,0 16,0 13,0 14,0 15,5	39,5 41,5 36,0 38,0 41,0	43,0 45,0 40,0 42,0 45,0	1,5	7,38 6,97 7,94 4,82 4,72 5,99 7,54
55 56 57		10,5 12,5 14,5				20.0 22,0	16,5 17,5	43,0 45,0	47,0 49,0		7,18 8,29 9,28

Примечания. 1. Материал: лента латунная J62M (ГОСТ 2208-49). 2. Покрытие: олово или серебро. 3. Допустимые отклонения размеров d, b_1 и b_2 учитывать по нормали A7.

Продолжение табл. 100

 $L \pm 0.3$

27,0

21,5

23,5

25,5

28,5

24,5

25,5

27,5

30,5

33,5

27,0

28,0

30,0

33,0

36,0

30,5

32,0

35,0

38,0

31,5

32,5

35,5

38,5

37,0

40,0

S

Размеры наконечника, мм

 $B\pm0,2$

15

8

10

12

15

10

12

15

18

9

10

12

15

18

10

12

15

18

11

18

18,0

12,0

 $l\pm0.3$

11,0

8,0

9,0

10,0

11,5

9,0

9,5

10,5

12,0

13,5

9,0

9,5

10,5

12,0

13,5

10,0

11,0

12,5

14,0

10,5

11,0

14,0

14,0

12,0

13,5

 $l_1 \pm 0,3$

24,0

18,5

20,5

22,5

25,5

21,5

22,5

24,5

27,5

30,5

24,0

25,0

27,0

30,0

33,0

26,5

28,5

31,5

34,5

28,5

29,5

32,5

35,5

33,5

36,5

Вес нако-иечника; Г

1,84

0,80

0,76

1,08

1,41

1,96

1,39

1,34

1,54

1,99

2,74

3,58

1,52

1,48

1,69

2,18

2,98

3.88

1,90

1,85

2,41

2,31

3,16

4,07

2,67

2,98

2,85

3,88

5,00

4,25

4,17

5,73

1,0

1.0

1,2

1,2

Наконечники 5839А для алюминиевых проводов (рис. 100)




Рис. 100 (к табл. 101). Наконечники для алюминиевых электропроводов

Таблица 101

			Разв	иеры нан	онечник	(а, мм		
Номер наконечника	Сечение провода, мм ²	d	D	B±0,3	L±0,5	l±0,5	s+0,1 -0,3	Вес наконечника, Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9	35 50	5,3 6,5 8,5 10,5 12,5 5,3 6,5 10,5 12,5	12	17 20 22,5	46 50 54	22 26 28	2 , 9 2,5	18,8 18,5 17,9 17,1 18,0 28,9 28,6 28,0 27,2 27,4
11		14,5			56	30	2,8	26,3

Номер наконеч• ника

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

45

47

Сечение провода, жм²

1,50

1,93

2,50

3,00

4,00

5,15

6,00

6,0

 $b\pm0.2$

2

3

3

4

8,5

3,2

4,2

5,3

6,5

8,5

3,2

4,2

5,3

6,5

8,5

10,5

3,2 4,2

5,3

6,5

8,5

10,5

3,2

4,2

5,3

6,5

8,5

10,5

4,2

5,3

6,5

8,5

10,5

4,2

5,3

6,5

 b_1

1,6

2,0

2,5

3,2

3,2

3,6

3,9

3,9

3,3

4,4

5,0

5,4

5,7

5,7

			Pas	вмеры на	аконечни	ıк а, мм		
Номер наконечника	Сечение Іпровода, мм²	d	D	B±0,3	L±0,5	l±0,5	S+0,1 -0,3	Вес наконечника, <i>Г</i>
12 13 14 15	70	6,5 8,5 10,5 12,5	16	24,5	58	30	2,8	33,0 32,4 31,6 31,90 30,8
17 18 19 20 21	95	6,5 8,5 10,5 12,5 14,5	18	26,5	61	34	2,9	39,9 39,3 38,5 39,0 37,9

Примечания. 1. Материал: труба медная МЗМ (ГОСТ 617-64).

Покрытие: олово.
 Допустимые отклонения для размера d учитывать по нормали A7.

Наконечники 5840А для алюминиевых проводов (рис. 101)




Рис. 101 (к табл. 102). Наконечники для алюминиевых проводов

чника	ia, MM²	Размеры наконечника, мм								
Номер наконечника	Сечени е про во да,	d	D	B±0,3	l±0,5	$z_1\pm0.5$	$z_2\pm0.5$	$z_3\pm0,5$	S	Вес наконеч- ника, Г
1 2 3	35	5,3 6,5 8,5	12	17	20	44.0	39	30,0	2,9	20,4
3 4 5		8,5, 10,5 12,5		20	24 26	47,5	41 42	29,5	2,5	21,8 20,4 21,3
6 7 8 9	10	5,3 6,5 8,5	15		24	49,5	43			30,1 29,8 29,2
9 10 11	50	10,5 12,5 14,5	15	22,5	26 28	51,5 53,0	44 45	32,0	2,8	30,0 29,4 30,6
12 13		6,5	16	24,5	26	53,5	46			35,9 35,5
14	70	8,5 10,5 12,5	10	24,0	28	55,0	47	34,0	2,8	36,1 35,2
16		14,5			30	57,0	48			35,4
18 19 20	95	6,5 8,5 10,5 12,5	18	26,5	28 30 30	56,0 58,0 58,0	49 49	35,0	2,9	43,5 43,1 43,7 42,8
21	95	14,5	18	26,5	32	59,5	50	35,0	2,9	43,2

Примечание. См. примечание к табл. 101.

Заделка проводов бортовой электрической сети в наконечники

Заделка проводов бортовой электрической сети в наконечники производится по нормалям 5832A — 5840A для работы при температуре от минус 60 до 250° С в различных климатических условиях. Подготовка концов проводов для заделки в наконечники производится по нормали 745АТ.

В заделках на участке провод — наконечник, как правило, должны быть предусмотрены маркировочные трубки-бирки по нормалям 5602А и 5603А, установка которых должна производиться по нормали 744АТ.

Переходное сопротивление медных проводов на участке провод — наконечник для заделок, выполненных способом холодного обжатия, должно соответствовать величинам, указанным в табл. 103.

Переходное сопротивление проводов на участке провод — наконечник для заделок, выполненных способом пайки и способом холодного обжатия с последующей пайкой, не проверяется.

Требования к механической прочности заделки электропроводов в наконечники. Усилие вырыва для заделок электропроводов в наконечники, выполненных любым способом, должно соответствовать величинам, указанным в табл. 104.

Допустимые величины переходных сопротивлений медных проводов, заделанных в наконечники

У силие	вырыва	для	заделок
электроп	роводов	в наг	конечники

		Hukone 1					
Сечение провода, м.ж.а	Переходное сопротивле- ние, жкож	Сечение провода, мм²	Перехолное сопротивле- ние, <i>жком</i>	Сечение про вола, м.и. ²	Усилне выры- ва, не менее, кГ	Сечение провота, жж ²	Усилие выры- ва, не менсе, кГ
0,35 0,50 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50 1,93 2,50 3,00 4,00 5,15	510 370 240 210 210 155 105 95 75 70 50 45	6,0 8,8 10 13 16 21 25 35 41 50 70	40 40 30 30 25 25 20 20 15 15 12	0,35 0,50 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50 1,93 2,50 3,00 4,00 5,15	5 10 10 10 15 15 15 40 40 40	6,0 8,8 10 13 16 21 25 35 41 50 70 95	70 70 70 70 120 120 120 250 250 250 250

Допускается снижение минимальной разрывной нагрузки против данных табл. 105 на 25% для проводов сечений 0,5—1,25 мм² за счет неравномерности работы жил провода при растяжении. Для проводов сечениями 1,5—70,0 мм² допускается снижение минимальной разрывной нагрузки на 30% за счет выкусывания части жил провода при пайке. Переходное сопротивление провода с наконечником на участке пайки для всех сечений проводов— не более 50 мком.

Таблица 105

	Нормь	и механич	еск	кой	прочности	пайки
И	заделки	проводов	В	на	конечниках	обжатием
			_			

Сечение про-	Вырываюшее усилие, кГ	Минимальная разрывная нагрузка, кГ	Характер разрушения	Сеченне про-	Вырываюшее усилие, кГ	Минимальная разрывная нагрузка, кГ	Характер разрушения
0,35 0.5 0,75 0,88 1,0 1,25 1,5 1,93 2,5 3,0 4,0 5,15	10 15 40	8,7 12,5 18,7 22 25 31 37 48 62 75 100 129	Разрыв провода То же " " " "	6,0 8,8 10,0 13,0 16,0 21,0 25,0 35,0 41,0 50,0 70,0	70 120 250	150 221 250 325 400 525 620 760 820 910 1010	Разрыв провода То же " " Разрыв провода или разрыв по пайке То же




Рис. 102 (к табл. 106). Заделка медных электропроводов в наконечники 5832A - 5834A: a -холодное обжатие; b - пайка; b - наконечник; b - за расктропровод




Рис. 103 (к табл. 106). Заделка медных электропроводов в наконечники 5835A: a — холодное обжатие; δ — пайка; l — наконечник; 2 — электропровод

Таблица 106

a c	Размеры наконечников, мм								
Сечение провола мм²	<u>l</u> ±0,2	l,±0,5	b±0,2	r±0,1	h±0,2				
8,8 10,0	5	6	2	1,0	1,8				
13,0 16,0		8			2,6 2,8				
21,0 25,0	7	9	4	2,0	3,2 3,5				
35,0 41,0		10			4,2				
50,0 70,0 95,0	8	11	5	2,5	5,0 6,0 7,0				

Эксплуатационные требования. Заделка проводов любым способом в наконечники должна обеспечивать их нормальную работу в условиях:

вибрационных нагрузок частотой 5—300 гц с перегрузкой до 10 g и амплитудой до 10 мм;

воздействия многократных ударных нагрузок ускорением до 12 g с длительностью импульса 20—50 м/сек;

возможного образования инея и росы;

тропического климата.

Заделка проводов любым способом в луженые и серебряные наконечники должна обеспечивать их нормальную работу в диапазоне температур от —60 до +200° С.

Требования к заделке проводов в наконечники способом холодного обжатия. При заделке проводов в наконечники способом холодного обжатия жила провода должна быть вставлена в наконечник до упора или заподлицо с торцом наконечника. Изоляция провода перед обжатием должна подходить вплотную, без зазора, к торцовой части наконечника или

уступу внутри наконечника. После обжатия допускается утяжка торца наконечника. Зазор в месте утяжки между наконечником и изоляцией провода не контролируется.

Данные для заделки наконечников 5836A (рис. 104)




Рис. 104: (к табл. 107). Заделка медных электропроводов в наконечники 5835A:

а — холодное обжатие; *б* — пайка;

B — допускается обжатие не по всему периметру; E — допустимый вариант обрезки конца жи-

лы провода; 1— наконечник; 2— электропровод

	Размеры наконечника. мм									
Сечение провода. мм ²	<i>l</i> ±0,2	l ₁ ±0,3	b ±0,2	r±0,1	<i>h</i> ±0,1	$h_1 + 0.1$	D±0,2			
0,35; 0,50 0,75: 0,88 1,00; 1,25 1,50; 1,93 2,50; 3,00 4,00 5,15 6,00 8,80 10,00	3 4 5	8,0 8,5 9,0	0,8 1,2°	0,4 0,6 1,0	0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 1,7 2,0 2,1	0,3 0,4 0,5	3,2 3,6 3,8 4,1 4,7 5,5 6,2 7,4			

Допускается различное положение лунки обжатия вокруг оси у всех трубчатых наконечников с шагом $90\pm5^\circ$, а у боковых наконечников с шагом $45\pm5^\circ$. Поверхность наконечника после обжатия не должна иметь трещин, заусенцев, забоин и нарушения целостности покрытия.

Требования к заделке проводов в наконечники способом пайки. При обжатии провода в наконечнике допускается деформация наконечника, т. е. отступление от правильной формы окружности без острых углов по месту обжатия. Величина зазора между лапками наконечника, обжимающих изоляцию, не контролируется.

Для обеспечения надежной работы заделанных наконечников в местах заделки в условиях температуры до 200° С пайка должна производиться оловом марки О2 или О3 (ГОСТ 860—60) со спирто-канифолевым флюсом по инструкциям НИАТ ПИ-37—59 для нетеплостойких проводов и ПИ-60—63 для теплостойких проводов, а для обеспечения работы в условиях температуры до 250° С пайка должна производиться припоем марки ПСрЗКд (ГОСТ 8190—56) со спирто-канифолевым флюсом по инструкции НИАТ ПИ-60—63.

Поверхность наконечников в местах пайки должна быть без наплывов и ше-

роховатостей. Наличие нагара и флюса не допускается.

На рис. 105 показана заделка медных и алюминиевых проводов в наконечники; на рис. 1106 — заделка экранированных и неэкранированных проводов в наконечники для подключения к корпусу и гнезду зажима.

Крепление проводов к клеммам готовых изделий

Жилы проводов должны быть скручены и обжаты плоскогубцами для полу-

чения кольца в одной плоскости, а затем облужены.

При заделке конца экранированного провода с выводом экранирующей плетенки для подключения к корпусу объекта или апрегата (для металлизации и заземления) один конец экранирующей плетенки освобождается за счет вывода провода через отверстие в ней и используется для подключения. При необходимости дополнительного крепления плетенки допускается наложение на нее бандажа шириной до 25 мм из ниток «Маккей» или № 00 черных.

Для ваделки провода в гнездо винтового зажима применяются трубчатые наконечники или скрученная облуженная жила провода. Жилу провода можно

«откусывать» заподлицо с наконечником.

Подключение проводов к клеммным колодкам показано на рис. 107. Для соединения соседних клемм на колодку устанавливаются соединительные шинки.

При подключении проводов к реле ТКЕ-52ПД, арматуре СЛЦ, выключателю КВ-9 и другим изделиям, имеющим аналогичные клеммы (рис. 108), жилы проводов вставляют в отверстие клеммы, загибают и припаивают оловом О2 или О3 (ГОСТ 860—60). Не допускаются потеки олова или канифоли. Место пайки про-





Рис. 105. Заделка электропроводов в наконечники: a, δ — медные провода c наконечниками 5837A и 5838A; ϵ — алюминиевый провод c наконечником 5839A (5840A); ϵ — наконечник; ϵ — электропровод



крепления в гнезде винтового зажима:

1 — трубчатый наконечник; 2 — жила провода; экранированного провода с выводом плетенки

 δ — заделка экранированного провода с выводом плетенки для подключения к корпусу:

1-жила провода; 2- экранирующая плетенка; 3- бандаж из ниток 00; 4- провод (с оплеткой хлопчатобумажной или из стекловолокна);

в — заделка проводов к розеткам типа 47К, 48К и реостатам типа ВС-25: 1 — кольцо луженое; 2 — бирка провода; 3 — провод; 4 — бандаж тирают спиртом для удаления канифоли и закрашивают цапон-лаком красного цвета. На контакты надвигают хлорвиниловые трубки-бирки проводов (с контактных пластин КВ-9 предохранительные прокладки снимают).

Подключение проводов к герметичным реле типа ТКЕ-22П1Г, ТКЕ-24П1Г, ТКЕ-24П1Г, ТКЕ-26П1Г и др. производят по техническим условиям завода-изготовителя реле; подключение проводов к реле, устанавливаемым в открытых местах, производят аналогично подключению проводов к герметичным штепсельным разъемам.




Рис. 107. Подключение проводов к клеммным колодкам: а — крепление провода к гнезду винтового зажима:

I → гнездо готового изделия; 2 — винт; 3 — трубчатый наконечник или жила провода облуженная; 4 — бирка провода; 5 — провод

б, в — подключение к клеммным колодкам двух и трех проводов под болт; 1 — клеммная колодка; 2 — контактный болт; 3 — бирка провода; 4 — провод




Рис. 108. Подключение проводов к реле ТКЕ-52ПД, ТКЕ-56ПД. ТКЕ-210, ТВЕ-101А, арматуре с СЛЦ-51, выключателю КВ-9: 1—реле ТКЕ-52ПД; 2—арматура; 3—узел заделки провода

При подключении провода к кнопке 5КС облуженную жилу провода вставляют в трубчатый наконечник 6196С55-1, наконечник обжимают и припаивают припоем ПОС-40 (олово О2 или О3 ГОСТ 860—60), провод с наконечником вставляют в гнездо кнопки, прижимают винтом, который затем контрят с помощью




Рис. 109. Подключение провода к кнопке 5КС:

1 — трубчатый наконечник; 2 — кнопка; 3 — бирка; 4 — провод; 5 — винт

Рис. 110. Заделка провода с защитным резиновым колпачком на наконечнике:

1 — готовое изделие;
 2 — контактный болт;
 3 — наконечник;
 4 — резиновый защитный колпачок;
 5 — бандаж

красной эмали $\Pi\Phi$ -223. На провод надвигают хлорвиниловую трубку — бирку до упора в кнопку (рис. 109).

На наконечники проводов, подключенные к электрическим контактам готовых изделий, в открытых местах устанавливают защитные резиновые колпачки (рис. 110). Подключение проводов к переключателям ПП-45, ППН-45, 2ППМ-45 показано на рис. 111.




Рис. 111. Подключение проводов к переключателям ПП-45, ППН-45, 2ПП-45, 2ППМ-45:

1 — хлорвиниловая трубка;
 2 — бандаж из ниток
 № 00 (6—7 витков);
 3 — переключатель (ПП, ППН, 2ПП, 2ППМ-45)

Подключение проводов к контактным клеммам бортовых аэронавигационных огней типа БАНО-52 и других изделий, имеющих аналогичные клеммы, производится в следующем порядке: снять со штуцера готового изделия гайку, вынуть контактную втулку, пластмассовую шайбу и пружину, продеть зачищенный конец провода через детали, как показано на рис. 112, слегка распустить жилу провода и опаять ее оловом О2 или О3 (ГОСТ 860—60), затем собрать патрон. На рис. 113 показано подключение проводов к светильнику, на рис. 114—разделка теплостойких проводов ПТЛ-200 и ПТЛЭ-200.




Рис. 112. Подключение проводов к клеммам бортовых аэронавигационных огней БАНО-52 и других изделий, имеющих аналогичные клеммы:

1 — провод; 2 — пластмассовая шайба; 3 — контактная втулка; 4 — жила провода; 5 — бирка провода; 6 — пружина; 7 — накидная гайка





Рис. 113. Подключение проводов к светильнику:

 1 — светильник; 2 — провод из комплекта готового изделия






Рис. 114. а — разделка провода ПТЛ-200; 1 — жила провода; 2 — провод; 3 — бандаж; б — разделка провода ПТЛЭ-200:

1 — жила провода; 2 — бандаж; 3 — экранирующая плетенка; 4 — вывод экранирующей плетенки

Провода вентиляторов ДВ-302Т и других готовых изделий подключаются к клеммным колодкам, либо запаиваются в штепсельные разъемы, либо подключаются к самолетной (вертолетной) электросети с помощью индивидуальных разъемов.

. На рис. 115, a, b, c показаны способы изоляции обесточенных (запасных и невключаемых) проводов с помощью хлорвиниловой трубки, на рис. 115 b— с помощью изоляционной ленты.

Полупроводниковые диоды припанваются к колодке на расстоянии 12 мм от корпуса элементов конструкции объекта, корпуса агрегата. Они устанавливаются




Рис. 115. Способы изоляции обесточенных (запасных и невключаемых) проволов:

a — провода сечением 0,35—1,93 mm^2 ;

1 — провод; 2 — хлорвиниловая трубка; 3 — бандаж; 4 — бирка;

 δ — провода сечением более 1,93 мм²;

1 — хлорвиниловая трубка (оплавленная и обжатая в горячем состоянии); 2 — провод; 3 бирка; 4 — бандаж;

 θ — провода сечением $0.5 - 5.15 \text{ мм}^2$;

1 — хлорвиниловая трубка; 2 — бандаж; 3 — провод; 4 —изоляционная лента;

г — провода сечением 6—70 мм²;

1 — хлорвиниловая трубка; 2 — провод; 3 — бандаж




Рис. 116. Подключение диода к колодке:

1 — диод Д-7Ж; 2, 3 хлорвиниловые труб-ки (d=2,6 и 2,2); 4 кололка

на колодке в шахматном порядке. На выводы диодов надеваются хлорвиниловые трубки, как показано на рис. 116. Пайка диодов производится с теплоотводом между местом пайки и корпусом диода.

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ

Штепсельным разъемом называется устройство, служащее для соединения отдельных электрожгутов (кабелей) и жгутов (кабелей) с агрегатами и приборами. Штепсельные разъемы состоят из двух основных частей: колодки -- неподвижной части и вставки — подвижной части. Колодка предназначается для крепления на агрегатах, приборах и элементах конструкции объекта, вставка — для присоединения к свободному концу электрожгута (кабеля).

Кроме двух основных частей, в состав некоторых штепсельных разъемов входит также еще одна часть - проходник, который устанавливается в тех местах, где непосредственное соединение колодки и вставки либо конструктивно неосуществимо, либо технологически нежелательно. В отличие от колодок и вставок, где в каждой из этих частей могут распологаться как контактные штыри, так и контактные гнезда, в проходнике располагаются только контактные штыри.

Штепсельные разъемы серий ШР, СШР, 2РТ и Р используются на объектах в системах постоянного и переменного токов с напряжением до 1000 в с часто-

той до 3000 ги при силе тока в контактной паре до 200 а.

Штепсельные разъемы классифицируются: по посадочному диаметру корпуса, типу корпуса, общему числу контактных пар, виду соединяемого кабеля, контактного устройства, расположенного во фланце разъема (вилка или розетка), типу герметизации.

По посадочному диаметру корпуса ШР разделяются на разъемы, соответствующие посадочным диаметрам фланцевой части корпусов, обозначаемые абсолютным значением диаметров в миллиметрах (например, 12, 48, 60).

По типу корпуса ШР делятся на агрегатные и кабельные. Агрегатные разъемы, имеющие прямой корпус, обозначаются буквой П, угловой — буквой У; прямые кабельные разъемы — буквами ПК, угловые кабельные — УК.

По виду соединяемого кабеля ШР имеют обозначение: экранированный — Э, неэкранированный — Н.

По виду контактного устройства, расположенного во фланцевой части разъ-

ема, ШР обозначаются: со штырями Ш, с пнездами Г.

По типу герметизации разделяются на герметичные (ШРГ) и негерметичные (ШР). Герметичные штепсельные разъемы выпускаются только типа Ш, в которых вилка находится во фланцевой части разъема.

Штепсельный разъем герметичный — разъем, колодка (или проходник) которого имеет уплотнение, защищающее контактную часть его от про-

никновения в нее воздуха.

Штепсельный разъем негерметичный — разъем, колодка которого не имеет уплотнения и через нее может проходить воздух в контактную

Штепсельный разъем экранированный — разъем, в котором составные части корпуса имеют надежные электрические соединения (металлизация) между собой и устройства для надежного закрепления экрана электрожгута (кабеля).

Штепсельный разъем неэкранированный — разъем, имеющий зажимы для электрожгута (кабеля). Детали корпуса разъема не имеют надежной

(сквозной) металлизации.

Конструкция. Штепсельные разъемы герметичные и негерметичные (экранированные и неэкранированные) различаются только конструкцией колодки.

Штепсельный разъем герметичный проходной состоит из трех частей: левой вставки, герметичного проходника и вставки. Вставки штепсельных разъемов всех типов одинаковы. Левая вставка отличается от вставки только нумерацией контактов и расположением фиксирующего шпоночного соединения (развернуто на 180°). Для отличия левой вставки от вставки на соединительной гайке левой вставки имеется кольцевая проточка. Колодки и вставки в зависимости от назначения разъема и рода присоединяемого кабеля могут быть нескольких видов. Колодки, вставки и проходники всех серий штепсельных разъемов имеют однотипное устройство.

В качестве примера приводится описание конструкции разъемов серии ШР. Колодки могут быть блочные и кабельные. Блочная колодка состоит из корпуса, внутри которого расположены контакты (штыри или гнезда) диаметром 1,5; 2,5; 3,5; 5,5 и 9 мм, изолированные друг от друга и от корпуса двумя изоляторами. Положение контактов в изоляторах «плавающее», т. е. они имеют осевой и радиальный люфты в пределах нескольких десятых миллиметра. Вокруг своей оси контакты не вращаются. Контакты d=5.5 и 9 мм — съемные. Пакет изоляторов с контактами закрепляется в корпусе кольцевой квадратной пружиной. Положение изоляторов в корпусе также «плавающее». С лицевой стороны изоляторов нанесена цифровая нумерация контактов. Корпус имеет квадратный фланец с четырьмя тладкими монтажными отверстиями, метрическую резьбу для соединения со вставкой и шпоночный выступ, обеспечивающий правильное сочленение колод-

ки со вставкой.

Герметичная блочная колодка между изоляторами имеет герметизирующую резиновую прокладку. Изоляторы в корпусе крепятся круглой тайкой. Положение контактов и изоляторов неподвижное. Хвостовики контактов d 5,5 и 9 мм съемные. Кабельные колодки (герметические и негерметические) отличаются от блочных наличием прямого или углового патрубка с экранированной гайкой для крепления металлического экрана или неэкранированной гайкой с прижимом винтами и шайбами. Патрубки крепятся к монтажному фланцу корпуса винтами с пружинными шайбами.

Вставка отличается от кабельной колодки только конструкцией корпуса, патрубка и наличием соединительной гайки. Корпус имеет шпоночный паз и не имеет монтажного фланца, а патрубок для удобства монтажа выполнен из двух частей. Патрубок относительно корпуса можно устанавливать в 8—12 фиксиро-

ванных положений.

Проходник имеет составной корпус, внутри которого находятся запрессованные в пластмассу двусторонние штыри. Герметизация штырей осуществляется пластмассой, а по стыку изолятора с корпусом — кольцевой резиновой прокладкой. Обе части корпуса соединяются друг с другом винтами. Проходник на изделии крепится двумя гайками. Проходник со вставкой соединяется так же, как с колодкой.

Основные отличия разъемов разных серий от разъемов серий IIIP

Штепсельные разъемы серии СШР отличаются от серии ШР применением контактов диаметром 2,5 мм с толщиной серебрения 25 мк, креплением изоляторов в негерметических колодках и вставках круглой гайкой, наличнем герметических колодок с гнездами и сокращенной номенклатурой.

Штепсельные разъемы серии 2PT по своим техническим данным соответствуют разъемам типа ШР, но в разъемах серии 2PT применены материалы, позволяющие работать при температурах до 200° С. Разъемы этой серии не

имеют герметических колодок и проходников.

Штепсельные разъемы серии Р отличаются от серии ШР повышенными значениями электрических параметров и конструкцией изоляторов и контактов. Изоляторы для повышения электрической прочности имеют конструкцию в виде «лабиринта». Контактные гнезда штампованные, а штыри для негерметического варианта изготовляются из трубки, обработанной под давлением.

Колодкам и вставкам штепсельных разъемов присвоены обозначения, в ко-

торых учтены конструктивные особенности разъемов каждого типа.

Например, обозначение разъема ШР16Н1ЭШЗ расшифровывается так:

ШР — тип разъема;

16 — посадочный диаметр корпуса колодки;

П — вид присоединяемого патрубка — прямой;

1 — количество контактов в разъеме;

Э — для присоединения экранированного электрожгута (кабеля);

Ш — вид контакта в колодке — штырь;

3 — условное обозначение сочетания контактов.

Если штепсельный разъем обозначен Р20СК4ЭГ4, это расшифровывается следующим образом:

Р — тип разъема;

20 — посадочный диаметр корпуса колодки;

СК — вид присоединяемого патрубка — угловой обратный кабельный;

4 — количество контактов;

• Э — для присоединения экранированного электрожгута (кабеля);

Г — вид контакта в колодке — гнездо;

4 — условное обозначение сочетания контактов.

При выборе серии штепсельного разъема руководствуются его основными па-

раметрами: рабочим напряжением, силой тока и сочетанием контактных пар по количеству и диаметрам, герметичностью, теплостойкостью и условиями монтажа разъема на объекте.

Технические данные штепсельных разъемов типа ШР, СШР, 2РТ и Р приведены в табл. 108. Штепсельные разъемы (виды корпусов, расположение штырьков и гнезд и их нумерация в штепсельных разъемах) приведены на рис. 117—126.






Рис. 117. Виды колодок и вставок ШР: a — колодки:

1 — прямая агрегатная (приборная); 2 — прямая под экранированный кабель; 3 — прямая под неэкранированный кабель; 5 — угловая под неэкранированный кабель; 5 — угловая под неэкранированный кабель;

δ — вставки;

6 — прямая под экранированный кабель;
 7 — прямая под неэкранированный кабель;
 8 — угловая под неэкранированный кабель;
 10 — проходник








Рис. 118. Расположение штырьков и их нумерация в штепсельных разъемах ШР, ШРГ, СШР, СШРГ и 2РТ (вид со стороны припайки проводов): a — штырьки d=3,5; 5; 9 мм; b — штырьки d=3,5 и 5 мм; b — штырьки d=1,5 и 3,5 мм




Рис. 119. Расположение штырьков (d=1,5 мм) и их нумерация в штепсельных разъемах типов Р и РГ (вид со стороны припайки проводов)





Рис. 120. Расположение гнезд и их нумерация в штепсельных разъемах ШР, ШРГ, СШР, СШРГ и 2РТ: a — штырьки d=3,5; 5,5; 9 мм; b — штырьки d=2,5 мм






Рис. 121. Расположение штырьков и их нумерация в разъемах типа ШРГ (вид на изолятор колодки со стороны левой вставки):

a- штырьки d=3,5 мм; 6- штырьки d=5,5 и 9 мм



Рис. 122. Расположение штырьков (d=1,5 мм) и их нумерация в штепсельных разъемах типа РГ-П (вид на изолятор колодки со стороны левой вставки)





Рис. 123. Штепсельный разъем аэродромного питания ШРА-200ЛК: 1— общий вид; 2— розетка; 3— штепсельный разъем в разрезе; 4— крышка; 5— электрическая схема

Технические данные	штепсельных	разъемов Ц	IP, СШР, 2P	Г, Р
Параметр	ШР	СШР	2PT	Р
Условия работы:				
Температура окружаю- щей среды или мест креп- ления, °C	-60-+60	60+60	60+250	60+8
Относительная влаж- ность окружающей среды, %	98	при $t=20\pm 3$	5° C	5—2000
Вибрация, гц	5—2000 (r	три 3 0 <i>g</i>)	10—200 (при 10 <i>g</i>)	(при 30 <i>g</i>) 150 <i>g</i>
Центробежное ускорение	15	60 <i>g</i>	25 <i>g</i>	
Режим работы	Пр	одолжигельн	ІЫЙ	
Электрические параметры:				
Номинальное напряжение, в, постоянного тока или эффективное значение переменного тока частотой 3000 гц при атмосферном давлении:				
760 мм рт. ст.	600	600	400	1500
400 »	500	500		1250
350 »	500	500	350	1250
90 »	300	300	300	600
64 »	300	300	_	550
41 »	250	250	250	4 50
33 »	250	250	_	400
15 »	200	200	200	300
5 »	150	150	115	250
3 »	150	150	_	250
1 »	150	150	_	250
10-1	600	600	_	300
Номинальная сила тока, а	10, 25, 50, 100 и 200	25	10, 25, 50, 100 и 200	10
Суммарная токовая нагрузка на штепсельный разъем, %, при числе контактов:				
1—20		100		
21—30		80		
31—50		70		

Рис. 124. Штепсельный разъем аэродромного питания ШРА-250ЛК: I — общий вид штепсельного разъема; 2 — розетка; 3 — штепсельный разъем в разрезе; 4 — крышка





			Продолжен	ие табл. 108	
Параметр	ШР	СШР	2PT	Р .	
Допустимая кратковременная одноразовая перегрузка, %	100	в течение 5	5 мин		
Переходное сопротивление контактов (при номинальной силе тока), ом:	0.000				
контакт $d=1,5$ мм (10 a) контакт $d=2,5$ мм (25 a) контакт $d=3,5$ мм (50 a) контакт $d=5,5$ мм (100 a)	0,0025 0,001 0,0005 0,0003	0,001 — —	0,0025 0,001 0,0005 0,0003	- - - -	
контакт $d=9$ мм (200 a) Переходное сопротивление всех стыков собранного разъема, не более, ом	0,00015	0,002	0,00015		
Сопротивление изоляцни, Мом: в нормальных условиях	Не менее	Не менее 20 100		Не менее 100	
при высокой влажности	Не менее	Не менее	2	Не менее	
при максимальной плю- совой температуре	Не менее 10	Не менее 10	2	Не менее 10	
Электрическая прочность: в нормальных условиях	2100	2100	1500	3900 -	
при высокой влажности, в	1200	1200	875	2700	
Конструктивные данные: Негерметичный (колодка и вставка)	ШР	СШР	2P T	P	
Герметичный проходной (левая в с тавка, проходник	шРГ-П	СШРГ		Р Г Р Г- П	
и вставка) Габаритные размеры (по посадочному диаметру колодки со стороны хвостовиков контактов), мм:	1111 1 -11			FI-II	
негерметичный	12, 16, 20, 28, 32, 36, 40, 48, 55, 60		12, 16, 20, 28, 32, 36, 40, 48, 55, 60	16, 20, 28, 32, 36, 40, 48, 55, 60	
герме тичны й	16, 20, 28, 32, 36, 40, 48, 55, 60	20, 28, 32, 36, 48, 55, 60	_	20, 28, 32, 36, 40, 48	
герметичный проходной	20, 32, 40, 48, 55	_	_	20, 28, 32, 36, 40, 48	

Параметр	ШР	СШР	2PT	P		
Вид корпуса:						
прямой	П	П	п	п		
угловой	γ_{i}	У	У	У		
прямой кабельный	ПК	_	пк	ПК		
угловой кабельный	УК	_ `	УК	УК		
обратный угловой ка- бельный	СК .	_	СК	СК		
двойной угловой кабель- ный	ДК	_	ДК	дк		
прямой кабельный про- ходной	пкп	_	_	пкп		
угловой кабельный про- ходной		_		укп		
обратный угловой ка- бельный проходной двойной угловой кабель-	-	_	_	СКП		
ный проходной Число контактов:	-	-		дкп		
негерметичные (ШР,						
СШР, 2РТ, Р)	1—47	2—50	1—47 .	1—47		
СШРГ, РГ)	1-47	2—50	_	4-28		
герметичные проходные (ШРГ—П, РГ—П) Вид кабеля:	4—31	-	_	4—28		
экранированный	2	_				
неэкранированный	9	Э	Э	Э		
7 '	Н	_	H	H		
женного в колодке:						
негерметичный	ш, г	Ш, Г	Ш, Г	Ш, Г		
герметичный	ш	ш, г		Ш		
герметичный, проходной			_			
(штырь—Ш, гнездо— Г)	Ш	_		Ш		
Усилие расчленения кон- тактной пары, кг:	l	Į	ا			
1,5 мм		0,5-	-1,0			
2,5 мм (для СШР)	0,4—0,7 0,6—1,2					
2,5 мм						
3,5 мм	•	0,8-	-1,5			
5,5 мм		-1,2-	-2,5			
9 мм		2,5-	5,0 -			
Способ сочленения и рас- членения	Автоматический при навинчивании и отвин-					
Способ фиксации сочле- ненного положения	чивании соединительной гайки от руки Контровка соединительной гайки проволокой 					

Параметр	ШР	СШР	2PT	Р .		
Взаимозаменяемость	Полная, однотипных разъемов в каждой серии; между сериями—ШР с 2РТ					
Срок службы	8,5 лет (в том числе один год полевого хра- нения)					
Диаметр отверстий в хво- стовиках контактов, <i>мм</i> :						
1,5		2 д	пя Р1,5			
2,5	2,7					
3,5	5,3					
5,5	9					
9	12					

Примечание. Усилие сочленения-расчленения колодки со вставкой определяется как суммарное усилие от всех контактов. В проходных разъемах величина переходного сопротивления удваивается.









Рис. 125. Штепсельный разъем аэродромного питания ШРАП-500: 1—общий вид; 2—розетка; 3— штепсельный разъем в разрезе; 4—крышка; 5—электрическая схема



Заделка проводов и жгутов в штепсельные разъемы

Заделку проводов и жгутов в штепсельные разъемы начинают с подготовки к пайке и зачистке концов каждого в отдельности провода. Изоляцию на конце провода зачищают термоэлектроножом. Облуживание и пайку очищенных концов на проводах, хвостовиках гнезд и штырьков в ШР производят припоем ПОС-40 и канифолью. Остатки канифоли после пайки удаляют бензино-ацетоновой смесью БА=90/10. Места пайки закрашивают цалон-лаком красного цвета (ГОСТ 5236—50 № 956).

При заделке двух проводов в один контакт ШР оголенные концы жил скрутить, облудить и припаять. Перемычки между клеммами ШР следует делать длинными, чтобы они входили в жгут. Перед пайкой на провода надеть бирку.

Выполнение заделки в штепсельные разъемы жгутов и кабелей электропро-

водов производить после контроля пайки каждого провода.

Пайка натянутых проводов не допускается. Электроизоляционные полихлорвиниловые трубки подбираются в зависимости от диаметров провода или хвостовика-контакта (табл. 109). При заделке проводов:

бандаж накладывается на расстоянии 2—2,5 длины хвостовика контакта от изолятора разъема;

Размеры полихлорвиниловых трубок для проводов и штепсельных разъемов

Наружный лиаметр провола (с изоля-цией), мм	Наружный лиаметр хвостовика кон- такта в ШР, <i>мм</i>	Внутренний диа- метр трубки, мм	Длина трубки, <i>мм</i>
2,4 2,9 3,3 3,9 4,9	2,15 3 3,3 4 6 6,5	2,5 3 3,5 4 6 7	16
11,0 13,0 17,0	11 15	12 16 16	20

Примечание. Длина трубок для герметических колодок с силовыми контактами при d=5,5 и 9 мм равна соответственно 30 и 40 мм.

обмотка войлоком или резиной производится в зависимости от величины отверстия неэкранированной гайки с таким расчетом, чтобы после навинчивания ее войлок (резина) оказался под прижимом;

жонтровка накидной гайки с гайкой для экранированных проводов или с винтом хомута гайки для неэкранированных проводов производится через винт пат-

рубка после сочленения колодки со вставкой;

в жгутах, состоящих из экранированных или смешанных (экранированных и неэкранированных) проводов, все экраны проводов заземляются с обоих концов жгута. Допускается заземление экрана провода с одной стороны, если длина экранированного провода не превышает 400 мм;

заземление экранов проводов производится на шайбу или на корпус разъема

через наконечники.

Пайку теплостойких проводов в разъемы типа ШР производят оловом, а в

разъемы 2РТ или 2РМ — припоем ПСР-2, 5.

Перед пайкой в штепсельные разъемы проводов сечением от 3 мм² и более клеммы разъема следует заполнить оловом О2; О3, а провода лудить с торца.

Удаление жил на концах проводов сечением $0.35-1.25~\text{мм}^2$ не допускается, для проводов сечением больше $1.25~\text{мм}^2$ допускается удаление не более 25% жил. В этом случае пайку проводов производят так, чтобы наплыв припоя захватил места удаленных жил.

Перед распайкой проводов необходимо надеть на электрожгут гайку штепсельного разъема и защитный чехол на блочную часть, если она установлена.

Прочность пайки проводов на разрыв проверяется с помощью пробных образцов. Значения разрывных усилий должны укладываться в величины, приведенные в табл. 104.

При заделке электрожгута, состоящего из экранированных проводов в общей дополнительной экранирующей плетенке, в экранированный штепсельный разъем на концы плетенки надеваются бандаж из ниток и бирка на каждый провод. Для обеспечения надежного контакта экранированных проводов жгута со штепсельным разъемом на жгут надевается дополнительная плетенка, которая припаивается к футорке, конец дополнительной плетенки на расстоянии 100—150 мм от штепсельного разъема закрепляется бандажом.

Металлические плетенки экранированных проводов, проложенных в жгуте вместе с неэкранированными проводами, должны быть на конце соединены с кор-

пусом штепсельного разъема, для чего необходимо:

освободить экранирующие плетенки на расстоянии 5 мм от штырей штепсельного разъема, пропустить провода сквозь плетенку и наложить бандаж;

вывести экранирующие плетенки из штепсельного разъема и заплести их в «косу» длиной в 60 мм; количество плетенок в «косе» допускается до 8 шт.;

конец «косы» заделать в наконечник, наконечник обжать, плетенку у наконечника опаять припоем ПОС-40;

зачистить соприкасающиеся между собой поверхности гайки и корпуса штеп-

сельного разъема; наконечник с экранирующей плетенкой закрепить к корпусу штепсельного

разъема.
После подсоединения и заделки проводов штепсельный разъем пломбируют.
Независимо от типа заделки электрожгутов в штепсельные разъемы должны

соблюдаться следующие правила.

Если наружный диаметр штыря больше диаметра подходящего к нему провода, диаметр хлорвиниловой трубки-бирки подбирается по диаметру штыря штепсельного разъема. Для штепсельных разъемов, имеющих для зажима скобы гайку, после пайки на провода необходимо надеть хлорвиниловые трубки-бирки;

в месте зажима скобой гайки штепсельного разъема провода обернуть в

2—4 слоя войлоком шириной 25 мм.

На расстоянии 20-25 мм от гайки штепсельного разъема наложить бандаж

из ниток.

При заделке проводов в малогабаритные штепсельные разъемы резиновую втулку и металлическую шайбу между резиновой втулкой и гайкой разрешается не устанавливать. Длина бирки должна быть 10 мм.

Если невозможно установить бирки на провода внутри штепсельного разъема, их необходимо равномерно распределить на проводах на расстоянии 100—

150 мм от хвостовика разъема.

При заделке неэкранированных проводов в штепсельные разъемы типов 2РМ и 2РМД следует, отступив от бирок на 10—15 мм, наложить бандаж из ниток, а в месте прохода проводов через зажимы штепсельного разъема обернуть их войлоком шириной 15 мм. После затяжки винтов зажима войлок и провода не должны перемещаться.

При заделке смешанного электрожгута, состоящего из экранированных и

неэкранированных проводов, необходимо:

наложить на экранирующие плетенки проводов бандаж на расстоянии 5—10 мм от бирки:

установить дополнительную экранирующую плетенку;

конец плетенки заделать в наконечник;

проложить войлок под зажимные кольца.

В штепсельных разъемах, где зажимные кольца при затягивании неплотно подходят к корпусу разъема, устанавливать по одной распорной втулке (в разъемах 2РМ-18 и 2РМ-22 устанавливать по одной шайбе 3401А-1-3-6).

Заделку экрана у проводов РКУ-63 в малогабаритных штепсельных разъемах

необходимо производить следующим образом:

все плетенки проводов, выводимые на корпус, соединяются между собой проводом МГШВ (d=0,5—0,75), а последний провод делается из плетенки и выводится на корпус разъема. Если провод РКУ-63 имеет незаземленный экран, то провод, припаиваемый к плетенке, вводится в штепсельный разъем и припаивается к соответствующей клемме.

Пайка провода МГШВ к экрану производится следующим образом:

на расстоянии 150—160 мм от хвостовика штепсельного разъема в наружной изоляции провода РКУ-63 делается лунка. К обнажившейся плетенке припаивается провод МГШВ или плетенка. Место пайки обматывается черными нитками с последующим промазыванием поверхности клеем БФ-4.

При пайке необходимо следить за тем, чтобы не расплавить внутреннюю изоляцию проводов. После пайки следует проверить сопротивление изоляции между плетенкой и центральной жилой с помощью мегомметра M-1101 с напряжением

500 в; сопротивление должно быть не менее 10 Мом.

Защита проводов при заделке их в штепсельный разъем осуществляется с помощью хлорвиниловых трубок, чехлов, лент, которые должны закрывать электрожгут, начиная от места заделки в разъеме до места первой точки крепления его к деталям конструкции объекта, и крепится хомутом (скобой) в этом месте.

На провода электрожгутов под чехлом, трубкой или лентой бандажи не устанавливают. Чтобы исключить возможность отрыва проводов в месте их пайки к клеммам разъема (при обмотке жгута войлоком и затяжке накидной гайкой), необходимо обеспечить соосность (параллельность) проводов жгута и клемм разъема. При всех видах заделки штепсельных разъемов ШР и ШРГ, если они не заливаются герметиком, между щечками корпуса этих разъемов прокладывается лента (УЛТУ МХП 3573—54).

При заделке проводов РК-63 и РКУ-63 в прямые штепсельные разъемы вязка жгута производится на расстоянии 1—1,5 м от штепсельного разъема после за-

ливки разъема герметиком.




Рис. 127.

а — заделка незащищенного электрожгута в неэкранированный разъем с числом контактов не более 10:

1 — провод; 2 — прокладочный материал; 3 — бандаж; 4 — хлорвиниловая трубка-бирка; 5 — контактный штырь

б — заделка защищенного электрожгута в неэкранированный разъем:

1 — провод; 2 — прокладочный материал; 3 — бандаж; 4 — хлорвиниловая трубка-бирка; 5 — контактный штырь

в — заделка смешанного электрожгута в неэкранированный разъем с узлом металлизации:

1 — провод; 2 — прокладочный материал; 3 — бандаж; 4 — хлорвиниловая трубка-бирка; 5 — контактный штырь; 6 — наконечник; 7 — плетенка экранирующая

Места зажима провода хомутом штепсельного разъема обертывают войлоком. После затяжки винтов хомута войлок и провода не должны перемещаться.

В штепсельных разъемах типа 2РТ, устанавливаемых в зоне высоких температур вместо войложа, прокладывается теплостойкий материал (асбест, специальная ткань).

Заделка проводов в штепсельный разъем термоизвещателя производится следующим образом: на провода надевают хлорвиниловую трубку длиной 150 мм, один конец трубки надевают на ниппель разъема и закрепляют бандажом, другой конец закрепляют бандажом на расстоянии 5 мм от края. Провода, подходящие к датчику термоизвещателя, поверх хлорвиниловой трубки обматывают лентой (ЛАС-25) и асбестовой лентой (ТУ-147-Н).

Заделка проводов и электрожгутов к различным штепсельным разъемам по

типовым узлам показана на рис. 127—146.




Рис. 128.

а — заделка смешанного электрожгута в неэкранированный разъем с выводом на металлизацию «косички»:

1 — провод; 2 — прокладочный материал; 3 — бандаж; 4 — хлорвиниловая трубка-бирка; 5 — контактный штырь; 6 — наконечник; 7 — плетенка экранирующая;

б — заделка экранированного электрожгута в неэкранированный разъем; 1 — провод; 2 — прокладочный материал; 3 — бандаж; 4 — хлорвиниловая трубка-бирка; 5 — контактный штырь; 6 — наконечник; 7 — плетенка экранирующая




Рис. 129. Заделка экранированного электрожгута в экранированный разъем:

1 — провод; 2 — бандаж из ниток; 3 — хлорвиниловая трубка-бирка; 4 фиксатор; 5 — контактный штырь; 6 — экранирующий рукав; 7 — шайба; 8 шайба обжимная




Рис. 130. Заделка в штепсельные разъемы электрожгутов неэкранированных с числом контактов не более

1 — провод; 2 — лакоткань ЛШ-1 или JIX-1; 3 — бандаж из ниток; 4 — хлорвиниловая трубка; 5 — проволока КО 0.5; 6 пломба; 7 — уплотнительная лента У-20А в разъеме; 8 — войлок или резина; 9 — войлок или резина




Рис. 131. Заделка в штепсельные разъемы неэкранированных готовых кабелей: 1 — провод; 2 — кабель; 3 — бандаж из ниток; 4 — хлорвиниловая трубка; 5 — проволока КО 0,5; 6 — пломба; 7 — уплотнительиая лента У-20А в разъеме; 8 — войлок или резина; 9 войлок или резина




Рис. 132. Заделка во вставки штепсельных разъемов неэкранированных электрожгутов, состоящих в основном из проводов сечением 0,35—0,75 мм²: 1— провод; 2— лакоткань ЛШ-1 или ЛХ-1; 3— бандаж из ниток; 4— хлорвиниловая трубка; 5— пломба; 6— уплотнительная лента У-20А в разъеме; 7— проволока КО 0,5; 8— войлок или резина (толщиной 2—2,5 мм, шириной 25—30 мм); 9— войлок или резина (толщиной 1,5—6 мм, шириной 15—30 мм)





Рис. 133. Заделка в колодки штепсельных разъемов неэкранированных электрожгутов, состоящих в основном из проводов сечением 0,35—0,75 мм²:

1 — провод;
 2 — лакоткань ЛШ-1 или ЛХ-1 (толщиной 0,15 в два слоя, шириной 25 мм);
 3 — бандаж из ниток;
 4 — хлорвиниловая трубка;
 5 — войлок или резина (толщиной 2—2,5 мм; шириной 25—30 мм);
 6 — войлок или резина (толщиной 15—20 мм)







Рис. 134. Заделка в штепсельные разъемы типа 2РТ неэкранированных электрожгутов, выполненных из проводов, сечением более 0,75 мм²: 1—провод; 2—шнур асбестовый d=3 мм или резиностеклоткань ЛСКР; 3— хлорвиниловая трубка; 4—пломба; 5—стеклолента липкая в разъеме; 6—проволока; 7—резина марки 14Р-2; 8—проволока КО 0,5

Рис. 135. Заделка в штепсельные разъемы типа 2РТ неэкранированных электрожгутов, выполненных в основном из тонких проводов, сечением 0,35—0,75 мм²: 1—провод; 2—шнур асбестовый d=3 мм или резиностеклоткань ЛСКР; 3—бандаж из стеклянного чулка АСЭЧ(б) d=2 мм, покрытый эмалью К-1АЛ; 4—стеклолента липкая в разъеме; 5—хлорвиниловая трубка; 6—пломба; 7—проволока; 8—резина 14р-2 (толщиной 2 мм, шириной 25—30 мм); 9—проволока ка КО 0,5



прокладок:

1 — провод; 2 — войлок или резина толщиной 1,5—6 мм, шириной 15—30 мм; 3 — хлорвиниловая трубка; 4 — проволока КО 05; 5 — пломба; 6 — уплотнительная лента У-20А в разъеме; 7 — бандаж (по 275АТ-3А); 8 — войлок или резина толщиной 2—2,5 мм, шириной 25—30 мм; 9 — плетенка холостая

Рис. 136. Заделка в штепсельные разъемы экранированных электрожгу-

тов и готовых кабелей с креплением хомутом и применением войлочных




Рис. 137. Заделка в штепсельные разъемы 2РТ экранированных электрожгутов: 1— проволока КО 0,5; 2— бандаж из стеклянного чулка АСЭЧ (б) d=2 мм, покрытого эмалью К-1АЛ; 3— стеклолента или резина 14р-2; 4— стеклолента липкая в разъеме; 5— хлорвиниловая трубка; 6— провод; 7— проволока КО 0,5; 8— пломба; 9— резина 14р-2 толщиной 2 мм, шириной 25—30 мм; 10— шнур асбестовый d=3 мм или резиностеклоткань ЛСКР





Рис. 138. Заземление экранирующих шлангов (плетенки) электрожгутов штепсельных разъемов на корпус через наконечник:

1 — провод; 2 — наконечники (6091с54 или 6092с54); 3 — пломба; 4 — проволока KO 0,5; 5 — бандаж из ниток № 00; 8—12 витков, покрытых клеем АҚ-20 или из ниток «Маккей» при большом диаметре жгута

Рис. 139. Заделка проводов в штепсельный разъем термоизвещателя:

1 — провод; 2 — бандаж; 3 — хлорвиниловая трубка-бирка






Рис. 140. Заделка электрожгута в штепсельный разъем топливомера (датчика, усилителя):

1 — провод;
 2 — хлорвиниловая трубка-бирка;
 3 — бандаж из ниток «Маккей»;
 4 — экранирующий шланг (плетенка) проводов;
 5 — резиновая шайба из штепсельного разъема (снять и пе устанавливать)

Рис. 141. Заделка неэкранированных проводов в малогабаритные штепсельные разъемы 2РМ и 2РМД:

1 — провод; 2 — бандаж из ниток № 00 (6—10 витков); 3 — хлорвиниловая трубкабирка; 4 — прижим разъема; 5 — войлок Л 2,5





Рис. 142. Заделка экранированных проводов в малогабаритные штепсельные разъемы 2РМ и 2РМД:

1 — провод;
 2 — дополнительная экранирующая плетенка;
 3 — бандаж из ниток № 00;
 4 — экранирующая плетенка;
 5 — бандаж из ниток № 00;
 6 — хлорвиниловая трубка-бирка;
 7 — клемма ШР;
 8 — войлок;
 9 — наконечник;
 10 — заделка дополнительной экранирующей плетенки

Рис. 143. Заделка смешанного электрожгута из экранированных и неэкранированных проводов в малогабаритные штепсельные разъемы типа 2РМ и 2РМД:

1 — провод; 2 — наконечник; 3 — экранирующая плетенка; 4 — войлок Л 2,5 (Л4); 5 — бандаж из ниток № 10; 6 — клемма ШР; 7 — бандаж из ниток № 00







Рис. 144. Заделка проводов в общем экранированном шланге в малогабаритные штепсельные разъемы типов 2PM-18, 2PM-22 и аналогичных типов:

1 — провод; 2 — общий экранирующий шланг; 3 — бандаж из ниток «Маккей»; 4 — лента изоляционная; 5 — бандаж из ниток черных № 00; 6 — экранирующая плетенка, заделанная в на-

Рис. 145. Заделка проводов в малогабаритные штепсельные разъемы с числом клемм до 10:

1 — провод; 2 — хлорвиниловая трубка-бирка; 3 — бандаж из питок черных № 00, покрытых лаком БТ-99 (резиновую втулку разрешается не устанавливать); 4 — хлорвиниловая защитная трубка (l=10 мм) без маркировки






Рис. 146. Завязка проводов в штепсельных разъемах: a-c числом клемм до 12; $\delta-$ многоклеммных:

1 — войлок Л4 (шириной 25 мм); 2 — провод; 3 — бандаж из ниток № 00, 4—5 витков; 4 — хлорвиниловая трубка-бирка; 5 — штепсельный разъем

Заделка кабелей и электрожгутов в штепсельные разъемы ШР, ШРГ, СШР, Р, 2РТ, 2РМ и 2РМД

К заделке электрожгутов, кабелей и отдельных проводов в разъемы ШР, ШРГ, СШР, Р и 2РТ предъявляются следующие основные требования:

надежность пайки проводов к хвостовикам контактов; прочное крепление припаянных проводов, жгутов и кабелей к штепсельным

разъемам (в местах их выхода из разъемов);

максимальная защита внутренней полости разъемов от воздействия на контакты и изоляцию внешней среды.

Заделка жгутов бортовой электрической сети объекта в штепсельные разъемы типов 2РМ и 2РМД для работы при температуре до 200° С производится по нормали 834AT.

Перечень материалов, применяемых для заделки в штепсельные разъемы жгутов, кабелей и электропроводов, приведен в табл. 110.

Таблица 110


Материалы, применяемые для заделки жгутов, кабелей и электропроводов в штепсельные разъемы


Материал	Марка	гост, ту
Проволока Припой Лак (эмаль) термостойкий Клеи Трубки и ленты из полихлорвинилового пластиката Лакоткань хлопчатобумажная и шелковая Чулки авиационные из стеклянного волокна Плетенка одинарная Войлок технический Смеси резиновые Нитки Резина Лента уплотнительная Стеклолента изоляционная	КО, КС ПОС-40, ПСр2,5 К-1 АК-20, БФ-4 — ЛШ1, ЛХ1 АСЭ4(6) — 4611 Маккей 14p-2 У-20A	ГОСТ 792—41 ГОСТ 1499—54, ГОСТ 8190—56 ТУ МХП ЕУ 168—58 МРТУБ-10-581—64 МРТУБ-05-919—63 ГОСТ 2314—60 ТУ МПЛ 1503—48 СТУ-36-05-061—51 ГОСТ 288—61 МРТУ 38-5 1166—64 ОСТ 30016 ТУ МХП УТ-741—57 ТУ МХП УТ-741—57
Резиностеклоткань	ЛСКР-0,20 —	ГОСТ 10156—62 ТУ ОЭПП 503 094—59 ГОСТ 1779—55

Контровка и пломбирование штепсельных разъемов

Применяются три способа контровки и пломбирования штепсельных разъемов серий ШР, СШР, 2РТ, Р, 2РТТ, ШРН, 2РМ, 2РМД, ШПЛМ, ТШПЛМ (нормаль 714АТ): контровка штепсельных разъемов с последующим пломбированием; контровка штепсельных разъемов с последующим пломбированием и закреплением концов проволоки, выходящих из пломбы; контровка штепсельных разъемов без пломбирования.

На рис. 147—156 приведены виды и типы контровки штепсельных разъемов. При контровке ШР всех типов, установленных в местах, где при эксплуатации возможны срывы или повреждения пломб, следует:









Рис. 147. Контровка штепсельных разъемов типов ШР, ШРГ, РГ, 2РТ, СШР:

а — вид контровки 1 (экранированные):

I — проволока; 2 — пломба; 3 — пластина контровочная

б — вид контровки 2 (экранированные):

1 — проволока КО 0,5; 2 — пломба; 3 — крепежный кронштейн (деталь монтажа) в — вид контровки 3 (неэкранированные): 1 — проволока; 2 — пломба; 3 — пластина контровочная







Рис. 148. Контровка штепсельных разъемов типов ШР, ШРГ, РГ, 2РТ, 2РТТ, СШР — неэкранированных (вид контров- $\kappa \dot{\mu} - 4)$:

Рис. 149. Контровка штепсельных разъемов типов ШРГП, РГП — экранированных (вид контровки 5): 1 — проволока; 2 — пломба

1 — проволока; 2 — пломба; 3 — крепежный кронштейн







Рис. 150. Контровка штепсельных разъемов типов ШРГП, РГП — неэкранированных (вид контровки 6): 1 — проволока; 2 — пломба






Рис. 152. Контровка штепсельных разъемов типа ШРН (вид контровки 8): 1 — проволока; 2 — пломба




Рис. 153. Контровка штепсельных разъемов типов 2РМ, 2РМД, 2РМГ, 2РМГД, 2РМТ, 2РМДТ, РМГК: a — вид контровки 9 (неэкранированные); b — вид контровки 10 (экранированные):

1 — проволока; 2 — пломба




Рис. 154. Контровка штепсельных разъемов типов 2РМГП, 2РМГПД; a — вид контровки 11 (экранированные); 6 — вид контровки 12 (неэкранированные);

1 — проволока; 2 — пломба





Рис. 155. Контштепровка сельных разъемов типов 2PMΓC, 2PMP; a — вид контровки 13 (неэкранированные); *б* — вид контровки 14 (экранированные): 1 — проволока; 2 — пломба



1 — проволока; 2 — пломба

а) один конец проволоки, выходящий из пломбы, пропустить между жилами контровочной проволоки, скрутить его с другим концом и прижать их к скрученной проволоке (вид контровки 1—15);

б) один конец проволожи длиной 8—12 мм после скрутки пропустить между жилами контровочной проволоки, скрутить его с другим концом и прижать их к

скрученной проволоже (вид контровки 16), рис. 157.





Рис. 157. Контровка штепсельных разъемов всех типов при установке их в местах, где возможны повреждения пломбы:

а — вид контровки с 1 по 15;

1 — проволока; 2 — пломба;

6 — вид контровки 16 (без пломбы); 1 — проволока

Пломбирование штепсельных разъемов и другого бортового оборудования производится при помощи трубчатых (нормаль 2444А) и пластинчатых (нормаль






Рис. 158. Обозначение пломб: a - 2444A; 6 - 2445A

Материалом для трубчатых пломб служит сплав АДМ (ГОСТ 4773-65). Разрешается также использовать отходы мягких (отожженных) труб и алюминиевых сплавов АВМ, АМгМ, АМцМ и АДІМ. Заготовка пломбы подвергается анодному оксидированию (по инструкции ВИАМ № 265—64), а в отдельных случаях и дополнительной защите.

Для пластинчатых пломб применяется алюминиевый сплав марки АДМ

После сплющивания трубчатой пломбы на ней не допускаются сквозные трещины. Для пломбирования применяется проволока КС (ГОСТ 792—41, d=0.5 мм, кадмированная по инструкции ВИАМ № 393—62). Для работы в условиях высоких температур применяется проволока X18H9T d=1,0 мм (ГОСТ 5548—50). На рис. 158 показаны обозначения трубчатой и пластинчатой пломб. На рис. 159 приведены примеры постановки пломб и клейма на них.




Рис. 159. Примеры постановки пломб и клейма на них: a — трубчатая пломба; b — клеймо на трубчатой пломбе; b — пластинчатая пломба; г — клеймо на пластинчатой пломбе

ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОЖГУТОВ

Крепление электрожгутов. Электрожгуты крепятся к элементам конструкции объекта хомутами, размер и шаг которых определяется диаметром жгута и местом его прокладки. Расстояние между хомутами должно быть в пределах 200-500 мм. Электрожгуты из теплостойких проводов крепятся хомутами 1666с50-Д-Ф. Для крепления электрожгутов внутри электрощитков, распределительных устройств и пультов управления применяются также полиэтиленовые хомуты. Крепятся электрожгуты к различным элементам конструкции объекта в соответствии с чертежами (или эталонами).

Для плотного обжатия жгутов хомутами разрешается размер хомутов подбирать при монтаже электропроводки на объекте. Жгуты электропроводки крепятся бандажами из вощеных ниток «Маккей» через каждые 200-400 мм (или по нор-

мали 743АТ).

Жгуты больших диаметров обматываются хлорвиниловыми лентами (по

MPTУ 6-05-919—63 по типу нормали 6230c).

При подводе электрожгутов к подвижным агрегатам объекта (откидные панели приборной доски, электрощитки, штурвалы управления и др.) должен быть обеспечен запас длины и возможность скручивания жгута вдоль его оси. Поперечный изгиб проводов, подходящих к подвижным агрегатам объекта, недопустим! В исключительных случаях внутри коробок при подходе жгута к

откидным панелям разрешается поперечный изгиб с обязательной скруткой жгу-

та в месте перегиба.

Три-пять отдельных проводов при прокладке крепятся к элементам конструкции объекта также вощеными нитками «Маккей». В этом случае при необходимости разрешается сверлить отверстия диаметром 1,5—2 мм в несиловых элементах конструкции объекта.




Рис. 160. Крепление электрожгута хомутом непосредственно к элементам конструкции объекта 1— самоконтрящаяся гайка; 2— деталь конструкции; 3— болт; 4— электрожгут; 5— хомут




Рис. 161. Крепление электрожгута непосредственно к элементам конструкции объекта с применением анкерной гайки:

 $1 \to$ деталь конструкции; 2 - анкерная гайка; (3381A); 3 - болт; 4 - электрожгут; 5 - хомут




Рис. 162. Крепление электрожгута при помощи переходного уголка: 1—электрожгут; 2—болт; 3—анкерная гайка; 4—деталь конструкции; 5—переходный уголок; 6—хомут




Рис. 163. Вариант установки хомута крепления электрожгута с односторонним подходом:

1 — деталь конструкции объекта; 2 — хомут; 3 — электрожгут; 4 — анкерная гайка; 5 — болт; 6 — кронштейн для крепления хомута

На рис. 160—163 показаны способы крепления электрожгутов к элементам конструкции объекта с помощью хомутов.

Защита электрожгутов. В качестве защиты электрожгутов применяются экранирующий чулок, экранирующая плетенка, трубопроводы, хлорвиниловая лента, хлорвиниловые трубки, а также защитые (сшитые или клееные) чехлы в боль-

шинстве случаев из катронового полотна (прорезиненного дублированного или непрорезиненного).

Разветвления электрожгутов. Разветвления по способу заделки зависят от способа изготовления самих электрожгутов. Разветвления эжранированных электрожгутов выполняются следующим образом (рис. 164):


надвинуть общую плетенку, перекрыв на 40 мм экраны ответвляющихся

жгутов

конец общей плетенки подвернуть и наложить на нее бандаж из вощеных ниток «Маккей»;

Рис. 164. Разветвление экранированного электрожгута:

1 — провод; 2 — экранирующий шланг; 3, 4 — бандаж из ниток






Рис. 165. Стык двух экранирующих плетенок:

1 — провод;
 2 — общая экранирующая оплетка шланга (наружного и внутреннего);
 3 — бандаж из ниток «Маккей»;
 4 — изоляционная лента ПХЛ-020




Рис. 166. Стык экранирующей плетенки с трубопроводом:

1 — провод; 2 — трубопровод; 3 — экранирующая плетенка; 4 — хомут

скрепить расходящиеся жгуты (или провода) 3—4 витками ниток (таких же, как и для бандажа);

если разветвляющийся жгут малого диаметра (или в нем всего 2 провода), нужно применять нитки № 00 черные, которые после намотки покрыть клеем БФ-2 или БФ-4 (ТУ МХП 1367—49).

При защите электрожгута экранирующей плетенкой иногда возникает необходимость в ее стыке как между собой (двух плетенок), так и плетенки с трубопроводом (трубкой). Стыки плетенки выполняются, как показано на рис. 165 и 166. При этом нужно следить, чтобы в местах стыка не было следов масла, красск и других изолирующих материалов; перед выполнением заделки места стыка плетенки и трубопровода тщательно промыть чистым бензином и протереть сухой тряпкой или ветощью.

При выполнении стыка экранирующей плетенки с трубопроводом нужно развальцевать трубу, натянуть край плетенки на трубу и подвернуть ее край, а затем

закрепить плетенку хомутом (см. рис. 166).

Защита электрожгутов (проводов) хлорвиниловыми трубками или лентой (рис. 167) должна производиться во всех местах, где электропроводка может под-

вергаться воздействию гидросмеси и других жидкостей, а также механическим повреждениям. Хлорвиниловые трубки для защиты электрожгутов подбирают с

учетом диаметра жгута.

Защита электрожгутов хлорвиниловой лентой применяется с той же целью, что и хлорвиниловыми трубками. Кроме того, хлорвиниловая лента пспользуется в местах, где электрожгуты соприкасаются с острыми кромками элементов конструкции объекта или проходят через отверстия, а также в местах разветвления жгутов и для жгутов больших диаметров. Для электрожгутов диаметром 40 мм и более, как правило, применяется хлорвиниловая лента ФКС-1 шириной 40×2 (МРТУ 6-07-1012—63); для жгутов диаметром менее 40 мм — лента ЛАС (ГОСТ 5937—56) и два клоя асбестовой ленты (ТУ МРП 1377—46).






Рис. 167. Защита электрожгутов (проводов) хлорвиниловыми трубками:


1 — провод; 2 — хлорвиниловая трубка (l — по необходимости); 3 — бандаж из ниток

Рис. 168. Защита электрожгутов хлорвиниловой лентой:

1 — провод; 2 — хлорлента; виниловая необходимости); 3 — бандаж из ниток







169. Защита Рис. электрожгута монтаже через отверстие в детали конструкции объекта:

1 — деталь конструкции; 2 — электрожгут; 3 — войлок; 4- хлорвиниловая лента ($L \cong 3d$ электрожгута)


Для жгутов, выполненных из теплостойких проводов (и для отдельных теплостойких проводов) применяется лента ФКС или предварительно разрезанная вдоль резиновая трубка 5р-129 (ТУ МХП УТ-741—57).

В качестве бандажей для крепления ленты на электрожгутах диаметром до 50 мм применяются вощеные нитки «Маккей» или нитки НСА (ГОСТ 8325—61), а для жгутов диаметром 50 мм и более разрешается обмотанные лентой электрожгуты крепить хомутами или скобами.

На рис. 168 показана защита электрожгута хлорвиниловой лентой, а на рис. 169 — защита электрожгута лентой и техническим войлоком при монтаже через отверстие в детали конструкции объекта. Длина обмотанного лентой участка электрожгута в месте прохода его через отверстие должна быть равна трем

диаметрам жгута (не менее 30 мм и не более 100 мм).

Защита электрожгутов чехлами выполняется в местах, не подверженных воздействию гидросмеси и других жидкостей, при отсутствии острых кромок деталей конструкции, а также в зонах низких и высоких температур. Защита жгутов выполняется чехлами, сшитыми ручным способом (рис. 170) и машинным (рис. 171) или склеенными (рис. 172). Для изготовления чехлов электрожгутов и наложения бандажей применяются льняные вощеные нитки «Маккей» (ОСТ НКТ-30016) или нитки черные № 00 (ГОСТ 6309—59).




Края подогнуть внутрь и сшить через край C OBEUX Сторон

Рис. 170. Обшивка электрожгутов чехлами, сшитыми ручным способом:

2 — чехол; 1 — провод; 3 — нитки (черные или зеленые); 4 — бандаж из ниток «Маккей»

Рис. 171. Обшивка электрожгутов чехлами, сшитыми машинным способом: 1 — провод; 2 — чехол; 3 — бандаж из ниток «Маккей»








Рис. 172. Защита электрожгутов чехлами:

 провод; 2 — чехол из прорезиненного дублированного капронового полотна (Л1 МХП ТУ 3687-55); 3 — бандаж из ниток «Маккей»

Прокладка жгутов в гибких рукавах. Электрожгуты, проходящие по стойкам шасси и в других открытых местах, и жгуты, подверженные изгибам и воздействию атмосферных осадков, прокладываются в гибких рукавах марки МРТУ 6-07-6016—53. Для заготовки рукава нужной длины разрешается стыковка отдельных отрезков (не более одной на всей длине рукава). Стык делают только на прямых участках. В тех случаях, если в разъемную коробку (РК) входят более трех экранированных проводов, плетенка около РК снимается с проводов на длине до 100 мм. На все провода надевается дополнительная медная луженая плетенка, которая раздвигается для вывода всех самостоятельно экранированных проводов. Один конец дополнительной плетенки закрепляется бандажом. На месте вывода проводов из плетенки также накладывается ниточный бандаж, а второй конец плетенки заделывается в наконечник (рис. 173).

Заделка экранированных проводов в общем экранирующем шланге произво-

дится в следующей последовательности:

освободить плетенку общего экранирующего шланга на расстоянии 25 мм от штырей штепсельного разъема и пропустить экранированные провода сквозь плетенку; наложить на нее бандаж из ниток;

вывести плетенку общего экранирующего шланга штепсельного разъема, ко-

нец ее заделать в наконечник и закрепить его на штепсельном разъеме;

на концы экранированных проводов наложить нитяные бандажи на расстоянии 5 мм от штырей штепсельного разъема.




Рис. 173. Заделка экранированных проводов на клеммовых панелях:

1 — провод; 2 — экранирующий рукав; 3 — бандаж из ниток № 00, 15—20 витков; 4 — бандаж из ниток № 00, 8—10 витков; 5 — ответвление экранирующего рукава; 6 — наконечник

Последовательность заделки экранированных проводов из общего экранирующего шланга (плетенки) следующая:

на ответвляющиеся электрожгуты надеть плетенку;

концы плетенки обмотать нитками № 00 в 6 витков;

надвинуть общую плетенку на экранированные жгуты (провода), перекрыв на 40 мм ответвляющиеся жгуты (провода);

сделать бандаж из ниток № 00 в 2—3 витка, оставив свободный конец плетенки на расстоянии 20—25 мм;

оставшийся конец общей плетенки завернуть и обмотать нитками № 00 в 6—8 витков.

Вязка электрожгутов

На рис. 174—182 приведены различные способы вязки электрожгутов при их прокладке. При этом бандаж выполняется в 10—12 витков ниток на расстоянии 20—25 мм от гайки штепсельного разъема.




Рис. 174. Вязка проводов электрожгутов с индивидуальными разъемами и без разъемов:

1 — провод; 2 — бандаж из ниток № 00, 3—4 витка, 3 — хлорвиниловая трубка (l- по необходимости)






Рис. 175. Применение бандажей для заделки разрезной хлорвиниловой трубки, надетой на электропровод (жгут):

1 — провод; 2 — бандаж из ниток № 00;
 3 — хлорвиниловая трубка (1 — по необходимости)

Рис. 176. Обмотка электрожгута хлорвиниловой лентой:

1 — провод; 2 — бандаж из ниток № 00; 3 — хлорвиниловая лента









Рис. 177. Вязка электрожгутов:

а - в один виток;

1 — провод; 2 — бандаж из ниток № 00; 3 — виток (одинарный);
 б — в два витка;

1 — провод; 2 — бандаж из ниток № 00; 3 — виток двойной






Рис. 178. Вязка электрожгутов: a — прерывистая (шаг вязки 250—300 мм); t — электрожгут; 2 — бандаж из ниток (t=4—20 витков в зависимости от диаметра жгута);

6 — непрерывная (шаг вязки 40—150 мм);

1 — электрожгут; 2 — бандаж из ниток № 00, покрытых клеем, или из ниток «Маккей»; 3 — начало вязки; 4 — конец вязки




Рис. 179. Стык гибких отрезков рукавов на жгуте: 1 — провод; 2 — изоляционная леита; 3 — экранирующий рукав; 4 — бандаж

При выполнении вязки электрожгутов провисание отдельных проводов в жгутах не допускается.

Бандажи выполняются вощеными нитками «Маккей» или нитками черными 00. Бандажи, выполненные из невощеных ниток, покрываются клеем БФ-2 или




Рис. 180. Ответвление гибких рукавов: 1— провод; 2— экранирующий рукав; 3— бандаж из ниток «Маккей»; 4— изоляционная лента




Рис. 181. Сращивание экранированных проводов:

1 — провод; 2 — бандаж из ниток «Маккей»; 3 — бандаж из ниток «Маккей» 12—15 витков;

4 — экранирующая плетенка; 5 — переходник; 6, 8 — хлорвиниловая трубка-бирка; 7 — бандаж из ниток «Маккей» 8—10 витков;




Рис. 182. Скручивание проводов электрожгута: 1 — провод; 2 — бандаж из ниток

В многоклеммных штепсельных разъемах вязку проводов выполняют в несколько пучков по 5—10 проводов в каждом (см. рис. 146, б). При этом должно быть обеспечено прямое положение штырей в штепсельном разъеме. При количестве клемм до 12 бандаж накладывается общий на все провода жгута.

Нанесение обозначений готовых изделий на элементы конструкции объекта

Обозначения готовых изделий наносятся на конструкции объекта согласно полумонтажным схемам.

Обозначения для штепсельных разъемов наносятся на конструкции объекта, наружные поверхности конструкции штепсельных разъемов и хлорвиниловые бирки жгута.

На детали конструкции объекта обозначения штепсельных разъемов наносятся красной эмалью ПФ-223 на удобных для чтения местах. В отдельных случаях надписи гравируются на глубину 0,3 мм и заливаются эмалью ПФ-223.

Место нанесения обозначения разъема на конструкции объекта указывается в чертеже. На штепсельных разъемах типа ШР, ШРГП и 2РМД обозначения наносятся только с одной стороны гравировкой на глубину 0,3 мм с последующим заполнением выгравированных букв и цифр белой эмалью ПФ-223.

Герметичные штепсельные разъемы типа ШРГ маркируются хлорвиниловыми трубками-бирками. Ответные части штепсельных разъемов для готовых изделий маркируются хлорвиниловыми трубками-бирками, на которых рядом с шифром жгута наносятся позиция агрегата и наименование штепсельного разъема.

Колодки штепсельных разъемов, не имеющих корпуса (типа « Π » и «Б»), не

маркируются.

При установке двух или более одинаковых разъемов рядом, кроме указанной выше маркировки, рекомендуется дополнительно эти разъемы и места установки их отмечать цветной эмалевой полосой шириной 10 мм вдоль разъема (цвет полосы может быть желтый, синий, красный, белый).

При невозможности нанесения обозначения готового изделия в установленном месте на деталях конструкции объекта надписи наносятся на детали под го-

товым изделием

ПРИПОИ

Олово. В зависимости от химического состава установлены следующие марки олова: ОВЧ-000; О1 п. ч., О1, О2, О3 и О4. Химический состав олова всех марок должен соответствовать нормам, указанным в табл. 111 (ГОСТ 860—60), припоев — в табл. 112.

Олово выпускается в виде чушек весом 25 $\kappa\Gamma$ каждая, в прутках длиной около 0,5 κ и весом 0,5 $\kappa\Gamma$. Олово марки ОВЧ-000 выпускается в виде чушек весом 5 $\kappa\Gamma$ или прутков длиной около 30 c весом 0,25 $\kappa\Gamma$. На каждой чушке олова всех марок, кроме ОВЧ-000, проставляются клеймо завода-изготовителя, номер плавки и марка олова.

При хранении олова на складах более одного месяца должна поддерживаться температура не ниже 12° С. Кратковременное хранение олова допускается на складах при температуре не ниже 20° С.

В авиационной промышленности используется олово О2 и О3 при изготовле-

нии припоев ПОС-61, ПОС-40 и фольги.

Припой низкоплавкий оловянисто-свинцово-кадмиевый (ПОСК 47-36-17). Припой применяется для припайки стеклянных и керамических изоляторов, предварительно посеребренных, к различным герметическим коробкам, а также наконечников и проводов к ним; для пайки алюминиевых сплавов, предварительно омедненных, а также коаксиальных кабелей РК.

Химический состав припоя в процентах следующий:

олово — 45—47, свинец — 55—53, кадмий — 16—18, сурьма 0,8, медь — 0,15, висмут — 0,1, мышьяк — 0,05, железо — 0,02, сера — 0,002, цинк — 0,002, алюминий — 0,002.

Для изготовления припоя олово должно быть O2 (ГОСТ 860—60, ГОСТ 5637—56), свинец — C3 (ГОСТ 3778—56), кадмий — марки Кд3 (ГОСТ 1467—58). Температура плавления припоя 142° С.

Следующие припои: серебряные (ГОСТ 8190—56), припои ПСр 3Кд и ПСр 2,5 (табл. 113, 114) применяются для пайки электромонтажных проводов БПТ-250, ТМ-250, ПТЛ-200 и ПТЛ-250 в контактные штыри электроразъемов, наконечники и т. д.

В настоящее время в зависимости от назначения припои выпускаются в виде полос и проволоки.

Химический состав олова		Примеси, не более, %	
	-	1	۵-

Cepa

ಡ

ИЦ

5

O

ದ

марка олова	нее, %	Сумма опрелен. примесей	Мышьяк	Железо	Мель	Свинец	Висмут	Сурьма
ОВЧ-000 О1 п. ч. О2 О3 О4	99,999 99,915 99,90 98,40 96,35	1.10—3 0,085 0,10 0,435 1,60 3,65	1.10-4 0,01 0,01 0,05 0,05	1.10-4 0,009 0,002 0,02 0,05 0,05	5.10-6 0,01 0,03 0,10 0,10	5.10—6 0,025 0,04 0,25 1,0 3,0	5.10—6 0,01 0,015 0,05 0,06 0,10	2.10-4 0,015 0,015 0,05 0,30 0,30

ечание. Для олова всех марок, кроме ОВЧ-000, содержание

1499—54)	
(FOCT 1499	
припоев	
й состав оловянисто-свинцовых припоев	
состав	
имический	

 α

Ħ

Z

Мель Висмут Ое 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	ocraB, %	Примеси, не более	Мышьяк Железо Никель Сера Цинк Алюмин	0,05 0,02 0,02 0,002 0,
	÷		инеп Ме	ке
		ные компоненты	Сурьма	He 60nee 0,15 He 60nee 0,8 He 60nee 0,8 1,5-2,0 1,5-2,0 2,0-2,5 5-6
Сурьма Сурьма Не более 0,1 Не более 0,8 Не более 0,8 1,5-2,0 1,5-2,0 2,0-2,5 5-6		Основн	Олово	89—90 59—61 49—50 39—40 29—30 17—18 3—4
основные ко 1080 —90 Не —61 Не —50 Не —40	Эи	нәы	новоу снеодо копидп	ПОС-90 ПОС-61 ПОС-40 ПОС-30 ПОС-18 ПОС-18

Химический состав припоев ПСр ЗКд и ПСр 2,5,%

Припой	Серебро	Цинк	Кадмий	Олово	Свинец	Примеси, не более
ПСр ЗКд ПСр 2,5	$3,0\pm0,5 \\ 2,5\pm0,3$	1,0±5 —	96,0±1,0 —	$-5,5\pm0,5$	92,0±1,0	0,5 0,5

Таблица 114

Температура кристаллизации, удельный вес и удельное электросопротивление припоев ПСр 3Кд и ПСр 2,5

Taura &	Удельный вес,	Температура кр	ристалли з ации, °С	Улельное
Припой	Γ/cm³	начальна я	ко нечная	электросопротив- ление, ом·мм²/м
ПСр 3Кд ПСр 2,5	8,7 - 11,0	325 305	300 295	7,8 22

Поверхность полос и проволоки должна быть без окислов и посторонних включений. Цвета побежалости, местные потемнения поверхности и места зачистки допускаются.

ФЛЮСЫ

Флюсы предназначены для растворения и удаления окислов и загрязнений с поверхности пайки, защиты поверхностей от окисления и улучшения растекаемости припоя. Применяются следующие составы спирто-канифолевых смесей:

спирт-ректификат — 40%, канифоль — 60%; спирт-ректификат — 30%, канифоль — 70%.

Флюс ЛК-2. Процентный состав флюса ЛК-2: спирт этиловый — 66%, кани-

фоль — 30%, хлористый цинк — 3%, хлористый аммоний — 1%. Для приготовления флюса ЛК-2 хлористый аммоний и хлористый цинк растворяют в спирте (в стеклянной посуде), вводят порциями канифоль при непрерывном помешивании до растворения всех компонентов. После отстаивания в течение суток жидкость сливают, а осадок используют как флюс.

Флюс ЛТИ-120. Процентный состав флюса ЛТИ-120: спирт-сырец или ректификат — 68%, канифоль — 25%, диаэтиламин — 5%, триэтаноламин — 2%.

Для приготовления флюса отдельно растворяют в спирте канифоль и солянокислый диэтиламин. Для растворения канифоли берут 3/4 общего объема спирта. В остальном спирте растворяют солянокислый диэтиламин. В первый раствор вводят триэтаноламин. Оба раствора выдерживают отдельно при нормальной температуре в течение суток, а затем смешивают и применяют как флюс.

Паста НИСО. Весовое содержание 100 Г пасты НИСО: вазелин медицинский (ГОСТ 3582—52) — 80 Γ , глицерин (ГОСТ 6259—52) — 5 Γ , хлористый цинк (ГОСТ 4529—48) — 15 Γ . Для приготовления пасты НИСО берут 80 Γ медицинского вазелина и 5 Г глицерина. Компоненты тщательно перемешивают. Затем добавляют 15 Г хлористого цинка (предварительно перетертого) и снова все перемешивают. Приготовленная паста применяется как флюс. Хранится при нормальной температуре в чистой стеклянной посуде.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ПРОВОДОВ И ЖГУТОВ

Лента изоляционная прорезиненная изготовляется из сурового миткаля, промазанного липкой резиновой смесью с одной стороны (односторонняя) или с

двух сторон (двусторонняя).

Изоляционная лента имеет пять размеров по ширине: 10 ± 1 ; 15 ± 1 ; 20 ± 1 ; $25\pm1,5$ и 50 ± 2 мм. Толщина изоляционной ленты 0,2-0,3 мм. Длина односторонней ленты в одном «круге» — 55—75, двусторонней — 65—85 м. Наружный диаметр «круга» 175 ± 25 мм. Разрывное усилие для изоляционной ленты установлено не менее 6 кГ на 10 мм ширины.

Лента должна выдерживать испытание переменным током с частотой 50 гц и напряжением не менее 1000 в в течение 1 мин. Все испытания изоляционной лен-

ты производятся при температуре окружающего воздуха 10-25° С.

Пример условного обозначения изоляционной ленты односторонней черной, шириной 20 мм: лента изоляционная односторонняя черная, шириной 20 мм,

ΓΟCT 2162—55.

На каждом «круге» изоляционной ленты ставится клеймо, в котором указываются завод-изготовитель, условное обозначение и дата изготовления. Изоляционная лента должна храниться в заводской упаковке в закрытом затемненном помещении при температуре 5-25° C, вдали от печи, паропроводных труб и других обогревательных устройств и не должна подвергаться воздействию масел, бензина и других растворителей.

Размеры полихлорвиниловых трубок

Таблица 115

Внутренний	Толщина	Длина,	Внутренний диаметр, мм	Толщина	Длина,
диаметр, <i>мм</i>	стенки, мм	не менее, м		стенки, мм	не менее, м
$\begin{array}{c} 1,0\pm0,25\\ 1,5\pm0,25\\ 2,0\pm0,25\\ 2,0\pm0,3\\ 2,5\pm0,25\\ 3,0\pm0,25\\ 3,0\pm0,25\\ 3,5\pm0,25\\ 4,0\pm0,25\\ 4,0\pm0,25\\ 4,5\pm0,25\\ 5,0\pm0,25\\ 6,0\pm0,3\\ 7,0\pm0,5 \end{array}$	0,3—0,5 0,3—0,5 0,3—0,5 0,9—1,1 0,3—0,5 0,9—1,1 0,3—0,5 0,5—0,7 1,0—1,4 0,5—0,7 0,5—0,7 0,5—0,7	5 5 5 55 5 55 5 5 5 2	$\begin{array}{c} 8,0\pm0,5\\ 9,0\pm0,5\\ 10,0\pm0,5\\ 12,0\pm0,5\\ 12,0\pm0,5\\ 14,0\pm0,5\\ 16,0\pm0,8\\ 18,0\pm0,8\\ 20,0\pm1,0\\ 25,0\pm1,0\\ 30,0\pm1,3\\ 34,0\pm1,3\\ 36,0\pm1,3\\ 40,0\pm2,0\\ \end{array}$	0,5—0,7 0,5—0,7 0,6—0,8 0,6—0,8 0,6—0,8 0,8—1,0 0,8—1,0 1,0—1,3 1,0—1,3 1,3—1,5 1,3—1,5 1,3—1,5	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Размеры полихлорвиниловых лент

Таблица 116

Ширина, мм	Толщина, мм	Длина, не менее, м	Ширина, мм	Толщина, мм	Д л ина, не мен ее , м
$10\pm1,0\\13\pm1,0\\15\pm1,0\\15\pm1,0\\19\pm1,0\\20\pm1,0\\20\pm1,0$	0,5-0,8 0,4-0,7 0,5-0,8 1,35-1,65 0,4-0,7 0,4-0,7 0,8-1,0	5555555	$\begin{array}{c} 20\pm1,0\\ 40\pm1,0\\ 40\pm1,0\\ 40\pm1,0\\ 50\pm1,0\\ 105\pm5 \end{array}$	1,35—1,65 0,4—0,7 0,8—1,0 1,1—1,6 0,8—1,0 1,25—1,75	5 5 5 5 5 5 5

Полихлорвиниловые трубки и ленты (МРТУ 6-05-919—63) предназначены для защиты специальных электропроводов (жгутов) (табл. 115, 116). Они изготавливаются из полихлорвинилового пластиката двух рецептур: 230 — для проводов, применяемых в обычных климатических условиях, и 230Т — для проводов, предназначенных для использования в условиях тропического климата. Трубки выпускаются неокрашенные и окрашенные: белые, желтые, оранжевые, розовые, красные, голубые, светло-синие, зеленые, коричневые, фиолетовые, черные и серые.

Пластикат, применяемый для изготовления трубок и лент (230 и 230Т), дол-

жен соответствовать следующим требованиям:

предел прочности при разрыве не менее 150 $\kappa\Gamma/cm^2$; относительное удлинение при разрыве не менее 180%;

водопоглощаемость за 24 ч не более 1%:

морозостойкость не выше 40° С;

пенетрация при температуре 70° С в течение 30 мин при давлении 5 к Γ/c м 2 не выше 14 димм;

удельное объемное электрическое сопротивление при $t\!=\!20^\circ\,\mathrm{C}$ для рецептуры

230 не менее $5 \cdot 10^{11}$ ом/см, для рецептуры $230T - 1 \cdot 10^{11}$ ом/см.

Гарантийный срок хранения трубок и лент 5 лет. По истечении этого срока грубки и ленты должны снова испытываться в соответствии с требованиями ТУ (МРТУ 6-05-919—63). Трубки и ленты следует хранить в нормальных склалских условиях: на расстоянии не менее 1,5 м от печей и других нагревательных приборов, кроме того, на них не должны падать прямые солнечные лучи.

Нитки швейные хлопчатобумажные (ГОСТ 6309—59) вырабатываются из пряжи пребенного прочеса крутильного производства (табл. 117). Нитки в три сложения вырабатываются однокруточными, нитки в шесть, девять и двенадцать

сложений — двухкруточными.

Таблица 117

Нитки швейные хлопчатобумажные $(\Gamma OCT 6309 - 59)$

		Номера ниток								
Нитки	три сложения "Прима"	три сложения "Экстра"	ш е сть сложений	тевять йинэжоло	двеналцать сложений					
Суровые	и 40	10, 20, 30, 40, 50, 60. 80, 100, 120	40, 50, 60		00					
Матовые (белые, черные, цветные)			10, 20, 30, 40, 50, 60,		00					
Глянцевые (белые, черные, цветные)	10, 20, 30,	10, 20, 30,	10, 20, 30, 40, 50, 60,	0, 1, 3, 4, 6, 30 и 40	00					

Нормы удлинения при разрыве для ниток, намотанных на деревянные катушки, устанавливаются на 15% ниже норм, предусмотренных для ниток, намотанных на гильзы.

Авиационные лыняные нитки для ручной пришивки изготовляются двух типов: одинарной крутки («Маккей») и двойной крутки («Аркат»). Оба типа ниток изготовляются четырех чисел сложений (четырех номеров): 9, 5/5; 9, 5/6; 9, 5/8; 9, 5/9.

Нитка «Аркат» скручивается сначала в нитку из 2 прядей в ту же сторону, что и нитка «Маккей» (левая крутка), а затем в 3, 4, 5 и 6 сложений в противоположную сторону (правая крутка): 9, 5/2/3; 9, 5/2/4; 9, 5/2/5; 9, 5/2/6.

Примечание. Название нитки обозначается дробью, в которой знаменатель показывает число нитей однониточной пряжи, из которых скручена нитка (число сложений), а числитель — метрический номер пряжи (условно округленный).

Нить стеклянная НСЖ (ТУ 1664—52) вырабатывается из одиночных непрерывных волокон и применяется для бандажирования электрожгутов, работающих при температуре от -60 до +250° C.

Лента асбестовая (электроизоляционная) ТУ НКХП 147Н изготовляется из теплостойкой асбестовой пряжи и применяется в качестве теплоизоляции проводов в местах вывода перемычек металлизации от общего экрана (табл. 118).

Нитроцеллюлозные эмали НЦ-25 (ГОСТ 5406—60) представляют собой раствор нитроцеллюлозы, смолы и СВП (пигмент, развальцованный с нитроцеллюлозой, пластикатором и диспергатором) в смеси с летучими органическими растворителями.

В производстве электрорадиожгутов применяется эмаль красного цвета для контровки контактных винтов и гаек готовых изделий. Разбавление эмали до рабочей вязкости производят разбавителем РДВ (ГОСТ 4399—48) или растворите-

лем № 646 (ГОСТ 5630—51).

После высыхания цвет пленки эмали должен соответствовать утвержденному эталону или эталону по специальной картотеке (табл. 119). Высохшая пленка эмали должна образовывать гладкую однородную поверхность без морщин и посторонних включений. Время высыхания эмали при $t=18-22^{\circ}$ С не более 1 u.

Маркировочная краска 52—1 черного цвета состоит из карбинола и бутварных смол с добавлением смягчителя и растворителя. Состав краски: карбинольный клей — 80 г, клей БФ-4-15 г, дифениламин — 0,5 г, нигрозин спирторастворимый — 4,5 г, этиловый спирт — 200 г. Для приготовления карбинольного клея берут 75,5 г карбинольного сиропа, к которому при по-

Таблица 118

Размеры и прочность асбестовой ленты

Ширина, мм	Толщина, мм	Сопротив ление раз рыву, кГ
20 25 25 30	0,4 0,4 0,5 0,5	8 10 11 14

стоянном помешивании добавляется 2,5 г перекиси бензоила (катализатор) для доведения до требуемой вязкости и 2 г дифениламина (стабилизатор).

Таблица 119

Эмали НЦ-25

Эмаль	Номер картотеки цветовых эталонов	Эмаль	Номер картотекн цветовых эталонов
Белая, белая А* Слоновая кость, слоновая кость А* Кремовая, кремовая А* Желтая Песочная Бежевая Красная Светло-серая Серая	802; 803 912; 913 909; 910 205; 206 976 965; 970 10; 11 — 717; 814	Шаровая Табачная Голубая Светло-синяя Синяя Зеленая Защитная Светло-коричневая Коричневая	806; 860 930 — 306; 308 741; 743 — 615 837; 850

^{*} Индекс А указывает, что эмаль изготовлена на цинковых белилах.

Краска приготовляется следующим образом. Растворяют 4,5 г нигрозина в 200 г спирта и напревают до 78° С. При этой температуре при постоянном помешивании испаряется до 10 *см*³ спирта. К полученной однородной массе краски добавляется (небольшими порциями) при тщательном перемешивании карбинольный клей, затем клей БФ-4 с вязкостью по ФЭ 80—90 сек и дифениламин.

В состав маркировочной краски 61-1 фиолетового цвета входят: карбинольный сироп — $100 \ \emph{г}$, перекись бензоила — $0,1 \ \emph{г}$, метилвиолет — $3,0 \ \emph{г}$, спирт-ректи-

Краску следует хранить в чистой и плотно закрытой посуде.

Маркировочные краски предназначены для нанесения надписей на бирках

Клей ПФЭ-2/10 (ТУ УХП 268-60) от бесцветного до слабо-желтого представляет собой прозрачный или полупрозрачный спиртоводный раствор метилолполиамидной смолы с отвердителем, не содержащей посторонних включений и не-

растворившихся частиц смолы.

Клей ПФЭ-2/10 применяется для склеивания нитяных бандажей из ниток НСЖ при комнатной и повышенной температурах, капронового и другого волокна, алюминия и дюралюминия, стекла, кожи, органического стекла 1-53, химически обработанной резины пористой и сплошной, полиамидных пленок. Клей также применяется для нанесения защытных покрытий на керамику. Покрытия устойчивы к углеводам, маслам, жирам.

Электроизоляционный кремнийорганический лак К-55 (ВТУ КХЗ № 12—56) светло-желтого цвета представляет собой раствор полиорганосилоксановой смолы в толуоле, без механических примесей, применяется для внешнего покрытия про-

водов БПТ-250. Время сушки лака при 20° С не более 4 ч.

Нитроклеем АК-20 (ТУ 720-41) называется раствор нитроцеллюлозы и смолы в смеси с органическими растворителями и пластификатором. Он предназна-

чается для покрытия нитяных бандажей на электрорадиожгутах.

Нитроклей должен быть прозрачным, без видимых механических примесей от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Время высыхания клея, нанесенного на фанеру при расходе 100—120 г/м², должно быть не более 60 мин при температуре 18—23° С и относительной влажности воздуха не выше 70%. Пленка нитроклея после высыхания должна быть прозрачной и однородной. Во время высыхания допускается легкое побеление, которое должно исчезнуть после окончательного высыхания.

Клей 88Н (ТУ МХП УТ-880—58) представляет собой раствор резиновой смеси 31Н и бутилфенолформальдегидной смолы в смеси этилацетата с бензином

в соотношении 2:1.

Клей 88Н в производстве электрожгутов применяется для склеивания ткани (АХКР ТУ МХП 1597—53Р) на жгутах со сложной конфигурацией холодным способом. Кроме этого, он предназначен для склейки холодным способом резины с металлом, стекла с другими поверхностями, а также для склеивания резины с резиной.

Изделия, склеенные клеем 88Н, могут эксплуатироваться в морской воде. Срок службы клеевой пленки должен соответствовать сроку службы наклеивае-

мой резины при точном соблюдении технологии склейки.

Клей должен быть однороден по цвету и консистенции, не иметь посторонних включений и комков. Концентрация клея должна быть в пределах $30\pm2\%$ сухого остатка.

Прочность связи резин 56-В, 201-3, 1847 или 2959 с дюралюминием или сталью через 24 ч после склеивания должна быть: по сопротивлению отслаиванию — не менее 2 $\kappa\Gamma/cm$; по сопротивлению отрыву — 11 $\kappa\Gamma/cm^2$; через 48 ч — по сопротивлению отслаиванию — 2,5 $\kappa\Gamma/c M$; по сопротивлению отрыву — 13 $\kappa\Gamma/c M^2$. Клей не должен вызывать коррозии металлов (дюралюминия, стали).

Клей резиновый 4508 (ТУ МХП 1105—50) представляет собой раствор резиновой смеси 4508 в бензине «Калоша» и предназначается для приклейки ткани к

резиновым трубкам, колпачкам, чехлам и т. д. Кроме этого, он используется для

склейки балонных изделий.

Клей должен иметь консистенцию без посторонних включений. Вязкость клея должна быть такой, чтобы при комнатной температуре свободно ладающий шарик d=17 мм и весом 21,5 Γ проходил в течение 5-10 сек сквозь слой клея толщиной 350 мм. Связующая сила клея должна быть не менее 3 кГ разрывного усилия на 5 см ширины двух склеенных полосок миткаля или бязи (расход клея 19—20 Γ на 100 $c M^2$ склеенного миткаля или бязи).

Смесь клеев КР-6-18 (ТУ К-2-60) и 4НБ (ТУ УТ 1017-59) представляет собой вязкий раствор и применяется для склеивания трубок: из ткани АХКР ТУ МХП 1597-53Р, из капронового полотна 11-КШ-300, из прорезиненной материи ТУ МХП 1528—54Р, а также для приклейки этих материалов к топливостойкому слою баков из невулканизованных резин 3826, 203А, 203Б.

Смесь клеев КР-6-18 и 4НБ применяется с последующей вулканизацией. Вулканизированная клеевая пленка стойка к маслам и недостаточно стойка к

Клей ВК-32-200 представляет собой фенольно-каучуковую смесь, предназначается для склеивания трубок и чехлов из ткани НТ-7 (ВТУ-СКО-2), а также для склеивания металлов, работающих длительное время (300 ч) при температуре 200° С и кратковременно (20 ч) при температурах до 300° С.

Цапонлаки (ГОСТ 5235—50) представляют собой растворы нитроцеллюлозы в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов. Для получения цветных цапонлаков добавляют органические красители. Применяются они для нанесения на места пайки контрольных знаков, означающих допустимое качество пайки и исполнителей пайки.

Выпускаются следующие цапонлаки: бесцветный № 951, черный № 955, крас-

ный № 956, зеленый № 959, фиолетовый № 963, синий № 964.

По внешнему виду цапонлак представляет собой вязкую жидкость, не содержащую механических примесей и хлопьевидных частиц. По высыхании пленка лака должна соответствовать эталону. Прозрачность пленки должна быть такой, чтобы сквозь нее ясно была видна поверхность металла.

БОРЬБА С РАДИОПОМЕХАМИ, МЕТАЛЛИЗАЦИЯ РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. И ЗАЗЕМЛЕНИЕ САМОЛЕТОВ (ВЕРТОЛЕТОВ)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение металлизации. Постоянное электрическое поле земли имеет градиент около 6 в/м. Практически это означает, что летательный аппарат, находящийся на высоте 5000 м, имеет относительно земной поверхности потенциал в $30\ 000\ в$, а на высоте $10\ 000\ м$ — $60\ 000\ в$. По мере увеличения высоты полета этот потенциал увеличивается.

В результате наличия восходящих и нисходящих потоков воздуха из-за неравномерного напрева солнцем земной поверхности в атмосфере постоянно имеет место соседство значительных объемов воздуха, имеющих различный потенциал. Это явление имеет резко выраженный сезонный характер: оно увеличивается летом, вследствие чего происходят грозовые явления, и ослабляется (но не исче-

зает) зимой.

Передвигаясь в возмущенной воздушной среде, имеющей на разных участках различный потенциал электрического поля, объект может иметь на отдельных элементах своей конструкции заряды статического электричества различной и часто достаточно большой величины. При отсутствии надежного электрического соединения между деталями конструкции создаются условия, при которых возможно возникновение искровых разрядов между отдельными элементами конструкции объекта, имеющими разный по величине потенциал. Кроме того, объект, попавший в воздушную среду с меньшим потенциалом, стремится отдать ей свой больший потенциал, и наоборот, в случае полета в среде с большим потенциалом — повысить за счет него свой потенциал.

Разность потенциалов между деталями конструкции объекта зависит также и от его геометрических размеров: чем размеры больше, тем больше разность потенциалов (например, между концами крыльев, носовой и хвостовой частями

конструкции).

Если отдельные элементы конструкции объекта между собой соединены электрически надежно (конструкция электрически целостна), процесс выравнивания заряда происходит плавно. Если электрическая целостность конструкции отсутствует, на отдельных частях ее накапливаются местные электрические заряды, часто значительной величины; разряд происходит в виде искровых или «тихих» разрядов на соседних участках конструкции объекта, имеющих меньший потенциал. Искровые разряды пожароопасны и, кроме того, являются источниками радиопомех. Количество этих разрядов может достигнуть уровня, совершенно исключающего возможность нормальной работы приемных радиостанций и радио-

На больших тяжелых самолетах, где эти явления достигают максимальных значений, борьба с ними должна вестись особенно тщательно. Для устранения причин, вызывающих появление электрических разрядов, следует добиваться единой электрической целостности конструкции объекта путем металлизации. Металлизация обеспечивает надежный электрический контакт между отдельными деталями и агрегатами и корпусом объекта, который при однопроводной системе электрической сети является вторым (обратным) проводом. Перемычки металлизации должны иметь минимальную длину и надежный электрический контакт в местах соединения.

Величина переходных сопротивлений в определенных сочленениях экранировки и металлизации, механических соединений деталей конструкции объекта и его оборудования должна соответствовать установленным нормам и строго соблюдаться, так как ненадежные контакты могут сами явиться источниками радиопомех, а также могут служить причиной местного нагрева отдельных узлов конструкции за счет больших токов, протекающих по корпусу объекта.

Допускаемые величины переходных сопротивлений не должны превышать

следующих норм:

не более 100 мком в местах непосредственного соединения (сочленения) фланцев антенных устройств, фильтров и статических разрядников с корпусом объекта; в местах металлизации экранирующих шлангов (оплетки) системы зажигания на двигателях;

не более 200 мком в местах установки конденсаторов;

не более 600 мком в местах непосредственного соединения всех экранов бортовой электросети и кабелей электро- и радиоаппаратуры между собой и с корпусом объекта, механических соединений деталей конструкции объекта, оборудования, а также электро- и радиоаппаратуры, устанавливаемых непосредственно на конструктивные узлы объекта;

не более 2000 мком в местах соединения перемычек металлизации замков

откидных и съемных конструкций, а также для скользящих подшипников. Для увеличения способности отдавать накопленный заряд в атмосферу на кромках крыла и хвостового оперения объекта устанавливаются электрические разрядники, а для снятия заряда с объекта в момент касания им земли приме-

няются зарядосъемники.

Для уменьшения уровня помех радиоприему со стороны электрических агрегатов (коллекторов электромашин, преобразователей, контактов реле), установленных на объекте, применяются специальные меры: укорочение помехонесущих проводов и их экранирование, магнитная и электростатическая экранировка источников радиопомех и радиоаппаратуры, применение искрогасительных контуров в цепях работающих контактных устройств, применение блокировочных и проходных конденсаторов, а также защитных фильтров во входных и выходных цепях электро- и радиоаппаратуры. На объекте с однопроводной системой электрической сети к качеству соединения минусового провода электро- и радиоаппаратуры с корпусом объекта предъявляются повышенные требования. Во многих случаях минусовый провод одновременно является также перемычкой металли-

Снятие заряда с объекта в момент приземления и заземление его на стоянке. Возвращающийся из полета объект, особенно летом и при быстром снижении, не успевает выравнивать свой заряд и при приземлении имеет достаточно большой потенциал относительно земли. Прикосновение человека к такому объекту до его искусственного заземления может иметь смертельный исход. Для предотвращения подобных явлений объект снабжен автоматическими зарядосъемниками. Зарядосъемники представляют собой отрезки стальных облуженных тросов с распушенными концами, устанавливаемыми на каждой из основных и передней ногах шасси. При касании объекта земли происходит просадка амортизаторов шасси и распушенный конец троса касается земли. В этот момент происходит мгновенное стекание заряда с объекта на землю и электрический потенциал объекта относительно земли выравнивается до нуля.

Нужно иметь в виду, что из-за отсутствия прямого контакта с землей за счет резиновых шин шасси в случае неисправности зарядосъемников между объектом и землей существует разность потенциалов. Поэтому обслуживающему персоналу необходимо систематически следить за тем, чтобы концы зарядосъемников были всегда чистыми и находились в положении, обеспечивающем их касание о землю

в момент приземления объекта.

Заземление объекта. Во время стоянки на земле объект должен быть заземлен. Заземление осуществляется с помощью стального троса, соединенного с корпусом и заканчивающегося штырем, который втыкают в землю, или грузиком, который кладут на бетонную площадку. Если установить трос или положить грузик

на участок земли или бетона, залитый маслом, контакта с землей не будет, и объект, хотя внешне и будет заземленным, на самом деле останется изолированным и между объектом и землей будет существовать разность потенциалов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ОБЪЕКТА МЕЖДУ СОБОЙ

Соединение отдельных дюралевых элементов конструкции объекта между собой с помощью заклепочных швов. Наиболее рациональным по весовым соображениям является метод использования для электрического соединения элементов каркаса, листов и других деталей конструкции объекта между собой заклепочных швов. Этот метод не требует установки на объект никаких дополнительных устройств.




Рис. 183. Установка анодированных заклепок:

1 — склепываемые поверхности;
 2 — заклепка до клепки;
 3 — заклепка после
клепки;
 4 — зона, в которой анодированная пленка разрывается при клепке
и обеспечивается контакт между заклепкой и листами

Согласно существующим нормам детали конструкции объекта и заклепки перед сборкой подвергаются анодированию. Анодный слой не является проводником и ухудшает контакт между склепываемыми деталями. При проверке таких швов на электрическое соединение установлено, что при клепке под действием молотка и поддержке тело заклепки раздается, и она приобретает вид бочонка, при этом анодная пленка на заклепке и в отверстии разрывается, и заклепка контактирует со склепываемым материалом (рис. 183). Однако такой контакт носит случайный характер.

Для получения надежного электрического соединения необходимо, чтобы каждая десятая заклепка устанавливалась бы неанодированной. Это требование распространяется на все заклепочные швы герметические и обычные, соединяющие обшивку со стринтерами, лонжероны, шпангоуты и нервюры с обшивкой и стрингерами, а также пояса лонжеронов и нервюр и каркас шпангоутов с их стенками. Это требование распространяется также на установку стыковых узлов и фитингов на обшивке шпангоутов, нервюрах и лонжеронах, клепку окантовок всех люков, имеющих площадь от 0,2 м² и выше. Это требование не распространяется на заклепочные соединения всякого рода косынок и книц со шпангоутами, стрингерами, нервюрами, а также на установку и сборку мелких кронштейнов, сборку и установку лючков площадью до 0,2 м².

На рис. 184 показаны образцы расстановки неанодированных заклепок. Если количество заклепок в отдельном узле не превышает 20, неанодированные заклепки можно не устанавливать. Неанодированные заклепки устанавливаются через каждые 300—500 мм погонного шва, если шов нестыковочный, и по 2 заклепки — на стыковочных швах. Установка неравномерно распределенных неанодированных заклепок (в одном месте или кучно) воспрещается (рис. 185). Для клепки дюралевых деталей неоанодированными заклепками применяются заклепки В65 и Д18.

Соединение отдельных магниевых деталей конструкции объекта между собой или магниевой детали с дюралевой с помощью клепки осуществляется аналогично соединению между собой дюралевых деталей конструкции объекта. При этом каждая 10-я заклепка из материала АМГ-5 ставится без анодирования и без смазки отверстий для заклепок.

Использование на объекте конструктивных болтовых соединений в качестве элементов металлизации и обратного провода. Стыковые и крепежные болтовые соединения, входящие в состав конструкции объекта, как правило, обеспечивают достаточно надежный электрический контакт между соединяемыми с их помощью деталями. Переходное сопротивление между двумя апрегатами объекта, соединен-

ными болтами (в стыке между отдельными частями фюзеляжа, крыла с центропланом, мотогондолы с крылом и т. д.) не превышает 500 мком.

Электрическая надежность подобных стыков определяется тем, что все элементы их имеют большую площадь соприкосновения и, кроме того, в отдельных случаях перед стыковкой пришабриваются, благодаря чему, помимо связи через болты, имеет место также хороший поверхностный контакт. В болтовом стыке качество контакта определяется плотностью прилегания головки болта и гайки (рис. 186). Опорные поверхности болта и тайки имеют достаточно большую площадь прилегания к деталям конструкции.





Рис. 184. Образцы расстановки неанодированных заклепок в швах: 1—схема расстановки заклепок; 2—расстановка заклепок в нестыковочных швах (заклепки устанавливать на одном из швов); 3—расстановка заклепок в стыковочных швах (заклепки устанавливать на обоих швах); 4—расстановка заклепок в узлах; 5—расстановка заклепок на панелях и люках

Рис. 185. Образцы неправильной расстановки неанодированных заклепок



При применении в месте сочленения деталей грунта или герметика при затяжке болтового соединения они выжимаются, а болт, гайка и шайба вступают в электрический контакт с корпусом объекта. При соединении головки болта и гайки они, проворачиваясь (особенно в случае установки шайб гровера), снимают анодную пленку и вступают в надежный контакт с деталями конструкции самолета. Электрическое соединение самого болта с гайкой осуществляется за счет резьбы, площадь соприкосновения которой весьма велика. По указанным причинам болтовые соединения отдельных стыковых узлов каркаса объекта и крепление различного рода кронштейнов, качалок и других элементов его конструкции к каркасу в специальной металлизации не нуждаются.

Для электрической разгрузки болтовых стыков объекта, в случаях если на отдельной отъемной части, соединяемой с основной конструкцией при помощи нескольких болтов, устанавливается мощный потребитель электроэнергии, элект-




Рис. 186. Болтовое соединение (стык) деталей конструкции объекта:

1 — болт;
 2 — соединяемые детали;
 3 — шайба;
 4 — гайка

рический контакт через стыковые болты шунтируется перемычками. Эти, так называемые, минусовые перемычки между отдельными агрегатами объекта изготовляются не из плетенки, а из провода БПВЛ, сечение которого устанавливается расчетным путем.

Соединение отдельных элементов каркаса объекта с помощью перемычек металлизации. Перемычки металлизации изготовляются из провода и экранирующей плетенки. Количество перемычек, устанавливаемых на объекте, должно быть минимальным. Перемычки металлизации устанавливаются только по чертежам и по возможности в местах, доступных для осмотра. Произвольная установка на объекте дополнительных, не предусмотренных чертежами, перемычек воспрещается.

Во избежание помех радиоприемным устройствам на объекте должен быть обеспечен постоянный надежный контакт наконечников перемычек с деталями конструкции объекта. На рис. 187 показана типовая маркировка перемычки металлизации.




Рис. 187. Типовая маркировка перемычки металлизации: 1 — детали конструкции; 2 — перемычки металлизации; 3 — наконечник; 4 — болт; 5 — очищаемая поверхность d=25 мм




Рис. 188. Типовое крепление перемычки металлизации с помощью болта и гайки:

1 — провод;
 2 — наконечник;
 3 — болт;
 4 — контровочная шайба «Звездочка»;
 5 — контровочная шайба пружинная;
 6 — гайка;
 7 — деталь конструкции объекта

Порядок установки перемычки металлизации:

зачистить место крепления на конструкции до металлического блеска;

установить между наконечником перемычки и деталью конструкции объекта шайбу-гровер, шайбу «звездочку» и туго затянуть болт (гайку) (рис. 188). Шайба-гровер и шайба «звездочка» в соединениях с деталями из магниевых сплавов

не устанавливаются. При металлизации и установке перемычек на детали из магниевых сплавов на места заделки плетенки в наконечник и на всю плетенку надевается хлорвиниловая трубка. В случае необходимости допускается вместо хлорвиниловой трубки обмотка плетенки хлорвиниловой лентой.

После крепления перемычек к деталям и узлам головки болтов вместе с наконечниками покрываются двумя слоями грунта АГ-10с (второй слой с 2%




Рис. 190. Установка болта для крепления наконечника провода металлизации к деталям конструкции объекта:


1 — болт (винт); 2 — деталь конструкции; 3 — хлорвиниловая трубка-бирка; 4 — провод; 5 — наконечник; 6 — шайба пружинная; 7 — гайка; 8 — установка под болт двух проводов (с наконечниками) металлизации к деталям конструкции


алюминиевой пудры). Грунтом АГ-10с покрываются также зачищенные места на трубопроводах, металлизированных в крепежных колодках.

Стальные болты, применяемые для металлизации и имеющие контакт с магниевыми и алюминиевыми сплавами, кадмируются, а наконечники перемычек лудятся или кадмируются. Маркировка перемычек производится красной эмалью XB-16 или ПФ-223. На рис. 189—196 показаны типовые крепления узлов металлизации и бандажа на плетенки.

Рис. 191. Типовой узел металлизации:

1 — провод; 2 — бандаж из ниток «Маккей»; 3 — плетенка металлизации 16×10 ; 4 — наконечник; 5 — деталь конструкции; 6 — болт








Рис. 192. Установка бандажа на экранирующие плетенки пучка экранированных проводов:

1 — провод; 2 — экранирующие плетенки; 3 — бандаж из ниток «Маккей»

Рис. 193. Заделка экранирующей плетенки в наконечник:

1 — провод;
 2 — экранирующая плетенка (расстояние до наконечника не менее 25 мм);
 3 — наконечники




Рис. 194. Металлизация провода (электрожгута), экранированного алюминиевой плетенкой:

1 — провод; 2 — алюминиевая экранирующая плетенка; 3 — наконечник; 4 — медная экранирующая плетенка; 5 — бандаж из ниток № 00





Рис. 195. Присоединение экранированного провода металлизации (заземления) к деталям конструкции объекта: а — вариант I (контровка краской); б — вариант II;

1 — провод; 2 — хлорвиниловая трубка; 3 — металлическая деталь конструкции; 4 — наконечник; 5 — болт; 6 — окрашиваемая поверхность; 7 — экранирующая плетенка; 8 — бандаж из ниток № 00, 6—7 витков

Рис. 196. Типовое крепление перемычки металлизации (с хлорвиниловой трубкой) с помощью винта:

1 — провод; 2 — хлорвиниловая трубка; 3 — наконечник; 4 — контровочная шайба «Звездочка»; 5 — деталь конструкции объекта; 6 — контровочная шайба пружинная; 7 — винт



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И БА-КОВ СИСТЕМ ОБЪЕКТА С КОРПУСОМ

Соединение трубопроводов с корпусом. Все трубопроводы топливной, масляной, гидравлической, воздушной, водяной и других систем объекта должны иметь надежный электрический контакт с корпусом (деталями конструкции) объекта. Не металлизируются:

отдельные отрезки трубопроводов длиной до 400—500 мм, соединяемые с

другими трубопроводами с помощью дюритовых гибких соединений;

трубопроводы, крепящиеся с помощью приваренных к ним фланцев к каркасу объекта;

трубопроводы с фитингами, установленные на болтах и используемые в качестве раскосов в конструкции объекта.

Величина переходного сопротивления между трубопроводами и корпусом объекта не должна превышать 2000 мком.

Применяются четыре основных вида металлизации трубопроводов:

с помощью металлической прокладки, устанавливаемой в колодках крепления трубопроводов (рис. 197), ушка, привариваемого к трубопроводу (рис. 198), металлической ленты (рис. 199) и специальных хомутов (в резиновую прокладку хомута вплетена металлическая лента) (рис. 200).

Для металлизации трубопроводов в колодках крепления применяется лента из материала АМЦА-М-Л-0,3. Места контакта трубопроводов с лентой зачищаются до металлического блеска, свободные концы ленты подгибаются под выходящие концы болтов колодки, затем трубопроводы устанавливаются и окончательно крепятся. После крепления колодок зачищенные места на трубопроводах покрываются грунтом АГ-10с пояском шириной 5—10 мм с обеих сторон колодки, затем зачищенная часть покрывается эмалью ХВ-16 или ПФ-223 такого же цвета, как и трубопровод.

Соединение баков с корпусом. Бензиновые, керосиновые, масляные баки, а также баки для воды и антифриза, гидравлической жидкости должны быть обязательно соединены с корпусом объекта. Особенно тщательно металлизируются все топливные баки. Металлизация топливных баков производится следующим образом

Металлические баки. На самом баке привариваются ушки, которые соединяются с корпусом объекта перемычками. Число перемычек на каждом баке должно быть не менее двух.

Протектированные баки. Металлическая горловина бака соединяется с корпусом объекта специальной перемычкой. Кроме того, металлизируется отрезок трубопровода, непосредственно подходящий к горловине бака.

Мягкие баки. Металлическая горловина бака соединяется с корпусом объекта специальной перемычкой. Если внутри бака имеются металлические обручи, они соединяются перемычками между собой и с горловиной бака или выводятся наружу через специальный проходной болт.





Рис. 197. Металлизация колодок для крепления трубопроводов с помощью металлической прокладки:

a — крепление колодок непосредственно к каркасу с двумя н более болтами; b — с одним болтом; b — крепление колодки к каркасу через переходную деталь; b — накладка; b — каркас; b — лента металлическая; b — переходная деталь; b — барашковая гайка; b — колодка



Баки для всех других систем (масляной, гидравлической и др.), как правило, протекторов не имеют и соединяются с корпусом объекта с помощью перемычек, подсоединяемых под болты. Если в конструкции бака болты не предусмотрены, на нем либо приваривается специальное ухо, либо устанавливается специальный болт. Привариваемые к бакам ушки должны быть изготовлены из материала толщиной не менее 2 мм. Болты, применяемые для металлизации баков, должны иметь диаметр не менее 4 мм. Образцы узлов металлизации баков представлены на рис. 201 и 202.




Рис. 199. Типовая металлизация трубопроводов, соединенных дюритовой муфтой и хомутами, законтренными проволокой:

1 — муфта; 2 — трубопровод; 3 — лента металлизации; 4 — хомут зажимный; 5 — контровочная проволока; 6 — пломба




Рис. 200. Типовая металлизация хомута для крепления электрожгута в экранирующем шланге:

1 — гайка;
 2 — металлическая лента;
 3 — металлическая деталь конструкции объекта;
 4 — провода в экранирующем шланге (плетенке);
 5 — экранирующей шланг;
 6 — провод без экранирующего шланга;
 7 — хомут для крепления электрожгута;
 8 — болт




Рис. 201. Металлизация резинового бака:

1 — резиновый бак; 2 — винт; 3 — перемычка металлизации; 4 — гайка;

5 — болт




Рис. 202. Металлизация металлического бака:

1 — металлический бак; 2 — хомут для крепления бака; 3 — перемычка металлизации; 4 — металлическая деталь объекта

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ В СИСТЕМАХ УПРАВ-ЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ И ДВИГАТЕЛЯМИ

Металлизация деталей жесткой конструкции в системах управления самолетом и двигателями. Штурвал и тяги жесткого управления самолетом металлизируются с помощью соединения их перемычками с корпусом.

Для металлизации трубчатых тяг управления устанавливаются перемычки, соединяющие каждые два отрезка труб между собой, а каждые 2—3 отрезка труб соединяются перемычкой с деталями конструкции (корпусом объекта). При установке переходных качалок в системах управления подходящие к качалке трубы соединяются перемычками с качалкой, а сама качалка соединяется с корпусом объекта.

При металлизации деталей и узлов в системах управления перемычки металлизации подбираются так, чтобы они были как можно короче и вместе с тем надежно обеспечивали ход каждой тяги и качалки управления в диапазоне допусков. Перемычки металлизации при изменении положения объекта не должны попадать в подвижные детали систем управления. При установке перемычек металлизации в системах управления объектом и двигателями должны выполняться все общие требования по защите поверхностей их от коррозии (зачищенные места на поверхности металлических деталей после их присоединения должны быть покрыты эмалью XB-16 или ПФ-223 красного цвета).

Металлизация деталей тросового типа в системах управления объектом и двигателями. Металлизация деталей тросового управления осуществляется путем установки в системе управления текстолитовых и металлических роликов. В местах установки металлических роликов переходное сопротивление между тросом и роликом не должно превышать 2000 мком. Замеряют переходное сопротивление в начале и в конце хода троса.

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ АГРЕГАТОВ ОБЪЕКТА

Металлизация подвижных агрегатов объекта. Обязательной металлизации подлежат подвижные части: рули поворота и высоты, элероны, триммеры, вакрылки, фермы и створки шасси, входные люки и двери. Металлизация этих агре-




Рис. 203. Типовая металлизация тяг системы управления самолетом:

a — тяга руля поворота; b — тяга руля высоты; b — металлическая деталь объекта; b — перемычка металлизации; b — наконечник; b — болт; b — гайка; b — винт

гатов производится установкой перемычек рядом с точками их подвеса (рис. 203—206). Перемычки должны быть возможно короткими, но не должны ограничивать движение и ход агрегатов. Величина переходного сопротивления в

точках крепления перемычек не должна превышать 2000 мком. Места установки и количество перемычек для подвижных апрегатов определяются следующим образом:

на агрегат площадью до $2 m^2$ (например, люки) устанавливаются одна-две перемычки;

на агрегат площадью свыше $2 \, \text{м}^2$ — две-три перемычки.




Рис. 204. Металлизация тяг системы управления объектом в отъемной части крыла: 1— тяга; 2— наконечник; 3— перемычка металлизации; 4— болт; 5— металлическая деталь конструкции; 6— гайка




Рис. 205. Типовая металлизация качалки и тяги системы управления объекта:

1 — наконечник; 2 — перемычка металлизации; 3 — гайка; 4 — тяга управления; 5 — болт




Рис. 206. Типовая металлизация крышки люка:

1 — крышка люка; 2 — перемычка металлизации; 3 — шарнир; 4 — неподвижная металлическая деталь конструкции; 5 — болт; 6 — гайка; 7 — наконечник

Крышки люков без резиновых и других изоляционных прокладок в специальной металлизации не нуждаются и на них перемычки металлизации не устанавливаются.

Металлизация агрегатов спецоборудования. На объекте металлизируются все агрегаты и блоки радио-, электро- и приборного оборудования. При этом с корпусом объекта соединяются приборные доски, пульты управления, электрощитки, панели, распределительные устройства. Тип перемычек металлизации и места их установки указываются в чертежах. Многие элементы спецоборудования металлизируются без применения перемычек.




Рис. 207. Металлизация блоков (агрегатов) спецоборудования без перемычек:

1 — блок (агрегат) спецоборудования; 2 — металлическая деталь конструкции объекта

При металлизации агрегатов, блоков, коробок, панелей, щитков и других элементов спецоборудования самолета без перемычек (рис. 207) поверхности этих изделий и поверхности установочных мест (кронштейнов), соприкасающиеся между собой, зачищаются до металлического блеска для обеспечения на-




Рис. 208. Металлизация блоков спецоборудования при помощи перемычек:

1 — блоки спецоборудования; 2 — перемычка металлизации; 3 — наконечник; 4 — болт; 5 — гайка

дежного контакта изделия с корпусом объекта. После установки изделий места с нарушением покрытия закрашиваются грунтом АГ-10с, а затем эмалью ХВ-16 или ПФ-223 под цвет агрегата. Величина переходного сопротивления в местах установки изделий специального оборудования не должна быть более 600 мком. Типовые узлы металлизации агрегатов специального оборудования показаны на рис. 208.





Рис. 209. Металлизация фильтра:

1 — фильтр;
 2 — металлическая деталь конструкции объскта;
 3 — перемычка металлизации

Конденсаторы и фильтры металлизируются так же, как агрегаты и блоки (рис. 209, 210). Величина переходного сопротивления между конденсатором и корпусом объекта не должна превышать 200 мком, а между фильтром и корпусом объекта — 100 мком.

Металлизация агрегатов гидравлической системы объекта. Силовые агрегаты гидравлической системы (гидравлические цилиндры, гидроаккумуляторы) в специальной металлизации не нуждаются: соединение их с корпусом объекта осуще-


Рис. 210. Металлизация конденсатора: 1— конденсатор; 2— металлическая деталь конструкции объекта



ствляется за счет болтов крепления или подведенных к ним трубопроводов. Металлизация всех других агрегатов гидросистемы (панелей, бачков, трубопроводов) не имеет особенностей и выполняется так же, как и аналогичных агрегатов, установленных в других системах объекта.

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Металлизация двигателей осуществляется на основании общих требований, предъявляемых к защите радиоприемных устройств на объекте от электрических помех. Она осуществляется как при помощи перемычек, так и без них— за счет непосредственного контакта между агрегатами и деталями, требующими металлизации, и корпусом двигателя.



У Рис. 211. Типовая металлизация подкосов крепления авиадвигателя:

1 — подкос крепления авиадвигателя; 2 — деталь металлической конструкции объекта; 3 — перемычка металлизации; 4 — болт; 5 — гайка

Перед установкой двигателя проверяется качество металлизации агрегатов зажигания, экранировки высоковольтных проводов, пусковых катушек. Величина переходного сопротивления между контактирующими поверхностями этих агрегатов и деталей и корпусом двигателя не должна превышать 100 мком.

Металлизации подлежат все шарнирные узлы подвески двигателей. На рис. 211 показана типовая металлизация подкосов крепления, а на рис. 212 — ти-

повая металлизация узлов подвески двигателя.

Величина переходного сопротивления для этих точек металлизации допускается не более 2000 мком.




Рис. 212. Типовая металлизация узлов подвески авиадвигателя:

1 — металлическая деталь конструкции;
 2 — узел подвески двигателя;
 3 — гайка;
 4 — перемычка металлизации;
 5 — болт

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДНИКИ

Электростатический разрядник представляет собой острие, вынесенное за пределы контура объекта, с которого статический электрозаряд «бесшумно», не создавая помех радиоприему, стекает в атмосферу. Электростатические разрядники устанавливаются на концах крыльев и хвостового оперения. Переходное сопро-




Рис. 213. Типовая установка электростатического разрядника: 1— статический разрядник; 2— металлическая деталь конструкции объекта

тивление между основанием разрядника и деталями конструкции объекта не должно превышать 100 мком. Места установки разрядников покрываются эмалью $\Pi\Phi$ -223 черного цвета. На рис. 213 показана типовая установка электростатического разрядника.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДА МЕТАЛЛИЗАЦИИ К ДЕТАЛЯМ КОНСТРУКЦИИ

При плохом выполнении металлизации большие токи, проходящие через соединения с большими переходными сопротивлениями, могут вызвать электрокоррозию. Таким образом, плохая металлизация может нанести больший ущерб при эксплуатации летательного аппарата, чем ее отсутствие. Поэтому металлизация и экранировка требуют тщательного ухода. Контроль за металлизацией осуществляется методом осмотра всех перемычек металлизации на объекте при выполнении регламентных работ. При этом определяются их исправность и надежность крепления. Отличительным признаком точек металлизации является красное круглое пятно или красная полоса, нанесенные эмалевой краской. Если на закрашенных местах в точках металлизации пленка краски не имеет повреждений (разрывов), это свидетельствует о том, что контакт металлизации не нарушен. Однако во всех случаях, когда требуется точная оценка качества контакта в точке металлизации, нужно замерить переходное сопротивление этого контакта с помощью микроомметра. Щупы микроомметра должны устанавливаться на расстоянии не более 20-30 мм от точек присоединения наконечников перемычек или мест болтового, заклепочного или соединения другого типа.

Места присоединения провода или экранирующей плетенки к деталям конструкции объекта должны быть тщательно зачищены шарошкой в круге диаметром более лапки наконечника на 3—5 мм. На зачищенном металле не должно оставаться никаких следов от бывших до зачистки покрытий. После установки наконечника головки болтов вместе с наконечниками покрываются красной эмалью ПФ-223 (см. рис. 189). Это необходимо для предохранения от коррозии

и контроля сохранности надежного контакта.

При сечении провода металлизации более 13 мм² наконечник крепится к массивным деталям конструкции, имеющим надежный электрический контакт с корпусом конструкции. Жгуты, имеющие общий экранирующий шланг, металлизируются путем намотки на жгут 3—4 витков плетенки П6×10. Дальнейшая заделка таких жгутов производится так же, как экранированных проводов. На экранирующие плетенки пучка экранированных проводов накладывается общий бандаж (см. рис. 192).

Для металлизации экранированного провода экранирующую плетенку нужно освободить от провода (на расстоянии, обеспечивающем монтаж ее без натя-

жения). Конец плетенки (основной или дополнительной, являющейся продолжением основной), заделать в наконечник (см. рис. 137). В один наконечник разрешается заделывать не более трех плетенок и не более трех минусовых прово-

дов сечением каждый до 2,5 мм² включительно.

На провода в экранированной оплетке или перемычки металлизации, проходящие вблизи токонесущих шин, наконечников и контактных болтов, надеваются хлорвиниловые трубки соответствующего размера или они изолируются другими изоляционными материалами. Данные для подбора деталей крепления проводов металлизации и нормы переходного сопротивления в точках присоединения проводов приведены в табл. 120, 121.

Таблица 120

Данные для подбора деталей крепления проводов металлизации и нормы переходного сопротивления

переходного сопротиваетия										
Минимально допустимая толщина элемента каркаса (S), мм		Наконечник	Винт	Гайка, шайба	Переходиое сопротивление, не более, <i>мком</i>					
Вариант I (рис. 189)										
0,8	0,75; 1,5 2,5; 3 4,5; 15	6091C2 6091C5 6091C8	3170A4 или 3241A4	3373A4 3401A1-4-10	2500 1500 1000					
1,5	6,0 8,8; 10 13	6091C11 6091C13 6092C1	3170А5 или 3241А4	3373A5 3401A1-5-10	800 500 500					
2	16 21; 25 35 41	6092C7 6092C12 6092C16 6092C20	3170A6 или 3241 A4	3373-A6 3401A1-6-12	400 200 200 200 200					
3	50 70 95	6092C25 6092C29 6092C32		3315A10 3401A1-10-18	150 150 100					
		Baj	риант II							
0,8	1,25; 1,5 2,5; 3 4; 5,15	6091C2 6091C5 6091C8	3170A4 или 3241A4	3302A4 3401A1-4-10 шайбы пру- жин. (по 509AT)	2500 1500 1000					
1,5	8,8; 10 13	6091C11 6091C13 6092C1	3170A5 или 3241A4	3302A5 3401A-1-5-10 шайбы пру- жин. (по 509AT)	800 500 500					
2	18 21; 25 35 41	6092C7 6092C12 6092C16 6092C20	3170A6 или 3241A4	3302A6 3401A-1-6-12 шайбы пружин. (по 509AT)	400 200 200 200 200					
3	50 70 95	6092C25 6092C29 6092C32		3315A10 3401A1-10-18	150 150 100					

Для металлизации провода (электрожгута), экранированного алюминиевой плетенкой, алюминиевая плетенка раздвигается, вставляется медная плетенка, которая пропускается под алюминиевой и отгибается через ее край. На отогнутую часть медной плетенки накладывается бандаж из ниток № 00, а второй конец этой плетенки заделывается в наконечник металлизации (см. рис. 194).

Для металлизации экранированных проводов экранирующая плетенка освобождается от провода и в этом месте на провод накладывается бандаж из ниток № 00, затем плетенка заделывается в наконечник, на который надевается хлорвиниловая трубка (см. рис. 195). На этом же рисунке показаны два варианта контровки контактного болта (винта) и наконечника металлизации с помощью эмали ПФ-223 (или XB-16) красного цвета.

При установке перемычек металлизации под винт (см. рис. 196) или под болт (см. рис. 188) для контровки применяются пружинная шайба (шайба-гровер) и шайба «звездочка». При затяжке винта (болта) шайба «звездочка» врезается в тело металлизируемой поверхности детали, создавая, таким образом, надежный

электрический контакт и надежное крепление элементов металлизации.

Трубопроводы противообледенительной и высотной систем соединяются между собой перемычками металлизации в местах стыка по всей магистрали, а затем перемычкой «на корпус» к детали конструкции объекта. Трубопровод магистрали длиной до 10 м соединяется с металлическими деталями конструкции двумя перемычками в начале и в конце магистрали (см. рис. 198, а). Трубопровод магистрали длиной свыше 10 м соединяется с металлическими деталями конструкции тремя перемычками: в начале, в середине и в конце магистрали (см. рис. 198, б). Места присоединения перемычек к металлическим деталям конструкции, как правило, даются в чертежах.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ МИНУСОВЫХ ПРОВОДОВ К КОРПУСУ ОБЪЕКТА

Точки присоединения минусовых проводов выбираются в таком месте, где это не вызывает недопустимого уменьшения прочности конструкции. Эти точки не должны подвергаться прямому попаданию воды, топлива и гидросмеси и должны быть легко доступны для осмотра и демонтажа минусовых проводов. Минусовые провода, как правило, присоединяются к корпусу объекта вблизи агрегатов, от которых они отходят. Минусовые провода длиной до 80 мм разрешается не крепить хомутами.

Применяются три способа присоединения минусовых проводов к корпусу: присоединение с помощью минусовой клеммы по нормали 5461А (рис. 214). Этот способ позволяет осуществить крепление клеммы к корпусу и присоединение наконечников к клемме без зачистки контактирующих между собой поверхностей. Минусовая клемма устанавливается в местах, предусмотренных чертежами. Заклепки применяются без покрытия;

присоединение с помощью болта и гайки (рис. 215). Этот способ рекомен-

дуется применять при ремонтных работах;

присоединение с помощью болта и самоконтрящейся гайки по нормали 3381А (рис. 216). Этот способ применяется для присоединения провода к минусовым панелям, устанавливаемым на корпусе в местах с ограниченным пространством.

При присоединении минусовых проводов 2-м и 3-м способами необходимо производить зачистку поверхности корпуса, контактирующей с наконечником.

Под один болт или клемму разрешается крепить не более трех након $e^{\mathrm{ч} \mathrm{H} \mathrm{u} \mathrm{k} \mathrm{o} \mathrm{b}}$ с проводами сечением до 1,98 мм2, не более двух наконечников с проводами сечением до 4 мм² и не более одного наконечника с проводом сечением 5,15 мм² и выше.

В особо ответственных случаях при сечении проводов более 4 мм² производят проверку момента затяжки тарированным ключом. Величина момента за-

тяжки должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 121.

Присоединение минусовых проводов с помощью болта и гайки (см. рис. 215) и с помощью болта и самоконтрящейся гайки (см. рис. 216) нужно производить не позднее, чем через шесть часов после зачистки места присоединения. Зачистку производить до металлического блеска. Размеры зачищаемой поверхности должны

Данные для подбора деталей крепления минусовых проводов

Сечение провода, мж ²	S не менее, жж	Нако нечник	Клемма минусовая	Гайка	Шайба пружинная	Шайба
1.0						
1,0 1,25	1	2870A-2-1	5 <i>4</i> 61	2272 4 4	ALICE D	01544
1,25	1	2010A-2-1	5 4 61A-1	3373А-4-кд	4H65Г-кд ГОСТ	2154А-4-кд
1,93					640261	
2,5		2870A-6-1				
3,0		2010A-0-1				
4,0	į	2870A-10-1				
5,15		201011-101				
6,0	1,5	2870A-13-1	5461A-2			
8,8	1,0	2870A-15-1	010111 2			
10,0				3302А-5-кд	5Н65 Г- кд ГОСТ	2154А-5-кд
13,0		6092C54-1		ободат о ид	6402—61	21011K-0-K)
16,0		6092 C 54 - 6				
21,0	2,5	6092C54-11	5461 A-3			
25,0						
35,0		6 092C54-16			6H65 Г -кд	
41,0	3,0	6092 C 54-20	5461 A-4	3302А-6-кд	FOCT 6402—61	2154А-6-кд
50,0		6092C54-24	5461A-5	3302А-8-кд	8Н65Г-кд ГОСТ	2154А-8-кд
70,0		6092 C 54-29			6402—61 10Н65Г-кд	
95,0	4,0	6092C54-32	5461A-6	3302А-10-кд	FOCT 6402-61	2154А-10-кл

* Величины допускаемых токов приведены для максимального количества

к корпусу объекта (рис. 214-216)

Заклепка	Заклепка		Гайка		ила 2,а*	сопро-	Момент затяж- ки болта, гайки, кГсм	
обозначение	количество	Болт (1 шт.)	самоконтря- щаяся, лвух- ушковая (1 шт.)	Заклепка (2 шт.)	ты т		Cranb 45	Сталь 30ХГСА
35 03 A-2,6- <i>L</i>		3051А-4-L-кд	3381А-4-кд		120	600		
3503A-3- <i>L</i>	2	3003А-5- <i>L</i> -кд	3381 А-5-кд	3549A-2,6- <i>L</i>	130	500	27	40
3503A-4- <i>L</i>					190	400		
	2	3003А-6- <i>L</i> -кд	3381А-6-кд		260	300	5 5	65
3503A-6-L	4	3003А-8- <i>L</i> -кд		_	2 9 0	200	110	165
		3003А-10- <i>L</i> -кд	_	_	440	100	230	355
	1							

присоединяемых минусовых проводов.

быть на 3—5 мм больше размеров контактной поверхности наконечника (кадмированные, оцинкованные, луженые поверхности не требуют зачистки, их только обезжиривают).




Рис. 214. Присоединение минусового провода к корпусу объекта с помощью минусовой клеммы (1-й способ):

1 — провод; 2 — наконечник; 3 — минусовая клемма; 4 — шайба пружинная; 5 — гайка; 6 — кронштейн минусовой клеммы; 7 — заклепка; 8 — хомут; 9 — металлическая деталь объекта




Рис. 215. Присоединение минусового провода к корпусу объекта с помощью болта и гайки (2-й способ):

1 — провод; 2 — наконечник; 3 — болт; 4 — шайба пружинная; 5 — гайка; 6 — хомут; 7 — металлическая деталь объекта




Рис. 216. Присоединение минусового провода к корпусу объекта с помощью болта и самоконтрящейся гайки (3-й способ):

1 — провод; 2 — наконечник; 3 — болт; 4 — шайба пружинная; 5 — заклепка; 6 — самоконтрящаяся гайка; 7 — хомут; 8 — металлическая деталь объекта

Узел присоединения минусовых проводов к корпусу должен быть закрашен красной эмалью XB-16 или $\Pi\Phi$ -223. При этом защитные покрытия (грунты, лаки,




Рис. 217. Окраска узла присоединения минусового провода: a — для 1 способа (рис. 214); b — для 2 и 3 способов (рис. 215 и 216) b — наконечник минусового провода; b — металлическая деталь объекта; b — контактный болт с гайкой; b — окрашиваемая поверхность

краски) не должны затекать между контактирующими поверхностями (рис. 217). Переходные сопротивления между наконечником и корпусом самолета после покрытия не должны превышать норм, указанных в табл. 121.

ЭКРАНИРОВАНИЕ БОРТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ОБЪЕКТОВ

На современных объектах источником помех для работы радиоприемных устройств различного назначения являются самолетные генераторы с их регулирующей аппаратурой, электродвигатели механизмов, преобразователи, аппаратура зажигания (на поршневых двигателях), реле и другие агрегаты электрооборудования, которые имеют непостоянный контакт в электрической цепи или работают в повторно-кратковременном режиме.

Искрящий контакт создает в электрической цепи пульсации тока и напряжения, вследствие чего вокруг электроаппаратуры возникает переменное электромагнитное поле. Оно воздействует на радиоприемные устройства и вызывает помехи радиоприему.

Каждый электрический контакт, вызывающий искрообразование, является как бы маломощным радиопередатчиком, излучающим целый спектр частот, а электросеть объекта — антенной такого передатчика.

Радиопомехи от работы электрического оборудования объекта проникают в приемную радиоаппаратуру как через наружные антенные устройства, так и по проводам ее питания от общей бортовой электросети. Таким образом, провода электросети (а также детали металлической конструкции) в определенных условиях служат носителями помех (вторичными) радиоприему. Эти помехи препятствуют прохождению полезных сигналов, а иногда и подавляют их.

Распространение помех зависит также от расположения электропроводов и деталей металлических конструкций на путях переноса напряжения электрических помех от их источников до входных цепей радиоприемной радиоаппара-

Для обеспечения нормальных условий работы многочисленной радиоэлектронной аппаратуры, и в особенности приемных устройств, применяются включение электрических фильтров в цепи источников электрических помех и экранирование источников и носителей помех. Так, помехи от работы агрегатов зажигания двигателей и электрооборудования объекта устраняют путем тщательного экранирования самой аппаратуры и проводов электросети. Кроме того, в цепях генераторов, а также в цепях отдельных потребителей устанавливают высокочастотные фильтры, препятствующие распространению помех по проводам бортовой электросети к радиоприемным устройствам.

Как правило, на объектах экранируются:

цепи регулирования генераторов (провода, идущие от генераторов до их регулирующих устройств);

провода от электрических агрегатов, являющихся источниками помех, до

электрических фильтров;

провода приборов и устройств, работа которых связана с резкими изменениями величины или перерывами включения тока (например, сеть электропитания проблесковых световых маяков, сеть электротермической противообледенительной системы, работающей циклично);

провода, идущие к датчикам и указателям электрических приборов.

Экранирование проводов электрической сети осуществляется плетенками, экранирующими рукавами и металлическими трубами.

Если провода прокладываются в коробах, то коробы изготавливаются из листового материала, чаще всего из алюминиевых сплавов. Одиночные провода БПВЛЭ и ПТЛЭ имеют экранирующие плетенки из медной луженой проволоки.

Для экранирования электропроводов недостаточно одного заключения их в металлическую оболочку — экран, необходимо еще обеспечить электрическое соединение экрана с корпусом объекта с малым переходным сопротивлением. Поэтому экранирующие металлические оболочки: трубы, экранные шланги и плетенка, в которые заключены провода электросети, тщательно соединяются между собой, а также с металлическими экранами электроагрегатов и радиоаппаратуры и с металлическим корпусом объекта.

Основные требования к экранированию проводов электросети следующие:

электрическая неразрывность экранов — экранирующие покрытия проводов на всем протяжении должны быть непрерывными, т. е. в местах соединений отдельных участков должны быть постоянные электрические контакты с малым переходным сопротивлением;

постоянство электрического контакта экранов с корпусом объекта или двига-

теля с малым переходным сопротивлением.

В связи с тем что практически невозможно выполнить экран электроцепи механически неразрывным на всем его протяжении, в конструкции всегда стремятся свести к минимуму количество сочленений экранов. Наиболее желательным видом соединения экранов является прямое соединение металлов, выполненное

сваркой или пайкой.

Экранированные коробки, выполненные болтовыми соединениями или заклепками, в процессе эксплуатации снижают эффективность экранирования вследствие коррозии и загрязнения швов. Поэтому при выполнении болтовых и заклепочных соединений экранов обращают особое внимание на то, чтобы швы не имели щелей и на всем протяжении сочленений обеспечивали надежный электрический контакт между соединяемыми поверхностями. В процессе эксплуатации необходимо следить за чистотой и плотностью прилегания сочленяемых поверхностей экранированных коробок электрооборудования объектов.

Наиболее эффективным экранирование получается при применении экранов, изготовленных из материала с малым электрическим сопротивлением, так как эффективность экрана создается противодействующим полем, образованным током, протекающим в его металлической оболочке. Для того чтобы уменьшить сопротивление этому току, материал для экрана должен обладать хорошей электрической проводимостью, а путь тока на корпус объекта (противовес антенны) или двигателя должен быть возможно более коротким. По этим соображениям для экранов используются медь и ее сплавы или алюминий и его сплавы.

Материалы, применяемые для деталей крепления и сочленения экранов, исключают возможность появления электролитической коррозии на контактирующих поверхностях. Интенсивность коррозии тем больше, чем больше разность электрохимических потенциалов, а эта разность тем больше, чем дальше контактирующие между собой металлы отстоят друг от друга в электрохимическом ряду.

Для обеспечения надежного электрического контакта нормами установлено, что шаг между точками электрического соединения экрана проводов, шлангов

и коллектора системы зажигания с корпусом двигателя должен быть не более 20 см, шаг между точками электрического соединения экрана проводов, жгутов низкого напряжения системы зажигания и электроавтоматики не более 50 см.

Для экранирования жгутов используются плетенки, изготовленные из медной луженой проволоки плотностью плетения не менее 85% и равномерно распределенной по всей поверхности жгута. Лужение медной проволоки повышает эффективность экрана в 2-3 раза.

Провода, несущие интенсивные помехи, экранируются многослойными экранами или прокладываются в сплошных металлических трубах. Для экранирования проводов применяются трубы из цветных металлов, обладающие хорошей электрической проводимостью: латунные или из алюминиевого сплава AB или АМг-М. Для защиты от коррозии трубы имеют покрытия (цинкование, лужение или кадмирование без пассивации). При экранировании цепей, выполненных по двухпроводной схеме, оба провода заключаются в общий экран.

При высоких требованиях к экранированию, например, в системе зажигания, применяются многослойные экраны, состоящие из последовательно чередующихся тонких слоев диамагнитных и ферромагнитных материалов (в двухслойных экранах диамагнитный слой должен располагаться со стороны источника помех).

Для экранирования высоковольтных проводов системы зажигания двигателя употребляются рукава с двумя оплетками: бронзовой экранирующей и стальной защитной, а также гибкие витые рукава, состоящие из трубы, образованной сверткой специально профилированной ленты и покрытой сверху проволочной оплеткой (в соответствии с нормалью 1754А).

У коаксиального кабеля внешний провод (наружная оболочка) является не только обратным проводом в электрической цепи, но одновременно выполняет роль экрана, защищающего его токонесущую жилу от электрических помех и ослабляющего эффект излучения самим коаксиальным кабелем. Поэтому коаксиальные кабели иногда используются для экранирования электрических цепей

При выборе трассы прокладки экранированных проводов, жгутов и кабелей

на объектах должны учитываться следующие требования:

прокладывать их как можно дальше от проводов, несущих слабые сигналы, если эти провода не экранированы;

не допускать прокладки на близком расстоянии от параллельно идущих проводов антенных вводов или антенн и в непосредственной близости от радиоприемных устройств:

не допускать прокладки под магистралями топливных, гидравлических, мас-

ляных и других систем, вызывающих загрязнение экрана.

Крепление экранированных проводов, жгутов и кабелей к конструкции объекта осуществляется хомутами, скобами и другими крепежными деталями, обеспечивающими электрический контакт с корпусом объекта. В месте перехода экранированного провода, жгута или кабеля с неподвижной части конструкции на подвижную необходимо поставить дополнительное крепление или этот участок экрана покрыть изоляционным материалом. В местах, где возможно в условиях полета появление трущихся контактов между экранами проводов, жгутов, кабелей и корпусом объекта, необходимо экран покрывать изоляционным материалом, защищающим изоляцию проложенных рядом проводов от механических повреждений.

Если для защиты от механических повреждений провода прокладываются в металлических трубах, рукавах или плетенках, то последние необходимо металлизировать по концам независимо от их длины, с тем, чтобы избежать появления вторичных носителей помех.

При ответвлении экранированных проводов от экранированного жгута не должна нарушаться непрерывность экранировки. Заделку плетенок в месте разветвления жгута нужно производить с перекрытием, длина перекрытия экранов в месте ответвления должна быть не менее 2-3 диаметров основного жгута.

Конструкция штепсельных разъемов, используемых для экранированных жгутов (кабелей), должна отвечать следующим требованиям:

корпус разъема, являющийся экраном, должен быть изготовлен из материала

с малым электрическим сопротивлением;

экранирующая поверхность разъема должна состоять из минимального количества деталей, способ соединения которых между собой должен обеспечивать плотное прилегание и постоянный электрический контакт с малым переходным

способ заделки экрана жгута (кабеля) в разъем должен обеспечивать элек-

трический контакт стыкуемых экранов по всему периметру сочленения;

кабельная часть разъема в сочлененном виде должна обеспечивать электри-

ческий контакт с блочной частью разъема.

Заделка экранированных жгутов в штепсельные разъемы производится с помощью футорок или специальных шайб согласно нормали 315АТ. Экранирующую плетенку в месте заделки в футорку необходимо припаивать по всему периметру. При заделке экранирующего рукава в наконечники, выполняемой по нормалям 594АТ и 595АТ, плетенка перед завальцовкой предварительно очищается и обезжиривается. Не рекомендуется производить соединение экрана жгута, при заделке в штепсельный разъем, с помощью перемычки или проволоки, припаиваемой к плетенке экрана и к свободному контакту разъема («земляному»

Применение одного и того же штепсельного разъема или разъемной коробки для проводов системы зажигания и проводов электроавтоматики и электрической

сети не допускается.

При присоединении к штепсельному разъему проводов в общем экране или

защитном шланге бандаж не ставится.

Во избежание обрыва проводов при изгибе жгута у штепсельного разъема провода сечением 0,35 и 0,5 мм2, входящие в штепсельные разъемы вместе с проводами большого сечения, внутри штепсельных разъемов должны иметь «слабину».

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Перечень действующих отраслевых нормалей авиационной техники

1	пифр	II.	Цифр
Авиационные детали и конструкции Самолетные детали и конструкции Моторные детали и конструкции Авиационные технические нормали Самолетные технические нормали Моторные технические нормали Авиационные технические условия		Моторные технические условия Авиационные расчетные нормамали Самолетные расчетные нормали Авиационный сортамент Самолетный сортамент Авиационные организационные нормали Самолетные организационные нормали Временно действующие нормали, выпущенные ранее	MTY AP CP AC CC AO
	~-•		

Кроме того, разрешены для применения руководящие технические материалы (РТМ), государственные стандарты, нормали машиностроения и заимствованные отраслевые нормали, нормали МРП, МЭП и других министерств.

Электрохимический эквивалент вещества

Таблица 122

Вещество	a, мг/а·сек	Вещество	а, мг/а-сек
Алюминий	0,093	Никель	0,30
Водород	0,01044	Свинец	1,0718
Железо	0,29	Серебро	1,1183
Золото	0,68	Платина	1,009
Кислород	0,0829	Хлор	0,367
Медь	0,33	Цинк	0,34
медь 11—4738	0,33	[Цинк	0,34

11-1/38

Материал	Плотность, г/см ³	темпера- тура плав- ления, °С	Удельное сопротивление, ом·мм²/м		линейного расширения на 1° C·10—6	Электри ческий потенциал в
Алюминий Бронза Вольфрам Висмут Золото Графит Кадмий Латунь Медь Магний Молибден Никель Олово Платина Ртуть Свинец Серебро Сталь (Ст. 1, Ст. 2) Сурьма Цинк Чугун	2,7 8,8 19,1 9,8 19.3 1,9—2,3 8,6 8,4—8,7 8,9 1,74 10,2 8,8 7,3 21,4 13,6 11,3 10,5 7,85 6,67 7,1 7,2	657 900 3400 271 1063 — 321 960 1083 650 2570 1452 232 1770 —38,7 327 960 1400 630 419 1200	0,029 0,021-0,05 0,055 1,2 0,023 13,5 0,76 0,03-0,07 0,0175 0,04 0,05 0,07 0,12 0,09 0,95 0,217 0,016 0,145 0,41 0,06 0,5	44 40 40 40 36 80 40 20 41 38 49 68 44 31 90 40 36 60 37 39 9	23 17 4,3 13 14 — 29 18 17 26 4 13 23 9 180 (объемный) 29 19 12 — 30 10	$\begin{array}{c c} -1,43\\ -0,58\\ -\\ -0,4\\ -\\ -0,34\\ -2,35\\ -\\ -0,22\\ -0,14\\ +0,46\\ +0,86\\ -0,13\\ +0,8\\ -0,43\\ +0,20\\ -0,76\\ -0,4\\ \end{array}$

Характеристика сплавов высокого сопротивления

Таблица 124

	2/сж з		Улельное	Температурный	коэффициент	
Сплав	Плотность,	Температура плавления, °C	электрическое сопротивление, ом·мм²/м		линейного расширения на 1°C·10—5	Наибольшая рабочая температура, °С
Константан Манганин Нейзильбер Нихром Фехраль Хромель	8,9 8,4 8,4 8,2 7,3 7,1	1270 960 1050 1400 1490 1500	$0,4-0,5 \\ 0,42-0,5 \\ 0,3-0,45 \\ 1,0-1,2 \\ 1,26-1,35 \\ 1,45$	3—5 3—6 25—36 12—15 5—6 4—5	1,3 1,9 1,8-2,2 1,4-1,5 1,4-1,5	400—700 250—300 200—250 900—1150 750—1000 1000—1200

материалов
изоляционных ма
Характеристика из

Таблица 125	tg∂ при 50 гц и 20° С	0,017—0,025 0,01—0,05 (2—4) 107 0,06—0,2 0коло 0,3 0,03—0,08 0,03—0,08 0,02—0,05 0,03—0,05 0,03—0,05	0,0003—0,0007 0,0002—0,0008 0,002—0,0006 0,01—0,03 0,0002—0,015 0,0002—0,01 0,003—0,09
	Удельное объемиое сопротивление при 20° С, <i>ом/см</i>	$\begin{array}{c} 10^{12} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{15} \\ 10^{19} - 10^{20} \\ 10^{19} - 10^{20} \\ 2 \cdot 10^8 - 4 \cdot 10^{11} \\ 10^{12} - 10^{14} \\ 10^{12} - 10^{14} \\ 10^{12} - 10^{15} \\ 10^{12} - 10^{15} \\ 10^{12} - 10^{15} \\ 10^{12} - 10^{15} \\ 10^{12} - 10^{14} \\ 10^{12} - 10^{15} \\ 10^{12} - 10^{14} \\ 10^{12} - 10^{15} \\ 10^{12} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{14} \\ 10^{14} - 10^{$	1015 1017 1015 1017 1018 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019
	Диэлектрическая проницаемость при 50 гц и 20° С	2,5-3,5 3,2-4 1,00058 6-8 00000 3,5 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-7 3-8	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
	Электриче ская прочность при 20° С, <i>кв/жж</i>	$\begin{array}{c} 5 - 10 \\ 15 - 30 \\ 21, 9 - 22, 7 \\ (\kappa s / c x) \\ 16 - 28 \\ 2, 2 - 5, 6 \\ 20 - 48 \\ 33 - 75 \\ 20 - 65 \\ 20 - 65 \\ 15 - 24 \\ 15 - 24 \\ 20 - 40 \\ 20 - 4$	
	Плотность, г/см³	0,7—0,87 1,35—1,4 0,00121 1,3—1,4 0,6—0,78 1,25—1,35 0,88—0,89 0,88—0,89	
	Материал	г в: зумажная гя ансформаторное прокладочные	Оргстекло Парафин Полистирол Полиэтилен Резина Слюла Стекло Стекло Текстолит (марка Г)

Сравнение сопротивления металлов и сплавов с сопротивлением меди

Таблица 126

Металл, сплав	Сопротивление	Металл, сплав	Сопротивление •
Серебро	0,9	Латунь Платина Кобальт Никель Железо Олово Сталь (ср.) Свинец Нейзильбер Чугун Ртуть Нихром Уголь (ср.)	4,5
Медь	1,0		5,5
Золото	1,4		6,0
Хром	1,6		6,5
Алюминий	1,65		7.7
Магний	2,8		8,5
Молибден	2,9		12
Вольфрам	3,6		13
Цинк	3,7		17
Никелин	25		30
Манганин	26		60
Реотан	28		60
Константан	29		15 000

Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов

Таблица 127

			Д	аметр, мм		
Сила тока, а	Медь	Алюминий	Никелин	Сталь	Олово	Свинец
1 2 3 5 7 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 120 160 180 200	0,039 0,069 0,107 0,180 0,203 0,250 0,32 0,39 0,46 0,52 0,58 0,63 0,68 0,63 0,68 0,73 0,82 0,91 1,0 1,08 1,15 1,31 1,59 1,72 1,84	0,066 0,104 0,137 0,193 0,250 0,305 0,400 0,485 0,560 0,640 0,700 0,77 0,83 0,89 1,00 1,10 1,22 1,32 1,42 1,60 1,94 2,10 2,25	0,065 0,125 0,185 0,25 0,32 0,39 0,52 0,62 0,73 0,81 0,91 0,99 1,08 1,15 1,30 1,43 1,57 1,69 1,82 2,05 2,28 2,69 2,89	0,132 0,189 0,245 0,345 0,45 0,45 0,72 0,87 1,00 1,15 1,26 1,38 1,50 1,60 1,80 2,00 2,2 2,38 2,55 2,85 3,7 4,05	0,183 0,285 0,380 0,53 0,66 0,85 1,02 1,35 1,56 1,77 1,95 2,14 2,3 2,45 2,80 3,10 3,4 3,65 3,9 4,45 4,9 5,8 6,2	0,210 0,325 0,425 0,60 0,78 0,95 1,25 1,75 1,98 2,20 2,44 2,65 2,78 3,15 3,5 3,5 3,8 4,1 4,4 5,0 5,5 6,5 7,0

Сила тока,	Диаметр, мм								
	Медь	Алюминий	Никелин	Сталь	Олово	Свинец			
225 250 275 300	1,99 2,14 2,2 2,4	2,45 2,60 2,80 2,95	3,15 3,35 3,55 3,78	4,4 4,7 5,0 5,3	6,75 7,25 7,7 8,2	7,6 8,1 8,7 9,2			

Примечание. Длина проволоки 5—10 см (в зависимости от диаметра).

Изменение сопротивления медных проводов при нагревании (сопротивление при 15° С принято за единицу)

Таблица 128

Темп ер ату- ра, °С	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0,940 0,980 1,020 1,060 1,100 1,140 1,180 1,220 1,260 1,300 1,340	0,944 0,984 1,024 1,064 1,104 1,144 1,184 1,224 1,264 1,304 1,344	0,948 0,988 1,028 1,068 1,108 1,148 1,188 1,228 1,268 1,308 1,348	0,952 0,992 1,032 1,072 1,112 1,152 1,192 1,232 1,272 1,312 1,352	0,956 0,996 1,036 1,076 1,116 1,156 1,196 1,236 1,276 1,316 1,356	1,000 1,040 1,080 1,120 1,160 1,200 1,240 1,280 1,320	1,044 1,084 1,124 1,164 1,204	1,008 1,048 1,088 1,128	0,972 1,012 1,052 1,092 1,132 1,172 1,212 1,252 1,292 1,332 1,372	0,976 1,016 1,056 1,096 1,136 1,176 1,216 1,256 1,296 1,336 1,376

Пример расчета. Сопротивление при 40° С равно 10 ом. Требуется определить сопротивление при 82° С. Разность коэффициентов 1,268-1,100=0,168, искомое сопротивление — 10 (1+0,168)=11,68 ом.

Нанесение надписей на хлорвиниловые трубки

При нанесении надписей на хлорвиниловые трубки краской КЦ-52 необходимо выдерживать следующий технологический процесс:

сушка в течение 1 и при 15—17° С;

выдержка в горячей воде при 96—100° C, а затем — сушка до полного высыхания краски при 30—40° С.

Кроме краски ҚЦ-52, разрешается применять для нанесения надписей на хлорвиниловые трубки черную тушь (астролоновую) следующего состава: этиловый спирт — 22%, бутиловый спирт — 48%, бензол или ксилол — 20%, поливинил-бутираль — 4%, нигрозин — спирторастворитель — 5%, краситель жировой коричневый 1%. При применении туши режим кипячения не требуется. При нанесении краски или туши на хлорвиниловые трубки должна быть обеспечена местная вентиляция.

Противокоррозийная паста для заделки в наконечники алюминиевых проводов

Противокоррозийная паста имеет следующий состав: медицинский вазелин (ГОСТ 3522—47) — 50% по весу; цинковая пыль (ЦМТУ 1229—45) — 50% по весу.

Паста приготавливается смешиванием вазелина и цинковой пыли при комнатной температуре. Готовая паста должна иметь равномерное распределение пыли в вазелине. Проверка качества пыли производится путем нанесения пасты на стеклянную пластину и просмотром ее в проходящем свете («на свет»). Противокоррозийная паста хранится в закрытой стеклянной посуде или сосуде из пластмассы с плотно закрывающейся крышкой. На таре указывается дата изготовления. При нормальных условиях хранения противокоррозийная паста годна к употреблению в течение месяца.

Герметизация уплотнительной лентой при заделке в наконечники алюминиевых проводов

После обжатия наконечника оголенный участок алюминиевого провода между наконечником и изоляцией длиной не более 3—5 мм герметизируется уплотнительной лентой У20А НИИРП. Технологическая последовательность операций герметизации следующая:

место, подлежащее герметизации, протирается чистой тканью или ватой для удаления излишков противокоррозийной пасты;

лента туго наматывается на открытую часть провода до полного заполнения зазора между наконечником и изоляцией провода;

сверх бандажа делается еще 2—3 оборота из ленты шириной 10 мм, чтобы лента перекрыла на 2—3 мм наконечник и изоляцию провода;

поверхность бандажа припудривается тальком и на него надевается хлор-

виниловая трубка с маркировкой.

Ввиду быстроты возникновения процессов коррозии алюминия все операции по заделке наконечника на проводе и герметизации места его заделки производятся последовательно. Перерыв между операциями более 15—20 мин не допускается. В исключительных случаях допускается перерыв между запрессовкой наконечника и герметизацией до 8 ч.

Лента стеклянная электроизоляционная - (ГОСТ 5937—56)

Применяется в качестве электроизоляции обмоток электрических машин и аппаратов, входящих в состав электрооборудования самолетов и вертолетов. Лента выпускается шириной 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм, толщиной 0,08 и 0,10 мм и шириной 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм, толщиной 0,15, 0,20 и 0,25 мм (переплетение полотняное). Лента невоспламеняема. Основные данные ее приведены в табл. 129.

Таблица 129 Данные стеклянной электроизоляционной ленты

	Число нитей в 10 м			
Толщина ленты, мм	по основе	по утку	Разрывная нагрузка ленты на 10 мм ширины ленты, кгс, не менее	
0,08	20 20	18	10	
0,10		18	12	
0,15	18	18 -	21 23	
0,20	18	16		
0,25	18	16		

Допустимые нагрузки на провода БПВЛ и БПВЛЭ в зависимости от температуры окружающей среды

Таблица 130

- 00	Д	Длительная допустимая нагрузка, а						Кратковременный режим. Макси мально допустимое время		
ие пр⊖- жм²	одино	чный пр	00 ВОД	пров	ода в ж	гутах			гр у зки, <i>мин</i>	
Сечение вода, ж.	—30° C	20° C	до +5 0° С	—30° C	+20° C	до +50° С	150% нагрузка	200% нагрузка	300% нагрузка	
0,5 0,75 1,0 1,5 1,93 2,5 3,0	16 20 25 32 38 44 48	14 18 22 28 33 40 44	13 16 20 25 30 35 40	11 14 17 22 27 30 35	10 13 16 20 24 28 32	9 11 14 18 22 25 28	0,3 0,4 0,5 0,65 0,75 0,85	0,33 0,38 0,42		
4,0 6,0 10,0 25,0 35,0 41,0 50,0 70,0	58 77 105 190 230 255 290 360	52 67 92 165 205 225 260 320	48 60 82 150 180 200 225 280	42 55 75 135 160 185 210 260	38 50 68 124 150 170 190 240	35 45 63 114 140 155 175 220	1,0 1,0 1,5 2,0 3,3 4,0 4,2 4,6 6,0	0,5 0,5 0,75 1,0 1,65 2,0 2,1 2,3 3,0	0,33 0,55 0,7 0,75 0,8 1,0	

Технические данные электроламп

Таблица 131

Тип электр о лампы	Напряжение, в	Сила тока, а	Мощность, вт	Цоколь
СМ-21 СМ-23 СМ-24 СМ-28 СМ-29 СМ-22 СМ-25 СМ-26 СМ-27 СМ-30 СМ-31 СМ-32 СМ-33 СМ-34 СМ-34 СМ-36 СМ-37 ПЖ-27 ПЖ-27 ПЖ-25 ПЖ-26 СМФ-2 МН-6	26 28 115 28 28 28 28 28 28 28 24 24 6—8 3 28 24 24 24 24 24 24 26 60—90	0,17 0,1 0,17 0,17 0,17 0,25 0,2 0,05	70 20 20 6 5 24 25 59 38	1 — конт. 2 — конт. 1 — конт. 1 — конт. 2 — конт. 1 — конт. 1 — конт. 2 — конт. 1 — конт.

Тип электролампы	Напряжение, в	С ила тока, <i>а</i>	Мощность, <i>вт</i>	Ц о коль
МН-7 СМ-11 СМ-12 СМ-16 ТИП-17 ТИП-18	27 26 26 26 26 26 26	0,5—0,2 ма 0,15 0,15	5 10 15	

Технические данные войлока для некоторых изделий

Таблица 132

	1	Войлок	
Показатель			
	для сальников	для прокладок	для фильтров
Влажность, %, не более	13	13	13
Объемный вес, г/см ³	$0,44\pm0,02$	$0,39\pm0,02$	0.25 ± 0.02
Предел прочности на разрыв (при тол-	35	30	
щине войлока 5 мм), $\kappa c / c m^2$, не менее Удлинение при разрыве, %, не более	135	135	
Содержание свободной серной кислоты, %, не более	0,5	0,5	0,15
Содержание растительных примесей, , не более	0,5	0,5	0,5
Содержание нешерстяных волокон, %,	٥,٥		• ,0
не более	5,0	5,0	5,0
Содержание минеральных примесей (вместе с золой от растительных при-			
месей), %, не более	0,12	0,12	0,12
Капиллярность (при толщине войлока 10 мм и менее), мм, не менее:			
в течение 5 мин		_	3 5
» 10 мин			40
» 20 мин	_		45

Войлок технический тонкошерстный и детали из него (ГОСТ 288—61)

Войлок технический тонкошерстный выпускается следующих видов:

войлок для сальников, применяемых для задержки смазочных масел в местах трения и для предохранения мест трения от попадания в них воды и пыли; условное обозначение ТС;

войлок для прокладок, применяемых в качестве изоляторов между металлическими поверхностями для предохранения их от истирания, загрязнений, а также для смягчения ударов и для звукопоглощаемости; условное обозначение ТПр; войлок для фильтров, применяемых для фильтрации масел; условное обозначение траничение траничения применяемых для фильтрации масел; условное обозначение траничения войлок для фильтров, применяемых для фильтрации масел; условное обозначение траничения из применяемых для фильтрации масел; условное обозначения из применяемых для применяемых для применяемых для применяемых для предохранения из применяемых для предохранения из применяемых для применаемых для применаемых для применаемых для применаемых для применаемых для

чение ТФ.

В условное обозначение войлока входит наименование войлока по виду шерсти (тонкошерстный), назначению (сальник, прокладка, фильтр), толщине, а также номер стандарта. Пример условного обозначения войлока тонкошерстного толщиной 7 *мм*: для сальников — войлок ТС7 ГОСТ 288—61, для прокладок — войлок ТПр7 ГОСТ 288—61, для фильтров — войлок ТФ7 ГОСТ 288—61.

Листовой прокладочный войлок, изготовляемый толщиной 2,5—6 мм по показателям объемного веса, предела прочности на разрыв, удлинения при разрыве и содержания свободной серной кислоты, должен соответствовать нормам, указанным в табл. 133.

Таблица 133

Технические данные войлока разной толщины

	Толщина войлока, мм					
Показатель	2,5	3,0	4,0	5,0	6 ,0	
Объемный вес, г/см ³ , не менее	0,2 6	0,27	0,28	0,28	0,28	
Предел прочности на разрыв (при фактической толщине войлока), кгс/см², не менее Удлинение при разрыве, %, не более	15 180	15 180	20 160	20 160	25 150	
Содержание свободной серной кислоты, %, не более	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	

Полихлорвиниловая изоляционная лента для сращивания и ремонта кабельных оболочек (ТУ МХП 2898—55)

Полихлорвиниловая изоляционная лента представляет собой ленту из поликлорвинилового пластиката, покрытую подклеивающим слоем. Изоляционная лента предназначена для скрепления проводников в электрожгутах (при раскрое на плазах). В зависимости от толщины выпускаются четыре марки полихлорвиниловой ленты: МХЛ-020, ПХЛ-030, ПХЛ-040, ПХЛ-045 (табл. 134).

Таблица 134

Данные полихлорвиниловой изоляционной ленты

Показатель	ПХЛ-020	ПХЛ-030	ПХЛ-040	ПХЛ -0 45
Внешний вид Толщина ленты, <i>мм</i>	$0,20\pm0,03$	пуз ы 0,30±0,05	(0.40 ± 0.05)	$0,45\pm0,05$
Ширина ленты, мм Временное сопротивление разрыву, $\kappa \Gamma/c m^2$, не менее	15±2,0		30±3,5 30	50±3,5
Относительное удли- нение при разрыве, %, не менее		10	00	
Липкость, не менее, сек Промазка Горючесть Наружный диаметр каждого круга, мм	10 Не должна	•	20 ерная вынесении и ±10	20 з пламени

Лента изготовляется из специального светотермостойкого пластиката, отвечающего следующим требованиям: удельное объемное электросопротивление при 20° С должно быть не менее $1\cdot 10^{13}$ $om\cdot cm$, морозостойкость -40° С. Цвет ленты предусмотрен ТУ МХП 1535—47 на пластикат полихлорвиниловый.

Прорезиненная материя (ТУ МХП 1597—53P)

Прорезиненная материя представляет собой невулканизованную ткань, прорезиненную с одной или с двух сторон клеем № 3829С, применяется для изготовления защитных трубок электрорадиожгутов от механических повреждений,

для арматуры баков и для наружного слоя баков.

Для арматуры баков изготовляется двусторонняя материя АХКР (слой клея № 3829C, 40—60 Г/м² сухого остатка, ткань АХКР, снова слой клея № 3829C, $100-120\ \Gamma/{\it M}^2$ сухого остатка). Вес двусторонней прорезиненной материи должен быть не более 340 Г/м². Односторонняя материя имеет слой клея № 3829C, 160—180 Г/м² сухого остатка. Вес односторонне прорезиненной материи также должен быть не более 340 Γ/m^2 .

Для наружного слоя баков применяется двусторонняя прорезиненная материя (слой клея № 3829С, 120—150 $\Gamma/м^2$ сухого остатка, ткань АХКР и снова слой клея № 3829С, 220—240 $\Gamma/м^2$ сухого остатка). Вес прорезиненной материи

должен быть 500—550 Г/м².

Прорезиненная материя АХКР выпускается в невулканизованном виде без «пудровки». Поверхность прорезиненной материи должна быть без складок, срывов и прочих механических повреждений.

Прорезиненная материя (ТУ МХП 1528—54Р)

Прорезиненная невулканизованная материя представляет собой хлопчатобумажную ткань-палатку арт. 363, 365, 1865, промазанную с одной стороны смесью типа 4652-28 и обложенную на каландре с другой стороны смесью 3542Д-1. Материя предназначается для защиты электрожгутов от механических повреждений, выпускается в невулканизованном виде. Ткань-палатка (суровье) должна удовлетворять требованиям ОСТ 30013-40 (арт. 363, 365 и 1865).

Сопротивление расслаиванию двух сдублированных полосок шириной 50 мм, свулканизованных в прессе при температуре 143° С в течение 30 мин, должно быть не менее 6,5 $\kappa \Gamma$. Прорезиненная материя должна быть морозостойкой при

температуре —40° С.

Материя авиационная невоспламеняемая АНЗМ (TY 69—53)

Материя АНЗМ представляет собой расшлихтованный перкаль А-85 (ГОСТ 1102—43), подвергнутый огнеупорной пропитке, на одну сторону которого наносится актипирированная нитроцеллюлозная пленка. Материя применяется для защиты электрорадиожгутов от механических повреждений в зонах температур до 100° С. Поверхность материи должна быть ровной, гладкой и без запаха.

Материя эластична, невоспламеняема, водонепроницаема, бензостойка и ус-

тойчива к изменению температуры.

Кожзаменитель двухслойный (ТУ МХП 1308—51Р)

Кожзаменитель двухслойный представляет собой прорезиненное с двух сторон интерлочное или футерное трикотажное полотно, сдублированное в два слоя во взаимно перпендикулярном направлении. Лицевая сторона кожзаменителя покрывается слоем резины толщиной 0,2—0,3 мм, а обратная пропитывается резиной на шпрединг-машине или промазывается на каландре. Применяется для защиты электрорадиожгутов от механических повреждений.

Резина 14Р-2 на основе полисилоксанового каучука (ТУ МХП УТ-741—57)

Резина 14Р-2 применяется для изготовления шайб, трубок для защиты элекгрорадиожгутов от механических повреждений, а также трубок для маркировки проводов в разъемах и наконечниках.

Резина работает в диапазоне температур от -60 до +250° C, кроме того

может кратковременно (до 15 ч) работать при температуре 300° С.

Вулканизованная резина не вызывает коррозии незащищенной и оцинкованной стали, незащищенных алюминиевых сплавов и вызывает слабую коррозию с потемнением поверхности незащищенных магниевых сплавов и латуни; резина формуется, шприцуется, может быть нанесена на стеклоткань, каландруется. Она обладает хорошими физико-механическими свойствами, удельным объемным сопротивлением и пробивным напряжением.

Физико-механические свойства резины 14Р-2

Сопротивление разрыву, не менее, $\kappa \Gamma/c M^2$:	
до старения	22 (при 250° C, 200 ч)
после старения	ZZ
%:	
до старения	170 (при 250° С, 200 и)
после старения	100
Температура хрупкости, не выше, °С Твердость по ТШМ-2, $\kappa\Gamma/cM^2$	<u>—62</u>
гвердость по тщич-2, кт/см ²	4,5— 9

Электрические параметры резины 14Р-2 следующие: удельное объемное сопротивление при 20° С — 1.10^{14} , после 48 и выдержки при влажности 98% и 20° С — $5 \cdot 10^{12}$ ом/см³; пробивное напряжение электрического поля при 20° С — 20 кв/мм, после 48 u выдержки при влажности 98% и 20° С — 15 кв/мм.

Материя НТ-7 (ВТУ-СКО-2)

Материя НТ-7 изготовляется способом котловой вулканизации на основе стеклоткани, прорезиненной с двух сторон клеями по теплостойкой резиновой смеси ИРП-1141. Материя НТ-7 применяется для общивки жгутов, электропроводов, чехлов герметизации, теплостойких изоляций. Материя способна работать в интервале температур от -40 до $+200^{\circ}$ С и $+250^{\circ}$ С в течение 24 u. Выпускается в виде полотна. Физико-механические показатели прорезиненной материи:

прочность при разрыве полоски $25 \times 100 \text{ мм}$ — не менее $80 \text{ к}\Gamma$; удлинение при разрыве — не менее 3%.

Прорезиненная материя НТ-7 выпускается в вулканизованном виде.

Лакоткань

Электроизоляционная (хлопчатобумажная, шелковая) лакоткань (ГОСТ 2214—60) применяется для защиты и изоляции групп проводов, подсоединяемых к штепсельным разъемам. Выпускаются следующие марки лакоткани шириной от 700 до 1000 мм: ЛСХ — хлопчатобумажная светлая; ЛХСМ — хлопчатобумажная светлая, маслостойкая; ЛХСС — хлопчатобумажная светлая специальная; ЛХЧ — хлопчатобумажная черная; ЛШС — шелковая светлая; ЛШСС — шелковая светлая специальная.

Для изготовления хлопчатобумажной и шелковой лакоткани применяются светлые масляные и черные битумно-масляные электроизоляционные лаки. Лакоткань пропитывается равномерно, она имеет ровную, гладкую поверхность без натеков лаковой основы, без видимых пор и посторонних примесей.

После термической обработки шелковых и хлопчатобумажных лакотканей всех марок при температуре 70±5° С в течение 24 ч не должно быть слипания слоев и отставания лаковой пленки от ткани. При разматывании лакоткани допускается легкое слипание слоев без нарушения лаковой пленки.

После проваривания лакоткани ЛХСМ в течение 72 и и ЛХСС и ЛШСС (толщиной 0,12 мм) в течение 18 ч в трансформаторном масле при температуре 105 ± 2° С также не должно быть слипания слоев и отставания лаковой пленки от ткани. Допускаются незначительные сдиры пленки вблизи краев образца.

Удельное объемное сопротивление лакоткани должно быть: при температуре $20\pm5^{\circ}$ С — не менее $1\cdot10^{13}$ ом/см³;

при температуре $105\pm2^{\circ}$ С — не менее $1\cdot10^{9}$ ом/см³;

после пребывания в среде с относительной влажностью $95\pm3\%$ в течение 24 и при температуре $20\pm2^\circ$ С для ЛХЧ — не менее $1\cdot10^{10}$ ом/см³; для остальных марок — не менее 1 · 109 ом/см3.

Данные прочности лакоткани приведены в табл. 135.

Удельное объемное сопротивление лакоткани ЛШСС толщиной 0,04; 0,05; 0,06 мм не нормируется. Пробивное напряжение и эластичность лакоткани нормируются (табл. 136, 137).

Таблица 135

136

a

Ħ 6ли

a

Прочность лакоткани

		\supseteq Предел прочности при растяжении нарезанных образцов, не менее, $\kappa \Gamma/$ и m^2						
		по основе		по	утку	под 43—45°	уг ло м Р к основе	
Лакоткань	Толщина, мм	срелний	минимальный ка отдельном образце	средний	минимальпый на отдельном образце	средний	минимальный на отдельном образце	
ЛХС, ЛХСМ	0,15	3,0	2,4					
лхсс, лхч	0,17	3,0	2,4					
	0,20	3,0	2,4					
	0,24	3,0	2,4	2,0	1,6	1,8	1,5	
	0,30	2,5	2,0		April			
лшс, лшсс	0,04	2,0	1,6					
	0,05	2,0	1,6					
	0,06	2,0	1,6					
	0,08	2,0	1,6	1,5	1,,2	1,5	1,2	
	0,10	2,0	1,6					
	0,12	2,0	1,6					
	0,15	2,0	1,6					

	рмоо ратур эщег гени е		m			
	После термоо при температур и послелующег в течение		срелнее	0,000 0,000		6,4,4 7,7,
	в После пребывания в среле с относительной влажно-стью 95±3% при температуре 20±2° С в течение		в отлельных точках	1,10		2,0
8			среднее	2,33		0,0 to 0
акоткани,	температур е 105±2° С		в отдель- ных точках	1,0 1,5 2,0 2,5	Не нормируется	0,0,0 0,0,0
ряжение л	При темп		среднее	2.6.4.4 10.10.10	Не норм	449 0,0,
ивное нап	Пробивное напряжение лакоткани, пребывания в среде при температуре с относительной влажностью возлуха 65±5% в течение 18 ч При температуре	теретиба	в отлель- ных точках	2,50	J	3,0 1,0 1,0
Проб		леде при температу в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	среднее	0, 0,4 rv rčrvčrč		4 ໜິດ ຜູ້ເນັ້ ຜ ້
		перегиба	в отдель- ных точках	3,0 3,0 0,0	Не нор- мирует- ся	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
	после пре		После пребла с с от среднее 3,0		8,0	-0.000 -0.0000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.0000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.0000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.0000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.0000 -0.0000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.0000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.0000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.0000 -0.000
	Толшина			0,08 0,10 0,12 0,15	0,04	0,0000
				лшс	лшсс	

1,0

1,7 2,0 2,4

Эластичность лакоткани (относительное удлинение при растяжении) и пробивное напряжение после растяжения

Лакоткань	Толщина,	Пробивное напряж	Относительное Уллинение при рас-		
Лакоткань	MM	среднее	в отдельных точках	тяжении, не менее, %	
лшС	0,08 0,10 0,12 0,15	1,5 1,5 2,5 4,0	1,0 1,0 1,0 2,5	10 10 8 7	
лшсс	0,04 0,05 0,06		Не нормируетс	:я	
	0,10 0,12 0,15	1,5 2,5 4,0	1,0 1,0 2,5	10 8 7	

Лента авиационная из стеклянного волокна ЛАС (ТУ 52—49)

Лента из стеклянного волокна вырабатывается гарнитуровым переплетением из крученых стеклянных нитей по основе в четыре сложения (1×4) , по утку в восемь сложений (4×2) . Лента предназначена для защиты электрожгутов от механических повреждений в зонах высоких температур. Кромки ленты должны быть прямыми и ровными и не иметь повреждений. Лента должна быть не воспламеняемой.

Физико-механические свойства ленты марки ЛАС следующие:	
Ширина	35±2 мм
Толщина, не более	0,2 мм
Число нитей основы в ленте	78±2
Число нитей утка на 1 см, не менее,	18
Прочность на разрыв по основе, не	10
менее	$7.0 \ \kappa\Gamma/cm^2$
Вес 100 м ленты, не более	500 Γ

Целлофан авиационный **(ТУ МХП 389)**

Целлофан представляет собой пленку, полученную по вискозному способу прядения, и применяется как технологическая защита электроразъемов до установки электрорадиожгутов на изделия.

Физико-механические свойства целло-	
фановой пленки:	
Толщина пленки, мк	50-60
Ширина пленки, м	1 - 1.4
Bec 1 M^2 пленки, Γ	75 - 90
Влажность, %	12

Содержание глицерина, не менее, % Предел прочности при растяжении,	30
He Mehee, $\kappa\Gamma/Mm^2$:	9
в продольном направлении	1
в поперечном направлении Удлинение при растяжении, не менее,	1
%:	
	18
в продольном направлении	35
в поперечном направлении	3 0

Пленка целлофана должна обладать способностью слипания при укладке на готовых изделиях.

Трубки резиновые технические (ГОСТ 5496—57)

Трубки изготовляются пяти типов: кислотощелочестойкие, теплостойкие, мо-

розостойкие, маслобензостойкие, пищевые.

Трубки типов I—III выпускаются мягкие и средней твердости, трубки IV типа выпускаются мягкие, средней твердости и повышенной твердости. В производстве электрорадиожгутов применяются трубки III типа средней твердости. Размеры трубок и физико-механические показатели резины, применяемой для изготовления трубок, приведены в табл. 138, 139.

Таблица 138

Размеры резиновых трубок

Внутренний диаметр, <i>мж</i>		Т	о л щина	стенки.	MAL			Допустимое отклонение, толщины, %
$2,0\pm0,5$ $3,0\pm0,5$ $4,5\pm0,5$ $6,0\pm0,5$	1,25 1,25 1,25 1,25	2,0 2,0 2,0 2,0	3,0		1111			+20 ±15
$8,0\pm1,0$ $10,0\pm1,0$ $12,0\pm1,0$ $16,0\pm1,0$ $20,0\pm1,5$ $24,0\pm1,5$ $28,0\pm1,5$ $32,0\pm1,5$ $36,0\pm1,5$ $40,0\pm1,5$	1,25 1,25 — — — — — — —	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 ————————————————	3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0	- 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0		6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0	8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0	±10

Отдельные типы трубок предназначены для с едующих условий эксплуатации:

I тип — в растворах кислот и щелочей с концентрацией до 20% (за исключением азотной и уксусной кислот);

II тип — в воздушной среде до 90° С; в среде водяного пара — до 140° С; III тип — при температуре до 45° С.

грубок
_
RET
резины
з показатели
Физико-механические

,	Кислотоще	Кислото щело честойкая	Теплос	Теплостойкая	Мороз	Морозостойкая
Показатели	Markag	средней тверлости	МЯГКая	средне й твердости	Мягкая	средней тверлости
Предел прочности при разрыве, не менее, $\kappa \Gamma/c m^2$	40	40	35	35	40	40
Относительное удлинение, не менее, %	350	250	300	250	220	400
Остаточное удлинение, не более, %	35	30	25	25	25	25
Твердость по TIIIM-2, кГ/см²	4,0-7,0	7,1—11,0	4,0—7,0	7,1—11,0	4,0-7,0	7,1-11,0
Коэффициент старения при температуре 70°С в течение 96 ч, не менее	9,0	9.0	ſ	-1	0,7	7.0
Коэффициент старения при температуре 100° С в течение 48 ч, не менее	1	1	7,0	2,0		I
Температура хрупкости, не более, °C	1	1	1	1		-20
Коэффициент кислото- и щелочестойкости в 20%-ных растворах при температуре 20° С в течение 24 ч:						
в серной и соляной кислотах, не менее	8,0	8,0 .	ı	1	ļ	1
в едкой щелочи, не менее	8,0	8,0	1	i	-	ı
		_			_	

Пленка изоляционная из фторопласта-4 MXIIM 549—56)

Пленка изготовляется как ориентированная, так и неориентированная и применяется как защита от механических повреждений электрорадиожгутов, работающих при температурах от —60 до + 250° С.

Ширина ориентированной пленки 40—90 мм, неориентированной — 40—120 мм. Допуск по ширине ± 0.3 мм. Толщина ориентированной пленки — 20—100 мк, неориентированной — 60—200 мк. Допуск по толщине ±0,005 мм (для ориентированной) и ± 0.01 мм (для неориентированной).

Временное сопротивление разрыву по длине: ориентированной пленки — не

менее 300 $\kappa\Gamma/cm^2$; неориентированной пленки — не менее 100 $\kappa\Gamma/cm^2$.

Электрическая прочность ориентированной и неориентированной пленок — не менее 30 кв/мм. Удельное объемное электрическое сопротивление ориентированной и неориентированной пленок не менее 1015 ом/см. Тангенс угла диэлектрических потерь при 20° С и частоте 106 гц (ориентированной пленки) — не более $-2.5 \cdot 10^{-4}$. Тангенс угла диэлектрических потерь при 150° С и частоте 10^{6} ги (ориентированной пленки) не более —6.10-4. Диэлектрическая проницаемость при 20° С и частоте 10¹³ ги (ориентированной пленки) — не более 2,2.

Определение эффективности заземления экрана

Компенсация поля помех осуществляется за счет противодействующего поля, возникающего вследствие циркуляции тока в контуре «экран — корпус» под действием э. д. с., наведенной в экране полем помех влияющего провода.

Если обозначить через $E_{\rm H}$ напряженность поля от неэкранированного провода на заданном расстоянии, а через $E_{\mathfrak{d}}$ — напряженность поля на том же расстоянии от экранированного провода, то степень экранирования (д) может быть выражена отношением:

$$g=\frac{E_{\rm H}-E_{\rm 9}}{E_{\rm H}}100\%.$$

Если $E_a = 0$, то получается полное экранирование.

Степень экранирования связана с электрическими параметрами экрана следующим образом:

$$g = \frac{M_1 M_2}{M_0} \cdot \frac{\omega^2 L}{R^2 + \omega^2 L^2} 100\%,$$

где M_0 — коэффициент взаимоиндукции между влияющим проводом и проводом связи (антенны) при отсутствии экрана;

 M_1 — коэффициент взаимоиндукции между влияющим проводом и экраном; М2 — коэффициент взаимоиндукции между экраном и проводом связи (ан-

L — коэффициент самоиндукции контура «экран — корпус»;

R — активное сопротивление контура «экран — корпус»;

 ω — угловая частота ($\omega = 2\pi f$, где f — частота).

С достаточной для практики точностью можно принять, что:

$$\frac{M_2}{M_0} = 1,$$

$$g = \frac{\omega^2 L M_1}{R^2 + \omega^2 L^2} 100\%.$$

тогда

При $R = \omega$, т. е. когда провод заложен в экран, не имеющий прямого соединения с корпусом самолета (вертолета) (контур «экран — корпус» разомкнут), степень экранирования равна

$$g = \frac{\omega^2 L M_1}{\omega + \omega^2 L^2} 100\% = 0.$$

При R = 0, т. е. когда провод заложен в экран, который соединен непосредственно с корпусом объекта таким образом, что переходные сопротивления контактов сведены к минимуму, а сам экран выполнен из хорошего проводника и металлический корпус объекта имеет малое электрическое сопротивление, степень экранирования равна

$$g = \frac{\omega^2 L M_1}{0 + \omega^2 L^2} 100\%$$
 или $g = \frac{M_1}{L} 100\%$.

В данном случае отношениє $\frac{M_1}{L}$ близко к единице, следовательно, экраниро-

вание будет весьма эффективным и не зависящим от частоты.

Если соединение экрана провода осуществляется при помощи специальных перемычек, то степень экранирования примет вид

$$g = \frac{1}{1 + \frac{h}{l} \left(\frac{l_n \frac{2h}{a+b} + 0.5}{l_n \frac{2l}{r} - 1} \right)} 100\%$$

где *l* — длина участка экранированного провода между точками соединения экрана с корпусом;

h — длина перемычки, соединяющей экран с корпусом;

а и b — ширина и толщина перемычки;

r — внешний радиус экрана.

При прочих равных условиях степень экранирования тем больше, чем меньше длина перемычки. Если в контуре «экран — корпус» обеспечивается минимальное активное сопротивление (R=0) без применения перемычки (h=0), то степень экранирования $g \approx 100\%$.

Определение плотности экранирующей плетенки

Плотностью экранирующей плетенки называется отношение действительно покрытой экранирующей плетенкой поверхности ко всей оплетаемой поверхности провода. Эта величина может быть найдена по формуле

$$S = (2P - P^2) \ 100\%$$
, rge $P = \frac{nd}{G \cos \varphi}$; $tg\alpha = \frac{G}{\pi D_{cp}}$,

где n — половина общего числа проволок, составляющих плетенку;

d — диаметр проволоки;

G — шаг намотки;

 D_{cp} — средний диаметр оплетаемого провода;

 α — угол намотки.

Определение качества экранирования электрической сети

Качество выполнения экранирования электрической сети оценивается величиной переходного сопротивления стыков экранов и соединения экранов с корпусом объекта или двигателя. Под суммарным значением величины переходного сопротивления подразумевается сумма всех последовательных сопротивлений, участвующих в данном узле сочленений экранов или соединения экрана с корпусом объекта.

Переходное сопротивление узлов экранирования электросети измеряется микроомметром M-246 или аналогичным ему прибором. При изменении переходных сопротивлений щупы прибора следует располагать на расстоянии не более 20 мм от стыка с тем, чтобы не вносить в показания прибора сопротивление соседних участков металла. Кроме того, при измерении переходного сопротивления нужно обеспечить надежный электрический контакт кернов щупов с металлической поверхностью измеряемого узла. Контакт достигается неоднократным нажатием щупов, керны которых при вращении зачищают поверхность под своими остриями. Если поверхность имеет изоляционное противокоррозионное покрытие, то необходимо неоднократным нажатием щупов разрушить это покрытие под кернами.

В каждом контролируемом соединении измеряют переходное сопротивление дважды, при этом в расчет берется наименьшее значение переходного сопротивления. Если величина переходного сопротивления будет превышать установленные нормы, то необходимо провести работы по восстановлению электрического контакта до допустимых норм переходного сопротивления. В процессе эксплуатации с течением времени происходит нарушение электрического контакта в стыках экранов и в местах соединения их с корпусом объекта или двигателя. Поэтому необходимо периодически производить проверку экранирования по следующим параметрам:

состояние экранирующих покрытий проводов, жгутов и кабелей, особенно защищенных плетенкой или рукавом, легко поддающихся механическим повреж-

ениям;

крепление жгутов, особенно мест соединения экрана с корпусом объекта; заделжа экранов в штепсельные разъемы и клеммные соединения;

отсутствие люфта в разъемных участках экранов;

прочность крепления замков крышек экранированных коробок;

чистота плетенок (рукавов) и мест стыковки участков экранов и креплений; целостность плетенки перемычек металлизации и прочность крепления их к корпусам штепсельных разъемов.

Важно, чтобы в период эксплуатации объекта электрический контакт в стыках экранов и крепления их не выходил из допустимых норм переходных сопро-

тивлений до капитального ремонта.

Если соединение ослабнет, то между контактирующими поверхностями начинает проникать вода, масло и грязь. Поэтому при выполнении регламентных работ перед подтягиванием ослабленных соединений следует предварительно разобрать их и основательно очистить контактирующие поверхности от масляной пленки, грязи и коррозии.

Таблица 140

Таблица 141

Допустимые предельные величины

напряжения электрических помех

радиоприему для сетей

Допустимые предельные величины напряжения электрических помех радиоприему для сетей постоянного тока

адиоприему д	іля сетей пост	оянного тока	переменного тока				
		омех радиопри- мкв			омех радиопри- , <i>мкв</i>		
Насто та, Мгц	в системах мощностью до 6 квт и цепях возбуждения источников	в системах мощностью более 6 <i>квт</i>	Частота, Мгц	в системе	в цепях воз- бужления источников		
0,16 0,5 1 4 6—400	100 60 45 25 20	500 230 150 60 50	0,16 0,5 1 4 6—400	250 150 110 60 50	100 60 45 25 20		

Инструкция по проверке шарикоподшипников

Требования к подшипникам

1. Шлифованные монтажные поверхности подшипников должны быть чистыми, без следов ржавчины, токарных и грубых шлифовальных рисок, царапин, забоин и раковин.

На монтажных поверхностях подшипников допускаются:

единичные грубые шлифовальные риски;

мелкая токарная риска длиной не более 1//3 окружности;

пучок мелких токарных рисок шириной не более 1/4 ширины кольца и длиной не более 1/4 окружности;

следы окалины в виде 1—2 мелких пятен; следы зачистки коррозии и мелких забоин.

2. Сепараторы всех подшипников должны иметь чистые поверхности, без заусенцев, острых кромок, трещин, отслаивания материала, раковин и пористости. В местах прилегания шариков не должно быть забоин и вмятин. Головки заклепок и распорок должны быть полностью расклепаны, без грубого смещения.

3. При вращении подшипники должны иметь ровный и легкий, без заеданий, ход, незначительный шум при этом допустим.

4. Точность размеров подшипника определяется допустимыми отклонениями

по внутреннему и наружному диаметрам, по ширине колец.

5. Эксплуатационные качества подшипников, помимо показателей точности основных размеров, характеризуются также следующими показателями:

радиальным биением внутреннего кольца; боковым биением торца внутреннего кольца;

боковым биением по дорожке качения внутреннего кольца;

радиальной и осевой «игрой».

6. Қаждый неразъемный подшипник должен иметь на одном из колец или на одной из шайб условное клеймо организации-изготовителя в соответствии с ГОСТ 520—55.

·Методика проверки подш<mark>ипников</mark>

По пп. 1, 2, 3 и 6 контроль проводится наружным осмотром.

По п. 4 наружный диаметр измеряется на вертикальном оптиметре или на плите с микронным индикатором. Измерение проводится не менее чем в двух сечениях по высоте, несколько отступая от фасок, с вращением измеряемого кольца подшипника на полный оборот. Средний диаметр $D_{\mathtt{cp}}$ равен среднему арифметическому из наибольшего $D_{\mathtt{max}}$ и наименьшего $D_{\mathtt{min}}$ измеренных диаметров:

$$D_{\rm cp} = \frac{D_{\rm max} + D_{\rm min}}{2}.$$

Пригодным считается шарикоподшипник в том случае, если наибольший, наименьший и средний диаметры колец не выходят за пределы, указанные в табл. 142, 143.

Внутренний диаметр внутреннего кольца измеряется предельными пробками. В сомнительных случаях внутренний диаметр отверстия измеряют на оптиметре. Ширина колец контролируется микрометром.

По п. 5 радиальное биение внутреннего кольца проверяется на приспособлении индикатором C (рис. 218, a). Боковое биение торца внутреннего кольца

Таблица 142

		боковое биение по дорожкам качения		ВП	20 25 30 30	
MK		овое бие дорожн качения		E	32 40 48 48	
		непараллельность торцовое биение радинльное биение по торцов	Классы точности	H	9 4 0000	
тшипник	Допустимые величины, не более			ВиВП	01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
ликопод				пальное П	<u> </u>	10 12 20 24 24
- и ро				H	113 20 30 30	
Допуски на размеры внутреннего кольца радиальных и радиально-упорных, шарико- и роликоподшипников,				ВиВП	122110	
рных,				ш	116 220 24	
но-упо	Доп			H	30222	
радиаль				ВиВП	12200	
ых и				E	116 20 24 24	
циальн				H	3022 3022 3022	
ьца рад		ширины внут- ренник и на- ружных колец радиальных и радиально- упорнык		Ниж-	150 150 150 150	
го кол	ения			Верх.	00000	
утренне	Допустимые отклонения	тра	D _m in	Ниж-	11.13	
ры вн	тустимы	допустимые от	Ртах	Верх-	+++++	
п разме	Доп			Ниж-		
уски на		ВНУ	D_{cp}	Верх-	00000	
Допу	лен- на- мм			До	05 05 18 18 18 18 18 18 18	
	Внутрен- ний лиа- метр, мм			CBM-	120	

		порожкам	•		ВиАВ	38888		
	более	боковое биение по дорожкам качения			пивп	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2		
	лонения, не	боковое	боковое	боковое		н	40 40 40 40	
7	Допустимые отклонения, не более		ние		ВиАВ	77 10 12		
•		,	ралиальное биение		пивп	, 16 20 20 20 20 20		
•			рал		н	20 25 25 25		
	АЖНОЖА	ужному		nim –	Нижний	111 12		
	нения по на	ения по на етру		клонения по на диаметру		шах	Верхний	+ +++
	MMble otkaor	имые откло	Допустимые отклонения по наружному диаметру $D_{\mathbf{co}}$	ďo	Нижний			
	Допусти				Верхний	00000		
	Наружный диаметр, жж				До	800 20 800 20 800 20 800 20 800 20		
					Свыше	30 30 30 30 30 30		
					•	30.		

| B | E |


ца

Z

проверяется на приспособлении индикатором А (рис. 218, б). Боковое биение по дорожке качения внутреннего кольца проверяется на приспособлении индикато-

ром В (рис. 218, в).

Контролируемый подшипник устанавливается наружным кольцом на жесткую неподвижную опору (см. рис. 218, б). На внутреннее кольцо кладется шлифованная по торцам пластина, в центр которой упирается наконечник индикатора. Внутреннее кольцо вручную притирается на шариках, и после этого при свободно сидящем (без нагрузки) внутреннем кольце фиксируется показание стрелки индикатора. Затем, прижимая к опоре наружное кольцо, одновременно пальцами рук, приложенными симметрично по диаметру, вынимают вверх (по направлению стрелки К) внутреннее кольцо с силой 2—3 кГ, после чего вновь фиксируют показание стрелки индикатора.



Аналогичные замеры делают на каждом подшипнике 2—3 раза, причем при каждом измерении внутреннее кольцо поворачивают относительно наружного. Величина «игры» в подшипнике определяется как среднее арифметическое результатов этих измерений. Величина осевой «игры» подшипника должна соответствовать ТУ 3900А.

При неудовлетворительном исходе испытаний из партии шарикоподшипников отбирается удвоенное количество. При неудовлетворительной повторной проверке партия шарикоподшипников признается окончательным браком. Шарикоподшипники, бывшие в эксплуатации, могут быть использованы для повторной установки в изделие в том случае, если они после проверки удовлетворяют всем требованиям ГОСТов в соответствии с приведенными выше измерениями.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абразивная пайка 185, 186 Аварийный режим 39, 156, 159 Автомат защиты сети 9, 90, 91 — останова газотурбинных двигателей Автономное питание 79 Агрегат запуска авиадвигателей 79 Активные проводники обмотки якоря 15 Антикоррозионные покрытия 35 Аккумуляторная батарея (аккумулятор) 3, 96, 98, 116, 120, 145, 146 — , активная масса пластин 123, 149 — , болты откидные с барашковыми гайками 123, 124 —, борны (полубатарей) 125, 126 —, емкость 116, 121, 122, 138—144 —, заряд 136, 136, 133—137 —, заряд десульфатационный 146, 148, 150 зарядный ток 133, 137, 144 –, замыкание пластин 151 , заливка и пропитка 132, 136 -, зарядная емкость 144 **—, крышка 123** конструкция 123 -, контрольно-тренировочный цикл -, маркировка 116 механические повреждения блоков 149, 154 моноблок 116, 123 нарушение контакта токоведущих частей 152 напряжение при нагрузке 134 неисправности 146—154 обрыв электрической цепи 152 переполюсовка элементов 151 - повышенный износ пластин 153 полярность элементов 151 полублок 124-126 правила зарядки 133-138 признаки короткого азмыкания 151 - признаки конца заряда 135, 136 - пробки 120, 127 — продолжительность заряда 133, 137
— рабочее состояние 119, 132
— разрядный ток 120, 122, 138 разряженная 119, 120 растворение стержня 148 режимы 133, 144 - режимы 133, 144 - саморазряд 152 - серии А 116, 123, 125 - серии АО 116 - серии АСА 116 - серии САМ 116, 123, 125, 127 - сепараторы 119, 125, 126 зарядный ток 133, 137, 144 слипание пластин 148 содержание примесей в воде для электролита 130 содержание примесей в аккумуляторной кислоте 129 содержание примесей в готовом электролите 130 степень разряженности 145 ступени заряда 136, 137 сульфатация пластин 146, 149, 150 сухая 136 сухозаряженная 119, 133 трещины в мастике 149, 154 электрические характеристики 121, - элементы 116 — — эксплуатация 145

Алюминиевый сплав 234 Ареометр 133 Асбестовая лента 186, 226, 231 Аэродромное питание 116

Балансировка якоря 31, 33, 46, 67, 84

— — динамическая 46, 67, 69, 72

Баки 261

Бандаж 16, 17, 223, 236—244, 258

Бандажные кольца 16, 44, 60, 62, 64, 66, 82

Башмаки полюсов 16, 60, 62, 64, 66, 82, 101, 104

Бензин 26—29, 51, 54, 56, 76, 78, 108, 237

Биение коллектора 26, 33, 54, 110

Бирка 184, 223, 225

Бумага парафинированная 35, 51, 78

— вощеная 35

— пергаментная 35

В ал 29, 34, 46, 52 - выходной стартера 101, 102 — генератора 4, 34, 45 — гибкий 4, 16, 29, 34, 48, 52, 57, 64 — — жесткий 4, —— пустотелый (полый) 17, 45 — якоря 16, 44—46 Вазелиновое масло 112 Вазелин технический 51, 78, 115 Вентилятор 3, 22, 33, 84 Вибратор 97, 99 Витки катушки 23, 24 Включатель магнитный 97 Внешние соединения 10-14, 50, 58, 59, 61, Внешний вид генераторов 7, 56 — стартер генераторов 41 — стартеров 97, 98 - аккумуляторов 117, 118 Вода дистиллированная 129, 130, 144 Водило редуктора сцепления - расцепле-Войлок технический 229, 284, 285 Возбуждение сериесное 100, 103 Возможные неисправности: – аккумуляторных батарей 146—154 генераторов переменного тока генераторов постоянного —— стартер-генераторов 52—55 —— стартеров 107—111 Втулка 44, 46

Габаритные размеры (габариты)
21, 45, 46, 70
Гармоника напряжения 158
Гайки накидные 181
Генератор
— переменного тока 3, 56—72
— постоянного тока 3, 7, 8—30, 59
— электросхема 8, 9

Герметизация алюминиевых проводов 282

Выпрямитель селеновый 86

Вязка жгутов 240, 241, 242

Выключатель 97, 99

- щеткодержателей 47 Готовое изделие 207, 208, 209 Грунт 257, 265

Патчик тахометра 90

центробежный 80 Дефекты 26, 34, 52, 55, 76, 78, 107, 111, 146 Диапазон оборотов 4, 37, 39, 71, 95 — частот 74 Динамометр 20 Дифференциально-минимальное реле 3. __10—14, 50, 90, 91 Допустимое изменение напряжения 156, 158 - отклонение частоты 159

Емкость аккумуляторной батареи 116, 121. 122, 138-143

Ж гут электропроводки 235—243

Заглушка — планка специальная 73 Загрязнение коллектора 26, 53

- колец контактных 78

Заделка жгута 223

- плетенки 258

— в наконечники провода 162 Заедание щеток в гнездах щеткодержателя

Заземление 252, 253 Заклепка 254, 255 Замыкание короткое 53, 54, 55

- межвитковое 27, 52

- на корпус 28

— обмотки якоря 28, 53, 77 Запуск авиационного двигателя 49, 90, 96 — — автоматический 49, 90

— приводного двигателя 3 — турбогенераторной установки 90, 91 Заряд электрический 252, 253 Защита жгутов 238—244 — проводов 237

— радиоустановок от помех 252, 295 Защитный кожух 44, 60 Зубчатые колеса 48, 101.

- саттелитовые 48, 101

И знос коллектора 54

— щеток 31, 53

Изоляция 19, 45, 49 — провода 164, 167, 169 — слюдяная 34

Искрение 26, 29

 щеток 28 Испытание электрической прочности изоля-

Источник питания 3, 116

— электрической энергии 3, 116 — — аэродромный 116

К абель коаксиальный 275 Канифоль 246 Катушка 85

— возбуждения 4, 44, 64, 60, 62

— дополнительной обмотки 4, 16,

- зажигания низковольтная 85, 97, 99

- шунтовой обмотки. 4

Кинематическая схема 48, 80, 97, 98 Классификация электрических сетей 155 Класс точности подшипника 297 Клей 225, 250

Клемма 207-212

— генератора 45, 60

Кислота 129

- серная аккумуляторная 129

Кнопки 90, 91, 210

Кожзаменитель 286

Коллектор электромашины 16, 26, 28, 29, 54

электрических проводов 87

Коллекторные пластины 53

Коллекторный щит 18

Колодка клеммная 44

Колпак 62

Конденсатор 10—13, 50, 85, 265

Кожух 44

Компрессор авиадвигателя 79, 80

Консервация

- генераторов переменного тока 51, 78

- генераторов постоянного тока 35

стартер-генераторов 51

Конструкция аккумуляторных батарей (аккумуляторов) 123, 127

- генераторов переменного тока 60, 62, 64, 66, 70

— постоянного тока 15, 82

- стартер-генераторов 43, 45

— стартеров 101, 104

- турбогенераторных установок 80

- штепсельных разъемов 213

Контакт электрический 274

Контактор включения генератора 97, 103

Контровка 231-235

Контрольно-измерительная аппаратура 89 Коробка включения защиты и переключе-

— и регулирования 91

программного механизма 58
 пусковая 88

— пуско-регулирующая 90

— регулирования напряжения 65 - регулирования защиты 57

Коррозия 161

Коэффициент искажения формы 158 Крепление электрожгутов 235-240

— установки ТГ-16 92

Крутящий момент 48, 105

— бакелитовый 17

- изоляционный 17, 45, 48

- кремнийорганический 69, 165, 250

— пропиточный 32

теплостойкий изоляционный 165

- цапон 209, 251 Лакоткань 287, 288, 290

Латунь 199

Лента асбестовая 249

изоляционная 282, 285

- латунная 201

- полихлорвиниловая 247, 285

стеклянная 282, 290

- хлорвиниловая 235-237

уплотнительная 208, 226, 282 Лужение 186

М агнитная нейтраль 15

Магнитный поток 15. 40

Марка провода 160, 161, 163, 164, 167, 168,

Маркировка перемычки металлизации 256 — хлорвиниловых трубок 281

Масло 112

Маслозащитное устройство (маслозащита)

Маслоконтактор 84

Маслоотбрасывающая резьба 46

Маслосистема турбогенераторной установ-

Маслоуплотнение 101, 109

Материалы 231, 278, 279

Материя авиационная 286, 287

— прорезиненная 286

Мастика аккумуляторная заливочная 126.

- AM-55 127, 128

битумно-асбестовая 127, 128

Маховик стартера 101, 104

Мгновенное значение напряжения 156 Металлизация 252, 256, 258, 260, 262, 264, 265

Микроомметр 267

Минусовой провод 156, 269-272

Модуляция напряжения 158

частоты 159

Мощность

выходная 71

— генератора 4, 38, 71 — длительная 74, — номинальная 71 Муфта обгонная 48 — сцепления 101, 104

сцепления — расцепления 47

- храповика 104

- фрикционная 105

Нагрузка 283

— допустимая 38

номинальная 75, 156

— проводов 160, 161, 170 разрывная 204

Нагрузочная вилка 134 Надписи на трубках (нанесение) 249, 281 Наконечники 178, 179, 187, 189, 191, 192, 193, 196, 199, 201, 205

Напряжение 4, 37 — конечное на элементе аккумулятора

121, 122

— модуляции 158 — номинальное 4, 37, 82, 89, 156

 переходного режима 38 — питания 38

— пробивное 167, 289— пульсации 143, 156

Насос-регулятор 79, 90, 91

— система постоянного тока 155 — переменного тока 155

— фазное 155 электропомех радиоприему 252, 295

Насос масляный 81 топливный 80 Неисправности 26—29, 52—55, 76—78, 107. 111, 146—148 Неуравновешенность якоря 52, 53, 55 Низкооборотный привод 36 Нитки 231, 235, 248 Нитроклей 250 Нить стеклянная 248 Ньхром 169 Нож электротермический 185 Нормаль 188—202, 277

Нормы механической прочности пайки 204

Обжатие провода 199, 206

- заделки 204

Облуживание 185, 186, 223 Обмотка

> — возбуждения 16, 60 — волновая 17, 23

- генератора 16, 44, 45, 46, 60, 62

- дополнительных полюсов 8, 9, 40 стартер-генераторов 40

— компенсационная 42 — параллельная 23

— петлевая 17, 23

переменного тока 61, 63
трехфазная переменного тока 56, 61,

— Шунтовая 7, 8, 9, 22 — якоря 17, 23, 27, 46, 52, 54, 60, 98 Обозначение фаз 157 Обратный минусовой провод 252 Обрыв в электрической цепи 28, 76, 107

- обмотки возбуждения 27, 54, 77, 109

— статора 55

— якоря 54 Ограничитель мощности 91 Обозначение гайки 181, 182

заделки провода 183, 184, 203, 206,

-- наконечника 178, 179, 187, 203

— плетенки 171, 176, 177

— рукава 171—174 - штепсельного разъема 244

Оболочка провода 160, 161

Олово 244 Оплетка - см. плетенка экранирующая

Особенности эксплуатации 20, 21, 48, 72, 73, Ответвление проводов 243 Охлаждающий воздух 22

Охлаждение генератора 9

- Падение напряжения 156, 161 Пакет якоря 44

Панель запуска 87, 88

Паста НИСО 246

- противокоррозионная 161, 282

Патрубок 16, 44, 45, 64 — угловой 56

Пайка абразивная 185

простая 185, 223, 225, - Передаточное отношение 36

Перегрузка по току 83

Перемычка металлизации 256-269

Перемагничивание 20 Переполюсовка аккумуляторной батареи 151

Переходной режим 156

Периодичность смазки подшипников 25

300

301

Планетарная передача 101 Пластикат виниловый 173, 248 полихлорвиниловый 169 Пластины аккумуляторные 125, 126 — коллектора 16, 44, 45, 46 Пленка окисная 186 — полихлорвиниловая 247, 285 — хлорвиниловая 169 Плетенка алюминиевая 171, 174 — металлическая 171, 174 — холостая 228 — экранирующая 171, 174, 183, 237, 294 Пломба 234, 235 Пломбировка 233, 235 Плотность оплетки 294 — экрана 294 — электролита 130, 132, 145 Повышенное искрение 20, 26 Подгорание коллектора 27 Подзарядка аккумуляторной батарен 135, Подмагничивание 20 Поле электрическое 15, 40, 49
— электромагнитное 15, 40, 49 Полярность аккумуляторной батареи 151 Помехи радиоприему 156, 252, 295 Подшипники 19, 25, 39, 44, 66, 101, 104, 105 Полюсы основные 16, 24, 44, 60, 64, 66, 82 Полюсы дополнительные 16, 24, 44, 60, 64, Постоянная машины 15, 49 Поток возбуждения 15, 49 — рассеяния 15, 49 Потенциал электрического поля Земли 252 Примеси в дистиллированной воде 130 — в серной кислоте 130 Принцип действия — генераторов переменного тока 58 — генераторов постоянного тока 15 - стартер-генераторов 39 — стартеров 98° Принудительное охлаждение 22 Припой 244, 245 Приработка щеток 20 Притирка щеток 20 Пришлифовка щеток 20 Пробой обмотки якоря 28 Программный механизм 57 Проверка генераторов 30 Провод алюминиевый БПВЛА 156, 161 — медный БПВЛ 156, 160, 283 — — БПВЛЭ 156, 160, 283 — — ЛПРГС 156, 170 — — ПТЛ, ПТЛЭ 165 — минусовой 155, 269, 271, 273 — монтажный МОГ 165, 167 — монтажный МШВ, МГШВ, МГШВЭ 167, 169 — плюсовой 156 — нагревательного элемента ПО 169 Провода заготовка 183, 185, 203 — заделка 156, 162, 183, 184, 186, 203, 203, 206, 223, 226 — защита 225 — защита 225
— зачистка 185
— изоляция 163, 165, 167
— крепление 207, 235
— маркировка 184, 186
— пайка 186, 207, 224
— радиус изгиба 162
— разделка 211
— полкировение 207—212 — подключение 207—212 — пучок 243

Проволока 231, 234 Продуваемый воздух 22 Прокладка диамагнитная из полихлорвинилового пластиката из электрокартона 17 — миканитовая 17 — паронитовая 18 — прессшпановая 104 — текстолитовая 17 — слюдяная 17 стекломиканитовая 32, 43, 59 - стеклотекстолитовая 43, 47 Прокладка электрожгутов 235-240-Проточка коллектора 26 Проходник 214 Пыль цинковая 282 Пускорегулирующая аппаратура 88 Пусковая коробка стартер-генератора 49 Работа стартер-генераторов в системе питания и запуска (СПЗ) 49 — параллельная 3, 10, 11, 12 Рабочая поверхность щеток 20 Радиопомехи 252, 295 Разбавитель 249 Разветвления жгута 237 Различия генераторов постоянного тока 18 Размеры плетенок 178 Разряд электрический 252 Разрядка аккумуляторной батарыи 138 Разрядник электрический 253 электростатический 267 Разъем индивидуальный 240 — штепсельный 212—234 Распределительная система вторичная 155 Растворитель 249 Расход воздуха 22 Реакция якоря 40 Редуктор сцепления - расцепления 47 Регулятор напряжения 61, 88 — угольный 88 Регуляторная коробка 3 Режим генераторный 38 — стартерный 37— переходной 156, 158 - установившийся 156, 158 Резина 287, 292 Реле 3, 10-14, 50, 58, 59, 61, 65, 90, 91, 97-99, 104, 209 Реостат 208 Ресурс гарантийный 30 Розетка 208 Рукава экранирующие 171, 174, 239 Саморазряд аккумуляторной батареи 131, Саттелиты 48, 101, 104 Свеча поверхностного разряда 87 Серебряный припой 244, 246 Силикагель 36 Сети бортовые 155 низкого напряжения :55 — → однопроводные 155 — — переменного тока 157 — постоянного тока 156 Соединение болтовое 254, 256 Сопротивление меди 280 — медных проводов 281 — металлов 280

— переходное 268 — сплава 278— удельное 278 Сортамент плетенки 176 Сплавы 278 Способы вязки проводов 240-243 - изоляции проводов 210 Сигнализатор давления 90, 91 Синхронизация фаз генератора 73 Синфазирование генераторов 73 Система зажигания 85 — запуска 79 — трехфазная 157 — постоянного тока 155, 156 тер-генераторов 38 Слюда 279 Смазка консервирующая 35 — НК-50, 114 — ОКБ-122-7, 112, 113 — пушечная 112 — технический вазелин 115 — ЦИАТИМ-201, 112, 113 Сопротивление балластное 3 - выносное 3 — регулируемое 3 дополнительное 3изоляции 161, 165, 225 — катушки 32 металлов 280 обмотки возбуждения 4, 32 Способ «холодной пайки» 186, 206 Сращивание проводов 241 Стабилизатор 249 Сталь конструкционная 17 - легированная 17 Статическое электричество 252 Стартер-генератор 36—51 электрический 96 электроинерционный 97 Стекловолокно 231, 290 Стеклонить 164 Стеклолента 231 Стекломиканит 32 Стренг 165 Стык болтовой 256 Стык плетенок 237 — трубопроводов 237 — рукавов 242 тареи 146, 149, 150 Термоизвещатель 226 Технические данные 82, 83, 89

Сечение провода 160, 161, 163, 164, 166, 168, - переменного тока однофазная 56, 57, Скорость вращения выходного вала стар-— изоляции электрических цепей 171 — переходное 162, 186, 204 — сплавов 280 Соединение источников питания параллельное 10, 11, 12, 13, 14 – электротехническая 17, 43, 67, 104 Стартер комбинированного действия 98, 104 Сульфатация пластин аккумуляторной багенераторов постоянного тока 4, 5, переменного тока 67, 68, 69, 71, - аккумуляторов 121, 122, 132, 137, 139, 144, 145, 146

— — стартер-генераторов 37, 42 — стартеров 106, 107 — установок ТГ-16М 92, 93, 94, 95, 96 Технические требования на заделку рука-— плетенок 182 — проводов 206, 207 Ток возбуждения 4, 74 — нагрузки 74, 82, 89— номинальный 4, 37, 82, 89 пиковой перегрузки 83
плавления проволоки 280
потребляемый 37 — зарядный 137 Токоприемники 156, 159 Топливная система турбогенераторной установки 80 Трансформатор 11, 12, 13 — напряжения 11, 12 стабилизирующий 3, 4 Требования к заделке проводов 223-226 - жгутов 235 — к проводам 160—171 - к подшипникам 296 — к экранированию 294—295 Трубка полихлорвиниловая 247 — медная 202 — полихлорвиниловая 223, 224 резиновая 291 хлорвиниловая 185, 225, 237, 238, 241 Турбогенераторная установка 79, 92 Трубопровод 259, 260 Турбина двигателя 80 У паковка генераторов переменного тока 78 — постоянного тока 35 — — стартер-генераторов 51 Уплотнение генератора 22 Уравнительные соединения 11, 14 Условные обозначения электромашин и аккумуляторов 15, 58, 98, 116 штепсельных разъемов 213, 216, 217 Установка генератора на объекте 20, 48, 72 Установочные размеры 45, 46, 70, 128 Усилие вырыва заделок провода 203, 204 расчленения контактной пары 221 Устранение сульфатации пластин аккуму-лятора 146, 150 Устройства разъемные 213 Устройство элементов аккумулятора 123, ф азировка генератора 73 Фильтр 265 Фланец 16, 21, 45 Флюсы 246 Форсунки пусковые 95 - рабочие 95 Фрикционная муфта 102, 104 Фторопласт 164, 293 Фторопластовая пленка 293 Футорка 176, 180 Х арактеристики изоляционных материалов 279, 282 сплавов 278

- электротехнических материалов 278 Хвостовик вала выходного 101 Хлопчатобумажная ткань 286

Холодная прокрутка двигателя 79 - турбогенераторной установки 79

— полиэтиленовый 235

- сечение 160, 166, 168

- цвет 167

Хранение генераторов переменного тока 78

— постоянного тока 35 — стартер-генераторов 51

Храповик механизма сцепления 101, 104 Храповое колесо 104

∐ апонлак 209, 251 Цвет пластика 169 — провода 167 Целлофан 290 — пластика 169

Ч ехол защитный 239

Число витков на полюс 24, 42, 67, 70 — в секции 68, 70

— коллекторных пластин 23, 42— пазов 23, 68

— пазов 23, 68 — параллельных цепей 23, 42, 68 — полюсов 4, 15, 24 — сторон секций в пазу 23, 68 — эффективных проводов в пазу 23 — контактных колец 68

Частота 74

— модуляции 159

— отклонения 74

Чулок экранирующий 236

Шаг по коллектору 42

— по пазам 42 Шайба

— гровера 256 — «звездочка» 256, 259 — контрящая 256

— нажимная 46— пружинная 257, 259

фиксирующая 66

Шифр электрожгута 184 Шкурка стеклянная 26, 52-54, 76-78, 110 Шланг 175

— гибкий 183 - экранирующий 171, 183 Шов заклепочный 254

Штепсельный разъем 209, 212-223, 275

III етки 20, 30

Щеточно-коллекторный узел 16, 44 Щеткодержатели 16, 44, 60, 62, 64, 82 Щеточная пыль 27 Щиток аккумулятора предохранительный

— эбонитовый <u>1</u>25, 126

Э квивалент вещества 277

Экран 274, 293 Экранирование 274, 294

Экранирующая оплетка 163, 165, 237
Электрическая сеть бортовая (бортсеть) 155
— — переменного тока 155
— — однофазная 155

— — трехфазная 155

— — постоянного тока 155

Электрические машины переменного тока

— — синхронные трехфазные 56 — — постоянного тока 3

Электрические схемы 8, 9, 10, 40, 56, 61, 63,

· соединения генераторов «Треугольник» 61, 68

— соединения генераторов «Звезда»

63, 68 Электролампы самолетные 283 Электролит 126, 130, 131

корректировка плотности электроли-та 130, 133

— концентрированный раствор 131 — плотность 130, 132, 145 — точка кипения 133, 146 — уровень 126, 134

Электродвигатель стартера 97, 103

Электродвижущая сила 15 -

Электрокартон 279 Электрооборудование газотурбинной установки 81

— стартера 97 Эмаль 244, 249, 257, 259, 262 Энергетическая система 155

Эффективность заземления 293

Я корь электромашины 16, 44, 45, 46, 60, 64, 66, 82, 101, 104 Якорная обмотка 16, 60, 66

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

источники электрической энергии на самолетах и вертолетах. Электростартеры систем запуска АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Электрические генераторы постоянного тока	3
Конструкция	13
Различия между модификациями и сериями гене-	
раторов постоянного тока	10
щетки для тенераторов	20
Особенности установки генераторов на объекте	20
виды крепления и габаритные размеры генераторов	
постоянного тока	2
Охлаждение, маслозащита и выводы проводов гене-	
раторов.	22
Основные данные якореи генераторов постоянного	
тока	23
Данные основных и дополнительных полюсов ста-	
торов генераторов постоянного тока	24
шарикоподшинники, VCT2HOBЛенные в генераторах	
и смазки, применяемые для них	25
розможные неисправности генераторов способы их	
оонаружения и устранения	26
данные щеток для тенераторов	30
Проверка генераторов после отработки ими гаран-	
TUUHOFO Decynca	30
	3
тонсервация, упаковка и хранение генераторов	35
Over philockic Clubicula Cheba tubbi	36
данные обмоток стартер-генераторов	42
конструкция	43
особенности установки стартер-генераторов на	
ооъект	48
Расота стартер-генераторов в системе питания и за-	
пуска	49
тонсервация, упаковка и хранение	51
DOSMOWHER HENCHDABHOCTH (11-191M()-1000 to CTP_19	
ТМ, способы их обнаружения и устранения	52
электрические генераторы переменного тока	56
Конструкция	59
DOSMOWING HENCHDARHOCTA LEHEDATODOR DEDEMENDOS	
тока и способы кх устранения	76
консервация и хранение генераторов	78
Турбогенераторные установки ТГ-16 и ТГ-16М	79
Электрические стартеры	96
РИМ-24ИР.	111
Theore, in the control of the skill varaling in kohcenbra-	
ции генераторов постоянного и переменного токов,	110
стартер-генераторов и стартеров	112
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи	116
Технические данные аккумуляторных батарей	120
Конструкция аккумуляторных батарей 12-A-10, 12-A-10, 12-A-30, 12-CAM-28, 12-CAM-55	700
12-A-10, 12-A-30, 12-CAM-28, 12-CAM-55	123

	Основные технические требования к аккумуляторной серной кислоте и дистиллированной воде	129
	(плотность 1,4) и воды для приготовления 1 Λ электролита	131
	Необходимое количество электролита для первона-чальной заливки одной батареи	132
	Приведение в рабочее состояние и правила зарядки и разряда аккумуляторных батарей	132
	Справочные сведения по эксплуатации аккумулятор-	145 149
аздел второ	1	
Э	, , ,	155
	Медные провода	160 160 161
	Провода повышенной теплостойкости для бортовой сети объектов	163
	Провода монтажные с пленочной изоляцией повышенной теплостойкости (ТУК ОММ 505.111—54) Провода теплостойкие лакированные (ТУ ОМЧ	164
*	505.087—60)	164
	505.127—55)	165
	ловой изоляцией (МРТУ 2-017-1-62)	167 171
	Плетенки, рукава, футорки, заделанные в наконечники	171
	Рукава, экранирующие с оплеткой из алюминиевой проволоки, заделанные в наконечники 38 М 56	172
	Рукава экранирующие с пластикатом, заделанные в наконечники 40 M 56 (рис. 85)	173
	локи, заделанные в наконечники 54 М 56 (рис. 86) Конструктивные размеры и вес шлангов в оболочке	174
	из пластиката	176
	35М56 (рис. 87)	176 178
	кавов (рис. 88)	
	Футорки 36 М 56 для заделки экранирующей плетенки (рис. 90)	
	Гайки накидные 42М56 для экранирующих рукавов и плетенок, заделанных в наконечники (рис. 91)	
	Технические требования на заделку экранирующих рукавов в наконечники и плетенок в футорки	182
	Заготовка и заделка проводов	183 184
	Подготовка проводов и жгутов для заделки в наконечники	. 185 . 187

4	Наконечники узкие 5834А (рис. 95)	91
	Наконечники боковые 5835A (рис. 96)	92
	(рис. 97)	93
	Наконечники облегченные 5837А с обжатием изоля-	9 6
	Наконечники боковые 5838А с обжатием изоляции	90
	проводов (рис. 99)	99
	(рис. 100)	201
	Наконечники 5840А лля алюминиевых проводов	
	(рис. 101)	02
	наконечники	03
	Данные для заделки наконечников 5832A — 5835A (рис. 102, 103)	
	Данные для заделки наконечников 5836А (рис. 104) 20	06
	крепление проводов к клеммам готовых излелий 20	07
	Заделка проводов и жгутов в штепсельные разъемы 22	12
	Заделка кабелей и электрожгутов в штепсельные	
	разъемы шР, шРГ, СШР, Р. 2РТ, 2РМ и 2РМ п 23	31
	Контровка и пломбирование штепсельных разъемов 23 Прокладка электрожгутов	31
	DASKA SHEKTDOMIVTOR	40
	панесение обозначений готовых изделий на эле-	
	менты конструкции объекта	13 4.4
	Флюсы 24	14 16
	Материалы для заделки проводов и жгутов 24	17
АЗДЕЛ ТРЕЗ	гии	
	БОРЬБА С РАДИОПОМЕХАМИ, МЕТАЛЛИЗАЦИЯ И ЗАЗЕМ-	
	ЛЕНИЕ CAMOЛЕТОВ (ВЕРТОЛЕТОВ)	52
	Общие сведения	
	Электрическое соединение отдельных элементов кар-каса объекта между собой	34
*	Электрическое соединение трубопроводов и баков) ' ‡
	систем объекта с корпусом	9
	Металлизация деталей и узлов в системах управления объектом и двигателями 26	2.1
	Металлизация агрегатов объекта 26	
	металлизация двигателей	55
	электростатические разрядники 26	7
	Присоединение провода металлизации к деталям кон- струкции	7
	Присоединение минусовых проводов к корпусу объ-	•
	екта	9
	Экранирование бортовой электрической сети объектов	3
АЗДЕЛ ЧЕТЕ		
	ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ	7
	Перечень действующих отраслевых нормалей авиа-	
	ционной техники	7
	марактеристики электротехнических материалов 279	8
	Характеристика сплавов высокого сопротивления 278	

1	изоляционная из фторопласта-4 (ТУ МХПМ) пение эффективности заземления экрана пение плотности экранирующей плетенки пение качества экранирования электрической кция по проверке шарикоподшипников тный указатель	НТ-7 (ВТУ-СКО-2) иационная из стеклянного волокна ЛАС 49) авиационный (ТУ МХП 389) зиновые технические (ГОСТ 5496—57)	зиненная материя АХКР (ТУ МХП 1597—53Р) зиненная материя (ТУ МХП 1528—54Р) ия авиационная невоспламеняемая АНЗМ (ТУ менитель двухслойный (ТУ МХП 1308—51Р) а 14Р-2 на основе полисилоксанового каучука мхтт ут.741—57)	ые воилока для некоторых изделии ий тонкошерстный и детали из него ая изоляционная лента для сращи-кабельных оболочек (ТУ МХП	нагрузки на провода БПВЛ и БПВЛЭ ти от температуры окружающей среды данные электролами	вокоррозийная паста для заделки в наконечалюминиевых проводов	сопротивления медных проводов при на- (сопротивление при 15° С принято за еди-	сопротивлен ные величин
	293 293 294 294 296 299	287 287 287 290 290 291	286 286 286 286 286 287	¥ 4 %	\$ \$\$ \$\$	N N	22 3	õ õ

Владимир Федорович Блюгер, Вениамин Григорьевич Бреславец

Справочник авиационного техника по электрооборудованию Редактор И. В. Мариян

Редактор И. В. Мариян Технический редактор Н. М. Панина Корректоры С. М. Лобова, С. Н. Мясникова

Сдано в набор 27/VIII 1969 г. Печ. л. 19,25 Г. Уч.-изд. л. 24,21 Бумага 60×90¹/₁₆ № 2 Печа 1 р. 41 к. Изд. № 1—2—2/17 № 1130 Г. 13дательство «Транспорт», Москва, Б-174, Басманный тупик, ба

Московская типография № 8 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Хохловский пер., 7. Зак. 4738